

des

Eisenbahnwesens.

Ben

M. M. Freiherr wan Weber

mit 97 in ben Tert gebrudten Abbild. agen.

Zweite, vermehrt, und verbesserte Aaflage.

L'eipzig

esbuchhar ung von 3, 3. Weber.

1862.



Professor Marl Beinrich Raus of the University of Heidelberg presented to the University of Michigan university of Michigan By Silly, Philo Parsons

Iransferred to Transportation Life

JETROIT 1871

5.13.3.2

University of Michigan
Libraries

1817

ARIES SCHENTIA VERITAS

Die Schule des Eisenbahnwesens.

Jehoole 3.3. Lystims 11736

Die

Schule des Eisenbahnwesens.

Rurger Abris

University of MICHIGAN

ber

Geschichte, Technik, Administration und Statistik

ber

Eifenbahnen.

Bon

M. M. Freiherr von Weber,

Mit 97 in den Cext gedrickten Abbildungen.

Bweite, vermehrte und verbefferte Muflage.



Leipzig.

Berlagebuchhandlung von 3. 3. Beber. 1862. Library
TF
145
.W34
1862

Das Recht ber Ueberfepung ift borbehalten.

Transport.

Dem A. Sächs. Staats- und Finang-Minister

Herrn

Richard Freiherrn von Friesen

Soher Orben Groffreng

Excellenz

ehrerbietigft jugeeignet

bom

Berfaffer.

Vorwort.

Sehr Biele von denen, welche die Gifenbahnen benuten, druden fich in die weichen Bolfter des Coupes, freuen nich des punktlichen Abganges der Züge, außern fich höchst mißbilligend über einige Minuten verspäteter Anfunft, find mit dem Urtheile über gute oder schlechte Berwaltung, je nach dem mehr oder minder höflichen Berhalten eines Conducteurs oder Portiere, ichnell bei der Sand, halten einen Eisenbahndirector für eine Urt höhern Dberschaffner, fühlen amar im Gangen ein Behagen, daß das Ding rollt, "fchnell rollt", ihnen Zeit und Geld beim Reisen spart, begen aber in keiner Beise den Bunsch: Die Rrafte kennen zu lernen, Die in Bewegung gesett werden muffen, ehe ein Bug punttlich abgeben, schnell fahren und punttlich ankommen fann. Eine große Angabl Anderer aber fühlt denn doch, daß ber Mechanismus der mächtigen Beforderungsanstalt nicht gang unintereffant fein fonne, daß mehr dazu gehören muffe, die Buge in Bewegung zu feten, ale ein Zeichen zu geben und die Locomotive pfeifen zu laffen, daß es wol des recht forgfamen Ineinandergreifens fehr vieler technischer und administrativer Betriebe bedürfen moge, damit Millionen Baffagiere, Millionen Centner But fo ficher und glatt ab. geben und antommen fonnen; und Biele von diefer Ungahl munichen, wenn es nicht gerade ein Studium foften wurde, fich ein Bild vom belebten Organismus Diefes großen Wert. zeuges des Zeitgeistes zu machen. Fragt aber nun Giner von ihnen nach einem Sulfsmittel, wodurch er fich die gewünschte allgemeine Renntniß verschaffen könne, so werden ihm die Titel von einem Dugend vortrefflicher Werke über Die verschiedenen Branchen Des Gifenbahnwesens gegeben.

aus denen er nur durch lange Mühe das Gewünschte sich herausconstruiren könnte. Hiervon abgeschreckt, wird die Kenntnissnahme lieber ganz unterlassen. In gleicher Weise geht es Demjenigen, der in irgend einer Weise oder Form zum Eisenbahnwesen in officielle Beziehung tritt, ein Amt bei diesen Institute übernehmen soll und doch vielleicht nie vorher Gelegenheit gehabt hat, dasselbe einigermaßen kennen zu lernen, wie dieß ja eben so oft bei der Wahl oder Ernennung von Directoren, als bei der Anstellung des letzen

Bureauarbeiters der Kall ift.

Diesem Mangel, und es ift, bei der Fülle von populären Schriften über weit weniger allgemein interessante Branchen des menschlichen Bissens, ein doppelt auffälliger Mangel, einigermaßen abzuhelsen, ist in nachstehenden Blättern der Bersuch gemacht worden. "Die Schule des Eisenbahnwesens" ift feine Specialkarte dieses Bereichs, auf der man jeden Fußpstad und jede Richtung nach der Erkenntniß verfolgen kann, aber eine auf Grundlage guter Ortskenntniß entworsene Unsicht aus der Bogelschau, durch die man ein treues und bei aller Kleinheit flares Bild der Gegenden gewinnen und sich, wosern nöthig, zum wissenschaftlichen Studium der Specialkarten vorbereiten kann.

Die Ratechismusform ift für das fleine Werk gewählt und beibehalten worden, weil sie den Bortrag in kurze, leicht zu behaltende Abschnitte theilt und sich daber, vor allen andern, zu präciser, elementarer Darstellung eignet.

Möge die bescheidene "Schule des Eisenbahnwesens" auch in der neuen Form ihrer zweiten Auflage von Fachemannern milde und vom richtigen Gesichtspunkte aus, besurtheilt werden und recht viele Leser, besonders unter denen gewinnen, die, durch Begabung und Stellung, der großen Schule der Welt zu tüchtigen und mächtigen Meistern gessetzt find.

Dreeden, am 5. Juni 1862.

Der Verfasser.

Inhaltsverzeichniß.

Prittes Napitel.

Ban der Gifenbahnen.

Entitehung einer Eisenbahn
Bildung ber Gefellichaft
Organe ber Gesellschaft
Directionen ober General-Directionen
Actien
Prioritate Mctien
Gefchäfte des Ober-Ingenieurs
Borarbeiten
Feststellung ber Linie
Gefegliche Borgange
Erwerbung von Grund und Boden
Art ber Ausführung ber Arbeiten
Bauobjette, beren Ausführung den Bahnbau erschwert 46
Brudenbau
Fundamentirunge. Methoden
Bedingungen beim Brudenbau 49
Brudenbau-Materialien
Erfindung bes Steinbrudenbaues 51
Größte Steinbruden
Buffeiserne Bruden
Schmiedeeiferne Bruden
Rohrenbruden
Bolgbruden
Breife großer Gifenbahn-Bruden 62
Tunnels
Größte Tunnele
Cinschnitte
Größte Ginfdnitte
Damme
Futter, und Stügmauern 69
Durchlässe
Abwafferung
11
Viertes Japitel.
Oberban.
Begriff des Bortes Oberbau 71
Oberbauspfteme
Bettung
Schwellen
Imprägnation bes Holzes
Schienen
Gifen und Stabl

Cette

Inhalteverzeichniß.	ΧI
	eite
Material ber Schienen	79
Formen ber Schienen	80
Befestigung und Berbindung ber Schienen	85
	89
Begübergange	91
Fünftes Japitel.	
Betriebsvorrichtungen.	
	91
Sicherheite-Ausweichen	94
Rreugungen	98
Gußftahl - Areugungen	99
Gleiffarren	00
" ohne verfenttes Gleis	01
Drehscheiben	03
	05
Große Drebicheiben	07
Drehmeichen	08
Bafferstationen	08
Baffertrahne und Chiternen	10
Decimale und Brudenwaagen	13
Rrahne jum heben ber Laften	14
Dampftrahne	16
Radeleeren	17
Sechstes Angitel.	
Signale.	4.0
	18
Optische Signale	20
Unguverläffigfeit derselben	
	25
	29
	30
	31
	31
	32
	32
Bahnbewachung	33
Siebentes Anpitel.	
Stationen.	
Eigenschaften ber Stationseinrichtungen	34
Sauptelemente ber Stationen im Allgemeinen	35
Anna and Ann	-

	Ecite
Sauptelemente ber Berfonenverfehr: Stationen	135
Unordnung ber Raumlichfeiten	137
Construction der Personenhallen	138
Endstationen	139
Anordnung der Endstationen	139
Station der Oftbahn in Paris	140
" großen Nordbahn in London	143
" " Ctaatebahn zu Carleruhe	144
" zu Niagara	145
Durchgangestationen	146
Stationen fur ben Guterverkehr	147
Elemente ber Guterftationen	147
Deutsche und englische Conftructionespifteme ber Stationen	148
Mangel ber beutschen Guterftationen	150
Anordnung ber Guterstationen	151
Conftruction ber Gebaude fur ben Guterverfehr	152
Ungwedmäßigfeit maffiver Gebaude bafur	153
Güter-Zwischenstationen	153
Maschinen-Berfstätten	153
Erforderlichfeiten derfelben	154
Unordnung der Raume derfelben	155
Form der Locomotiv-Remisen	150
Other Pet Cotomotio Stentien	150
Ausstattung ber Bertftattraume mit Bertzeugen ac	150
Der Unheigraum	100
Der Reparaturraum	
Die Dreherei	101
Die Schmiede	103
Die Wagenreparatur	100
Ausstattung ber Magaginraume	166
Achtes Kapitel.	
Locomotion.	
Bewegende Rrafte auf Gifenbahnen	168
Altmosphärische Gifenbahn	169
Stehende Dampfmaschinen	170
Saupttheile der Locomotiven	170
Reffel	171
Cylinder	175
Steuerung	177
Crpansion	179
Runflicher Luftzug	180
Raber und Achsen	180
Mahmen, Federn, Geftell	183
Lastvertheilung	184
Gelenkmaschinen	184
Ursachen, weshalb bie Daschinen mehr als vier Raber haben	185
utjamen, weshald bie Majminen meht ale vier Ravet haben	100

Inhalteverzeichniß.	III
	Eeite 185
Laftzugmaschinen	180
	186
Schnellzugmaschinen	187
	189
Bafferstandzeiger	192
Comierbuchfen	192
Speisepumpen	193
	193
Dampfdrud	194
Bugtraft	195
Undre Organe der Maschine	196
Maschine neuester Conftruction fur gemischten Dienft	197
Tender	200
Leiftungen ber Daschinen	202
Unfälle und Schaben burch und an Dafdinen	203
Maschinenfabrifen	204
Henntes Napitel.	
Wanfan an maaan	
Perfonenwagen.	
Charafteriftif ber Gifenbahn Berfonenwagen	205
Bewegung ber Bagenrader in Gleifen	206
Gelenkwagen	206
Conftruction ber Bagenraber und Achsen	208
Gestelle und Federn	213
Buffer	214
Bugvorrichtungen	
Bremfen	217
Retten gur Ruppelung ber Wagen	218
Berfonenwagenfpfteme (englisches, beutsches und amerikanisches)	219
Raften ber Berfonenwagen	222
Innere Ausftattung ber Personenwagen	224
ber III. Claffe	224
ber II. Claffe	
ber I. Claffe	
Batardcoupés	
Schlafwagen	228
Salonwagen und Bagen fürftlicher Berfonen	220
Dreid Dar Marfanannaan	220
Breis der Bersonenwagen	220
president in inferior in the second s	220
Zehntes Rapitel.	
Güterwagen.	
Ratur ber Guterwagen	229
Giferne Gutermagen	

	Ecite
Buffer und Bugvorrichtungen ber Guterwagen	231
Bufferhohen und Breiten	232
Berichiebene Arten ber Gutermagen	233
Lowries	
Solzwagen	235
Bebedte Badwagen	236
Bebedte Badwagen jum Deffnen	238
Dimensionen bededter Badwagen	239
Gewichte und Tragfähigfeiten	240
Bichtransporte	240
Luguepferde-Bagen	241
Baffagiergepadwagen	242
Bostwagen	242
Mittle Belaftung ber Guterwagen	243
Mittel, die Belaftungeverhaltniffe ber Guterwagen zu verbeffern	243
Breis ber Gutermagen und ihre Unterhaltung	244
Bagenfabrifen	244
Udfenbruche	245
Elftes Kapitel.	
Cities Stubitte	
Administration.	
21 11 11 1 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11	
arominipiation.	
Geschäftesphare ber Gifenbahn-Abminiftration	
Geschäftesphäre ber Gisenbahn-Abministration	248
Geschäftesphäre ber Gisenbahn-Abministration	248
Geschäftesphäre ber Eisenbahn-Abministration	248 250 251
Geschäftesphäre ber Eisenbahn-Abministration	248 250 251
Geschäftesphäre ber Eisenbahn-Abministration	248 250 251
Geschäftesphäre der Eisenbahn-Administration Clemente der Eisenbahn-Administration. Drganisation der Direction bei Privatbahnen. Controlbehörde. Sig der Direction und Mitgliederzahl Drganismus der oberen Berwaltung bei Staatsbahnen	248 250 251 251 252
Geschäftssphäre der Eisenbahn-Administration Clemente der Eisenbahn-Administration. Drganisation der Direction bei Privatdahnen. Controlbehörde. Sig der Direction und Mitgliederzahl Drganismus der oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Bureau der Directionen.	248 250 251 251 252 255
Geschäftssphäre der Eisenbahn-Administration (Elemente der Eisenbahn-Administration. Organisation der Direction bei Brivatbahnen. Gontrolbehörde. Sig der Direction und Mitgliederzahl Organismus der oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Dreanismus der Directionen. Oberster aussussenten Beamter.	248 250 251 251 252 255 255
Geschäftssphäre ber Eisenbahn-Abministration Glemente ber Eisenbahn-Abminiftration. Organisation ber Direction bei Brivatbahnen. Gontrolbehörbe. Gip der Direction und Mitgliederzahl Organismus ber oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Bureau ber Directionen. Dberfter aussuhrender Beamter. Oberberamte (Borftande der Dienstbranchen)	248 250 251 251 252 255 255 256
Geschäftssphäre ber Eisenbahn-Abministration Glemente ber Eisenbahn-Abministration. Organisation ber Direction bei Privatdahnen. Controlbehörde. Sip der Direction und Mitgliederzahl Organismus ber oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Bureau ber Directionen. Dberfter aussuhrenber Beamter. Oberbeamte (Borftande ber Dienstbranchen) Organismus ber englischen Abministration.	248 250 251 251 252 255 255 256 257
Geschäftssphäre ber Eisenbahn-Abministration Glemente ber Eisenbahn-Abministration. Organisation ber Direction bei Privatdahnen Gontrolbehörde. Sip der Direction und Mitgliederzahl Organismus ber oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Burcau ber Directionen. Dberfter aussschieder Beamter Oberbeamte (Borftande der Dienstbranchen) Organismus ber englischen Udministration. Bersonal des Personentransport- und Stationsdienstes	248 250 251 251 252 255 255 256 257 257
Geschäftssphäre ber Eisenbahn-Abministration Clemente ber Eisenbahn-Abministration. Organisation ber Direction bei Privatdahnen. Controlbehörde. Sip der Direction und Mitgliederzahl Organismus ber oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Bureau ber Directionen. Oberster aussuhrender Beamter Oberbeamte (Borstände der Dienstbranchen) Organismus ber englischen Abministration. Bersonal best Personentransport, und Stationsdienstes Obliegenheiten der Oberschaffiner.	248 250 251 251 252 255 255 256 257 257 258
Geschäftssphäre der Eisenbahn-Administration Glemente der Eisenbahn-Administration. Organisation der Direction bei Brivatbahnen Gontrolbehörde. Sie der Direction und Mitgliederzahl Organismus der oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Murcau der Directionen. Oberster aussuhrender Beamter Oberbeamte (Borstände der Dienstbranchen) Organismus der englischen Administration. Bersonal des Bersonentransport- und Stationsdienstes Obliegenheiten der Oberschaffner. " Gcafiner.	248 250 251 251 252 255 255 256 257 257 258 258
Gefchäftssphäre der Eisenbahn-Administration Glemente der Eisenbahn-Administration. Organisation der Direction bei Brivatbahnen Gontrolbehörde. Sig der Direction und Mitgliederzahl Organismus der oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Bureau der Directionen Oberster aussuhernderender Beamter Oberbeamte (Borstände der Dienstbranchen) Organismus der englischen Administration. Bersonal des Personentransport, und Stationsdienstes Obliegenheiten der Oberschaffner. " Gchaffner. " Bremser und Zugschirmeister.	248 250 251 251 252 255 255 256 257 257 258 258
Geschäftssphäre der Eisenbahn-Administration Glemente der Eisenbahn-Administration. Organisation der Direction bei Privatdahnen Gontrolbehörde. Sis der Direction und Mitgliederzahl Organismus der oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Bureau der Directionen. Oberster aussschübender Beamter Oberbeamte (Borstände der Dienstbranchen) Organismus der englischen Administration. Bersonal des Bersonentransport- und Stationsdienstes Obliegenheiten der Oberschaffner. " Gchaffner " " Bremser und Zugschirmeister " " Bradmeister " " Badmeister	248 250 251 251 252 255 255 256 257 257 258 258
Geschäftssphäre der Eisenbahn-Administration Glemente der Eisenbahn-Administration. Organisation der Direction bei Privatdahnen Gontrolbehörde. Sis der Direction und Mitgliederzahl Organismus der oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Bureau der Directionen. Oberster aussschübender Beamter Oberbeamte (Borstände der Dienstbranchen) Organismus der englischen Administration. Bersonal des Bersonentransport- und Stationsdienstes Obliegenheiten der Oberschaffner. " Gchaffner " " Bremser und Zugschirmeister " " Bradmeister " " Badmeister	248 250 251 251 252 255 255 256 257 257 258 258 259 260 260
Geschäftesphäre ber Eisenbahn-Abministration Clemente ber Eisenbahn-Abministration. Organisation ber Direction bei Privatdahnen Controlbehörde. Sis der Direction und Mitgliederzahl Organismus der oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Murau ber Directionen. Oberster aussschübender Beamter Oberbeamte (Borstände der Dienstbranchen) Organismus der englischen Administration. Bersonal des Bersonentransport, und Stationsdienstes Obliegenheiten der Oberschaffner. " Gchaffner " Bremser und Zugschirmeister " Badmeister " Bagenpußer " " Bagenpußer "	248 250 251 251 252 255 256 257 257 258 258 259 260 260 260
Geschäftesphäre der Eisenbahn-Administration Glemente der Eisenbahn-Administration. Organisation der Direction bei Privatdahnen Gontrolbehörde. Sis der Direction und Mitgliederzahl Organismus der oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Murau der Directionen. Oberster aussschübender Beamter Oberbeamte (Borstände der Dienstbranchen) Organismus der englischen Administration. Bersonal des Bersonentransport- und Stationsdienstes Obliegenheiten der Oberschaffner. " Gchaffner " Bremser und Zugschirrmeister " Bradmeister " Bagenpuper " " Gtationsdoorstände. " Schirrmeister, Billeteure 2c.	248 250 251 251 252 255 256 257 257 258 258 259 260 260 260 261
Gefchäftssphäre der Eisenbahn-Administration Clemente der Eisenbahn-Administration. Organisation der Direction bei Privatdahnen Controlbehörde. Sis der Direction und Mitgliederzahl Organismus der oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Bureau der Directionen. Oberster aussührender Beamter. Oberbeamte (Borstände der Dienstbranchen) Organismus der englischen Administration. Bersonal des Personentransport- und Stationsdienstes Obliegenheiten der Oberschaffner. " Gchaffner. " Bremser und Zugschirmeister. " Badmeister " Bagenpuger. " Etationsborstände. " Etationsborstände. " Gchirmeister, Billeteure 2c. Manipulation mit den Bersonen-Billets.	248 250 251 251 252 255 255 256 257 257 258 258 260 260 260 261 262
Geschäftssphäre der Eisenbahn-Administration Glemente der Eisenbahn-Administration. Organisation der Direction bei Privatdahnen Gontrolbehörde. Sie der Direction und Mitgliederzahl Organismus der oberen Berwaltung dei Staatsbahnen Bureau der Directionen. Oberster aussührender Beamter. Oberbeamte (Borstände der Dienstbranchen) Organismus der englischen Administration. Bersonal des Personentransport- und Stationsdienstes Obliegenheiten der Oberschaffner. " Gchaffner. " Bremser und Zugschirmeister " Badmeister " Badmeister " Ectationsdorstände. " Ctationsdorstände. " Ctationsdorstände. " Chirrmeister, Billeteure 2c. Manipulation mit den Bersonen-Billets Bunstionen der Gepäck-Expedienten	248 250 251 251 252 255 255 256 257 257 258 258 260 260 260 261 262 263
Gefchäftssphäre der Eisenbahn-Administration Glemente der Eisenbahn-Administration. Organisation der Direction bei Privatdahnen Gontrolbehörde. Sig der Direction und Mitgliederzahl Organismus der oberen Berwaltung bei Staatsbahnen Bureau der Directionen Oberster aussuhernder Beamter Oberbeamte (Borftände der Dienstbranchen) Organismus der englischen Administration. Bersonal des Personentransport, und Stationsdienstes Obliegenheiten der Oberschaffner. " " Schaffner . " " Bremser und Jugschirrmeister " " Bagenpuper . " " Schirrmeister, Billeteure 2c. Manipulation mit den Personen-Billets Tunktionen der Gepäck.	248 250 251 251 252 255 256 257 257 258 259 260 260 261 262 263
Geschäftssphäre der Eisenbahn-Administration Glemente der Eisenbahn-Administration. Organisation der Direction bei Privatdahnen Gontrolbehörde. Sie der Direction und Mitgliederzahl Organismus der oberen Berwaltung dei Staatsbahnen Bureau der Directionen. Oberster aussührender Beamter. Oberbeamte (Borstände der Dienstbranchen) Organismus der englischen Administration. Bersonal des Personentransport- und Stationsdienstes Obliegenheiten der Oberschaffner. " Gchaffner. " Bremser und Zugschirmeister " Badmeister " Badmeister " Ectationsdorstände. " Ctationsdorstände. " Ctationsdorstände. " Chirrmeister, Billeteure 2c. Manipulation mit den Bersonen-Billets Bunstionen der Gepäck-Expedienten	248 250 251 251 252 255 256 257 257 258 258 260 260 260 261 262 263 264

Inhaltsverzeichniß.	xv
	Seite
Manipulation beim Guterverfehr	266
Abrechnung über Guter= und Bagenverfehr	267
General Clearing house	269
Affecurang ber Guter	271
Manipulation mit durchgehenden Gutern	2 72
" antommenden Gutern	<u> 272</u>
Gütertransport-Reglements	274
Bom Transport ausgeschloffene Guter	274
Beamte ber Guterverwaltung	274
Organisation ber Bermaltung bes Bege und ber Berfe	275
Funftion ber Ober Ingenieure, Betriebe Ingenieure 20	276
Affiftenten, Beichner, Expedienten zc	277
Babnunterbaltungeversonal	278
Funftionen des Dber. Maschinenmeiftere, Maschinenmeiftere :c	281
Material-Magazin	282
Maschinenmeister, Uffiftenten und Bertführer	283
Borleute des Fahrpersonals	284
Rechnungeführer des Maschinenwesens	284
Arbeiter in ben Bertftatten	285
Fahrpersonal im Allgemeinen	286
Locomotivführer	286
Feuerleute, Beiger 1c	287
Erfparnifpramien ber Locomotivführer, Beiger ac	288
Stationefeuerleute, Buger 2c	289
Berbienfte bes Bevollmächtigen Buffe um bas Gifenbahnmefen ac	289
Bermaltung der Geldverhaltniffe ber Gifenbahnen	290
Buchhalter, Caffirer, Bahlmeifter, Controleur	290
Form ber Buchführung	291
Befchafte ber Caffe	291
Thätigfeit ber Bahlmeifter	292
" " Controleure	93
Unterftügunge und Benfionecaffen	003
Berdienst der Gifenbahn. Berfiderungegefellichaft zu Berlin 2	295
Uniformirung der Gisenbahn Beamten	96
Tantieme-Wefen	201
Fusionen der Eifenbahn Gesellschaften	001
Deutsche Gifenbahn Berbande	004
Deutsafe Cifendugni Betounde	004
Zwölftes Angitel.	
-	
Statistische Thatsachen.	
Einheiten für ftatistische Rechnungen	105
Statistif ber Entwidelung ber Gifenbahnen	306
Bertheilung berfelben über die Lander, Unlagekoften 2c	109
Bewegte Maffen und Gewichte beim Gifenbahnbaue	111
Dberbau	111

	Cent
Maag ber Unwendung ber berfchiedenen Oberbau. Spfteme	312
Maffen bes verwandten Oberbau-Materials	312
	313
Faulnig der Schwellen	313
Stationen	314
	314
" " Sallen, Berfftatten 20	315
Locomotiven	315
Angahlen, Gewichte und Rrafte ber Locomotiven	316
	318
	319
Berfonenwagen und Berfonenverkehr	319
Angablen, gurudgelegte Bege, Spfteme, Belaftung	320
Bertheilung ber Baffagiere in Die Claffen	320
Unwachsen ber Berfehre	321
Maag ber Reifeluft	322
Reparaturen und Unterhaltung ber Personenwagen	322
Guterwagen und Guterverfehr	323
Bunahmen des Güterverkehrs	323
Maffen bes Gutervertehrs	324
Ungahlen ber Guterwagen	325
Leiftungen und Berbrauche berfelben	326
Abnuhung ber Radreifen	326
	327
	328
Berlegungen und Töbtungen ber Paffagiere	329
	330
Urfachen ber Unfälle	331
Berfonal	331
Ungahlen ber beutschen Gifenbahn-Beamten	332
" " englischen Gifenbahn-Beamten	333
	334
" ber North. Beffern in England	334
Befammtgablen ber Eifenbahn. Beamten	334

Die Schule des Gifenbahnwesens.

Erstes Rapitel.

Geschichte der Eisenbahnen.

1. Bas ift eine Gifenbahn?

Gine Gifenbahn ift eine Strafe, auf ber fich die Fuhrwerke nicht beliebig auf allen Stellen ihrer Breite, sondern auf festbestimmten, eisernen Spuren bewegen.

2. Bie entftanben bie Gifenbahnen ?

Die Gifenbabnen verbanfen ibr Dafein benfelben Beffrebungen und Bedürfniffen, melde überhaupt Strafen bauen lehrten, nämlich benen bes Berfehre zwifden ben Bohnplaten ber Menichen. Der Menich ift ein Wefen, bas fich feinen letten Zwecken nur burch Bergefellichaftung mit Seinesgleichen nabern fann; beshalb begunftigt Die Erleichterung bes Berfebre ben allgemeinen Fortidritt zu allermeift. Erleichterung bes Berfehre ift aber gleichbebeutend mit Berbefferung ber Strafen, ber Schifffahrt und ber Mittel gur Mittheilung im Allgemeinen. Der Buftand ber Straffen eines Landes und beren Babl ift ein ficherer Magftab für bie Bohlfahrt und ben Stand ber geiftigen Rultur beffelben. Je vollkommener Die Strafe, um fo großere Daffen gestattet fie mit gleichen bewegenden Rraften gu transportiren, Die ebenfte Strafe ift baber immer die ökonomischfte. In richtiger Erkenntniß beffen find fultivirte Bolfer, in beren ganbern fich große Berfehremaffen bewegten, ftete beftrebt gemejen, Die Dberflache ihrer Strafen ber borizontalen Linie immer naber zu bringen, biefelben immer ebener berguftellen, bis man fie gulett mit Gijenschienen belegte, auf beren glatter Dberfläche Die Fuhr= werte, mit einem minbeften Dag von Reibung, babinrollen

und die größtmögliche Laft mit ber fleinstmöglichen Rraft fortbewegt werden fann.

3. Ber hat zuerft Strafen gebaut?

Die große Fürstin ber Affyrer, Semiramis, und bie Ronige ber Perfer, Cyrus und seine Nachfolger, bauten die
ersten Straßen, von benen die Geschichte Andeutungen gibt.
herodot beschreibt uns den hundert Meilen langen heerweg,
welcher Susa und Sardes verband. Auch in China sollen sich
uralte Straßen befinden. Dassenige Bolt aber, von deffen
handelsverkehr die Geschichte mit einiger Ausführlichkeit berichtet, ift es auch, dem die Ehre gelassen werden nuß, wirkliche
Straßen, mit aus Gestein hergestellten Oberstächen, gebaut zu
haben. Es sind dies die Phönizier. Bon ihnen lernten die
Griechen die Nothwendigkeit der Straßen begreisen, doch erhielten dieselben in hellas einen innerlich und äußerlich andern
Charafter.

Wie der Beweggrund zu ruhmreicher That, wie die Größe des Boltes bei den Phöniziern in dem Verfolgen der Interessen des Gandels wurzelten, wie die feiner organisiten Griechen von den höheren Motiven des religiösen und polizischen Kultus bewegt wurden, so waren auch die Straßen der Phönizier Fandelsstraßen und trugen deren Merkzeichen, wähzend die ersten griechischen Straßen dem Gottesdienst gewidmet, und die heiligen Wege die ersten fünftlich gebahnten Fahr-

ftragen in Beloponnes waren.

Daher sind wahrscheinlich die Straßen der Phönizier und Rarthager nur Karavanenstraßen, ohne große Sorgsalt für Ebenheit und Veftigkeit gebaut, gewesen, während die griechisichen Straßen, auf benen sich hochausgebaute Opfersuhrwerke, mit Götterbildern und Altären, bewegten, zum großen Theile mehr unsern Eisenbahnen, als den Straßen der spätern Bölker ähnlich gewesen zu sein scheinen. Sie bestanden nämslich, in ihrer größten Länge, aus Spuren, die in Stein gehauen waren und in denen sich die Räder der Fuhrwerke leicht und sicher bewegten. In gewissen Distanzen fanden sich auf diesen Straßen Ausweichungspläße vor, ebenfalls, selbst im Namen, Ektropoi, den Ausweichen unserer Eisenbahnen analog. Die Spuren dieser Straßen sinden sich über ganz hellas, sowie in

ben ältesten Stäbten Latiums verstreut und auch bie in ben Strafen von Bompeji zc. vorkommenden Wagengleise find baber höchstwahrscheinlich nicht zufällig entstanden, sondern gehören nach griechischem Systeme angelegten Strafen an.

4. In ben Sanben welches Boltes fanb fodann ber Stragenbau feine weitere Entwidelung?

In den Sanden der Römer. Bei diesen erschien ein britztes, neues Motiv fur den Wegbau, nämlich bas der Beschleunigung ber militairischen Machtentwickelung in den verschiez benen Theilen des unermeßlichen Reichs.

Mit unglaublichem technischen Talente bebeckten fie, in verhältnismäßig kurzer Zeit, Italien, Sesperien, Gallien, Briztannien, Ilyrien, Thracien, Rleinasien, Bontus, Aegypten und Mordafrika mit einem Systeme von Straßen, das mit dem größten politischen und ökonomischen Takte entworfen war. Dies Met umfaßte 372 große Straßen, von denen 29 in Rom selbst mündeten und die, nach Antonins Itinerarium, nahezu 53,000 römische Meilen lang waren.

5. 3u welcher Zeit begann ber Straßenbau ber Römer sich zu entwideln? Es gab zu ben Zeiten ber Könige keine versteinten Straßen und solche mit Kunftbauten, wie Brücken, Durchstiche und Dämme. 442 nach Erbauung Roms führte Appius Clauzdius die nach ihm benannte berühmte Straße aus, welche die erste, aber auch beste war und welche von Rom über Capua nach Brundusum führt. Noch heutzutage gehören die Bruchftücke dieses Wunderwerkes zu den besten Straßen Italiens. Bei Gelegenheit des Baues des domitianischen Weges ift zunächst von Ueberwindung technischer Schwierigkeiten, Bau in Morästen 20., die Rede.

Bei ben Römern erscheint zunächst ber Strafenbau als System und die Gattungen ber Strafen erhalten Namen. Ihre Via militaris, Via, Actus, Iter, Semita, Callis entsprechen unsern heers und Provinzialstrafen, Gemeindewegen, Fußpfaben und Hohlwegen. Bei ben heerstrafen und Provinzialstrafen war die Erzielung ber Horizontale angestrebt, große Brücken wurden über Thäler gebaut, Berge durchstochen, Thäler ausgefüllt und Sumpfe trockengelegt, um sie gerade und eben zu führen.

6. Beides war bie Conftruction ber romifden Strafen?

Die meisten römischen Straßen waren, mit Ausnahme berjenigen, die man Vias terrenas nannte, und die nur im Sommer brauchbar waren, mit sehr großen polygonen Steinen auf festgerammtem Untergrunde in Cement gepflastert und die größten bestanden aus drei Abtheilungen, von denen die mittelere für den Marsch der Infanterie, die beiden seitlichen für Cavalerie und Fuhrwerke bestimmt waren. In morastigen Gegenden wurden die Straßen auf Zimmerwerke von Cichensholz gelegt, die man in den Moor versenkte. Die römischen Geerstraßen waren mit allen Bequemlichkeiten: Meilens und Wegzeigern, Ruhepläßen, Aufsteigesteinen für Reiter ze. verssehen.

7. Wie verhielten fich die Boller des Mittelattere bem Strafenbane gegen-

Der Bolferverfehr mar befanntlich im Mittelalter ein verbaltnifmäßig febr geringer, besbalb murbe ber Strafenbau in gang außerordentlicher Beife vernachläffigt. In Franfreich finden fich bis in bas fiebente Jahrhundert feine geschichtlichen Spuren anderer Straffen, ale bie Refte ber von ben Romern angelegten. Rarl ber Große ließ in Italien und Franfreich biefe wiederherftellen, und einige neue, befondere Bebirge= ftragen in ben Alpen, bauen. Obgleich man im Unfange bes zweiten Jahrtausenbe unferer Beitrechnung bie Wegegelber zc. in Frankreich verpachtete, fo fcheint boch fur bie Strafen bis gur Beit Ludwige XII. fast nichts geschehen zu fein. Bon ba ab wird burch bie Gefetgebung auf Bau und Unterhaltung ber Strafen hingewirft. Aber erft unter Ludwig XIII. im Unfange bee 17. Jahrhunderte wird ber Bau guter Bege wefentlich geforbert und Frankreich bat 5-6000 Stunden gute Strafen aufzuweisen, bie zum großen Theil burch Frohn= Dienftleiftungen gebaut find. Das machfende Bedurfniß fur Unterhaltung ber Strafen machte am Ende bes 18. 3ahr= bunderte bie Unftellung befonderer Beamten bafur nothmen= big, aus benen fich, im Jahre 1791, bas vielgepriefene und vielgetabelte Corps des ponts et chaussées entwickelte, beffen Gelehrsamfeit bem öffentlichen Baumejen Franfreiche eben fo ichablich zu werben brobte, ale es bie frühere Bernachläffigung

bes Fachs gewesen war. Nur ber praktische Sinn bes französischen Volkes half über biese Gefahren hinweg. In ben Jahren 1800—1812 wurden 300 Mill. Fres. für Straßenbau
verwendet und 1845 hatte Frankreich schon 20,000 Lieues
Straßen.

In England bewegte fich ber Bertehr bis zum Jahre 1000, außer auf ben Romerftragen, nur auf ebenen glußufern und mittele Bactpferben auf Fugpfaben. Das erfte Befet über Die Berftellung von Strafen ift vom Jahre 1285. Gefete für Die Unlage von Straffen, Die mit Bagen paffirbar waren, ericbienen unter Couard III. und Beinrich III. Unter Rarl II. 1685 entftanden Die erften Schlagbaume und Bollftatten auf ben Straffen, bon beren Ginfunften fie unterhalten wurden (turnpike roads). Die meiften biefer Sochstragen waren bis Unfang biefes Jahrhunderts in mittelmäßigem Buftanbe, jeboch gum größten Theile burch Brivatunternehm= ungen gebaut. Gin bochft geiftvolles Suftem ber Bertebreftragen für England murbe von Telford entworfen und gum großen Theile von biefem berühmten Ingenieure ausgeführt. Bon Telford's, Macadams und Brindlens Birtfamteit ab, batirt Englands Superiorität über alle anderen Bolfer im Straffenbau.

In Deutschland geschah für ben Straßenbau im Mittelsalter außerordentlich wenig, obwohl hie und da, auf großen Routen, zwischen den hervorragendsten Sandelsplägen die Uebergänge über Flüsse durch Brücken vermittelt wurden. Die ersten Straßen von gründlicherer Anlage besaßen die Rheinsprovinzen, sodann Bürttemberg, Sachsen, Brandenburg und Desterreich. Franz I. und Maria Theresia ließen eine Anzahl Straßen aussühren. Im Jahre 1808 besaß Desterreich schon 1000 Meilen Staatsstraßen. Der Bau der Straßen durch das für vorgebildete Leute geschah in Deutschland erst vom Ansange dieses Jahrhunderts an, woher auch die ersten einigermaßen rationell angelegten Wege datiren.

Leiber läßt fich nicht läugnen, baß, bis auf ben heutigen Tag, bie Kunft bes Strafenbaues in Deutschland im Allgemeinen mit weniger Glück als bei ben praktischern Nachbar- völkern cultivirt wird. Einige große Sauptrouten abgerechnet,

fteben bie beutschen Geerstragen ben frangofischen, besonbers aber ben englischen weit nach.

8. Bie entwidelten fich nun bie Gifenbahnen aus ben Strafen ?

Da, wo sich ein verhältnismäßig starker Berkehr auf schmalen Straßen bewegen mußte, so, daß die Räder immer auf benselben Linien hinrollten, trat natürlich der Umstand ein, daß sich tiefe Geleise einschnitten und den Weg sehr bald unbrauchbar machten, während die übrigen Theise der Straße saft unberührt blieben. Es lag daher auf der Hand, daß man diese Spuren gerade am besten zu unterstügen suchen mußte, und so kam man dahin, die Räder zunächst auf Bohlen oder Balken rollen zu lassen. Damit sie diese Holzspuren nicht verzließen, gab man entweder den Rädern oder den Bohlenspuren Ränder. Die Verhältnisse, unter denen sich die Anlegung solcher Spuren am wünschenswerthesten zeigte, kamen am häuzsigsten auf den engen Pfaden im Innern der Bergwerke vor, wo überdies, durch die bestimmte Richtung der Kuhrwerke auf diesen Spuren, eine beträchtliche Minderung der Gesahr des Versehrs in den Gruben herbeigeführt wurde.

9. 290 find biefe Bohlen- ober Solgbahnen guerft ausgeführt worben?

Die Ibee zu benselben liegt so nahe, baß sie mahrscheinslich an vielen Orten zugleich erfaßt worden ift. Die Riegelsbahnen ber beutschen Bergwerke, auf benen sich die kleinen Erzkarren, "Gunde" genannt, bewegen, sind seit sehr alten Beiten in Gebrauch und ba ber beutsche Bergbau mindestens ebenso alt als ber englische ift, so dürfte die Ersindung beiden Ländern gemeinschaftlich sein, wenn man überhaupt, nach bem Borgange der Steingeleise der Alten, von einer Erfindung ber Spurwege reden kann.

10. Begnügte man fich lange mit ben Holzweglpuren und welches war ihre Einrichtung?

Die Noth zwang Jahrhunderte lang dazu, da man das Eisen nicht in gehörigen Massen und zu angemessen niedrigen Preisen zu produziren verstand, um die Golzspuren, die sich schnell abnutten, damit zu beschlagen. Die Engländer waren die Ersten, die im Jahre 1650 die Spurwege aus dem Innern der Gruben auf größere Strecken an das Tageslicht treten

ließen, und biejenigen Stellen ber holzspuren, welche am meisften ber Abnugung ausgeset waren, mit Studen Schmiebeseisen benagelten.

In diefer Form führten fie ziemlich anfehnliche Linien, von ben Schieferbrüchen, Metallgruben und Rohlenwerken nach ben Seebafen bin, aus.

Eine Beschreibung, Die uns aus dem Jahre 1765 aufbehalten ift, fagt über die Construction der damaligen Solzspuren Volgendes:

Die Bahnen bestehen aus hölzern, 6 Boll breit und 5 Boll bick, sorgältig gesägt, die auf andern Querhölzern in einer Entfernung von 4 Kuß ruhen, und auf ihnen mit holzbübeln sestgeschlagen sind. Auf ben erstern rollen die Räder der Wagen. Da man aber bald sah, daß sich durch die häussigen Answechselungen der Spurhölzer das Ganze schnell verdarb, so nagelte man auf dieselben schwächere Bohlen und wechselte nur diese aus, ohne das Gerüft selbst zu stören. Der Raum zwischen dem holzwerk ward mit Asche oder Ries so hoch als möglich ausgestampst, da man schon damals die Bedeckung des Holzes zur Erhaltung desselben für nützlich erkannt hatte. Auf diesen holzspuren bewegten sich sleine Wagen, auf gußeisernen Rollen mit Spurfränzen, von Pferden gezogen. Jeder solcher Karren hielt 40—60 Centner Kohlen. Wo die Steigung starf oder eine Krümmung war, wurde die Spur mit dünnem Eisen benagelt. Kast alle Bahnen sentten sich von der Grube nach der See, so daß die Pferde nur die leeren Wagen wieder emporzuziehen hatten. Die Wagen schützteten sich, über dem Schisse angelangt, von selbst aus. hemmzeuge, wie unseie Bremsen, waren schon damals in Gebrauch.

11. Wann und wie gefangte man bagu, die holgfpuren burch eiferne au erfeten?

So nahe es zu liegen scheint, zu bem bauerhafteren Masterial zu greifen, so hatte man boch vielleicht noch lange Bestenken getragen, zu dieser kostspieligen Meuerung zu schreiten, wenn nicht ein Zufall die großen Wortbeile der Eisenspur in vollstes Licht gesetzt hätte. Im Jahre 1767 waren die Eisenspreise so niedrig, daß die Colebrook-Dale-Eisenwerke sich veranlaßt sahen, eine große Menge Noheisen in Worrath zu

fabriziren und man fam auf ben Gedanken, bemfelben Plattenform mit Nagellöchern zu geben und einen der Spurwege
des Werks damit zu belegen, dis sich Gelegenheit zu günstigem
Verkause böte. Es zeigte sich, daß auf diesem Wege die Last,
welche ein Pferd bewegen konnte, so groß sei und die Unterbaltung so wenig koste, daß man nicht allein beschloß, die
Bahn liegen zu lassen, sondern noch andere dergleichen zu
bauen. Auf den Colebroof-Dale-Schienen, die eine etwas
concave Oberstäche hatten, bewegten sich gewöhnliche Näder
ohne Spurkränze, sodaß man den Weg jeden Augenblick mit
dem Karren verlassen konnte. Im Jahre 1776 erhielten die
Schienen eine Erhöhung an ihrer Innenseite, welche die Karren im Geleise hielt, und wurden, ohne Unterstützung von
Langhölzern, direkt auf Duerhölzern besestigt. 1793 wurden,
zuerst von Iosua Burns, Steinblöcke statt der Holzunterlagen
auf der Bahn der Lawson-Mine bei Newcastle angewandt und
auf denselben die Schienen mit eisernen Rägeln in Holzdübeln
besestigt.

12. Warum behielt man bie Form ber Schienen mit Ranbern, welche augenscheinlich ben großen Bortheil gewährt, biefelben mit gewöhnlichen Landwagen befahren zu tonnen, nicht bei?

Diese Form gestattet ben Unreinigkeiten: Sand, Staub, Steinen ic., sich auf ben Schienen sestzuseten, wodurch bas Ausgleisen der Kuhrwerke sehr begünstigt wird. Als man dasher, in Folge ber Wahrnehmung, welche große Lasten sich auf Eisenbahnen mit geringen Kräften bewegen ließen, dahin kam, immer schwerere Fuhrwerke zu bauen, das Ausgleisen berselben aber in demselben Berhältnisse verdrießlicher wurde, kam man auf die alte Form der Räder zuruck und gab ihnen Ränder, durch welche sie sich auf den ebenen Schienen erhielten.

13. Welche Form gab man nun ben Schienen nach unten bin?

Um bie Stüppunfte seltener, und bie Maffen ber Schienen, bei gleichen Tragfähigfeiten, geringer machen zu fonnen, construirte man fie in Studen, beren Lange ber Diftanz ber Stütz punfte ober Steinwurfel gleich war und die oben eine gerade Linie bilbeten, unten aber, in Fischbauchform, nach der Linie ber größten Tragfähigfeit gefrummt waren. In biefer Geftalt

erscheinen die Schienen zuerst im Jahre 1800, von John Dutram angewandt, auf der Eisenbahn von Little Eaton in Derbyshire, sodann in größerer Ausdehnung 1801 auf den Bahnen zwischen den gewaltigen Schieferbrüchen in Schottland, die damals Lord Benrhyn gehörten. Einige Jahre später endlich sehen wir das System der gußeisernen Schienen auf den Bahnen in Nordenglands Kohlenminen in derjenigen Form auftreten, die es seitdem behalten hat und in der es noch vielsach auf Kohlenbahnen in Gebrauch ist.




Fig. 1.

Die Schienen c. in ber Fig. 1 find in 4—5 Fuß Länge gegossen und greifen an ben Enden, wo sie in den gußeisernen Stühlen a. a. liegen, übereinander. In den Stühlen sind sie mit einem durchgehenden Bolzen befestigt. Der Stuhl selbst ist mit Holzdibeln und eisernen Nägeln auf den Steinblock festgeschlagen. Große Solidität, Wohlseilheit in Gegenden, wo Gußeisen nicht hoch im Preise steht, und Bequemlichkeit der Reparatur waren diesem Systeme eigen.

14. Waren bie mit folden Schienen ausgeführten Bahnen lang?

Die Bahn ber ersten Eisenbahngesellschaft, die als solche 1801 concessionirt wurde, die Surren Bahn, war 2 beutsche Meilen, die von Llanely nach Garren 1802 3½ Meile, die von Crondon und Gooftone chenfalls 3½ Meile lang.

15. Warum hat man bies Schienensuftem bei ben neueren Conftructionen perlaffen?

Die Sprodigfeit bes Gugeifens machte baffelbe in bem

Maße weniger für Schienenherstellung geeignet, als die Schnel= ligkeit und die Gewichte der Transporte zunahmen.

Man richtete beshalb auch balv bas Augenmerk auf bas zähere, wenig bem Bruch ausgesetzte Schmiedeeisen als Mazterial zu ben Schienen, und es wurden in ben Jahren von 1808 an, auch einige Bahnen mit schmiedeeisernen Schienen ausgeführt, die indeß noch einen rechteckigen Querschnitt hatten, da man die Kunst, dem Eisen beim Walzen beliebige Formen zu geben, noch nicht verstand.

16. Wann wurde biefe Runft erfunden ?

Im Oftober bes Jahres 1820 wurden bir ersten Schienen, beren Querschnitt die Form eines Bilges hatte, auf bem Bedelington-Eisenwerke bei Durham burch John Berkinshaw gewalzt und benselben eine Länge von 15 Fuß gegeben, sodaß die Zusammenfügungsstellen sich auf ein Dritttheil der Zahl verminderten. Auch diese Schienen wurden in gußeiserne Stühle auf Blöcke oder Querschwellen gelegt und damit die Grundlage für alle, seitdem in Aufnahme gekommenen Oberbau-Systeme, gegeben.

17. Welcher Art waren bie Fuhrwerte, bie fich bamals auf ben Gifen-babnen bewegten ?

So lange man gußeiserne Schienen anwandte, wurden die Fuhrwerfe flein gebaut, um die Laft auf größere Längen zu vertheilen und die einzelnen Räder nicht zu sehr zu beschweren. Die Räder waren von Gußeisen und man befestigte fie auf den Achsen, die man in Buchsen am Karren fich drehen ließ. Sie und da wandte man auch hölzerne Räder mit eisernen Reisen an. Alls schmiedeeiserne Schienen gebräuchlicher wurden, welche die gußeisernen Räder schienell abnutzten, erfand man die Kunft, die Reisen der Näder hart zu gießen. Die Bauart der Wagen war roh, und Versonen wurden damals auf Eisenbahnen noch nicht transportirt. Man sindet keine Spuren davon, daß die Wagen auf Federn geruht hätten, ehe andere Locomotions=mittel als Pferde und Menschenkräfte angewendet wurden.

18. Beicher Bewegungefrafte bedieute man fich auf Gifenbahnen, vor Anwendung der Dampfmafchine?

Sauptfächlich ber Thier= und Menschenfrafte, beren Birt=

samfeit um fo gunftiger war, als bie meisten Bahnen bie Brobufte zu Thal forberten, fo baß in ber andern Richtung nur bie leeren Wagen empor zu führen waren.

19. Beiche Borrichtungen wandte man auf fo fteilen Steigungen an, daß Thier- und Menichenfrafte wenig mehr leiften fonnten ?

Man richtete es meist so ein, daß sich auf diesen Steigungen immer ein herabgehender, beladener und ein emporgehens der, leerer Wagenzug trafen, und verband diese Züge durch ein Seil, das, auf der Höhe der Steigung, über eine Trommel oder Rolle lief, sodaß der herabrollende, schwerere Zug den zu hebenden, leichteren emporsörderte. In einigen wenigen Vällen sinden wir auch die Dampsmaschine, lange vor Ersinsdung der Locomotive, zum Bewegen der Lasten auf Eisensdunen angewandt. Im Rohlendistrift von Wales und Schottsland gibt es, aus den ersten Jahren dieses Jahrhunderts datis rende Einrichtungen, wo Dampsmaschinen, mittels Ketten oder Seilzugen, die sich auf Trommeln wickeln, die Wagen der Eisendahnen steile Steigungen emporschafften. In einigen wenigen Källen sind auch Wasserräder zu diesem Zweck verwens det worden.

20. Wann wurde zuerft an bie Berwenbung ber beweglichen Dampfmaschine jum Transport auf Gifenbahnen gedacht?

Schon im Jahre 1784 nahm Watt ein Patent auf Fortbewegung von Wagen auf Eisenbahnen durch Dampf, doch scheint eine Borrichtung nach seiner Ersindung nirgend ausgeführt worden zu sein. Die erste Locomotivmaschine, in wirklich nutsbarer Thätigkeit, sehen wir 1805 auf der Bahn von Merthyr Tydvil sich bewegen. Sie war von Trevethif und Vivian gebaut und schon 1802 patentirt worden. Diese Maschine besaß schon fast alle wesentlichen Theile unserer jetzigen Locomotiven und bewegte sich ohne gezahnte Näder auf den Schienen hin.

21. Barum blieb die Locomotivmafdine nun nicht in Gebrand?

Merkwürdiger Weise glaubte ber Erbauer berselben sowol, wie alle bamaligen Mechanifer, bag die haftungefraft ber glatten Näber auf ben Schienen nicht ausreichen wurde, steile Steigungen zu befahren, ober schwere Wagenzüge zu ziehen

und ein wunderliches Geschick wollte es, daß man fich von da ab, 14 Jahre lang, mit Constructionen von Maschinen absmühte, durch die sammtlich die Erzeugung einer stärkeren Hafstungskraft auf der Bahn erstrebt wurde, statt durch einen Bersuch die lleberzeugung zu gewinnen, daß die Reibung der glatten Räder für alle Fälle ausreiche.

22. Auf welche Beife fuchte man biefe fiartere haftung auf ber Bahn gu erzeugen?

Trevethik selbst legte neben die Schiene noch eine Holzbahn, in welche fich vorragende Nagelköpfe der Räder eindrückten. 1811 ließ sich Blenkinshaw eine Maschine patentiren, die sich durch ein gezahntes Rad, welches in eine gezahnte Schiene griff, bewegte, Chapman glaubte 1812, durch Vermehrung der Anzahl der Treibräder auf 8 das Ziel zu erreichen, Gordon und Gurnen gaben zu gleicher Zeit der Locomotive eine Art von mechanischen Beinen, durch welche dieselbe vorwärts gesischvben wurde, indem sich diese Beine abwechselnd treibend auf den Weg zwischen den Schienen stemmten zc. zc.

23. Wann gelangte man gur Heberzeugung, bag bie Reibung ber glatten Raber ansreiche?

Im Jahre 1814 ließ ber Bater bes gesammten jetigen Gischbahnwesens, Georg Stephenson, einer ber größten Männer aller Zeiten, auf Kohlenbahnen in der Nähe von Newcastle upon Tyne Bersuche mit Locomotivmaschinen mit glatten Rädern anstellen; da sie glückten, so führte er in seiner Fabrik mehrere Maschinen aus, die seit 1815 auf den Grubengleisen im Kohlendistrikt von Newcastle Dienst thaten. Obgleich sich diese Maschinen sehr langsam bewegten und nur mäßige Zugskraft besaßen, so nahm doch Stephenson 1817 ein Patent auf das Prinzip derselben. Die Langsamkeit der Bewegung dieser Borrichtungen war Ursache, daß Niemand daran dachte, sie zu Passagiertransport zu benutzen, der damals in England viel schneller durch die berühmten Stagescoaches geschah.

24. Woburch erhielt die Ausbildung der Gifenbahnbetriebsmittel ben Impuls, durch ben das jebige Syftem derfelben hervorgerufen wurde?

Die erfte Gifenbahn, die zwei größere Städte verband, bie zwischen Stockton und Darlington, wurde im Jahre 1825

eröffnet und hier zum ersten Male stellte sich die Wahrscheinlichkeit lebendig heraus, daß es zwecknäßig sein werde, Basiagiere und andere Güter als Rohlen, Steine und Holz auf großen Strecken und mit größerer Geschwindigkeit auf der Eisenbahn zu transportiren, ohne daß man dabei an die Verwendung der Dampsmaschine zur schnellern Besörderung gedacht hätte. Wagen für den Passagiertransport wurden gebaut, Relais eingerichtet und man reiste zwischen den genannten Städten mit der bisher unerhörten Geschwindigkeit von 21/4 beutsche Meilen in der Stunde.

Diese Geschwindigkeit, welche das englische Bublikum nach noch weiterer Bermehrung berselben lüstern gemacht hatte, kostete aber, durch schnelle Abnutung der Pferde, sehr Biel, und als daher die Eröffnung der Cifenbahn zwischen zwei der größten Berkehrspläte der Welt, Liverpool und Manchester, bevorstand, richtete sich der Blick der Directoren derselben auf die Dampfmaschine.

25. Befchlof man gleich, die Bahn mit Locomotivmafdinen gu betreiben?

Nein, sondern der erste Blan ging dabin, in kurzen Intervallen Dampfmaschinen aufstellen und die Wagen durch Seile ziehen zu laffen. Es ift das Berdienst des Sekretairs der Gesellschaft, Booth, die Blide der Verwaltung auf die, langsam auf den Rohlenbahnen hinkriechenden, Locomotiven hingelenkt und Hoffnungen von denselben erregt zu haben. 1829 am 25. April wurde von dieser Gesellschaft eine

1829 am 25. April wurde von dieser Gesellschaft eine Belohnung von 500 Liv. Sterl. (3300 Thir.) für eine Lo-comotivmaschine ausgesetzt, die ihr dreisaches Gewicht, das auf 6 Tons (120 Centner) fixirt war, mit 10 engl. Meilen (2 d. M.) Geschwindigkeit in der Stunde ziehen, auf Federn ruhen, keinen Rauch erzeugen und nicht mehr als 550 Liv. Sterl. (3600 Thir.) kosten sollte.

Drei Locomotiven bewarben fich um ben Breis bei ben im Oftober 1829 angestellten Bersuchen, die Novelty von Braithmaite, ber Sans Barail von Sackworth und ber Rocket von G. Stephenson. Die lettere Maschine, beren Brinzip in allen Saupttheilen das noch gebräuchliche ift, gewann nicht allein ben Breis, sondern übertraf die gestellten Bedingungen be-

trachtlich, indem fie ihr funffaches Gewicht mit einer Gefchwindigfeit von 14-20 Meilen zog.

26. Wodurch war hauptfüchlich biefes überraschende Resultat erzielt worden?

Daburch, daß man das Feuer im Keffel ganz mit dunnen Bafferschichten umgab, den Keffel selbst mit einer großen Unzahl von Röhren durchzog, so daß deffen, von der Bärme berührte Fläche, sich außerordentlich vermehrte, und endlich den Luftzug, der das Feuer unterhielt, durch das Einblasen des Dampfes, der aus der Maschine trat, in den Schornstein um das mehr als 8fache vermehrte.

27. Satte die Ginführung diefes neuen Bringips in die Locomotivcon-ftruction weitgebende Folgen ?

Es war damit die Bahn für jeden weitern Fortschritt gebrochen. Die Leiftungsfähigkeit der Locomotive erschien dadurch ins Unbegrenzte, sowol in Bezug auf Schnelligkeit als
auf Zugtraft, dehnbar und diese Maschine entwickelte sich nun
unglaublich schnell in Bezug auf die Tüchtigkeit ihrer Ausführung und ihre Constructions-Prinzipien. Die Fuhrwerke
wurden, der größern Geschwindigkeit und Last angemessen, verbessert und die Ansprüche an Zugkraft und Schnelligkeit der Locomotiven steigerten sich bis auf den Punkt, wo wir sie jett
die Alpen übersteigen und ihr 20saches Gewicht ziehen sehen.

28. Wann wurden zuerft größere Gifenbahnen auf bem Continent gebaut?

Schon vor 1826 hatte bas Rohlengebiet ber Ruhr und Saar in Rheinprengen über 8 Meilen Eisenbahn. 1830 wurde die Bahn von Brag nach Lahna 7,5 Meilen eröffnet, die fast 18 Meilen lange Budweis-Linzer 1832. Belgien ging im Bau mit Dampf betriebener Bahnen allen großen Monarchien Europas voraus und eröffnete schon 1835 eine bedeutende, zwei große Städte verbindende Linie zwischen Brüffel und Mecheln. Es wagte dabei den Versuch, die Anslage der Bahnen in die hande der Staatsverwaltung zu legen. Am 7. December 1835 bewegte sich zum ersten Male ein von Locomotiven gezogener Zug auf deutschem Boden und zwar auf der Nürnberg-Kürther Bahn; 1 1/4 Jahr hierauf eröffnete die Leipzig-Dresdener Bahn ihre erste Strede; 1838 am

Dreifonigstage ertonte querft ber Bfiff ber Dampfmaschine in Defterreich (Bien-Bagram) und im Oftober beffelben Jahres in Breugen (Berlin-Botebam). 3m November 1838 feben wir bas große Erveriment Belgiens, Die Stagtsbabnen, querft burch Eröffnung ber bergogl. Braunfchweigifchen Bahn nach Bolfenbuttel auf ben beutschen Grund verpflangt. In Frantreich blieb man anfänglich binter andern Staaten gurud, benn 1826 erhielt D. Bannier nur mit Dube Concession gu Unlegung ber Bferbebahnen zwifden St. Etienne und Undrezieur, und erft im Jahre 1837 wurde die mit Dampf betriebene Baris-St. Germain Babn eröffnet. Seit jener Beit entwickelt fich aber bafelbit febr fchnell ein ebenfo planvoll angelegtes, als folid ausgeführtes und intelligent adminiftrirtes Gifenbahnnet. In Franfreich folgt man weise ben theuer erfauften Erfahrungen Englands und vereinigt fehr viele und fehr große Gifenbahnlinien, burch Berfchmelzung ber fleineren, in ben Sanden weniger Berwaltungen. Thatfraft und Erleichte: rung gemeinfamer Magregeln find bie Rolge bavon.

29. Welchen Personen ift in den brei, hauptsächlich mit Gisenbahnen burchzogenen Staaten, die Entwidelung bersetben zuzuschreiben ?

Die Namen ber Geschäftsmanner, welche bie Gesellschaften in bas Leben gerufen haben, find noch weniger genannt, als bie ber betheiligten Technifer; die Geschichte ber Gegenwart glaubt fie mit bem erworbenen pecuniaren Bortheil abgefunden.

In England ift vor Allen Booth, der geiftvolle Direftor der Liverpool-Manchefter Bahn, zu nennen, dann die größten Ingenieure unserer Zeit: die beiden Stephenson, der geniale Brunnel, Wood, Locke, Walker, Green, Clegg, Bignoles ic.

In Frankreich nennt man die verdienten Leute mehr bei Namen als in Deutschland. Bereira, Rothschild, BarthoIomy ic. standen an der Spite der großen Unternehmungen.
Die Dekonomie und Philosophie des Eisenbahnwesens bildeten
aus: Teissereuc, Michel Chevalier, Minard,
Daru und die Ingenieure Jacob Blum und Cordier,
die, indem sie große Bahnen bauten, treffliche Werke über die
Dekonomie derselben schrieben, und endlich Bineau, der

sich vom Ingenieur ber Bahn von Paris nach Rouen zum Finanz-Minister aufschwang. Dank ber Thätigkeit dieser eminenten Bersonen ist die Abministration und Dekonomie der
französischen Bahnen eine der besten der Welt. Unter den Eisenbahn - Technikern Frankreichst ragen empor Seguin, Mony, Poussin, Flachat, Talabot, Clapeyron, Bambour, Verdonnet, Jullien 10., deren Namen theilst an die ersten, theilst an die größten Bahnen Frankreichst, theilst an große literarische Werke über Eisenbahnwesen geknüpft sind.

In Deutschland nennt man bisher in ber technischen Welt nur selten Namen, sondern nur Behörden und nimmt dadurch dem fachlichen Streben eine seiner edelsten Triebsedern, den Ehrgeiz. Diesem Umstande und dem Systeme unserer, weitaus zu scholastischen, technischen Bildung ist es zuzuschreiben, daß wir so gut wie gar keine selbständigen Denker im Bereiche der praktischen Technik haben und meist von den Ideen der Ausländer zehren müssen. Es ist daher hier das Berdienst noch schwerer als in England historisch zu versolgen. Immerhin ist zu wünschen, daß die Nation sich gewöhne, mit Stolz die Namen von List, Harkort, Gerstner, Schönerer, Denis, Wellin, Kunz zu zu nennen.

30. Wie entwidelten fich bie Gifenbahnen in andern Lanbern?

Die erste Eisenbahn in Amerika ward 1820 von Boston nach Quincy gebaut, die ersten mit Dampf besahrenen, datiren aus dem Jahre 1835. Das amerikanische Net hat sich mit unglaublicher Schnelligkeit entwickelt und dies große Land besit jett bei einer Einwohnerzahl von 25 Mill. beinahe 8000 beutsche Meilen Eisenbahn. Diese Schnelligkeit der Entwickelung ist durch die Natur der Fortbildung des Staates und das System der Construction der Bahnen bedingt und begünstigt.

Als Epigonen ber Erfindung und Ausbildung bes Eifenbahnwesens erscheinen Holland, Italien, Spanien, Rußland ic. In Afrika besteht nur eine Bahn, von Kairo nach Alexandrien, die Linien im französischen Algerien sind in Arbeit. In Alsen ist im Jahre 1855 die erste Bahn von Kalfutta nach Ranaguege eröffnet worben; ein Net von 600 beutschen Meilen Länge ift in britisch Oftindien projectirt und

in rafcher Ausführung begriffen.

In Central: und Nordamerifa und Westindien sind mehrere Linien in Betrieb. Die Iniel Cuba besit fast 100
Meilen Eisenbahn mehr als das Mutterland Spanien, die Banama-Bahn übersteigt seit dem 28. Januar 1855 die hohe Wasserscheide zwischen dem atlantischen und stillen Ozean, während die Acgyptische Eisenbahn unter den Augen dreier Jahrtausende die althistorischen Wasserbecken des Mittellandisschen und rothen Meeres verknüpft.

31. Welche Ginfluffe hat nun die Ausbildung des Gifenbahnwefens auf die Enttur der Menfcheit gehabt?

Es ift noch zu jung, als bag man von etwas Unberem, als bem Beginnen von Resultaten sprechen könnte, doch, wenn ber Verkehr ber Menschheit Hauptmittel zur Verbreitung von Humanität und Cultur ift, so haben die Eisenbahnen starke Hand zur Unwendung dieses Mittels geliehen. Die große Nähe der blühenden Städte Griechenlands war Ursache der hohen Cultur von Hellas; die Eisenbahnen haben es eben so leicht gemacht, sich von London nach Varis oder Nom zu bezeben, als es zu den Zeiten des Perikles war, von Athen nach Corinth zu wandern. Ihre Einwirkung vermindert offenbar die Hemmung der trägen Masse des Körpers und gewährt den Geistern freiern Verkehr, die Völker lernen sich kennen, der Nationalhaß nimmt ab, die gegenseitige Achtung steigt, die Privatbeziehungen eines Volkes spinnen sich tieser in das Lesben des andern hinein.

Die Kriege verlegen fortan immer mehr und mehr ben Sieger mit bem Besiegten, werden baber immer seltener werden; fein Bortheil, ben Erfindungen und Fortschritte in Wissenschaft und Kunst bieten, bleibt lange Eigenthum Eines Bolfes und bie gleiche Form ber Fortbewegung hilft die Unterschiede ber Stände ausgleichen.

32. Wie wirfen fie auf die außeren Lebeneverhaltniffe ber Bolfer ein?

Wie die Gifenbahnen dazu bienen, ben Austausch ber gei: fligen Guter, schneller als je zuvor, zu vermitteln, fo redugi:

9 .

ren fie auch die Distanzen, in benen die gegenseitigen Lebensbedürfnisse produzirt werden. Das entfernte Kornland wird vor das Thor der volfreichen Stadt gerückt; das Bieh entlegener Brovinzen gelangt in voller Ernährungsfraft an die großen Consumtionspläge, der Preis der Lebensmittel sinkt hier und in den Fabriforten. Jum Dank fonnen dieselben ihre Manufafte billiger in die Uckerbau- und Biehzuchtgegenden senden. Die Wahrscheinlichkeit einer Hungersnoth wird geringer.

Die Verwaltung großer Staaten wird durch die Eisenbahnen besser, der Zugang zu den Oberbehörden wird leichter, die an die Spitze gestellten Bersonen können sich häusiger und ohne zu viel Zeitverlust vom Zustand entlegener Provinzen überzeugen, die zur Aufrechthaltung der Ordnung erforderliche Macht kann geringer sein, da sie schnell ihre Wirkungsorte wechseln kann, die Bertheidigung des Landes wird leichter und mit geringeren Krästen möglich, und endlich muß, wenn diese Einwirkungen erst einmal recht zur Geltung gekommen sind, worüber freisich Jahrzehnte vergehen können, auch eine Vereinsachung der Verwaltung und damit verknüpste Minderung der Abgaben thunlich werden.

33. Belice Ginfluffe bat die Ausbildung der Gifenbahnen unmittelbar auf Biffenfchaft und Technit gehabt ?

Durch sie sind die sämmtlichen Ingenieurwissenschaften, Meßtunft, Mechanik, Statik, Opnamik so schnell auf eine so außerordentliche Göhe gehoben worden, daß, im gewöhnlichen Lause der Dinge, Jahrhunderte dazu erforderlich gewesen wären. Die Nothwendigkeit der herstellung horizontaler Ebenen hat Tunnels und Galerien bauen lehren, Dämme und Kuttermauern aufführen, Brücken aus Eisen conftruiren lassen, während die Kunst, Steinbrücken zu bauen, nur in der Urt der Ausschlung, nicht in der Construction der Bauwerke selbst Fortschritte gemacht hat, denn noch übertressen die Aquäducte bei Spoleto und bei Alcantara die höchsten Eisenbahns brücken der Neuzeit an Kühnheit und Schönheit der Construction. Die Metallurgie ist in ein ganz neues Stadium getreten und das Baumaterial unserer Zeit, das Cisen, ist in seiner ganzen Bedeutung in Gestalt von Gebäuden, Brücken, Maschinen, Fuhrwerken in das Leben geführt worden.

unermeflichen Einfluffe auf Chemie, Geographie, Kriegewiffenschaft und viele andere Disciplinen zu gedenken, verbietet ber Raum.

34. Erfüllen die Gifenbahnen daneben fcon das im Culturleben ber Bolter beftimmte Amt im vollen Umfange?

Durchaus nicht! Ja bie Ausnutung ber großen, bei ihrem Dienste in Bewegung gesetzen pekuniären, mechanischen, intellektuellen und abministrativen Kräfte ift sogar noch böcht mangelhaft. Es mangelt an einer einheitlichen Leitung, genüzgenden Berwerthung der vorhandenen großen Transportkräfte, solidem Zusammenschluß ber Züge, Sicherheit und Schnelligzteit der Lieferungen, Gewährleistung für Schäden und Berspätungen, Unterordnung des partikularen Interesses der Bahnen unter das des Gemeinwohles, genügender Geltung großer nationalökonomischer Zwecke bei den Vorständen der Eisenbahnen und vor Allem an sachkundiger Leitung an den meisten maßgebenden Stellen, deren Organe meist aus Personen bestehen, die mit dem Eisenbahnwesen nur zufällig in Bezziehung getreten und dann im besten Falle, in beschränkten Sphären aufgebildete Autodidakten sind.

35. Bie tonnten bie Gifenbahnen gu genügender Erfüllung ihrer Bwede gebracht werden?

Durch Verschmelzung ber Masse von kleinen, armseligen, partikularistischer Interessen und beschränkter Unsichten vollen Berwaltungen in einige wenige große Complere, fräftige Bah-rung bes öffentlichen Interesses und ber Bortheile des Bublikums durch den Staat, der Machtstellung den Eisenbahnen gegen- über; Schaffung einer Centralstelle für Abrechnung, Erörterung und Streitschlichtung; Geranbildung fachkundiger Drgane für die höchste Verwaltung der Bahnen und Fernhaltung des Dilettantismus von derselben; Vermeidung des Dogmatismus in der Tarisfrung der Transporte und des Schematismus und des Behördenwesens in der Verwaltung.

So lange biese Bringipien im beutichen Gisenbahn-Beien fich nicht verlebendigen, wird es einem Riesen gleichen, ber nich

wie ein 3merg geberbet.

Zweites Napitel.

Charakteristische Formen des Eisenbahnwesens.

36. Sat das Eifenbahnwefen, in den verfchiedenen Ländern, bei feiner Ausbildung, benfelben Charafter angenommen?

Durchaus nicht. Der Charafter der Technif und der Abminifiration der Gisenbahnen der Amerikaner, Engländer, Deutschen und Frangosen ift ebenso verschieden wie die Charaktere dieser Bolfer und der von ihnen bewohnten Gegenden.

37. Wie fonnte biefe Wechfelwirfung fo beutlich gu Tage treten?

Der Endewed ber Gifenbahnen ift allerdings, im Grunde genommen, überall berfelbe, nämlich ber : Berfonen ober Guter von einem Orte nach bem andern zu ichaffen ; ob biefer Transport aber ichneller ober langfamer, in furgen Intervallen oder nur feltener zu bemirten mar, ob die transportirten Berionen bauptfächlich ben Glaffen ber Gesellschaft angeboren, Die Comfort und Unnehmlichfeit ber Reife beanfpruchen fonnen, ober folden, benen nur an bem Bormartefommen liegt, ob die Laften aus großen Maffen von Robproduften niedrigen Berthes, ober Gutern von bobem Breife befteben, alles Dies influirt auf die Natur und Form bes Berfebre. Muf bie Mominiftration battees Ginfluß, ob die Babnen Gigenthum von jouverginen Befellichaften, von Brivatverfonen ober bes Stag= tes wurden, in ben erften beiden Fallen fonnten alle Beichafte auf turge Behandlung, endgültige Erledigung ber Gifenbabn= behörde conftruirt fein, im lettern Falle mar es erforderlich, ben Organismus weit umfangreicher angulegen, benfelben ber Form ber Staatsverwaltung, oft mit Zwang und gum Dach= theil bes eigentlichen Befens ber Gifenbahnvermaltung, angupaffen und als Sauptaugenmert fur ben Bau bes Gefammt= mechanismus bie Berantwortlichfeit nach Oben feft zu halten.

Auf die Technif influirten endlich die Breise ber Materialien, das Borherrichen bes holges, des Gifens, bes Steins in den verschiedenen Ländern und Gegenden, die Bildungsweise ber Technifer und endlich auch ber Bolfscharafter, ber selbstritisch-schüchterner und philosophischer, oder muthig selbstwertrauender die Formen durchdachte, berechnete und fie, entweder mit fortwährendem hinblid auf die Berantwortlichkeit, vor Allem der höchsten Sicherheit gemäß, oder, im Sinne der Tendenz des großen Wertzeugs der Cultur, neu, fühn und Schritt haltend mit den gerechten Anforderungen der Zeit gestaltete.

38. Rann man bas Gifenbahnwefen gewiffer Lander ale Thuns biefer verfchiedenen Charaftere betrachten?

Die Eisenbahnen Englands, Belgiens, Franfreichs, Umerifas und Deutschlands repräsentiren die funf Saurtsormen, in denen das Eisenbahnwesen bisher erschienen ift, der Zwischenschattirungen in andern, weniger bedeutsamen Gegenden nicht zu gedenken.

39. Wie entwidelte fich ber Grundcharafter bes englifden Gifenbahnwefens?

Das englische Eisenbahnwesen entstand aus bem Bedürfniß der vermehrten Beschleunigung und Preisermäßigung von
schon vorhandenen, ungemein großen Verkehren; die Transporte bestanden hier aus Personen, deren Thätigkeit eng mit
bem industriellen und staatlichen Leben eines großen Volkes
verknüpft, deren Leben, Gesundheit und Zeit kostbar war, die
zum großen Theil Unspruch auf thunlichst comfortable Beförderung erhoben, und schon durch die vortresslichen Stagecoaches verwöhnt waren.

Die Güter, welche transportirt wurden, standen zum Theil hoch im Breise; von ihrem schnellen und punktlichen Eintressen hing das merkantilische Geschäft ab, die Gesetze bed Landes legten den Berwaltungen hohe Berantwortlichkeiten für jede Berletzung von Leib, Leben und Eigenthum, für jede Berzögerung der Sendungen auf, der Grund und Boden des Landes waren theuer, die Baumaterialien dagegen, mit Ausenahme des Holzes, wohlseil und endlich befanden sich Bersonen an der Spitze der Unternehmungen, die selbst große Geschäftsleute waren und in deren Interesse Sorge zu tragen, durch welche das merkantile und industrielle Geschäft am wirts samsten gefördert werden mußte.

40. Beides ift baber ber Sauptcharafter ber englifden Gifenbahnen?

Die Nothwendigkeit der Anlage hieß zuerst die Saupthans delöstraßen in Eisenbahnen verwandeln, genau nach Maßgabe von deren Bedeutsamkeit. Die Kostbarkeit der Transporte, die Masse berfelben, ließ es vortheilhaft erscheinen, die Bahnen von Ansang an so solid zu bauen, wie wir es an den englisschen Bahnen bewundern.

Durch bie Formen ber Wagen, Gebäube ic. wurde gerade nur ben Anforderungen bes Bublitums entsprochen, ohne, durch wetteifernden Luxus, neue Bedürfniffe beffelben hervorzusten, wie dies in Deutschland geschehen ift.

Die ftrenge lleberwachung ber Sicherheit burch bie Gefete ließ in biefer Beziehung forgfame Bortehrungen treffen, beren Birtfamteit nur burch Unftellung ungeeigneter Bergleiche in Schatten gestellt werben fann.

Die Berhältniffe von Boden= und Baumaterialpreisen machten es zweckgemäß, zur Ersparniß von Grunderwerbungen große Werke ber Ingenieurfunft, Tunnels, gemauerte Ginsichnitte zc. auszuführen, deren Bahl daher in England unvershältnißmäßig groß ift.

Endlich schuf der praktische Sinn ber an ber Spite ftebenben, felbstbetheiligten Bersonen eine Abministrationsform, von ber man in andern Ländern, nur zum Schaden des Eisenbahnwesens, abgewichen ift, die an Wirksamkeit und Dekonomie aber wenig zu wünschen übrig läßt.

Alls hauptsächliches Zeichen ber aufgeklärten Erkenntniß ber englischen Gifenbahn-Berwaltungen bient die Errichtung bes "Allgemeinen Abrechnungshauses" für die meisten Bahnen Englands zu London, ber Berschmelzung vieler Gesellschaften in wenige große und mächtige zc.

Wenn trog Alledem die Rentabilität der englischen Bahnen in ungunftigem Lichte erscheint, fo genügt ein Blid auf die Karte, die Erklärung bafür zu geben. Die Concurrenz ift in einem, fo mit Eisenbahnen überstridten Lande, auf eine höbe gestiegen, die zeitweilig jedes pekuniare Prosperiren verhindert.

41. In welchem Dage ift England mit Gifenbahnen bebedt?

Im Jahre 1860 besaß England auf einer Fläche von 5751 beutschen Meilen 10,433 englische Meilen Bahn, so daß auf jede Meile über 13/4 engl. Meile Bahn kommen; die Bahnen haben 340 Mill. Liv. Sterl. gekostet und es kommt daher die beutsche Meile auf ganz nahe eine Million Thaler zu stehen. Auf diesen Bahnen sind im Jahre 1860 163½ Million Bassagiere und über 2000 Mill. Centner Gut gefahren worden, wobei 5800 Locomotiven, 15,680 Passagierwagen und 180,574 Güterwagen beschäftigt waren.

42. Wie carafterifirt fich bae englifche Gifenbahnwefen außerlich?

Durch niedrige Lage ber Babnlinie im Terrain, fo bag Tunnele und Ginfchnitte baufiger find ale bobe Bruden und Damme, Borberrichen ber Gifen= und Steinconftructionen für Bruden, Dacher, Sallen, Treppen ic. über bie Berftellungen gleicher Urt von Solg. Rleine, aber fur ben Betrieb febr praftifch eingerichtete Stationen, mit fehr vielen Drebicheiben, ausgebehnte aber wenig becorirte Sallen, wenig elegante und verbaltnigmäßig fleine Raume fur Die Baffagiere, Die aber febr zwedmäßig dieponirt find, Solidität der Schienen und der Bagen und Locomotiven, bei Abwesenheit faft aller Eleganz Der beiden letteren, offenbare Abfichtlichfeit bei allen Conftructionen auf Beichleunigung bes Berfehre, Abmefenheit ber Blugel = Telegraphen und durchgehenden optischen Signale, ftrenge Trennung ber Transporte ber Berfonen und Guter, fleine aber häufige Berfonenguge, einfache Controlen bei geringer Borforglichfeit fur ben Baffagier, verhaltnigmäßig ichmache Berfongle und ein, befonders in ben mittleren Schichten ausgezeichnet praftifch gefchultes Beamtencorps, bei beffen Ausbildung mit vielem Glude ber militairifche Schematismus vermieben morben ift, ber bei bem Beifte bes beutichen, niebern Gifenbahnversonals bie Gelbffandigfeit bes Banbelne beeintrachtigt, welche, ale fur ben Gifenbahndienft von gang fveci= nichem Nuten, forgiam gepflegt werben follte.

43. Bie entwidelte fich ber Charafter des belgifden Gifenbahnwefens?

Die belgifche Regierung unternahm es, bas erfte größere

continentale Gifenbahnnes, bas burch ein Defret vom Jahre 1834 geschaffen wurde, felbft zu bauen und fo, burch einen fühnen Aft, ber ihr die Bewunderung ber Mitwelt erwarb, bem Lande, unabhangig von ber Entwickelung bes Brivat= unternehmungsgeiftes in biefer Richtung, die Bortheile mohl= angelegter Gijenftraffen zu gemahren. Gie ficherte baburch bem Lande ben fofortigen und planvollen Bau der Bahnen. Sie unternahm es aber auch, Die Bahnen felbft zu betreiben und band badurch ben Beift bes ichnell fortichreitenden Gifen= bahnwesens an rie Maffe bes, fich vernunftgemäß nur lang- famer entwidelnben, Staatsorganismus, und ebenfo gewiß, wie fie bem Canbe ben fofortigen Bau ber Bahnen gefichert batte, ficherte fie baber biefen bas allmalige Burudbleiben ibred Betriebeorganiemus gegen bie ausländischen Brivatbabnen, bas fich benn auch febr bald zeigen mußte. Das Er= periment hatte etwas fehr Beftechliches. Ginleuchtend fchien, bag bie Ginseitigkeit ber Dagnahmen, bie bier alle von Ginem Bunfte ausgeben follten, Die Bermendung ber Rrafte, Die Dekonomie und Erhaltung bes Gangen nicht allein vor= theilhaft gestalten muffe, fondern daß auch auf biefe Beife wirksamer bem wirklichen allgemeinen Intereffe bes Staats Rechnung getragen werben fonne, ale bies von Seiten ber Brivatgefellichaften zu erwarten mar.

44. Sat fich biefe Erwartung nicht bewahrheitet?

Nicht in allen Theilen. Indem nämlich durch einen firengen, die detaillirteste Statistif begünstigenden Schematismus,
der Einblick der Centralbehörde, die ihrerseits für ihre Maßnahmen den Ministern verantwortlich war, welche dem Könige
und der Volksvertretung Rechenschaft abzulegen hatten, in das Detail der Geschäfte des Gisenbahnwesens möglich gemacht
wurde, verlor dasselbe einen Theil der Fortschrittsfähigkeit,
die Leichtigkeit, sich gegebenen Verhältnissen augenblicklich
anzuschmiegen, die ihm nicht genommen werden darf, wenn
es das wirksame Werkzeug des Zeitgeistes bleiben soll, das es
fein kann.

Diesem ftrengen Schematismus entsprang eine ungemein toftspielige Verwaltung, bas Festhalten von Normalien für

alle technischen und abministrativen Elemente bes Eisenbahnwesens, das Festhalten jeden Augenblick veraltender Formen und
Formulare in Mitte des raschbewegten Stroms des Fortschritts,
die sich in keiner Weise bewährenden Anlagen der Arsenale, von
Vorrathstücken von Eisenbahntheilen, welche der Fortschritt
des Mechanismus dann als undrauchdar bei Seite legen ließ,
die allzumechanische Haftung der Versonale am Buchstaben der
Regulative und Instructionen, die nicht allein den Eiser
des Beamtencorps lähmte, sondern auch die daraus folgende
Vermehrung der Arbeitökräfte nothwendig machte. Die Rentabilität der Bahnen stellte sich daher ungünstig, und ihre ganze
Erscheinung stach unvortheilhaft gegen die der französischen
und deutschen Nachbarn ab, sodaß die Volkövertretung mehrfach auf Aenderung der Administrationsform drang. Diese Erzahrungen hatten zur Folge, daß man im Jahre 1844 beschloß, das System des Baues und Betriebes der Bahnen
durch den Staat auszugeben und alle von da ab projectirten
Bahnen von Privatgesellschaften ausssühren ließ. In diesem
Augenblick übertrifft die Länge der Brivatbahnen in Belgien die der Staatsbahnen schon sehre wesentlich.

45. Beldes ift die außere Erfdeinung bes belgifden Gifenbahnwefens?

Das Technische bes belgischen Eisenbahnwesens hat viel Aehnlichkeit mit bem englischen. Wie bort ruht ein großer Theil der Schienen in Stühlen, find die meisten Wagen vierzrädrig, mangeln die optischen, durchgehenden Signale. Die Stationen enthalten viele Drehscheiben und wenig Beichen, und find verhältnißmäßig klein. Gisen= und Kohlenreichthum, bei Holzmangel des Landes, bedingen das Vorherrichen der Eisen= und Steinconstructionen bei Gebäuden und Brücken, und sorgsame Holzersparniß.

Man geht jest bamit vor, die zuruckgebliebenen Consftructionsformen etwas zeitgemäßer zu machen. Die schwachen Schienen werben ausgewechselt, die kleinen und unbequemen Räume für die Passagiere verschwinden auf den umgebauten Stationen, um großen und schöner construirten Localen und Hallen Plat zu machen, auch die wenig eleganten Wagen werden nach und nach beseitigt.

46. Welches ift die Ausdehnung der belgischen Bahnen und wie bededen fie das Land?

Die belgischen Staatsbahnen haben seit bem Jahre 1834 bem belgischen Staate 52 Mill. Thir. gefostet und ihre Länge, die seit dem Jahre 1844 fast nicht mehr gestiegen ist, beträgt etwa 77 deutsche Meilen. Die Privatbahnen Belgiens waren 1860 150 Meilen lang und kosteten nabezu 82 Mill. Thaler.

Auf jeber Meile liegt in Belgien burchschnittlich fast eine halbe Meile Bahn, so baß es bichter als Großbritannien mit Bahnen bebeckt erscheint. Die vornehmste Brivatbahn Belgiens ift die von Lüttich über Charleroi nach Erquelinnes, auf der sich ein großer Theil des deutsch-französischen Verkehrs bewegt.

· Im Jahre 1859 find faft 71/2 Mill. Paffagiere gefahren,

Die 12 Mill. Franken eingebracht haben.

Im Jahre 1852 find 25 Mill. Centner Gut, bie 14 Mill. Franken eingetragen haben, transportirt worden. Die Einnahmen haben sich seit Eröffnung der ganzen Bahnlange vom Bersonenverkehr um 1/5, die vom Guterverkehr um die Sälfte vermehrt, was eine weit geringere Bunahme ausweift, als auf den meisten andern Bahnen Statt gehabt hat.

47. Welche Anzahl von Locomotiven, Bagen u. bergl. benutten bie belgifchen Bahnen?

3m Jahre 1859 befagen fie:

525 Locomotiven, 518 Tender, 1708 Bersonenwagen und 14041 Güterwagen.

Die gesammten belgischen Bahnen erscheinen als fleiner Gifenbahnbereich gegen nur eine ber großen englischen Bah= nen gehalten.

48. Eteben alle belgifden Brivatbahnen unter einer Berwaltung?

Durchaus nicht. Das belgische Net ift in Bezug auf die Verwaltung bas complicirtefte von allen, indem es, bei noch nicht 200 Meilen Länge, aus circa 19 getrennten Linien bestiebt.

49. Wie entwidelte fich ber Grundcharafter bee beutichen Gifenbahn-

Die Bedingungen waren in Deutschland andere ale in England und Belgien.

Das Net ward nicht, wie in Belgien, von Giner Stelle aus projectirt und ausgeführt, sondern in den verschiedenen Staaten nach verschiedenen Brinzipien begonnen. hier nahm die Regierung ben Bau in die hand, wie in Braunschweig, hannower, Baben und Württemberg, bort überließ man denselben Brivatgesellschaften, wie in den andern Staaten, und erft später glaubten die Regierungen, sich die Erhaltung dieses großen Wertzeugs der Zeit nicht entgeben lassen zu dürfen und fauften und bauten Babnen.

Die großen Anotenpunfte bes Berfehrs lagen weiter aus: einander als in England. Die Induftrie, Bobenproduction und ber Sandel waren bei weitem weniger entwidelt, Die Bevolterung war durchschnittlich weit bunner, Capitale für industriselle Unternehmungen weit weniger flussig als bort. Der Berkehr war bem zu Folge schwächer; um die Bahnen rentabel zu bauen, mußten sie also billiger sein. Man umging daher die Thäler und Soben mehr, als man sie durchtunnelte ober überbrudte, man ichmiegte fich ben Unebenheiten bes Terrains mit ftarferen Steigungen, Rrummungen und Gefallen, unter Aufopferung eines Theile ber Weichwindigfeit, an, was um fo gulaffiger mar, ale, bei ben meniger angefpann= ten Lebensverhältniffen, die Zeit noch weniger werthvoll als in England ift. Das Land hatte übrigens noch großen Reichethum an Golz, mahrend seine Eisenindustrie noch nicht ebenburtig entwidelt mar. Die Solzconftructionen herrichten baber anfange bei Gebäuden und Bruden vor, ber Dberbau mar, mit ichmacherem Eifenwerf, auf Unterftugung von vielem Solze hin conftruirt und es bildete fich ein fpecifisch beutsches Oberbau-Spftem. Dem optimiftifchen, mehr reflectirenben ale praftifchen Nationalcharafter verbanfte bas beutiche Gifenbahnwesen, mehr aus theoretifchen als praftifchen Grunden, Die Form ber Betriebsmittel und Stationen, Die großen Ber-fonenwagen, Die weitaus zu luxuriofen Raume für ben Dienst ber Passagiere, Die auf den Bestand von Jahrhunderten berechnete Solidität der Bahnhofsgebäude (für einen Verfehr, beffen Verhältniffe fast alle Jahre eine Umgestaltung der das für bestimmten Räume verlangt) und endlich die Anordnung der Betriebsvorrichtungen auf den Stationen, deren Aussehnung dadurch jo ungebührlich geworden ift.

50. In welcher Beife betheiligten fich die beutichen Regierungen bei ber Förberung bes Eifenbahnwefens?

Mit Beisheit und Umficht gaben fie liberale Enteignungs= gefete, garantirten Binfen fur Privatunternehmungen, gestatteten sehr foliden Gesellschaften die Emission unverzinde lichen Papiergeldes und übermachten den Dienst und Bau ber Bahnen so sorgsam, daß das deutsche Eisenbahnwesen, in Bezug auf Sicherheit von Leib und Leben, das beste der Welt geworben ift. Wo bie Regierungen felbft bie Bahnen bauten und betrieben, ba mar bie größtmögliche Ordnung und Buverlässigfeit zu finden, und wenn die schon bei dem belgischen Staatsbahnwesen erwähnten Uebelstände hier und da hervortraten, so war dies meisten Orts mehr Fehler des Systems, als des Wollens und Könnens der Verwaltungen. Daß diese llebelftande aber noch nicht allgemeiner sich zeigten, als es ber Fall ift, baran hat, neben ber Intelligenz vieler Ber= waltungen, auch die Jugend ber ganzen Anftalt Schuld. Sie und ba wird von beutschen Gisenbahn-Abminiftrationen, wol auch mit bem Uniformenwefen, und bem außern Glanz der Eisenbahnen in der Weise gespielt, wie fonft Fürsten zuweilen mit dem Militair gespielt haben, doch wird auch dies dem wachsenden Berkehre, dem Zwange Mothwendigfeit und bem Unbrange ber öffent= lichen Stimme, wenn bas immer munbiger werbenbe verfeb: rende Bublifum feine Rechte flaver erfennt, weichen muffen und um fo fchneller beseitigt werben, je mehr mit bem Gifen= bahnwesen berangereifte Berfonen von Rach in ben Bermal= tungen figen werben.

51. Bie garafterifirt fic bas bentice Gifenbahnwefen außerlich?

Durch große Elegang und Bequemlichfeit ber Baffagier= wagen und Raume, ungemeine Ausbehnung ber Stationen, Abwesenheit ber Drehicheibenspfteme auf benselben, bie burch Weichenspsteme ersett werden sollen, forgsame Ausführung bes Oberbau's, ohne alzu große Solidität der Construction besselben, große Sauberkeit der Erhaltung, hohe Lage der Bahnlinie im Terrain, so daß mehr Brücken und Dämme als Tunnels und Einschnitte vorkommen, durchgessührte optische Signale, sorgsame und detailirte Classificirung und danach genau bemessene Uniformirung der Beamten, Concentration der Dispositionsberechtigung in den obersten Berwaltungsstellen, deshalb außerordentlich umfassendes Schriftenwert und ausgedehnter Schematismus, große Rechtlichkeit und Solidität, mäßige Schnelligkeit, aber Sicherbeit in allen Dienstzweigen, formelles Bersahren im Berkehr mit dem Publikum, Cifersucht auf die Souveränetät in den Berwaltungen, daher große Schwierigkeit, bedeutende, gemeinssame Maßnahmen zu tressen.

52. In welchem Dage bebeden bie beutiden Bahnen bas Lanb?

Deutschland befaß 1860 2110 Meilen Eisenbahn (1428 Meilen Brivatbahn, 682 Meilen Staatsbahn), die zusammen beinahe 600 Mill. Thaler gekoftet haben. Deutschland mit 11,510 Dmeilen enthält baher beinahe genau 0,13 Meil. Eisenbahn pro Dmeile. Das ift über 3 mal weniger, als in England.

Auf diesen Bahnen waren im Dienst: circa 3626 Locomotiven, 5730 Personenwagen und 76000 Güterwagen.

53. Waren diefe Mafdinen und Bagen in Deutschland gebaut?

Bei weitem ber größte Theil, ba nur ca. 570 Locomo= tiven in England, Belgien und Amerika, fast gar keine Ba= gen im Auslande gebaut waren.

Mus beutschen Fabrifen maren Locomotiven geliefert

1057 bon Borfig,

323 von ber Wiener Maschinenfabrif.

311 von Maffei in München.

247 von Gunther in Wien.

201 von Regler in Carlerube.

164 von Egeftorff in Sannover.

151 von der Fabrif ber Staatsbahn : Gefell: ichaft in Wien.

148 von hartmann in Chemnis. ic. ic. ic.

54. Belde Daffen beforderten biefe Transportmittel ?

3m Jahre 1854 flieg die Zahl der Reifenden auf nabezu 50 Mill., die Maffe der beforderten Guter auf 560 Mill. Centner. Die Anlagen der deutschen Eisenbahnen verzinsen

fich burchichnittlich mit mehr als 4 1/2 Procent.

Charafteristisch für ben beutschen Reiseverfehr ift die geringe Benutung ber ersten Classe, benn mabrend in England,
Belgien, Frankreich durchschnittlich von 100 Reisenden 10 bis
25 in erster Classe fabren, benuten in Deutschland nicht
ganz zwei vom Sundert diese Classe. Ursache ist der geringe
Unterschied in der Bequemlichkeit der Wagen 1. und 2.
Classe.

55. Bie entwidelte fich ber Charafter ber frangofifden Gifenbahnen ?

Frankreich zögerte lange mit Ausführung feiner großen Linien, übertrifft aber jest an Schnelligfeit bee Gifenbabn= baues alle anberen ganber. Diefelben murben nach einem burchgearbeiteten, einheitlichen Plane, in welchem die commer= giellen und technischen, und nach ben Geehafen und Feftungen bin Die abminiftrativen und militairifden Intereffen vertreten maren, angelegt. Gin Blid auf Die Rarte lehrt Die Unterschiede ber Tendeng ber frangofifden Babnen von benen anberer gander Sie laufen rabial von Baris aus, bann gieben fie parallel mit ben Grengen bin. Die Radialbahnen find burch zweckmäßig angelegte Querlinien verbunden, fo bag burch bas Det, in ungemein zweckmäßiger Beife, bem Beburfnig Rechnung getragen ift. Ausgeführt wurden fie unter febr fennt= nifwoller Berudfichtigung bes Neueften und Beften von ber, unter bem Namen Corps des ponts et chaussées befannten Gesellschaft von Regierungstechnifern, ber Ingenieurs civils und ber Ingenieurs des Mines (unter welchem Namen bie Maschinen= Technifer ber Regierung begriffen werben,) fur Rechnung von Gesellichaften. Ginheitlichkeit ber Ginrichtun: gen, Solidität ber Musführungen find ben frangofischen Bahnen im hohen Maße eigen, die ohne Zweifel die bestigebauten der Welt sind. Die Anlagen derselben sind theuer gewesen. In Bezug auf die Technik des Baues haben sie viele Aehnlichkeit mit den englischen, in Bezug auf die Verwaltung mit den deutschen Linien. Nur hat man in der Berwaltung in Frankreich, mit dem einheitlichen Sinne eines großen Bolkes, den bedeutenden Fortschritt gemacht, viele, ursprünglich getrennte, Gesellschaften und ihre Linien, in ein großes Ganzes zu verschmelzen, so daß, zur Zeit, nur noch wenige Verwaltungsmittelpunkte in Frankreich bestehen. Energie, Thatkraft, Macht, liebereinstimmung des Berschenes, Dekonomie des Betriebes sind die segensreichen Folgen davon. Hervorragende Eigenschaften des Landes haben auf die Entwickelung des Charakters der Bahnen nicht influirt. Die Regierung hat gute Enteignungs= und PolizzeizGesetz gegeben.

56. Wie fteut fic bas frangofifche Gifenbahnwefen außerlich bar?

Die Franzosen handeln da praktisch, wo der Engländer empirisch, der Deutsche speculativ verfährt. Mit sicherm Takte haben sie den Mittelweg zwischen den Fehlern der Engländer und Deutschen eingeschlagen. Ihre Stationen haben die technisch vollkommnen Hülfsmittel der englischen, ohne in die Knauserei in den Räumlichkeiten derselben zu verfallen, oder andererseitst den Lurus der Deutschen nachzuahmen. Der Bau, die Betriebsmittel sind höchst solid, die Personenwagen bequem, ohne durch zu große Comforts der untern Classen das Publikum vom Gebrauch der obern abzuwenden. Die Güterstationen sind sehr weise, durchaus von den Personenstationen getrennt, die thunlichst tief in die Städte eingeschoben sind. Optische Signale werden nur zu localen Kundgebungen benutzt, die Unisormirung der Beamten ist zwar durchgeführt, aber weit weniger militairisch als in Deutschland, so daß die Kleidung nicht die Thätigkeit der Leute beeinträchtigt.

Nicht frei gehalten hat fich bie frangofische Abminiftration von zu allgemeiner Concentration ber Geschäfte in ben oberen Beamtenschichten, wodurch ein zu ausgebehntes schriftliches

Berfahren entsteht, viel Schemata auszufüllen und Berichte zu erstatten find, mas ber Freiheit bes Sandelns und somit ber Beweglichkeit bes Dienstes ichabet.

57. In welchem Dage bebeden bie frangofifden Bahnen bas Land?

Frankreich besitzt zur Zeit etwa 1300 Meilen Gisenbahn, bie circa 1130 Mill. Thaler gekostet haben; es kommen dasher auf die Meile ca. 1/8 Meile Bahn und es wurden im Jahre 1859 ca. 52 Mill. Menschen und 460 Mill. Centner Gut darauf transportirt.

Charafteristisch für Frankreich find die Verschmelzungen vieler früher vereinzelten Bahnen in ein großes Net, das dann nur Einen Namen erhält, gleiche Interessen hat und zu bessen Betrieb ungemeine Kräfte gehören. Bur Zeit bestehen in Frankreich eigentlich nur noch 6 große Gisenbahn-Verwaltungen, die nach und nach die andern in sich aufgenommen haben. Es sind dies die Nordbahn, die Westbahn, die Paris-Orleans- und die Paris-Lyon- Mittelmeerbahn. Lettere Bahn ift, nächst der London- und Nord-West-Bahn, der gewaltigste Bahncompler der Welt. Die Länge ihrer Linien beträgt 344 beutsche Meilen. Ihre Jahreseinnahmen erhoben sich 1860 auf 21 Mill. Thaler.

Auf fammtlichen frangofischen Bahnen find im Bang ca. :

3000 Locomotiven 7200 Personenwagen und 66000 Lastwagen.

Die Nentabilität ber französischen Bahnen ift gut, ihre Betriebstoften sind ziemlich niedrig. Im Durchschnitte haben sie sich im Jahre 1859 mit 6 Procent, einzelne Linien mit 7 und 8 Procent verzinst; die Ausgabe hat noch nicht vier Behntheile ber Einnahme betragen.

58. Wie entwidelte fich ber Charafter ber ameritanifden Bahnen?

Neu und eigenthümlich wie die Welt und ihre Berhältniffe, in der diese ungeheuren Bahnstrecken angelegt wurden, ist das Wesen berselben und die Motive ihres Ursprungs. In Ume= rifa erblicen wir zum erften Dale bie Gifenbahnen als ein= fache Straffen, ale erften in Die Wilbnig gebahnten Bfab behandelt. Gie follten bier nicht, wie in Europa, ichon borhandene Berfehre gwifchen bedeutenben Blaten bes Sanbels und ber Macht vermitteln und erleichtern, fondern fie wurden burch Urwald und Steppe geworfen, um bisber unwirthbare Begenben aufzuschließen, Die Grundung neuer Stabte, Derter und Safen zu ermöglichen. Soliditat bes Bauce, Sicherheit bes Betriebes trat in ben Sintergrund unter Berhaltniffen, mo Alles Ungewißheit und Unficherheit mar; Schnelligfeit und Boblfeilheit bes Baues, Ginfachheit bes Betriebes maren Sauptbedingungen bei Babnen, Die fich ibre Berfebre felbit ichaffen und babei, ale rein faufmannische Speculationen, ren= tiren follten. In- und Ausland hatte nicht Schienen foliber Form genug für bie coloffalen Streden liefern fonnen, wol aber gab bas Land Bauholg im Heberfluß. Flache, leichte Schienen murben auf Gerufte von Lang- und Querichmellen gengaelt; bas amerifanifche Dberbau , Suftem entftanb. Solgbruden von unerhörter Dimenfion murben angewandt, bas bochfte mechanische Talent entwickelte fich im Bolfe und lieferte Die fachgemäßeften Conftructionen fur Bauten und Betriebsmittel, faft allenthalben neuer Form. Das "Aller= nothwendigste" und "Bormarts" find bie Lofungen, Die in jebem Theile bes amerifanifchen Gifenbahnmefens ausgeprägt find.

59. Wie geftaltet fich bemnach bie außere Ericheinung ber Bahn?

Bor allen Dingen ift ben amerikanischen Bahnen ber Charafter ber leberwachtheit genommen, ber ben europäischen Bahnen, in Nücksicht auf die Sicherheit, durch öffentliche und Privatbestimmungen gegeben worden ist. Wie Straßen winden sie sich durch den Verkehr und die Gassen in Städte und durch bas schwierigste Terrain. Die Eisenbahn ist Besmeingut in Amerika geworden. Mit der Eisenbahn beg innt das Verkehrsleben in Amerika, wie es in der alten Welt mit Fußweg und Saumthierpfad begann. Die Anforderungen an Schnelligkeit sind mäßig, deshalb hat man Kurven und Steigungen nicht gescheut, um koftspielige Bauten zu vermeis

ben. Die Locomotionsmittel find bemgemäß eingerichtet. Bewegliche Gestelle gestatten ben Betriebsmitteln ben Gang burch die engsten Krümmungen, die großen achträdrigen Wagen, die innen eine salonartige, wiewol durchaus nicht elegante Einrichtung haben, gestatten bem Reisenden auf den ungeheuer langen Touren sich zu erheben, mit dem Nachbar zu verfehren. Die Bahnbewachung ist auf das Nothwendigste beschränft, ebenso die Einrichtung der meist provisorischen Stationen. Aller Glanz, der Unterhaltungsauswand machen könnte, ist vermieden, die Administration noch einsacher, noch mehr auf das Selbstständighandeln der Beamten basirt, als die englische.

60. In welchem Dage bededen die ameritanifden Bahnen bas Land?

Die Länge ber amerikanischen Bahnen übersteigt zur Zeit schon die Länge bes Erdumfanges, b. h. fie beträgt über 7000 beutiche Meilen, welche ungemeine Ausbehnung zwar bei Respartirung auf die unermeßliche Fläche von 163000 Deilen sichr geringe Antheile auf die Meile giebt, hingegen wieder, gegen die Bevölkerung von 28 Mill. gehalten, sehr bedeutend erscheint. Die Anlagekosten berselben sind ungemein niedrig und erreichen selten den Betrag von über 300000 Thir. pro beutsche Meile, der Durchschnittspreis ift 200000 Dollars pro Meile.

Die größern amerikanischen Linien, in ben bewölkerten Distrikten, haben sehr starke Verkehre und verzinsen das Anslagecapital ziemlich gut. Die New-York-Erie Eisenbahn, 100 Meilen lang, hatte im Jahre 1854 eine Einnahme von nahezu 6 Mill. Dollars und trug 8 Procent Zinsen. Die mittlere Verzinsung erhebt sich jedoch nicht über 5½ Proc. Die Ausgaben für Administration und ben Betriebsauswand erhoben sich selten über 30 Procent der Gesammteinnahme. Einige ber nordamerikanischen Staaten sind außerordentlich dicht mit Bahnen bedeckt. So enthält Ohio auf 1800 Meilen 660 Meilen Bahn, New-York auf 2200 Meilen 590 Meilen 1c.

61. haben bie anderen Lander nun einen biefer fünf Grundcharaftere bes Gifenbahnwefens im gangen Umfange aboptirt?

Mit wenigen, burch bie Orteverhaltniffe bedingten Dobifi=

cationen, ja. Man baut, betreibt und abministrirt in Italien ungefähr nach französischem, in der Schweiz nach beutschem, in Spanien und in Rußland nach englischem System, obwohl sich für das letztere unermeßliche Reich, das seine Hülfsquellen durch die Eisenbahnen erst erschließen, durch diesselben seine Macht erst entfaltbar machen soll, sich das schnelle, wohlseile amerikanische System vor Allem empfohlen haben dürfte. Es gehört unter die größten Fehler der russischen Staats-Verwaltung, daß sie den Bau der Bahnen nach dem koftspieligen engl. stranzös. Systeme begonnen hat, nach dem jetzt die französischen Gesellschaften die Bahnen a priori dem Bankerott entgegen sühren.

Brittes Rapitel.

Bau der Eisenbahnen.

62. Bie beginnt eine Gifenbahn gu entfteben?

Wenn sich das Bedürfniß einer bessern Verfehrsvermittelung zwischen zwei Orten, ober durch eine Provinz hindurch, herausgestellt hat, treten meist einige, sich zunächst für die Serstellung der Bahn Interessirende, zu einem Comité zusammen, lassen die einschlagenden Verfehrsverhältnisse, die muthmaßliche Rentabilität und den muthmaßlichen Kostenpreis der Bahn ermitteln und veröffentlichen die Resultate dieser Ermittelungen, entweder unter Aussorderung zur Bildung einer Gesellschaft für den Bau der betressenden Eisenbahn, oder sie richten, wenn sie meinen, daß die Angelegenheit nicht genug Lockendes sur die Privatspeculation haben werde, unter Darlegung der Nothwendigkeit der Herstellung der Bahn aus staatsösonomischen Rücksichten, ein Gesuch um Bau der Bahn auf Staatsestosten an die Staatsregierung.

63. Bie bilbet fic bie Gefellicaft?

Auf Aufforderung ber Comité versammeln fich an einem

bestimmten Tage Alle, die sich mit pecuniaren Mitteln bei bem Unternehmen betheiligen wollen und geben das Maß dieser Betheiligung, durch Einzeichnung der von ihnen hierfür bestimmten Summen in, zu diesem Behuse ausgelegte Listen, zu erkennen. Gine kleine Anzahlung auf diese Summen muß zur Bestreitung der zunächst auftauchenden Kosten gleich oder sehr bald geleistet werden, wogegen die Unterzeichner Interimssumwartscheine (Interimssufficien) erhalten.

Das Comité bewirft nun die Concessionirung ber Gesfellschaft burch ben Staat und beruft bann meist eine Generals versammlung ber Inhaber ber Interims-Unwartscheine zusams men, die bann die aussubrenden Organe der Gesellschaft wählt und mit den nöthigen Machtvollkommenheiten bekleidet.

64. Belder Art find bie ausführenben Organe ber Gefellicaft?

Bon zweierlei Art. Gin birigirendes und ein controlli= rendes.

In Deutschland besteht das dirigirende Organ (und damit hat man von Anfang an einen der größten Miggriffe in der Gestaltung des deutschen Eisenbahn-Wesens gemacht) aus einem Collegium gleichberechtigter Mitglieder, unter Vorsitz eines Prastoenten, das jede zu treffende Maßnahme zu berathen hat. Man hat dadurch die Geschäfte vielköpfig und schleppend gemacht und durch Zusammensetzung der Directionen aus Nichtsachverständigen die eigentliche Leitung der Geschäfte in die hande der sachverständigen Oberbeamten gebracht.

Bei ben praftischeren Nachbarvölfern ift bie gange Erecutive in bie Sand eines General Directors (General manager) gelegt, Promptheit und Ginheit ber Magnahmen ift bie Folge bavon.

Das controllirende Gesellschaftsorgan heißt Ausschuß ober Berwaltungsrath und hat die hauptmaßnahmen des Directoriums ober des General-Directors, besonders insoweit sie Orsganisations oder Geldfragen betreffen, zu überwachen, beziehsendlich vor deren Ausschung zu genehmigen. Die Funktionen des Ausschusses und Berwaltungsrathes in Beziehung zu denen des Directoriums und General-Directors sind nach Ländern, einzelnen Bahnen, ja Individualitäten verschieden gegen eins

ander abgegrenzt. In Deutschland ift die Ueberwachung ber Magnahmen bes Directoriums durch den Ausschuff meift weit weniger betailirt und streng als die der General-Directoren in Frankreich, England und Desterreich durch den Berwaltungsrath.

65. Beldes find bie erften Gefdafte bes Directoriums (ober bes General-Directors)?

Es ftellt die Baubeamten an, regelt die Rechtsverhaltniffe ber Gefellschaft, beantragt die Magnahmen der Regierung in Bezug auf die Bahn, die Erlaffung der Enteignungs-Gefetzer. und ichreibt die Einzahlungen auf die Aftien aus.

66. 20as ift eine Gifenbahn-Attie?

Gine Gifenbahn-Attie ift eine in geboriger, gefemäßig vorgeschriebener Form, ausgestellte Bescheinigung, bag fich ber Inhaber, burch Gingablung einer gemiffen Gumme, gum rechtmäßigen Theilhaber an bem, burch ben Betrieb ber Gifen= babn, zu erzielenden Bortbeile gemacht bat. Der Sobe ber eingezahlten Summe entsprechend, (nach einem Brocentfate) erhalt baber ber Inhaber zu gewiffen Terminen Untheile am Betriebs-Reingewinn ausbezahlt. Sind diese Untheile bebeu-tend im Berhaltniß zu ber ursprünglich eingezahlten Summe, fo verginft fich biefelbe gut, und ber Inhaber einer Aftie fann feinen Unfpruch auf feinen Untheil fur eine größere Gumme vertaufen, ale er bafur bezahlt bat, es beißt bann : bie Aftie ift im Breife geftiegen. Die Soffnung auf, ober bie Rurcht por ben Wechselfällen ber Betriebsergebniffe, lagt ben Werth ber Aftien baber fteigen ober fallen. Da nun politifche und national-Bfonomifche Greigniffe und bie Concurrengen haupts fachlich auf ben Bertehr Ginflug üben, fo machen biefe haupt= fächlich bie Aftiencourfe veranderlich.

67. 28as ift eine Prioritats-Attie?

Wenn bas ursprünglich veranschlagte und von ben Aftionaren eingezahlte Capital zum Bau ber Bahnen nicht ausreicht, so muß die Gesellschaft eine Anleihe machen. Diese erhält fie vom Publikum, indem fie demselben eine Anzahl Scheine verkauft, beren Verzinsungsansprüche entweder vor benen ber eigentlichen Aftien stehen, ober die festverzinsliche Hypothefen auf das Eigenthum der Gesellschaft darstellen ober mittels Verloosungen Gewinnste in Aussicht stellen, oder durch besondere Sicherheit der Capital-Anlage oder Verzinsung, lockende Vortheile gewähren. Zuweilen müssen mehr Ansleihen gemacht und mehr Serien solcher Scheine ausgegeben werden. Meist ist es sogar für die Bahnen vortheilhaft, ein kleines Stammfapital und hohe Prioritätsanleihen zu haben, weil dadurch die Chance für hohe Verzinsung der Stammsaftien wächst.

68. In weffen Sanbe legt nun bas Directorium, nach blefen Regulirungen und ber Gelbbefchaffung, die technifche Leitung bes Baues?

In Die Banbe eines Oberingenieure. Die Funftion beffelben gebort zu ben ichwierigften, bie es giebt. Bu einem guten Oberingenieur gebort weniger ein mit allem Detail tief vertrauter, ale ein geiftvoller, Die Sachen im Großen auffaf= fender Technifer, ber bie Defonomie weniger im Erfparen bes Rleinen, als im richtigen Benuten ber ihm zu Gebote fteben= ben intellectuellen und materiellen Rrafte, in Unwendung ber neueften Sulfemittel ber Biffenichaft fucht. Gin guter Dberingenieur wird Ordnung und Organismus nicht im boblen Schematismus zu finden trachten, fondern im organischen, freien Busammenwirten ber Rrafte. Er wird fich burch eifriges Studium aller Erscheinungen ber Litteratur und ber Braris auf ber Bobe bes Standpunttes feiner Beit halten und fich forgfam bavor huten , bas Gewohnte fur bas Befte, bas Allthergebrachte für bas Braftifchfte zu halten. Rleinlichfeit ift für einen Oberingenieur gleichbebeutend mit Langfam= feit, und biefe wieber mit pefuniarem Schaben fur bie Befell= ichaft, ber er bient.

69. Basift bas erfte Gefchaft bes Oberingenieurs?

Er muß sich die Gulfsträfte, die er braucht, in Gestalt von tüchtigen Technifern verschaffen. Ift er ein Talent, so wird er Glud in der Wahl haben und die Theoretischen, Durchgebildeten zum Entwerfen und Conftruiren, die Charaftertüchtigen, praftisch Ersahrenen zur Ausführung verwenden. Das ift die rechte Dekonomie der intellectuellen Kräfte.

70. Bas gefchieht, wenn bem Oberingenieur eine gewife Angahl Technifer gur Berfügung fteben?

Er organifirt fein Burean, aus bem alle Entwurfe entweder von ihm felbst, ober boch unmittelbar von ihm beeinflußt, hervorgehen. In biesem Burean wird er einige Technifer und einige Expedienten beschäftigen. Dann wird er, nach ben vorläusig gemachten Vermessungen, seine Technifer auf die Linien vertheilen und Vorarbeiten für den Bau machen laffen.

71. Borin befteben biefe Borarbeiten?

Bunächst in Anfertigung einer genauen Darstellung ber Gegend, burch welche die Eisenbahnlinie, möglicher Weise, geben kann, in Gestalt einer langen Karte. Die Steigungen, Bebungen, Abdachungen des Terrains sind darin, je nach Steilheit und Korm, durch weitere, engere, gekrümmte, gerade Schraffrung, die Bäume, Wälder, Gebäude, Klüsse, Moräste, Obrfer, Städte durch gewisse conventionelle Zeichen, die indeß immer gewisse Aehnlichseit mit den betressenden Gegenständen haben und nach Naum und Ort genau aufgezeichnet sind, eingetragen. Außerdem ist auf thunlichst vielen Punkten deren Erhebung durch Zahlen angegeben. Die Kunft, Gegenden so darzustellen, nennt man Situations-Zeichnenkunst.

72. Bie gefchen bie Deffungen in ber Stache und in ber Bobe?

Durch gewisse geometrische Verfahren, beren Beschreibung hier zu weit führen wurbe, werben zunächst die relativen Lagen von thunlichst vielen Aunsten in horizontaler und verticaler Richtung, in einem gewissen Maßstabe verkleinert, auf einem Blatte Bapier firirt und die dazwischen liegenden Elemente, in der Ansicht in der Fläche, nach einem geübten Augenmaß eingezeichnet. Die hierzu benützen Wertzeuge heißen Meßtisch, Bussole, Kippregel, Theodolit, Bistilineal ic. Die Höhen der Gegenstände und Punkte werden gefunden, indem gewisse Absehen, Fernröhre, Bistire, denen man durch Lothe, Wasserwaagen oder hydrostatische communicirende Röheren eine vollkommen horizontale Lage giebt, auf entfernt aufgestellte, nach Maßen eingetheilte Latten, oder auf Bistire

scheiben gerichtet werven, so daß sich die Differenz der Sohen der Latten ic. ergiebt. Größere Sohen werden durch Winkels maßinstrumente und trigonometrische Rechnungen gesunden, deren Darstellung nicht hieher gehört. Bu ungefähren Ermittelungen im Großen bedient man sich auch des Barometers. Die hierzu gebrauchten üblichen Instrumente heißen Libellen, Lothe, Wifire und Setzscheiben, Nivellirinstrumente, Canalswagen ic.

73. Welches ift bann bas Gefcaft bes Oberingenieurs, wenn ihm biefes Bild ber Gegend ber Bahn vorliegt?

Er zeichnet bie Babnlinie, nicht allein mit Rudficht auf bie, im gegebenen Terrain möglichen, gunftigen Steigungen und Rrummungen, fonbern auch auf thunlichfte Detonomie ber Grunderwerbung und por Allem ber Bertheilung ber aus: zugrabenden ober aufzuschüttenden Maffen, in bie Rarte ein, ohne natürlich bie Saupterforberniffe ber Bahnrichtung, nämlich die Erfüllung von beren Berfehrezwecken, bie Lage gegen bie Orte und Broductionspunfte ic., aus ben Mugen Diefe Arbeit ift außerorbentlich ichwierig, erforbert febr viel Umficht und Rlarbeit bes Geiftes und umsomehr Gemiffenhaftigfeit, als vorgefommene Rebler, wenn fie nicht geradezu fehr grob find, von Niemanden als bem, ber bas vorhandene Material in gleicher Beife wie Die Oberingenieure benuten fonnte, zu entbeden fein mürben. Welche Summen bie leichtfinnigen und un= Arbeiten flüchtiger und geiftlofer Dberin= burchbachten genieure bem Bublifum icon gefoftet baben, ift mit ein= gelnen Millionen nicht auszudruden. Go wird ein Oberin= genieur, unter gewiffen Berhaltniffen, eine gunftige Steigung ober Krummung aufgeben, um an gange eines Tunnels, an Sobe einer Brude ju fvaren, er wird bie Linie verfchieben, wenn Damme und Ginfchnitte wechfeln, bis bie Maffe, welche aus letteren gewonnen wirb, gang ober nabezu zur Schuttung ber erfteren ausreicht, wirb, unter Berbaltniffen, ben Traft tiefer in Felfen ziehen, wenn in ber Dabe große Steinmaffen gebraucht werben, wird zu erwägen haben, ob ein fleiner Um= weg, eine Erbobung von Bruden ober Dammen nicht bie und ba ber Durchschneibung foftbarer gandereien, bem Un=

tauf von Gebäuben vorzuziehen fei. Diefe, fast fortwährend auftretende Wechselwirtung aller biefer Erwägungen zu gleicher Zeit, machen bie gewissenhafte Auslegung einer Bahn= linie zu einem ber anftrengenbften Geschäfte bes Technifers.

74. Bird bie Linie bamit fogleich gang feftgefteft?

Durchaus nicht! Auf ber fo zunächft im Allgemeinen ermittelten Route werben in gewiffen Diftangen, Die man nicht zu groß machen follte, Bohrungen angestellt, um bie Beichaffenheit bes Bobens fennen zu lernen. Die fo gefundenen Refultate fonnen Ginfluß auf Die Richtung haben. Gobann werben bie, nach Sobe und Lage ber Babn, auf bem naturlichen Terrain erforderlichen Flächen, ermittelt, welche, bei tiefen Ginichnitten ober boben Dammen, oft febr bedeutend find, Die Reigungen ber Bofchungen werben, je nach bem Material, bestimmt, und bann Die, an einer Stelle ju gewinnenben, an andern aufzuschüttenden Daffen genauer berechnet. bier konnen Musgleichungen Beranberungen ber Richtung im Befolge haben. Die Ausbehnung und ungefähre Conftruction ber Bruden, Tunnels, Futtermauern zc., Die Lage ber Stationen, Die Angabl und Große ber Baffer Durchzuge und Begleitungen wird beftimmt; auf biefe Beife merben Detailüberfichteplane ber Babn gewonnen, und bie Unfertigung eines allgemeinen Roftenanschlage wird möglich. Auf Die Unfertigung ber Koftenanschläge wird meift bei Beitem zu viel Zeit und Muhe verwendet. Die Erfahrung hat ge= lehrt, bag bie nach gemiffen allgemeinen Regeln, welche aus ber unmittelbaren Praxis abgeleitet find, im Großen und Allgemeinen angefertigten Roftenanschläge burchaus ebenfo genau mit ber Babrbeit übereinstimmen ale bie betgilirteft bearbeis In ben meiften Fällen wird ber Roftenanschlag einer Babn febr bebeutenb überichritten.

75. Weffen Genehmigung muffen nun blefe Plane und Anschläge erfahren, ebe mit bem Erwerben bes Erundes und Bobens und mit bem Bane felbft vorgegangen werben tann?

Die Blane und Unschlage muffen, nachbem bie Gifens bahn-Berwaltung ihre Buftimmung zu ben Entwurfen bes

Oberingenieurs gegeben hat, ber Landesregierung vorgelegt werben, die fie, theils vom bau-polizeilichen, theils vom allgemein technischen Standpunkte aus, burch ihre Organe prüfen läßt.

Sat auch die Regierung Buftimmung zu der Ausführung in der projectirten Form gegeben, fo fann die Arbeit felbft beginnen.

76. Bie wird ber Grund und Boden erworben ?

Theils, und dies ift der jederzeit vorzuziehende Weg, durch freien Rauf und Uebereinkunft, theils wird aber auch, wenn bergleichen nicht zu Stande zu bringen ift, die Anforderungen der Grundbesitzer zu unbillig oder Interessen zu specieller Art, wie Liebhabereien derselben zc., im Spiele sind, frast des Enteignungsgesetzes, von der nöthigen Fläche Bessitz ergriffen. In wohladministrirten Staaten sorgen besonders dazu verpflichtete Organe der Negierungen, Taxatoren, Sachverständige aller Art zc. dafür, daß die, für Entnahme eines so enteigneten Grundstücks zu zahlende Entschädigung, allen, vernünstiger Weise von Seiten der Besitzer zu machenden Ansprücken, gemäß sei, und in den meisten Fällen wird diesen sogar, aus Besorgniß der enteignenden Behörden vor Ungerechtigkeiten, ein entschiedener Bortheil daraus erwachsen.

77. Werben alle Arbeiten, die nun ju beginnen find, auf allen Theilen ber Bahn gugleich in Angriff genommen?

Nein; man beginnt fofort, sobald hie und ba ein Stück Grund und Boden erworben ift, und wird Rücksicht barauf nehmen, an jenen Stellen und jene Arbeiten zuerst anzufangen, die voraussichtlich die meiste Zeit in Anspruch nehmen werden, große Brücken, Tunnels, Durchstiche oder Damme.

78. Belde Rrafte find für die unmittelbare Ausführung nothig und wie find fie organifirt ?

Der bauleitende Oberingenieur theilt feine ganze Linie in gewiffe, je nach ber Bebeutfamfeit ber vorkommenben Bauwerfe verschieden lange Strecken ein, beren jeber er einen tüchtigen Techniker als beaufsichtigenden Ingenieur vorsett. Diese Beamte heißen Sections, Abtheilungs, Strecken: Ingenieure, Inspectoren ze., je nach der Gewohnheit des Landes. Sind deren Bauftrecken noch zu lang, so erhalten sie Untersftügung durch Unterabtheilungs, oder hilfsingenieure ze., deren jedem eine kleine Strecke zugetheilt ift und unter diesen fungiren dann die Bauführer und Bauausseher, die zur ftrictesten Ueberwachung der Ausschlichen, die zur ftrictesten Ueberwachung der Ausstührung einzelner wichtiger Bauobjecte angestellt sind. Diesen Technikern steht das nösttige Bureaupersonal an Bauschreibern, Expedienten ze. zur Seite.

Es ift vor Allem rathsam, ben Organismus so einfach wie möglich zu gestalten, von oben her nur im Nöthigsten auf bie Ausführung zu wirfen, vertrauenswürdige, gut bezahlte Leute anzustellen, biesen bann aber ein solches Maß von Wlachtvollkommenheit in die Sande zu geben, daß nicht golde werthe Zeit mit vielen Anfragen verloren gehe.

79. Werden die Arbeiten allenthalben von den Berwaltungen felbft be- gabit?

Mein. Man trachtet in ben meisten Ländern darnach, die Ausführung der Arbeiten, die nicht ganz außerordentliche Sorgfalt erfordern, Bauunternehmern in, je nach den adoptirten Principien, größeren oder kleineren Stücken, zu übergeben. In England vergiebt man in dieser Weise die Aussicht rung ganzer Bahnen, in Frankreich und Desterreich sehr große Strecken mit allem Zubehör an Privatleute, gegen Zahlung einer gewissen, vereinbarten Bauschsumme, zur Aussührung. Kann der Unternehmer sie wohlfeiler herstellen, so bleibt ihm der Rest, wird sie theurer, so hat er den Schaden aus eigenen Mitteln zu tragen. In anderen Ländern zieht man die Bergabe fleinerer Strecken vor. Diese Aussührung der Arbeiten durch Privatpersonen, deren Interesse start in das Spiel gezogen ist, besördert die Schnelligkeit der Aussührung sehr, hat aber hie und da der Solidität berselben Abbruch gethan, wenn die Ueberwachung nicht sorgfältig und durch sehr redzliche Techniker geschah.

80. Bann und durch wen gefchieht die Befchaffung bes Oberbau- und Be, triebsmaterials, ber Schienen, Schwellen, Locomotiven, Wagen zc. ?

Während des Bahnbaues werden diese Gegenstände angefertigt und durch Bestellungen beschafft, welche von
Seiten der Eisenbahnverwaltungen, unter Zuziehung des
Borstandes des mechanischen Theils des Sisenbahnbetriebes, Obermaschinenmeister, Maschinenmeister, Maschineningenieur
genannt, und des Oberingenieurs, als technischen Berathers, bei renommirten Fabriken gemacht werden. Man achtet darauf, daß ein Theil der Schienen, Schwellen, Wagen zc. vor Bollendung des Unterbaues der Bahn zur Stelle sei, um, bei
späteren Arbeiten, als Hülfsmittel zu bienen.

81. Beldes find nun die Banobjecte, die bei Ausführung von Bahnen hauptfachlich Schwierigfeiten, Aufenthalt ober Roften bereiten tonnen ?

Diefelben find außerorbentlich verschiedener Urt, je nach ber Localität und ben Berbaltniffen. Den Babnen, welche nach London binein leiten, bat die Sinführung auf gemal= tigen Bigduften über bie Saufer und Strafen, Die Unlage ihrer Stationen auf hoben Bewolben in ber Stadt felbit, un= ermefliche Roften verurfacht, während die Londoner Berbinbungsbabn burch ibre faft burchaus unterirbifche Rubrung unter ben belebteften Theilen ber Riefenstadt bin, Die theuerfte von allen geworben ift. In Liverpool ift bie Bahn, um ins Innere ber Stadt gu fommen, in Tunnels unter berfelben bin= geführt, in Edinburg find bie Berge, auf benen die Stadt liegt, breimal burchtunnelt, um die Babn in bas Centrum berfelben zu bringen; ber London= und Dover-Babn bat bie Unlage von Bellenbrechern und Leuchtthurmen am Deere viel gefoftet; Die Babn über Die Landenge von Suez machen bie Mauern zum Schut gegen ben Buftenfand theuer; boch find bies Ausnahmefalle und im Allgemeinen find es gewöhn= lich große Bruden ober Biabutte, Tunnels, Stubmauern gegen ben Abrutich von Gebirge= ober Erbmaffen, bobe Damme, Futtermauern, tiefe Ginschnitte burch Felfen ober Erbe und por Allem Banbelbarfeit bes Terrains, Moraft, Klugfand, unterirdifche Quellen, Erofchlipfe, welche die Bab= nen, neben theurer Grunderwerbung, foftspielig machen.

Es gebort zu ben Sauptpflichten eines Dberingenieurs,

alle Fortschritte ber neueren Mechanif genau zu beobachten, um fie sofort bei seinen Bauten nuthar zu machen, benn nur durch diese und die dadurch bedingte Schnelligkeit ber Aussführung steht die heutige Technik der Baukunst ben Alten voran, mahrend, den Maßen nach, die Werke an unseren Eisenbahnen gegen die Arbeiten der Alegypter und Römer weit zuruckstehen.

82. Beiche Berhältniffe machen ben Bau einer Gifenbahnbriide fcwierig?

Ihre Göhe, oder die Beschaffenheit des Grundes, durch welche die Entsernung der Pfeiler bestimmt wird, und von welcher die Solidität des Fundamentes der Brücke abhängt. Außerdem können Ueberstuthungen, Eisgänge, Tiese des Basesers, Schnelligkeit der Strömung oder Stromverkehrsverhältnisse, Schifffahrt z. die Brojecte der Brücken und ihre Aussführung schwierig machen. Durch Anwendung des Eisens zu den Brücken der Eisenbahnen ist die Lösung vieler Ausgaben möglich geworden, die sonst unlösbar gewesen wären. Der Ingenieur hat jest für seine Constructionen, je nach Maßgabe der Berhältnisse, drei Materialien zur Auswahl: Stein (Hausstein und Backstein), Golz und Eisen.

83. Weshalb macht bie größere bobe ber Bruden ihren Bau fcwieriger und theurer?

Die Wiberftandsfähigfeit eines Bauwerks nimmt sehr schnell mit der Sohe ab, deshalb muffen hohe Bruden vershältnißmäßig breiter und stärfer als niedere angelegt werden, sie belaften den Grund mehr und ihr Fundament muß daher tragfähiger sein, die Förderung der Materialien muß auf größere Sohe geschehen, die Gefahren für die Arbeiter nehmen zu, daher muß höherer Lohn gezahlt werden. Benn man nach deutscher Art construirte Gerüfte anwendet, so kosten auch diese mehr, da sie fast in der ganzen Sohe des Bauwerkes aufswachsen. Die Franzosen führen ihre Brücken mit sinnreich und dem heutigen Standpunkte der Ingenieur-Wissenschaft entsprechend construirten, beweglichen Gerüften aus, die sich auf das Bauwerk selbst, nach Maßgabe wie es fertig wird, stügen, während die in Deutschland meistens angewandten

Baugerufte wenig von benen verschieden find, beren fich bie Bauhutten bes Mittelalters bedienten.

84. Inwiefern wirft bie Befchaffenheit bes Grundes auf die Schwierigfeit bes Brudenbaues?

Die Unterlage, auf ber eine Brude im Boben rubt, muß im Stande fein, beren gaft unwandelbar zu tragen. 3ft nun ber Boben an ber Stelle, wo eine Brude bingufteben fommen foll, zu weich bagu, fo muß bis auf eine geborig fefte Lage von Ried, Sand, Welfen ober bergleichen hineingegraben werben, ebe bie erften Schichten gemauert werben fonnen. Ift eine folche Lage nicht zu finden, ober liegt fie zu tief, fo muffen, mittele fogenannter Rammmafdinen, Pfable von oft ansehnlicher Lange, Angabl und Starte fo bicht neben einander eingestoßen werden, daß fle fest genug figen, um in ihrer Befammtheit Die Laft bes Bfeilers, ber auf fie gu fteben fommt, ju tragen. Um ben Drud gleichmäßig auf bie Bfable zu vertheilen, bringt man eine Bimmerung von farten Bolgern barauf, Schwellroft genannt, ober man gießt eine ftarte Schicht einer gewiffen, im Baffer erhartenden Maffe, "Beton" genannt, barauf. Wenn ber Grund einigermaßen gut ift, reicht oft auch ein Schwellroft allein, ober eine ftarte Schicht Beton ohne Pfahlroft, aus, Die Pfeiler zu tragen. Oft muffen Die Fundamente ber Bruden burch ringeum eingerammte Bande von Spundpfahlen, die in einander greifen, burch Abpflafterung bes Grundes umber ic. vor bem Unterwaschen gefichert werben. Die Pfeiler ber meiften Bruden fteben im Um fie begründen zu fonnen, mußten früher bie betreffenden Stellen trodengelegt werben. Man umaab fie baber mit boppelten, breis und mehrfachen Wanden von bicht eingerammten Pfablen, zwischen welche man Lehm, Rafen ic. ftampfte (Fangbamme). Dann pumpte man ben Raum in ber Mitte aus, und fonnte fo auf bem Waffergrunde mauern. In neuerer Beit vermeibet man, wo man fann, biefe aufent= haltsame, foftspielige und ben Stromverfehr ftorende Methode ber Fundamentirung, beren Schwierigfeit febr fonell mit ber Tiefe bes Baffere an ber Brudenftelle machft.

85. Beldes find bie neuern Fundamentirungs-Rethoden ?

Man bildet entweder aus dicht gestoßenen Pfählen eine Wand um das Pfeiler-Fundament, baggert den Raum innershalb derselben bis auf die tragende Schicht aus und gießt dann Beton zu einem großen Block in die Wand, die dann das Fundament bildet, oder man versenkt eiserne Kästen oder Cylinder, die man durch Einpumpen von Luft wasserleer hält und aus denen man den nicht tragfähigen Boden herausarbeitet, bis auf die tragende Schicht und füllt sie dann mit Beton, oder man saugt mit Luftpumpen aus weiten Röhren so lange Wasser, Luft und Schlamm, dis sie, durch ihr eigenes Gewicht bis auf die tragende Schicht eingesunken, mit Beton gefüllt werden können, oder endlich man schraubt gußeiserne Säulen, mit breiten gußeisernen Schrauben, so tief in den Boden, bis sie festtragend stehen.

Rur mit Gulfe biefer Methoben ift es möglich gewesen, Bruden in 70 und 80 Fuß tiefem Baffer zu fundamentiren, wie bas in neuerer Zeit geschehen ift.

Die zwölf Bruden, die in London über die Themse liegen, find nach sehr verschiedenen Methoden sundamentirt. Die Bimlico= und Londonbrude sind mit Fangdämmen, die Chelssea= und Westminster-Brude auf Pfahlroft und in Eisenplatzten geschlossenem Beton, Charing: Cross- und Southwarts Brude auf pneumatisch versenkten, mit Beton gefüllten Eisenzeylindern, die Waterloo-Brude mit eisernem Fangdamme, die Hungersord-Brude auf Blechfästen mit Beton gefüllt, erbaut.

86. 3nwiefern wirten Neberfluthung, Schnelligfeit der Strömung, Stromvertebreveihaltniffe auf die Schwierigteit des Brudenbaues?

lleberfluthungen bedingen große Längen ber Brücken und, im Berein mit Schnelligkeit bes Stroms, gute Borzfehrungen gegen Unterwaschungen, bei Eisgang soliden Schutz durch Eisbrecher oder bergleichen. Auch mährend bes Baues selbst hindern diese Imstände sehr, da sie größere Höhe, Vestigkeit und Solidität aller Vorkehrungen bedingen. Die Stromverkehrsverhältnisse machen es oft erforderlich, den Brücken eine solche Construction zu geben, daß die Schiffe ungehindert durchsegeln können. Die Brücken müssen bann de Beber. Eisendahnweien, 2. Aust.

Bug= ober Drebbruden von oft febr großen Dimenfionen fein.

87. Inwiefern wirft bie Beichaffenheit bee Grundes auf die Spannweite ber Brudenbogen ein ?

Indem fie entweder Diftanz, Bahl und Art ber Pfeiler durch die festen Bunkte bezeichnet, die fich im Grunde finden lassen, oder indem sie es ökonomisch macht, thunlicht wenig Kundamente zu haben, wenn dieselben sehr theuer sind. So bestimmte bei der Britannia-Brücke die Lage der Felsen in der Menai-Straße die Diftanz der Pfeiler, bei der Weichselbrücke bei Dirschau, deren Fundamente im Schlammboden der Weichsel außerordentlich theuer sind, machte dieser Ilmstand, neben einigen andern Verhältnissen, ebenso wie bei der Rheinbrücke bei Köln, die Reduction der Zahl der Gründungen auf ein Minismum ökonomisch.

88. Welches find die Materialien, aus benen bie Pfeiler und Spannungen ber Briiden hergestellt werden ?

Die Pfeiler werden, wo es irgend thunlich ift, von Stein, und zwar so weit sie im Basser fieben, von Sausteinen, aufgessührt, doch gibt es auch Brücken, beren Pfeiler von Solz (Bockbrücken) oder von Gußeisen sind (z. B. die Sittersbrücke in der Schweiz). Die Wölbungen und Spannungen werden von allen Gattungen natürlichen und gebrannten Stein, der im Stande ist, einen starken Druck zu ertragen, von Holz, Gußeisen oder Schmiedeeisen hergestellt.

89. Welche Umftunde bestimmen die Wahl des Materials zu den Wölbungen oder Spannungen ?

Das Brudenmaterial unserer Zeit ift bas Gifen, es wird fich in den meiften Fällen empfehlen, wo Schnelligkeit der Gerftellung, wie meift bei Gifenbahnbauten, gleichbedeutend mit Dekonomie ift.

Im Allgemeinen wird die Wohlfeilheit ben Ausschlag gesten, obgleich Solzbruden, als die billigften, ihrer geringen Dauer wegen, mehr und mehr außer Gebrauch kommen.

Stein wird man mahlen, wenn die Spannungen nicht zu groß, bie Brundungen feft, die Steine nicht zu theuer und

bie Entfernung zwischen Waffer und Bahn groß genug fur Berftellung ber Bogen ift.

Oußeifen wird man vorziehen, wo bie Gründung nicht fo folid, die Spannung weiter, das Gugeisen verhaltnißmäßig wohlfeil und es schwieriger ift, folide Biegengerufte zur Wolsbung der Bogen herzustellen.

Schmie beeifen wird überall ba ben Borzug verbienen, wo bie Entfernung zwischen Baffer und Bahn flein, bie Spannung fehr weit, bie herstellung fehr eilig ift, ober wo bas Schmiedeeifen fehr niedrig im Breife fteht.

Solz wird man nur bei fehr hohen Stein= und Gifen, preisen ober bei provisorischen Bruden, ober in Gegenben verwenden, wo das Holz fehr gut und wohlfeil ift.

90. Bann wurde die Runft, Bruden aus Stein gu bauen, erfunden?

Dieselbe ift uralt, ba bie Kunft, Bogen aus keilförmigen Steinen zu formen, 1600 Jahre vor Christo bekannt war. In ben Gräbern des Amunoph zu Memphis sinden sich Kreissbogengewölbe, in den Gräbern zu Theben elliptische Bogen. Die Römer haben uns die Kunft, Steinbrücken zu bauen, sast vollkommen ausgebildet hinterlassen. Die Kühnheit ihrer Brückenbauten ist sprichwörtlich geworden, und seit 2000 Jahren hat diese Kunst, bis zu den flachen Wölbungen und ungeheueren Spannungen, die Brunel, Hartley und Rennie ausgeführt haben, keinen Fortschritt gemacht. Der unter Theodorich dem Großen bei Spoleto gebaute Aquaduct, 328 Kuß hoch, 900 Fuß lang, und der Aquaduct bei Lissabon, unter dem Marquis von Pombal 1755 gebaut und 290 Fuß hoch, übertressen alle neueren Eisenbahnbrücken an Kühnheit.

91. Beldes find bie hauptfächlichften Conftructionsformen ber Steinbruden?

Die Conftructionen unterscheiben fich nur burch bie Form ber Bogen: Mundbogen, Spigbogen, Stichbogen, elliptische, Korbbogen ic., die nach Maggabe ber Dertlichkeit, bes Gesichmacks und Materiales motivirt angewandt werden.

92. Beldes find die bochften fteinernen Gifenbahnbriiden ?

Deutschland, und in biefem wieder Sachfen, befitt Die größten Bauwerke biefer Art.

Es ift boch in runben Bahlen :

Die Brude über bie Golpich mit vier Reihen Bogen

übereinander 2	84 Fuß	fächi.
***	46	"
	80	
	"	"
	78 "	"
the wind the control of the control	67 "	**
der Biaduct über den Tyne in England . 1	62 "	"
ber Biaduct über ben Dee in England 1	60 "	"
ber Biabuct von la Combe be Fin in Frankreich 1	59 "	"
ber Biabuct von Durham in England 1	42 "	"
ber Biaduct bei Beiligenborn in Sachfen . 1	40 "	"
	39 "	,,
	35 "	"
	33 "	"
	28 "	"
	28 "	"
	26 .	

Die frangöfischen und englischen Bruden, obwohl nicht so boch als bie beutschen, zeichnen sich boch durch Ruhnheit und Schönheit ber Conftruction aus. Bu ben schönften ber oben genannten, beutschen Bruden gehören bie Elsterbrude und ber Nigbuct bei Steina.

93. Welches find die größten Spannweiten, die bisher mit Steinbogen ausgeführt worden find?

Folgendes find die größten befannten Beiten von Bolbungen in Stein:

Dig and W Google

Londonbrude, gebaut von Rennie 1831 .

Gloucefter=Brude über ben Gevern von Tel=		
	Tug	jächf.
Pont=y=Prydd, geb. v. Ebwarde 1755 . 151	"	"
Maibenhead = Brude ber Great = Weftern=		
Gifenbahn, von Badftein, geb. v. Brunel 140	"	"
Waterloo-Brude in London, von Rennie 129	,,	,,
Arnobrude in Floreng, geb. v. Amanati		
1569 102	"	
Meue Brude über bie Elbe bei Dresben, ge-		
baut von Lohfe, 1852 vollendet 100	"	"

Beim Biaduct zu Durham wird bie Rühnheit ber Conftruction noch burch ben Umftand vermehrt, bag ber Scheitel. ber Bogen 142 Fuß über bem Boden liegt.

Man fieht indeß hieraus, bag auch die Runft, weite Bogen zu fpannen, feit 400 Sahren faum Fortschrittegemacht hat.

94. Beldes find bie längften fteinernen Briiden?

Der Biaduct ber Greenwich:Bahn in England, fast eine beutsche Meile lang. Der Biaduct der South:Western:Bahn, über zwei Drittel Meile lang. Der Biaduct der Eastern: Counties, eine Drittel Meile lang; alle drei über die Sauser von London führend. Die Lagunenbrücke bei Benedig, über eine halbe Meile lang. Die Elbbrücke und der Biaduct bei Dresden, eine Biertelmeile lang zc. zc.

95. Beldes find bie Sauptconftructionsformen ber gußeifernen Bruden?

Die gußeisernen Brüden, die man in England ichon seit 1770 (bie erste über ben Severn bei Colebroof Dale), in Deutschland (die erste bei Laasen in Schlesten) schon seit 1794 hat, sind meistentheils als stügende Bogenbrüden construirt. Die schönsten Gußeisenbrüden sind die "Sighlevel"-Brüde von Stephenson in Newcastle, die Southwart-Brüde zu London von Rennie und die Rhonebrüde auf der Marseilles und Avignon-Bahn von Paulin Talabot. Sie und da sinden sich auch gußeiserne Träger in Baltenform angewendet, auch gemischte Constructionen aus Schmiedes und Gußeisen gibt es. Ein großes Eremplar letzterer Construction ist Brunels Brüde über den Mersey von 177 Fuß Spannung, die aus





Fig. 2.

gußeisernen Bogen mit schmiedeeisernen (blechernen) Sehnen und blechernen Banden gebildet ift. In neuerer Zeit werden hie und da, unter gewissen Berhältnissen, die Pfeiler hoher Brücken aus Gußeisen hergestellt und schmiedeeiserne Spannungen darauf gelegt. So bei der Sitterbrücke in der Schweiz und dem Biaduct von Erumlin (Fig. 2) in England, der 225 Fuß hoch ift. Im Ganzen sind Gußeisenconstructionen, der Unssicherheit des Materials wegen, für Eisenbahnen wenig in Gesbrauch gekommen. Um eine Idee von dem äußern Ansehn der gußeisernen BogensBrücken zu geben, ist nebenstehend (Fig. 3) der Mittelbogen der SouthwarfsBrücke abgebildet.

96. Beldes find bie Sauptformen ber Conftructionen fcmiebeeiferner Briiden ?

Die Eigenschaften bes Schmiebeeisens machen bie Beftaltung beffelben zu Bogenspannungen weniger empfehlenswerth, obwol es in alterer und neuerer Zeit mit Glud in solcher Form angewandt worden ift. Bei ben meiften Brudenanlagen ift das Schmiebeeisen in Geftalt von mehr ober weniger baltenformigen Tragern benutt, bie, je nach Maß-



aabe ber Berbaltniffe. bes Ortes, bes Urbeits= lohnes zum Material= preise ic., bie verichie: benften Formen erhalten baben. Bo ber gulaffige Raum zwischen Brudensvannung unp Thalfoble oper bem Waffer flein ift. leat man bie Trager neben bie Bahn, fo bag fie fei= nen Raum barunter mea: nehmen. (Fig. 5.) Boes aber irgend thunlich ift, follte man fie, ibrer befferen und moblfeileren Berbinbung megen, unter bie Babn brin: gen. In feltenen Rallen. wo bie Trager febr boch, Die Gifenpreife niebrig bie Spannungen groß find, hat man auch Trager an ben Seiten ber Babnen oben und unten vereinigt und fo eine Raften Art gebilbet,

burch welche bindurch bie Babn führt.

97. Beides find bie gebräuchlichen Formen ber Trager fomiedeeiferner Briiden ?

Die Anordnungen ber neuesten Beit haben biese Formen auf fehr wenige Typen zurudgeführt, benen fast allen ber Be-

vanke der steifen Platte, die auf ihre hohe Kante gestellt und an ihrem obern und untern Rande durch eine Rippe verstärkt ift, zum Grunde liegt, so daß die Grundsorm der schmiebeeisernen Träger neuerer Zeit ungefähr untenstehende (Fig. 4). Dieser Grundtypus nimmt aber nach Ort, Gele-




Fig. 4.

genheit, Füglichkeit ber Ausführung, Berhältniß von Material- und Arbeitspreisen die verschiedensten Gestalten an. In Deutschland erscheint er meist in ziemlich ursprünglicher Form, ber Kopf aus einer gußeisernen oder mehreren schmiedeeisernen Blatten gebildet, der Fuß aus Schmiedeeisen hergestellt. Liegen solche Träger neben der Bahn, so erhalten sie die ersorderliche seisliche Steifigkeit durch oft sehr complicirte und koftspielige Nippen, welche die beiden Trägerränder unter der Bahn her verbinden. In England und Frankreich vermeibet man dieses Rippenwerk, indem man die Träger
auf jeder Seite verdoppelt und ihnen die Form von Kasten
giebt, welche in sich seitliche Steifigkeit genug besten. Einen
solchen Träger stellt Kig. 5 in Duerschnitt und Aufriß dar.

Wenn an einem Orte ber Arbeitslohn billig, bas Material theuer ift, fo erspart man etwas von letterem burch





Fig. 5.

Rrummung einer Seite bes Tragers nach ber Traglinie a b. 3ft bas Gifenblech wohlfeil, fo wird bie Flache bes Tragers




von Blech gemacht, pielen Rällen mirb fich aber empfehlen, biefe Alache burchbrochen, nach ameritanischem Suftem von flachen Staben, gitterfor= mig berzuftellen, wo bann ber Trager nebenftebenbe Geftalt erhalt (Fig. 6).

Die Berbinbung gmi= iden ber Blatte ober bem Bitter und ben obern und Rippen c d untern winkelformia gemittele malzten Gifens bergeftellt, bas an beibe angenietet wirb.

98. Bie entwidelt fich bie Form ber Röhrenbriiden aus biefen Grundtuben?

Ungemeffen ber Beite ber Spannung, und ber Bobe ber Träger verbreitert fich auch bie Ausbehnung ber Blattenrippen c und d. Werben bicfelben, burch febr große Breite an ber Oberfeite,

wo fie einer Busammenbrudung ausgeset find, zum Knittern geneigt, so thut man gut, ihnen bie Form einer Rohre ober eines Kaftens zu geben, c (Fig. 5), burch welche ber Tenbeng zum Knit=



Big. 7.

tern unter bobem Drude am fraftigften entgegen= gewirft wirb. Bugleich gewährt biefe Form bes Ropfes und bes Tufes eines großen Tragers bie Möglichfeit, beffen Befchaffenbeit innerlich re= 211 fönnen. nibiren Dacht nun bie Bobe und Spannmeite eines großen Tragers eine folche Breite bes Ropfes und Rufies nöthig, bag fie lichten Diftang zwischen Tragern -gleich= ben fommt, fo giebt man am vortheilhafteften für Defonomie, Solidität und Ausführung bem Bangen Die Form eines großen Raftens, beffen Mlächen, Manbe Die

beffen Dede und Boben Ropf und Bug ber Trager bilben.

So entstand die Röhrenconstruction, beren Theorie und praktische Ausführung durch die höchst verdienstvollen Arbeiten und Experimente von Stephenson, Fairbairn, Clark und hodgetinson, zu benen die Cheftere und holyhead Gisenbahn Gesellschaft große pecuniare Mittel hergab, beim Bau der größten nach diesem System ausgeführten Brucke, ber Britannia Brücke, sestgestellt worden ift. Den Querschnitt dieser Brücke stellt Fig. 7 bar.

99. Sind nach anderen Spftemen feine Gifenbriiden ausgeführt?

Reville hat eine Conftruction angegeben, bie Guß= und

Schmiedeeisen verband, Brunel hat mit den Brücken zu Chepftow und Saltash, welche lettere, wegen der Schwierigs teit ihrer Fundamentirung, zu den fühnsten Arbeiten der Insgenieur-Runft aller Zeiten gehört, großartige Bersuche zur Einführung neuer Systeme gemacht; doch kommt, außer den oben bezeichneten, im Princip so ungemein richtigen und einfachen Formen, nicht leicht eine neue Anordnung in allgemeinere Aufnahme.

Eine noch coloffalere Röhrenbrude als die bei Solyhead hat Stephenson über den St. Lorenzstrom in Norde Amerika ausgeführt. Sie besteht aus 25 Spannungen, deren größte 353 Fuß, deren kleinste 260 Fuß Weite hat.


100. Welches find die größten Spannungen, die mit fteifen Schmiebeeifen-Conftructionen überbrudt worben finb?


Im Jahre 1838 errichtete Sir John Macniel auf ber Dublin-Drogheda-Bahn in Irland bie erfte, große Schmiebeseisenspannung nach amerikanischem Gitterspftem, 200 sächsische Fuß weit.

Die Gitterbrude über bie Kinzig auf ber Babischen Bahn, vom Baurathe Ruppert gebaut, hat ebenfalls 200 Fuß Spannung und ähnliche, jedoch weit bessere Construction.

Die größten Gitterbrüden ber Welt sind die über die Weichsel bei Dirschau unter des Oberbaurath Lenge und die über den Rhein bei Köln unter des Geh. Baurath Lohse und Ober Maschinenmeister Weidtmann Leitung gebauten. Die Weite der Spannung steigt bei der erstern bis zu 428 Fuß und die Sohe der Gitter bis zu 40 Fuß; mit 7 solcher Spannungen ist der breite Strom überbrüdt. Die Rheinbrüde hat 4 Joche, welche sammtlich 343 Fuß Spannung haben. Wenig kleiner ist die Brüde über die Nogat bei Marienburg, deren Joche 330 Fuß Spannung haben. Bei diesen sämmtlichen Brüden liegt die Fahrbahn zwischen den Gittern, die hoch genug sind, die Schornsteine der Maschinen unter den Verbindungen durchzulassen.

Rleinere Gitterbruden find zu hunderten über Deutsch: land vertheilt. In England und Frankreich kommen bie Blech: bruden mehr in Aufnahme. Das Non plus ultra von Aus:





führungen nach letterem Systeme ift die Britannia-Brude, Die von Nobert Stephenson über ben Menai-Canal gebaut wurde.

Diese Brude besteht aus zwei Spannungen, nach bem Röhrenspftem conftruirt, von je 460 Fuß engl. Maß Weite und zwei kleineren von 230 Fuß (Fig. 8). Diese Röhren, in einer Gesammtlänge von 1380 Fuß, ruben, in Ein Studzusammengenietet, 120 Fuß hoch über bem Meeresspiegel, auf 3 Pfeilern im Wasser und 2 Landpfeilern. Das Eisengessammtgewicht in dieser Brude, beren Erbauung zu den Großthaten der Technik unserer Zeit gehört, beträgt fast 220,000 Centner, das Mauerwerk enthält ein und dreiviertel Millionen Cubiksus Stein.

Des jungern Brunel Brude bei Chepftow bat, bei einer Spannung von 400 fuß, eine complicirte und nicht nachsahmenswerthe Conftruction, mahrend die Brude bei Saltash bei Blymouth, deren Dimensionen denen der Britannia-Brude fast Nichts nachgeben (455 Fuß Spannung), sich durch Leichstigkeit und Bohlseilheit auszeichnet (Fig. 9).

101. Beldes Bolt zeichnet fich in Confiructionen ber Solgbriden aus?

Nach den Verhältnissen des Landes natürlich die Amerifaner. Sie haben den alten Säng- und Sprengwerkconstructionen die Dachstuhlconstruction von Town und das Gittersustem hinzugefügt, das, in Eisen dargestellt, jest so große Berbreitung gefunden hat. Die Amerikaner haben sehr große Holzbrücken ausgeführt von weiten Spannungen und sehr großen Höhen.

102. Welches find die größten Gifenbahn-Bolgbruden in Europa?

Die größten Solzbruden in Europa find :

Die Biaducte ber North-Shielvs-Bahn, von Green gebaut, 120 Kuß hoch und 140 Kuß weit gespannt, mit Bogen, die aus Schichten von gefrümmten Boblen bestehen. Die Elbbruden bei Riesa von Königsbörffer mit Stichbogens Spannungen von 100 Kuß, von Balken. Die von v. Unruh nach Town'schem Spsteme gebaute Brude bei Wittenberge über die Elbe hatte Spannungen von 200 Kuß. Sie ist vor einigen Jahren abgebrannt.

103. Beiches find die Eifenbahnbruden, deren Ban, vermöge ihrer außerordentlichen Dimensionen und der Schwierigfeit ihrer Anlage, befonders boch au fteben gefommen ift?

Es hat gefoftet:

D	ie Britannia-Brücke		•			3,970,000	Thir.
D	ie Saltafh=Brucke					1,485,000	"
D	er Bonne=Biabuct					880,000	**
D	er Dee-Biaduct .					726,000	"
D	ie Chepftow-Brude		٠			660,000	"
b	ie Victoria=Brude (2	lmer	ifa)			5,940,000	,,
	ie Elfterbrücke (Sachfe					800,000	,,
b	ie Golbichthalbrude	Sac	hien	(1		1,900,000	,,
	ie Bichopaubrude (Ga			.		411,000	
	er Biabuct bei Beiliger			šad	61.)	260,000	"
	er Biabuct la Combe						"
	reich)					520,000	
b	er Biabuct von Bal	Kleu	ry			388,000	"
	er Biabuct von Arles	_	/			526,000	"
-		•	-	-	-	0,000	**


104. Bas macht die Ausführung ber Tunnele fcwierig und foftfpielig?

Die Urt bes Erbreichs, burch welches fie hindurch geführt werben, ibre gange und ber Buffuß bes Baffere. 3ft erfteres Alugiand, ober febr mit Reuchtigfeit burchbrungener Letten. fo macht bie Ausruftung bes Tunnels mabrend ber Arbeit große Schwierigfeit. Dieje Schwierigfeit machft noch, wenn Die Erbichichten beweglich find, jo bag fie mit großem Drucke einfeitig auf bie Tunneloffnung ichieben. Der Ronigeborfer Tunnel bei Roln ift in fo fluffigen Sand gelegt, bag mabrend einer Racht burch eine Deffnung bes Geruftes, Die nicht größer ale ein Salbaulbenftud mar, 10 Cubifellen Sand in ben Tunnel liefen. Die bichte Berichaalung bes Geruftes, bie un= gemeine Starte beffelben, bie bem machtigen Sanbbrude Wiberftand leiften mußte, machten biefen Bau ungemein Beit weniger Schwierigfeit macht bie Ausführung ber Tunnels in feftem Boben und Geftein, bas felbft als Bolbung ftebt.


105. Wie geschieht die Aussührung ber Tunnels, daß fie unter ber Erbe bie gehörige Richtung erhalten?

In febr verschiedener Beife. Meift wird bie Linie bes Tunnels zunächft auf ber Dberfläche abgeftedt. Dann merben in gemiffen Diftangen Bobrlocher bis auf Die Tiefe Der Unterflache bes Tunnels getrieben, um bie Bobenbeichaffenbeit tennen gu lernen. Gine Ungahl biefer Bocher wird fobann in Arbeiteund Berfucheschachte verandert, die man zuweilen in fehr beträchtlichen Dimensionen, bei 10 - 20 fuß Durchmeffer, ebenfalls bis auf Die Goble bes Tunnels eintreibt. Bon Diefen Schächten aus wird, unter Leitung ber Regeln und ber Silf8= mittel ber Marticheibekunft, Buffole, Rippregel, Loth, Canalmage ic., ein Stollen, wenn auch nur von geringer Di= menfion, ber gangen Lange bes Tunnels nach getrieben, ber beffen Richtung genau firirt. Der Bufluß bes Baffere in ben Schachten zeigt, mit welchen Schwierigfeiten man in biefer Begiehung gu fampfen haben wirb. Gind biefe groß, fo fcbreitet man gur Treibung eines Stollens von ben Tunnelenden ber, nach ben erften Schachten und von biefen aus nach ben Tunnelenden bin. Ift biefer vollendet, fo flieft bas Baffer aus und man fann ben 3mifchenraum gwifchen zwei Schachten in Arbeit nehmen, wobei immer nur in einem Schachte an jedem Tunnelende funftlich Baffer gehoben wer-ben muß. Geht ber Stollen bie ganze Tunnellange entlang, fo ift die Bafferabführung bewirft und es tann gur Grweiterung bes Stollens bis zur Offnung bes wirklichen Tun-nels geschritten werben. Dies geschieht an mehreren Bunften, oft von allen Schachten aus, zugleich, und man tragt Sorge, Die Theile, welche die richtige Dimension erreicht haben, sofort mit Sau- ober Bacfftein auszumauern, fo bag bas eigent= liche Tunnelgeruft vorwarts ichreitend und hinter fich Gewölbe gurudlaffend, benutt werben fann.

Die umstehende Stizze (Fig. 10 und 11) stellt bas von Robert Stephenson beim Bau vom Kilsby-Sill-Tunnel benutte Gerüft dar. d ift ber zuerst getriebene Stollen. aa bas
fortschreitende Mauerwerf, und b und p bas Leer= und
Mauergerüft. Wird ber Tunnel durch Gestein geführt, so



10.



Ծiց. 11

läßt man oft auch bie Maffe, in ber Mitte entlang, ale Stute fur bas Geruft fteben.

106. 3ft die Stärte und Form bes Mauerwerts der Tunnels überall die-felbe?

Außerordentlich verschieden nach ber Berichiedenheit bes ausgeübten Druds in Dag und Richtung. Erhielte bie Eunnelröhre allenthalben gleiche Breffung, fo mußte fie rund fein und gleich ftarte Banbe baben. Dies ift aber nie ber Fall. Balb ift ein feitlicher, balb ein vertifaler Saupt= bruck vorbanden und fo erhalt fast nie ein Tunnel Diefelbe Form wie ein anderer; complicirte Krummungen, ftebende und liegende Ellipfen, Giformen, Sufeifenformen, Doppelrob-ren ic. tommen jum Borichein. Die Starte bes Mauerwerts in bemielben Tunnel um pariirt oft mebrere Tuf. bleibt aber meift zwischen 3 und 6 Fuß Starte. mehrt bie Schwierigfeit ber Ausführung, wenn ein Tunnel in ber Krummung liegt, fo bag man nicht binburch feben fann.

107. Beldes find die Dimenfionen ber größten Tunnele auf Gifenbahuen?

Die Sohen und Breiten der Tunnelöffnungen find mit Ausnahme der an der Great:Western-Gisenbahn, die, vermöge ihrer großen Spurbreite von 7 Fuß, bedeutendere Tunnelsöffnungen erfordert, wenig verschieden und variiren zwischen 25 und 30 Fuß in der Sohe, bei ähnlicher Breite. Bei einigen Tunnels ift auch jedes Gleis durch eine gesonderte Röbre gesführt.

Die Längen einiger ber größten Tunnele find folgende :

ein	Tunnel	der	North=Rent=Gifenbahn	13,200	Fug
"	"	"	Great=Weftern=Gifenbahn .	10,250	"
**	"	"	Manchefter=Leede-Gifenbahn .	9,570	,,
"	"	"	South=Gaftern=Gifenbahn .	5,000	,,
"	"	,,	Rheinischen Gifenbahn	5,160	
**	••	**	Defterr. fübl. Staatebahn .	4,680	,,
ber	Merthe	tunr	iel auf ber Marfeille-Avigno-		"
1	ner Bah	n		16,000	,,
ъ.	Beber.	Gife	nbahnmefen. 2. Aufl.	5	

108. In welcher Beife verthenern große Ginfdnitte ben Gifenbahnbau?

Erstens durch die große Masse Erdeich oder Felsen, die dabei zu bewegen ift, besonders wenn dieselbe nicht gleich in der Rähe zur Aussührung von Ausschüttungen benutt werden fann, sondern weit, vielleicht sogar bergan, transportirt werden muß; zweitens durch Berzögerung der Bollendung des Gesammtbaues und endlich durch Erwerbung großer Landsstächen, die sie, vermöge ihrer beträchtlichen offenen Breite, in Auspruch nehmen. Diese Breite steigt zuweilen auf das 5 und bfache der Tiese des Einschnittes.

109. Bodurch werben große Ginfchnitte fdwierig auszuführen?

Durch ihre Tiefe, Länge und durch die Art des Materials, welches fie durchsegen. Felieneinschnitte, obgleich durch schwiesrige Gewinnung des Materials koftspielig und ausenthaltsam, find doch oft bei Weitem nicht die theuersten Aussührungen dieser Art, da die Festigseit des Gesteins es meist gestattet, den Seiten (Boschungen) des Einschnittes eine so geringe Neisgung zu geben, daß derselbe nicht sehr breit nach oben aussläuft. Die Masse des Materials wird badurch geringer und der für die Bahn zu kausende Landstrich schmaler. Sehr theuer sind hingegen oft Ginschnitte von geringerer Tiefe und in wenig sestem Material: Sand, Kieß, Lehm ic.; wenn dieses bei Feuchtigkeit sehr weich wird, und Neigung zum Gleiten und Auseinanderrollen zeigt, dann müssen nicht allein die Böschungen der Einschnitte sehr flach gemacht werden, um

das Abrutichen zu verhindern, sondern es find auch oft versichiedene, theure Borkehrungen zu treffen, um das Ginfickern der Feuchtigkeit von oben zu erschweren, oder den Ginfluß vorhandener, im Ginschnitt mundender Quellen unichablich zu machen.

110. Beldes find bie Gefahren, welche Ginfdnitte berbeiführen?

Bon Felseinschnitten lösen sich oft Steine und Blöcke los, die auf die Bahn fallen können, die Bojchungen der Einsichnitte gerathen zuweilen, nach Beise der Eroschlüpfe, in Bewegung, drängen das Gleis aus seiner Lage, heben, versichieben oder verschütten es gar. Abrutschungen der, durch die herstellung der Einschnitte angeschnittenen Erdschichten, in den Böschungen durch Einsickern von Basser, gehören unter die verdrießlichsten, aufenthaltsamsten und koftspieligsten Störungen des Betriebes, die es giebt, und es muß daber beim Bau der Bahnen sorgsam darauf geachtet werden, daß solchen Ubrutschungen a priori vorgebeugt werde. Im Winter weht der Schnee in den Einschnitten zusammen und hindert den Betrieb, kleine Quellen, die kaum merklich aus dem Boden dringen, gestrieren und bilden Eisklumpen, welche die Züge ausgleisen machen können ze.

111. Beiches find bie Mittel, bie man gegen biefe Borfalle anwendet?

Genaue und häufige Besichtigung ber Felseinschnitte und Lossprengen aller brohenden Theile, gute Bepflanzung ber Böschungen, daß die Wurzeln der Gewächse die Oberstäche seist zusammenhalten, und an, besonders wegen der Erdschlüpfe gefährlichen Stellen, Drainirung der Umgegend und Böschung nach derselben Weise, wie seuchte Wiesen mittels eingelegter Thonröhren entwässert werden. Zuweilen ist auch das Beipicken der Böschungen mit eingestoßenen Pfählen und deren Verstechtung mit Weidenruthen angewandt worden, und drzl. mehr. Gegen das Verwehen durch Schnee errichtet man, mit einigem Erfolge, zu beiden Seiten der Einschnitte Wände aus Holz, Stein, Erde und Weidengeslecht, hinter denen sich der Schnee ablagert.

112. Beiches find die größten Ginfdnitte, welche bei Gifenbahnbauten ausgeführt wurden ?

Aus bem Ginschnitte bei Tring auf ber London-Birminghamer-Eisenbahn hat man 46 Mill. Cubiffuß Erde befördert. Aus dem von Gadelbach auf der Ulm-Augsburger-Bahn 40 Mill., aus dem von Cowran auf der Carlisse-Bahn 28 Mill., bei Blisworth auf der London-Birminghamer-Bahn 24 Mill., aus dem bei Pont sur Yonne auf der Lyoner-Bahn 20 Mill., aus dem von Poincy auf der Straßburger-Bahn 20 Mill. 1c.

113. In welcher Beife wirten hohe Danme verzögernd auf ben Gifenbahnban und auf beffen Breit, Gefahren erzeugend auf ben Betrieb ?

Gin Damm ift ber Begenfat von einem Ginschnitte, boch find feine Ginfluffe benen bes Ginidnitte febr abnlich. Er macht ben Bau theuer burch bie Bewegung feiner Maffen und ben Erwerb bes von ibm in Unfpruch genommenen Areals, feine Flächen find Abrutschungen unterworfen wie bie Bofchungen ber Ginichnitte und muffen oft fo bebanbelt merben wie biefe. Mugerbem erfolgt, ba es nicht möglich ift, bie Damme fo feft gu fcutten, bag fie gewachsener Erbe gleichen, jederzeit, befonders in ben erften Berioden bes Beftebens ber Damme, ein Bufammenfinten berfelben in fich, bas, je nach Urt bes Materials, zwischen 4,10 und mehr Brocent ber Sobe bifferirt. 2lus biefem Diebergeben ber Damme erwachfen Befahren, Die bei Gin= ichnitten nicht vorbanden find. Die englische Methode, bobe Damme zu ichutten, ift beffer ale bie beutsche. Die Ena= lander führen bie Erbe in ber Sobe bes Dammes auf Be= ruften bin und fturgen fie von ba berab, baburch ichlagt fie fich febr feft und lagert fich compacter auf einander, als wenn, wie in Deutschland geschieht, ber Damm auf feinem eigenen Rorver gusammengefarrt und bie aufgebrachten Erbicbichten mit leichten Sanbstampfen gufammengebrudt merben, melche lettere Arbeit noch bagu meift mit großer nachläffigfeit betrieben wirb. Um gefährlichften ift es, wenn Damme auf gleitenden ober nachgiebigen Unterlagen ruben, bann fommt oft ein ploBliches Berichieben bes gangen Dammes um meh= rere Tug, ober ein ichnelles, unerwartetes Ginten vor.

hatte fich im Jahre 1855 ber Damm ber f. f. Staatsbahn bei Aufig um mehr als zwanzig Fuß in einer Strecke von über hundert Klaftern, mit Wärterhäusern, Telegraphen, Baumen zc. verschoben.

114. Beldes ift die größte bobe, bis ju ber man Damme gefduttet bat?

Man ift faum irgendwo weiter als bochftens bis 80 und 100 Buß gegangen, ba fich meift in Fällen, wo ein boberer Damm nothig fein murbe, ein Biaduft billiger zeigt.

115. 2Bas ift eine Rutter- ober Stiitmauer?

Gine Mauer, Die gum Abhalten ber Bewegung von Erbmaffen ba aufgeführt ift, wo bie Dertlichfeit Die Berftellung ber naturlichen Bojdung nicht geftattet. Bo es alfo gilt, einem tiefen Ginfchnitte feine zu große Breite nach oben gu geben, ober Die Bafis eines Dammes thunlichft fcmal gu halten, wo ber Fuß eines Berges ober Sugels meggunehmen ift, wenn die Bahn an fteilen Abbangen bingeführt werben muß, ba werben Futtermauern gur Erbaltung ber Lager ber Bahn ober bes Erbreiche angewandt. Go ift ber Rorper ber Taunusbahn in ber Rabe von Sochheim, um burch bie Damme nicht zu viel Raum in ben fostbaren Weinbergen weggunehmen, gwifchen Futtermauern geschüttet; fur bie Chemnit-Riefger und Tharandt-Freiberger Babn ift burch machtige Ruttermauern, bis zu 100 Ruß Bobe, ber Raum an Felshängen bin gewonnen worben; eine ber langften gutter= mauern ber Belt ichust bie Sachi. 2Bohmifche Bahn gegen ben Drud mehrerer ber Sanbfteinfelfen in ber Sachnichen Schweig, beren guß burch bie Babn binmeggenommen ift.

116. Belde form haben Futter- ober Stütmanern?

Die Form biefer Mauern ift natürlich verschieben nach ber Art bes Schubes ober Druckes, ben fie auszuhalten haben, auch nach bem Material, aus bem fie bestehen. Es gibt auch sogenannte trockene Futtermauern, die, ohne Mörtel, nur aus einigermaßen lagerhaften Bloden aufgeführt find. Diese Mauern sind bann, dem Wesen nach, mehr Steindämme ober Abpflasterungen. Dieser Art find die ungeheuern Mauern ber



Fig. 12.

Chemnig-Riesaer Bahn, an der Bafis 20 Ellen did und fast 100 Fuß hoch. Buweilen erhalten Buttermauern Strebespfeiler, zuweilen ist die Außenfläche gestrümmt, zuweilen stach. Lettere Form war die früher in Deutschland allgemein übliche, obwol die gefrümmte Gestalt, welche die Engländer und Franzosen answenden, und die jest auch in Deutschsland Berbreitung sindet, bei gleicher Materialmasse, mehr Biderstandssfähigseit und mehr Sicherheit gegen Ausbauchungen der Mauern gibt. Die

nebenftehende Figur 12 ftellt ben Querichnitt einer Futter= mauer letterer Art bar.

117 Bas ift ein Durchlaß?

Eine röhrenförmige, mehr ober weniger brudenahnliche Deffnung durch ben Bahnförper, durch welche die Gewässer atmosphärischer Niederschläge Abzug finden. Zuweilen sind auch Straßen und Wege durch dergleichen Deffnungen geführt. Sehr kleine Unlagen dieser Urt sind oft nichts weiter als schwale gemauerte Kanäle mit Steinplatten bedeckt; bei mehr Ausbehnung wird die Decke gewölbt. Größere Durchlässerhalten, je nach Form oder Länge, den Charafter von Brudenbogen oder Stollen und Tunnels. In sehr coupirten Terrains kann die nothwendig werdende Zahl dieser Durchslässe den Preis des Bahnbaues sehr erhöhen.

118. Bas verfteht man unter Abwäfferung bes Bahntorpere?

Ein hauptsächliches Erforberniß für Erhaltung ber Form ber Erdwerfe ber Gisenbahnen ift es, daß das Eindringen ber Regen: und Schneewässer in dieselben thunlichst gehindert werde. Dies geschicht, indem man entweder die Oberfläche durch Bepflanzung, Abpflasterung ober Bedeckung mit uns durchlässigen Substanzen undurchdringlich macht, oder derzielben solche Krümmungen und Gefälle gibt, daß die auffalelenden Gewässer möglicht schnell, und ohne Reit zum Gin-

nidern zu haben, in bie Graben gelangen, in benen fie unschadlich weiter fliegen tonnen. Befondere forgfältig muß fur Abqua bes Baffere unter bem Oberbau ber Babn geforgt werben und es empfiehlt fich baber, ben Damm, nach engli= fcher Urt, blos bis zu einer gewiffen Bobe, mit Gefälle nach beiben Seiten, aus feftem Boben gu fcutten, und von ba ab bin nur mit burchläffigem Material aufzuführen, fo baf bas Bolgwert ber Babnen immer im Trodenen liegt. Ge ift rathlich, die Schwellenhölger thunlich boch mit Erde gu bebeden, ba burch bie Korm ber Dede über benfelben bie 216: mafferung febr begunftigt werben fann. Reuerbinge ift bas Ginlegen von Thonrohren in Die Oberflachen, behufe ber 216= mäfferung, fehr Sitte geworden. Das Waffer ficert in biefe ein und fließt unschädlich ab. 3m Allgemeinen wird auf Die Bafferung bes Babnforvere noch viel zu wenig Sorafalt bermenbet. Diefelbe erschwert fich febr burch Unwendung bes Bignoles : Schienen : Suftems (f. unten), bas bie Aufbringung genugend ftarter Bobenbeden auf Die Schwellen verbietet, um ber Babnoberflache zwedmäßige Rrummungen geben zu fonnen.

Viertes Rapitel.

Oberbau.

119. Bas verfteht man unter bem Oberbau einer Gifenbahn?

Den eigentlichen Weg mit allen feinen Theilen, bas ift: Die Bettung (Ballaft), Die Schwellen, Die Organe ber Befestigung ber Schienen auf ben Schwellen, wie Nägel, Bolzen, Schrauben, Schienenstühle, Platten, fodann Die Schienen mit ihren Verbindungsftucken Laschen, und Stublen.

120. 3ft ber Oberban allenthalben in berfelben Beife conftruirt und angeordnet?

Rein; im Gegentheil eriftiren faft jo viel Anordnungen

besselben als Eisenbahnen, boch zerfallen biefelben in brei Sauptformen ober Sufteme, die man als bas englische, bas beutsche und bas amerikanische Oberbau-Suftem bezeichnen kann.

121. Bie marafterifiren fich bicfe Enfteme?

Das englische ift in einem holzarmen Lande, in welchem Gifen moblfeil und ber Bertehr fehr ftart ift, entstanden. Die Bettung ift hier ungemein bid, oft bis 2 guß, wenige, aber starte, meist eichenholzne Schwellen, tragen solibe Schienenstühle aus Gußeisen, in benen fehr stabile Schienen, mit Golzefeilen festgeschlagen, ruben. Große Solivität, babei aber auch Rostpieligfeit, ift sein Charafter.

Das amerikanische System ift, so zu sagen, bas Gegenstheil bes englischen. Die Bettung ift bier schwach, oft gar nicht vorhanden, die Schwellen liegen ziemlich dicht beisammen und auf ihnen wieder breite und ftarke Langhölzer, auf benen schwache Schienen, welche an und für sich nicht Stabilität genug haben würden, um die Fuhrwerke zu tragen, festgesichraubt oder genagelt sind. Schnelligkeit der Gerstellung und Wohlfeilheit in holzreichen Gegenden, ist der Charakter des amerikanischen Systems.

Das beutsche Spftem ift bas Mittelving von beiben. Die Bettung ift 12 Boll bis 11/2 Fuß ftarf, die Schwellen find ziemlich zahlreich und Schienen mittlerer Stabilität mit breistem Fuße, die, nach ihrem Erfinder, Bignoles: Schienen genannt werden, find auf benselben, ohne Vermittelung von Stühlen, mit hakennägeln festgeschlagen. In Solidität und Breis steht das beutsche Spftem zwischen bem englischen und amerikanischen.

Un diese drei hauptspfteme schließen fich eine Menge wenisger verbreitete, aber, je nach Ort und Gelegenheit, zum Theil recht zweckmäßige Conftructionen des Oberbaus an. Dahin gebort das Barlow'sche System, bei dem die Schienen ohne Schwellen, mit eigener breiter Bafis, auf der Bettung ruben; die Systeme, an und bei benen die Schwellen durch topfformige und trogsormige Gußeisenkörper ersetzt find; das Steins


73

murfelinftem, mo Steinblode bie Stelle ber Schwellen ver-

Dherbau.

122. Bas verfieht man unter Bettung (Ballaft) und Fundament des Dherbaues?

Schichten von Steinen, gefchlagenen Gefchieben und Ries, bie auf ben Dammforper aufgebracht und feftgerammt merben, um bas Ginbruden ber Schwellen in ben Boben gu Gine gute Bettung foll nie unter 18 Boll bick fein und befteht aus einer Lage großer Steine, Die pflafterar= tig gefest find; auf biefe mirb bann ber Ries ober ber Rnach (gefchlagene Steine) gefchüttet. Die Fullung ber Raume zwischen ben Schwellen erfolgt ebenfalls mit Diefem Material, und wenn fich Genfungen zeigen, fo wird baffelbe mittels ichwerer Saden unter bie Schwellen geichlagen, fo bag biefe wieder in Die rechte Lage fommen. Je barter bas Weftein ber Bettung, mit je weniger ben Bflangenwuchs begunftigenber Erbe es gemischt ift, um fo beffer ift es. In Deutschland macht man meift bie Bettung (Sig. 13) nur wenig breiter als Die Schwellen und läßt an ben Geiten ber Bahnfrone und in ber Mitte berfelben, gur Erfparung bes foftbaren Bettungs: materiale, Priemen von undurchlässigem Material ber Dammsichüttung, Bankette, fteben. Bebufe ber Abmafferung ber Bofdung burchfest man biefe Bantette in gewiffen Diftan= gen mit Siderfanalen. Dieje fchlammen fich aber meift febr bald zu und Die Bettung bildet bann eine Urt Trog, in bem bas Waffer, zum größten Nachtheile ber Bahnunterhaltung, febr lange fteben bleibt und durch Aufweichen bes Dammfor= pere bem Oberbau bie fefte Bafie nimmt. Diefe gang verwerfliche Form ber Bettung ift eine Saupturfache ber boben Roften fur Babnunterhaltung, welche bie Raffen beuticher Gijenbahn : Berwaltungen meiftentheils beichweren. In Frant= reich und England gibt man ber Bettung, zwedmäßiger, Die ganze Breite Des Dammes (Fig. 14), was die Abwässerung fehr begunftigt und die Schwellen freier von Feuchtigfeit halt, indem Diefelbe überall, von ber abichuffigen Dammfrone aus, über die Bofdungen berabfidern fann. Die Schwellen follten immer bebedt gehalten merben, ba erfahrungemäßig bloß-



liegende Schwellen rascher faulen; auch ift bas Geräusch der Fahrt auf Gleisen mit unbedeckten Schwellen weit ftarker als auf solchen, wo sie möglichst tief verschüttet sind. Bur Besteckung der Schwellen bedient man sich am besten dichten, mit etwas Lehm gemischten Kieses, und gibt der Oberstäche solche Krümmungen, daß das Wasser schnell ablausen fann. Die obenstehende Figur 13 stellt den Querschnitt eines Dammes mit deutscher, Figur 14 den eines Dammes mit englischer Bettung dar.

123. Bas ift eine Schwelle?

Gichene, buchene, fieferne, birtene, tannene Solger, von

8—18 Boll Breite und entsprechender Dicke, von vierectigem, halbrundem, breiectigem Querschnitte (Fig. 15), die, auf der Bettung ruhend, die Schienen tragen. Ihre untere Fläche muß groß genug sein, um das Eindrücken in den Boden zu verhindern. Die Länge der Schwellen variirt zwischen 8 und 11 Fuß, ihre Dicke zwischen 5 und 10 Boll. Gewöhnlich werden die Schwellen, welche unter die Zusammenstöße der Schienen zu liegen kommen, etwas breiter, oder, wie einige Bahnen mit Recht vorziehen, länger genommen. Schwellen unter 8 Boll Breite erfüllen ihren Zweck nicht, größere Breite als 12 Zoll trägt zur Vermehrung der Tragfähigkeit der Schwellen erfahrungsmäßig nicht mehr bei.

124. Bie find bie Schwellen unter Die Schienen vertheilt?

Gewöhnlich liegt auf je brei Ruf ber Schienenlange un= gefahr eine Schwelle, alfo 6 unter ber 18 Ruß langen, 5 unter ber 15 Buß langen Schiene. Doch weicht Die Conftruction manches Dberbaues, nach Starte ber Schienen, febr bavon Ginige englische Babnen baben blos 4 Schwellen unter ah. 18fußigen Schienen, einige beutiche Babnen beren 8. ieben Rall reicht bei einigermaßen fraftigen Profilen ber Schienen und aut unterbaltenen Schwellen, eine Schwelle auf ie 3 Fuß Schienenlange in ber Curve und geraben Linie gur Berftellung eines foliben Dberbaues aus. Die Schwellen follen in folden Diftangen unter Die Schienen vertheilt fein, bag beim Darüberrollen gleicher Laften, Die Biegungen ber Schienen zwischen allen Schwellen gleich fei. Deshalb muffen bie bem Stofe ber Schienen gunachft liegenden Schwellen betracht= lich naber gufammengeruct merben, ba ber Stof Die fcmachfte Stelle bes Schienen-Beftanges bilbet. In Deutschland und England legt man ben Stoß ber Schienen meift auf eine breitere Schwelle, in Franfreich läßt man ibn, beim Dberbau mit Laichenverbindung (f. unten), oft frei zwischen zwei Schwellen ichmeben. Beibe Bringipien haben ihre Bortbeile. Chenfo ichwanten noch die Unfichten ber Braftifer barüber, ob es portheilhafter fei, Die Stofe beiber Schienen eines Bleifes auf Diefelbe Schwelle, ober immer ben einen Stof in

bie Mitte ber anberen Schiene zu legen. Nur bie Erfahrung fann bier enticheiben.

125. 2Bas nennt man eine Langidwelle?

Die bei bem amerikanischen Oberbau-Spftem (bas von bem berühmten Ingenieur Brunel auch in England auf ben von ihm gebauten großen Bahnen angewandt worden ift) auf ben Querschwellen ruhenden Gölzer verschiedener Breite und Dicke, welche die verhältnismäßig schwachen Schienen der Länge nach gegen Durchbiegung flügen. Auf einigen deutsichen Bahnen sind Langschwellen unter die Querschwellen an die Stoßfugen der Schienen gelegt worden.

126, Gind bie Schwellen nicht ber Fäulnig und bem balbigen Berberben ausgefest?

Allerdings, und zwar in einem Mage, bag ber Ersat ders felben zu ben beträchtlichsten Ausgabeposten ber Eisenbahnen gehört. Durchschnittlich fann eine Schwelle aus weichem Holze nicht länger als 6 — 7, eine harthölzerne 7 — 8 Jahr dienen. In Deutschland kostet eine Schwelle im Durchschnitt 20 Groschen und es liegen auf jeder Meile Bahn-Gleis zwisichen 9 und 10,000 Stück. Es versaulen daher auf den beutschen Bahnen täglich für etwa 4000 Thaler Golz.

127. Sat man feine Bortehrungen getroffen, diefem ungeheuren Solgverbrauch Ginhalt zu thun, ober ihn boch zu vermindern?

Man hat sich schon längst bamit beschäftigt, burch chemisiche ober mechanische Mittel bem Golze eine größere Dauer zu geben. Man glaubte früher ben Zweck burch Ueberzug bes Golzes mit wasserabhaltenden Stoffen, Bech, Theer 20., zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Später fam man auf die rationellere Wethode, die fäulniserzeugenden Stoffe im Golze durch chemische Mittel zu verändern, so daß sie diese Eigensichaft verlieren. Der Erfolg war ein weit bessere, und nur die Wahl des chemischen Mittels und die Methode, es möglichst gründlich in das Golz eindringen zu machen, blieb und bleibt zur Zeit zweiselhaft. Bersuche nehmen große Zeiträume in Ansspruch. Man versuchte Kreosot, Quecksilbersublimat, Schwefelbarium, Zinkslorid, Eisens und Kupfervitriol. Bei letzteren drei

Stoffen icheint die Braxis, sowol mit Rucksicht auf ihre Wirksamkeit, als Wohlfeilheit, stehen zu bleiben, wozu sich bas, durch die ausgebehnten Wersuche auf der Coln-Mindener Bahn empfohlene, Steinkohlene:Theer-Del gesellt. Bor Allem hat sich das Kupfervitriol durch die Erfahrungen, welche auf der Berlin-Stettiner und der Berlin-Hamburger Bahn damit gemacht worden sind, empfohlen. Die damit getränkten Schwellen dieser Bahnen aus Riefernholz dauern nun schon 10 und 15 Jahre.

128. In welcher Beife bringt man bie Metallfalge in bas bolg?

Das Salz wird gelöft und die Schwellen entweder darin geraume Zeit (8 — 10 Tage) untergetaucht erhalten, oder man bringt die Schwellen in große, metallene Gefäße, die man luftleer pumpt. Dadurch wird auch die Luft aus den Zellen des Holzes entfernt. Läßt man sodann plöglich die Metallsalzlösung einströmen, so dringt sie auch ziemlich tief in die Zellen des Holzes ein, besonders wenn sie noch durch hydraulischen Druck eingepreßt wird. Die Zubereitung einer Schwelle kostet, je nach dem angewandten Versahren, zwischen 3 — 15 Sgr.

129. Saben diefe Behandlungsarten gute Refultate geliefert?

Die Erfahrung ift noch zu jung, um bies von mehreren mit vollsommener Bestimmtheit behaupten zu können. Die Imprägnation mit Rupfervitriol hat, wie erwähnt, die Dauer der Schwellen der Berlin-Hamburger und Berlin-Stettiner Bahn fast verdoppelt. Aehnliche Wirkung wird auf der Coln-Mindener Bahn dem Kreosot-Dele zugeschrieben.

130. hat man nie versucht, flatt bes holges andere, bauerhaftere Daterialien zu ben Schwellen zu verwenden?

In frühester Zeit hat man die Schienen auf Steinwürfel befestigt, die etwa zwei Fuß im Kubus ftark und hoch waren. Auf einigen Bahnen bestehen diese Steinunterlagen noch und bewähren sich gut, bis auf den Umstand, daß die Bewegung bes Betriebsmaterials darauf hart ift. An diesen Mängeln und den der Kostspieligkeit leiden auch die schmiedes und guß:

eifernen Platten, Tafeln und Gloden, die man ale Surrogat ber Schwellen vorgeschlagen hat. Durch Erfindung einer wohlfeilen und bauerhaften, elastischen Zwischenlage zwischen Schiene und Stein ober Eisenbahnschwelle könnte diesem Uebel abaeholfen werben.




Fig. 16.

Um zwedmäßigften befeitigt bas neue Bar= low'iche Oberbau = Gu= ftem, bas großer Ber= vollfommnung fäbig ift. Die Schwellen, indem es ben Buß ber Schiene fo breit zu malgen vor= fcblaat, baß Diefer aleich. obne Schwel= len, auf ber Bettung aufliegen fann. Ria. heiben ftellt Die 16

breitbafigen Schienen, die alle 8 — 9 Fuß durch Winkeleisen verbunden find, bar. Der Fuß ber Schienen ift 10 — 12 Boll breit. Die Ausbildung bes Cisenwalzens wird für dies Syftem eine große Zukunft heraufführen.

131. Aus was für Material werben die Gifenbahnichienen bergeftellt?

Die Schienen werben in unserer Zeit fast burchgängig aus thunlichft reinem Gifen, sogenanntem Schmiebeeisen, gewalzt, nur auf wenigen alten Bahnen in England findet man noch gufeiserne Schienen.

132. Bie unterfdeibet fich Schmiebe- und Gufeifen und Stabl?

Alls Robeisen erscheint bas Cifen, wenn es aus ben Erzen in ben Sohöfen gewonnen wird. Es ift bann bas reine Gifen, mit Kohlenftoff, Schwefel, Phosphor, Mangan, Silicium ic., in verhältnißmäßig freilich sehr kleinen Antheilen gemischt. Diese Beimischungen machen es leichter schmelzebar und je nach ber Natur ber Beimischung entweder im beißen ober im falten Zustande körnig, spröde und weniger hämmerbar (rothbrüchiges ober kaltbrüchiges Cifen). Werden

burch gewisse Processe, die man Bubblings: ober Frischprocesse nennt, die größten Theile dieser Verunreinigungen aus dem Eisen entsernt, so wird ein mehr ober weniger gutes Schmiedeeisen daraus, das nun fast unschmelzbar, weich, hacig und sehr behnbar ist. Unter bestimmten Verhältnissen kann aber das Beiwohnen von ein Wenig Kohlenstoff bem Eisen sehr schäbare Eigenschaften, Härte, Elasticität, Schmelzbarseit, bei großer Dehnbarkeit, geben, es zu einem weit kostbareren Körper, mit einem Worte zu Stahl machen. Eisen ohne Kohlenstoff ist daher Schmiedeeisen, mit wen ig Kohlenstoff chemisch verbunden, Stahl, mit mehr Kohlenstoff, theils chemisch verbunden, theils mechanisch gemischt, Gußereisen.

133. Bas beißt walgen ?

Gine meist parallelopipebische Masse Schmiedeeisen, Baket genannt, wird in einem Glühofen bis zur Beißglühhitze erwärmt, meist erst unter schweren Gisenbämmern in eine gewisse Vorm geschmiedet, und in diesem Zustande zwischen ichnell umlausende, mit großer Kraft getriebene Walzen gebracht, in denen sich viele Ginschnitte besinden, deren Korm sich immer mehr der desjenigen Querschnittes nähert, den man der zu walzenden Schiene geben will. Das Paket kommt nun zunächst in die größte Deffnung: die Walzen reißen es mit sich hindurch und drücken es nur etwas länger; in der zweiten Deffnung wird es wieder etwas bünner und länger, in der dritten erhält es vielleicht schon etwas Korm, bis es in der 10. oder 12. Deffnung die genaue Gestalt der Schiene bekömmt. Die rauhen Enden und das Uebermaß an Länge wird, in noch glühendem Zustande der Schiene, mit sehr schnell umlausenden Kreißsägen abgeschnitten und der Schiene mit hölzernen hämmern, auf genau bearbeiteten Unterlagen, die gerade Richtung gegeben.

134. Befteht bie Schiene aus gang gleichartigem Materiale?

Man hat, bis vor Rurzem, die Schiene aus verschiedenen Gifengattungen fo zusammengesett, daß beren Gigenschaften ben verschiedenen Ginwirfungen auf die Theile ber Schiene

entsprechen sollte. Man machte ben Ropf ber Schiene aus hartem, feinkörnigem Eisen, benn bieser hat ber Abnutung ber Raber und ber Zusammenbrudung beim Biegen ber Schiene zu widerstehen. Die wenigste Widerstandsfähigkeit braucht ber hals ber Schiene, man machte ihn von geringeren Gattungen Eisen, während man ben Fuß, ber bas Schlagen beim Nageln und die Dehnung beim Biegen auszuhalten hat, von sehnigem, zähem Eisen herstellt.

In neuester Zeit ift man fast allenthalben von bieser Bussammensetzung bes Schieneneisenst abgegangen, theils weil bie Berbindung der verschiedenen Eisengattungen mit Schwierigsteiten verknüpft war und nicht gut gelang, und theils weil man sich überzeugte, daß die Einwirkungen auf die Schienen von so verschiedener Art sind und von so verschiedener Richtung ber in so unberechenbaver Vorm und Größe geschehen, daß es am zweckmäßigsten erschien, die ganze Schiene gleichförmig von festem, zähem feinförnigen Gisen zu machen.
In ben letten Jahren hat man auch begonnen, für besons

In ben letten Jahren hat man auch begonnen, für befonbere ftart befahrene Streden Schienen aus Stahl mit Glud

und Bortheil zu malgen.

135. Belde Form haben die Gifenbahnichienen ?

Es gibt faum etwas Berschiedeneres, als die Form der Eisenbahnschienen; fast jede Bahn hat, nach den Ideen des bauleitenden Technifers und dem Fortschritte der Zeit, eine andere Gestalt derselben angewendet. Im Allgemeinen besteht jede Schiene aus Kopf, hals und Fuß. Der erstere muß, um den Einwirfungen der Räder zu widerstehen, gut gestützt, daher ungefähr birnsörmig nach dem halse hinlaufen. Ob die Oberstäche gewöldt oder flach sein soll, ift noch unentschieden. Die meisten Schienen sind mehr oder weniger conwer. Die Formen des Kopfes muffen rundlich sein, um Beschädigungen und das Aufsteigen der Räder zu verhindern.

Der hals foll nur ftabil genug gegen bas Umbiegen in Curven und fur foliben Berband von Ropf und Buß fein.

Man macht ihn baber in neuefter Beit ziemlich bunn.

Der Fuß foll burch feine Form Die Möglichfeit foliber Befestigung auf ben Schwellen bicten, und ift baber nach ber

81

Methode dieser Befestigung fehr verschieden gestaltet. Die Formen ber gebräuchlichsten Schienen gerfallen in vier haupt= flassen, beren charakteristische Gestaltung Big. 17 (a.b. c. d.) barftellt.




Fig. 17.

- a Flachichienen,
- b Brudenichienen,
- c Stublichienen und
- d Breithafige Schienen.

136. Bas find die Sanpteigenschaften diefer Schienenformen?

Die Flachschienen und Brückenschienen werden auf Langsschwellen genagelt oder geschraubt und haben obenstehenre Formen (Fig. 17 a und b). Die erstere ist aus dem Bestreben, ein Minimum von Eisen aufzuwenden und die vertisfale Stabilität durch Golzunterlagen zu erseten, die zweite dadurch entstanden, daß man die Schienen aus parallelen Lagen von Cisen walzen wollte, um das Abtrennen von Splittern zu verhindern. Mit letzteren Schienen sind sehr große Bahnen in England ausgeführt, auch in Deutschland waren sie auf der Badischen, der Magdeburg-Leipziger und der Leipzig-Dresdener Bahn angewandt. Jetzt sind sie in Deutschland fast ganz verschwunden. Die Gewichte der Flachschienen wechseln zwischen 5 und 10 Pfund pro Fuß und die der Brückenschienen zwischen 10 und 20 Pfund. Das ameristanische Oberbauspstem bedingt die Anwendung von Flachspher Brückenschienen.

Beit verschiedener sind, nach Form und Gewicht, die Stuhlschienen. Die ältesten hatten die nebensstehende Form (Fig. 18). Später kam man auf die Schiene mit doppeltem Kopfe (Fig. 19 a--1), die auch jett, allerdings mit tausendfachen Modificationen, 8.18. nach Sohe, Breite, Dicke des Halses, Form der Köpfe, deren einige die Figuren a bis f geben, von allen Schienens




Fig. 19.

gattungen am allermeiften im Gebrauche ift. Sie hat bie Borzüge, fich sehr bequem und sehlerfrei herstellen, gut besestigen und leicht auswechseln zu laffen, dabei sehr stabil zu sein. Den Bortheil, den man ihr am allermeisten nachrühmte, ben, sich mehrmals wenden zu laffen, wenn eine Seite abgefahren oder verlett sein sollte, besit sie indeß nicht im gehofften Maße, da die Köpfe sich theils in den Stühlen, theils burch die Befahrung zu sehr beformiren, um diese Umkehrung zu gestatten. 60 Brocent aller europäischen Eisenbahnen,

83

nämlich ber größte Theil aller englischen und frangöfischen, ein großer Theil ber öfterreichischen, einige preußische und bie italienischen Bahnen, find bamit ausgeführt. Im englischen Oberbauspfteme ift bie Unwendung ber Doppelfopfichienen charafteriftisch.

Dberbau.

Die allerverschiedensten Gestalten hat aber die britte Schienengattung, die mit breitem Fuße, angenommen. Die breitbasige Schiene ist dafür gemacht, ein Gleis zu liefern, das an Solidität und Preis zwischen dem amerikanischen und englischen Oberbauspsteme liegt. Sie werden mit ihrem Fuße, dessen Breite zwischen 31/4 und 41/2 Boll variirt, direkt mittels




Fig. 20.

Sakennageln auf Die Schwellen festgeschlagen. Die Sohe Dieser Schienen hat sehr zugenommen, wie die nebenstehenden Figuren 20 a und b zeigen, welche bas alteste Brofil ber Leipzig : Dreedener und bas neueste der Koln : Mindener

Bahn barftellen, boch scheint jest to ziemlich bas Maximum erreicht zu fein, ba eine breitere Balzung bes bunnen Fußes biefer Schienen nicht wohl thunlich, eine bestimmte Proportion




Fig. 21.

zwischen Göhe der Schiene und Breite ihres Fußesaber festzuhalten ift, wenn man nicht Gefahr laufen will, die Schienen umfanten zu sehen. Dazwischen liegen so viele Modificationen der Grundform, als Bahnen ausgeführt sind. Die Form des Kopfes ift dieselbe wie die der Stuhlschienen, nur nimmt man in neuester Zeit Rücksicht auf die Befestigung der

Laschen (fiebe G. 85), und gibt beshalb bem Ropfe bestimmte farte Ausbiegungen (Fig. 21 bei a a.)

Das Gewicht biefer Schienen variirt zwischen 12 - 25

Pfund pro Fuß.

Dieses Schienensystem hat bie Nachtheile, baß es die Bebedung ber Schwellen mit Boben nicht in gehörigem Mage gestattet, und baber auch bie Abwässerung erschwert, bie Schwelle mit zu kleiner Fläche orucht, und auf derfelben nicht so solid wie die Stuhlschiene zu befestigen ift. Siegegen ift ihre Construction eine fehr richtige und gewährt, bei geringem Gewichte, sehr arofie Steifigkeit.

Sehr viele deutsche Bah= nen find bamit ausgeführt.

137. Bas verfieht man unter Barlow'ichen Schienen?


Diefe Schienen haben bie (Figur 22) bargeftellte Form, wobei bie untere Breite 9 Boll bis einen Ruft beträgt.

Fig. 22.

Der Zwed biefer Breiteift, bie Schiesnen, ohne Bermitstelung von Schwelslen, auf ber Bets

tung ruhen zu laffen. Alle 4—5 Kuß werden fie durch Stäbe verbunden. Bei diesem Schienensusteme hat man den Bersuch gemacht, die Schienen, ohne Spielraum für Beränderungen durch Temperaturwechsel, fest zusammenzuniesten.

Borlaufig ift biefe Schiene nur noch veriuchsweise, wenn auch ichon in meilenlangen Strecken, auf einigen engslischen und einer franzönichen Bahn angewandt. Mit der Bervollkommnung der Kunft bes Eisenwalzens blüht biesem Schienenspfteme eine fehr bedeuztende Bufunft.



138. Bie werben bie Schienen untereinander verbunden ?"

Die Flach: und Brudenfchienen erhielten an ben Stellen, wo fie gufammenftogen, nur eine Unterlage von ftarfem Blech, zuweilen ichob man auch in bie Soblung ber letteren eiferne Dorne. Bei ben Stublicbienen war man ebenfalls nicht in Beilegenheit, indem man bie Enden ber beiden gufammenftokenben Schienen in einen vergrößerten Stubl legte und mit bemfelben Reile feftichlug, ober je nach bem angemanbten Gufteme feftschraubte. Inbef mar bie Urt und Beife, wie man Die Schienen gufammenftogen ließ, bier febr verichieben. Beftreben, ben Echlag ter Raber in ben Spalten gwifden ben Schienenenben zu milbern, erzeugte bie verschiebenften Con-Bald theilte man Die Enben ber Schiene balb Aructionen. und ließ die andern übergreifen, bald machte man ben Theil= ichnitt ichrag. Dan fant inden, baf alles bies bie Cache complicirte, obne bem Uebel mirfiam zu begegnen. waren bie Diodificationen ber Befestigung im Stuble felbft, Die indeg im Bringipe nichts anderten. Man febrte endlich zum einfachen, bald innen, bald außen festgeschlagenen, balb aus, unterftartem Drude gepreftem, Gidenbolee, balb aus Gifen röhrenförmig elaftifch bergeftellten Reile, gurud. (Big 23 a.)

Die breitbafigen Schienen murben lange Beit nur mit ihren Enden auf Blatten von 8-10 Boll Breite und Lange mit einem Rande gelegt und burch Safennagel feftge= Mit ber gunebmenben bobe ber Schiene zeigte fich Diefe Befestigung ungenugend, und man gab ber Platte einen umgelegten Rand, unter ben fich eine Seite bes Schienenfußes Dies verbefferte bie Cache wenig, und man entichloß fich nun bagu, Die Schienenenben mittels zweier Baden von Gifen ober Stahl von 12 - 20 Boll Lange, Lafchen genannt, bie mittels mehrerer, burch bie Schienen gebenber Schrauben, angebolzt werden, zusammenzukuppeln. Bahl und Berthei-lung ber Schrauben, burch welche bie folibefte Bereinigung berbeigeführt werben foll, ift noch ftreitig. Ginige Technifer befürworten brei Schrauben, von benen eine in ber Ditte liegt, andere ructen bie Mittelichrauben von vieren naber gufammen, ba es fich gezeigt bat, bag beim Nachgeben ber Laschen fich Diefelben immer gwischen ben beiben Mittelichrauben ausein=

anderdrücken. Selbst fünf Schrauben hat man daher in neuerer Zeit, wo man auch den Schraubenmuttern, um deren Zurückgehen bei den Erschütterungen des Gleises zu hindern, Gegensmuttern giebt, angewendet. Auf die Solidität der Vereinigung der Schienenstöße wird immer mehr Ausmerksamkeit gewandt, so daß man selbst Laschen benutzt, die den Untertheil des Prosils der Schienen ganz umfassen (Sardinische Bahnen). Fig. 24 stellt eine solche Schienenkuppelung dar. Die Schraubenslöcher lassen Spielraum für die Temperaturveränderungen.




Fig. 24.

139. Um wie viel wechsett bie Lange ber 18 Jug langen Schienen in unferem Rlima burch Temperaturverhaltniffe?

Die Schienen werben burch bie Sonne außerorbentlich erhist, oft bis zu 50 Grab Reaumur, und die Differenz ber Länge berfelben, von 50 Grab Barme bis 25 Grab Kalte, beträgt fast einen Biertelzoll.

140. Ift bie Solibität ber Gleife in der That wefentlich burch bie Lafchenverbindung gefordert worden?

Sehr wesentlich. Die Solidarität, in welche durch diese Berbindung die Schienen zu einander gebracht worden, reducirt die Gesahr bei Beränderung der Lage der Gleise (durch Senstungen oder Berschiebungen) außerordentlich, da das Continuum des Schienenstranges gesichert ist. Desgleichen beschränkt sich dadurch die Gesahr bei Ausgleisungen ze., weil der Schienenstrang öfter unzerstört bleibt. Die Bewegung der Fuhrewerfe wird sanster, die Schwankungen geringer, der Schlag der Räder auf den Stößen schwächer.

141. Bie find die Flachichienen auf ben Langichwellen befeftigt?

Mittele langer, runder Ragel, Die burch ovale Locher ber

Schiene hindurchgeben. Dergleichen Magel fteben in Abstanben von 8 - 16 Boll.

142. Bie find bie Briidenfchienen befeftigt?

Meift ebenfalls mit Nageln ober Schrauben, Die burch ben Buß ber Schienen geben, zuweilen benselben aber mit Safen übergreifen. Die Befestigung mit Schrauben ift sehr folib, boch roften sie leicht fest und find bann schwer wieder zu entfernen.

143. Bie find Die Stubtfdienen befeftigt ?

Die Befestigung berfelben zerfällt in bie Befestigung bes Stuhls auf ber Schwelle und ber Schiene im Stuhl.

144. Wie ift ein Schienenftuhl befchaffen?

Dies find für die Aufnahme ber Schiene am Obertheile, für die sichere Auflage auf der Schwelle am Untertheile conftruirte, gehörig verrippte Gußeisenstücke der allerverschiedensten Form. Gine der gebräuchlichsten und besten stellt Fig. 23 (oben) dar. Da früher, wegen zu leichter Construction dieser Theile, das Berbrechen derselben sehr häusig war, was um so mehr ins Gewicht siel, als auf der Meile sich zwischen 15 und 16,000 Stück besinden, so wandte man große Sorgsalt auf die Bertheilung des Cisens, so daß mit möglichst geringem Gewicht thunlichste Solidität erzielt wurde. Daher die complicite Form.

145, Bie find die Stühle auf ben Schwellen befestigt?

Entweder direkt durch eiferne Nägel, welche durch ben Stuhl in die Schwelle gehen, oder, noch besser, durch eichensholzene Dübel. Diese werden durch die, zu diesem Behuse konisch nach oben erweiterten Fußöffnungen des Stuhls, in besonders dafür gebohrte Löcher in die Schwelle getrieben und dann in die Mitte des Dübels noch ein spiger Eisenkeil gesichlagen, der ihn vollends sesssischen macht. Diese Befestigung hat den Borzug, die Stühle solider sestzuhalten und nie zu sprengen. Sie und da sind die Stühle auch sestgebolzt worden, doch ist man davon zurückgesommen. Gin solider Stuhl wiegt

für bie Mitte ber Schiene 10 - 20, an ben Stößen 20 - 30 Bfund.

146. Bie find die Echienen in ben Stublen befeftigt?

Indem man Reile zwischen dieselbe und den Stuhl ichlägt (f. 138). Diese Reile muffen von einigermaßen elaftischem und boch hartem Stoffe bergestellt sein. Gedortes und gepreßetes Cichenholz eignet fich am besten hierfur, auch hat man fie aus Cijenblech gerollt bergestellt. Unelastische Eisenkeile sprengen oft die Stühle. Auch andere Formen der Besestigung mit Schrauben, Spitstellen ze. wurden ausgeführt, die indeß alle außer Gebrauch gefommen find.

-147. Welche Borguige bat die Bahn mit Schienenftublen vor ber mit birett auf ber Schwelle liegenber Schiene?

Sie gestattet, die Schwellen höher mit Erbe zu bededen und somit der Bahnoberfläche eine, für die Entwässerung günsstigere, Form zu geben, erfordert bei Umbauten des Gleises feine Störung an den Schwellen durch Ausziehen von Näzgeln, indem die Schienen nur aus den Stühlen genommen werden, und erlaubt höhere Schienen in Anwendung zu brinzgen, da hier feine Gefahr des Umsantens derselben ift. Die Besestigung der Schiene ift solider, die Stützläche gegen die Schwellen größer und daher das Ganze stabiler und dauershafter als bei dem andern Systeme, dagegen aber auch entzischieden theurer. Um die Borzüge der breitbasigen Schiene mit denen der Stuhlbahn zu vereinen, sollte man hobe, breitzbasige Schienen construiren und in gut construirte Stühle legen, dabei die Schienen aber mit Laschen verbinden. Dies würde das vollkommenste Gleis sein.

148. Wie werben die breitbafigen Schienen auf ben Schwellen befestigt ?

Ginfach mit hafennägeln von eiren einem halben Bfund Gewicht und 6 — 7 Boll Länge, die mit ihren hafen über den Schienenfuß greifen. Solcher Nägel werden zwei auf jede Schwelle in jede Schiene geschlagen. Um Kopfe der Nägel find Lappen oder Ohren angebracht, die zum Ausziehen verselben mittels zangenartiger Brecheisen dienen.

llnter die Enden der Schienen, die fich sonft leichter als andere Theile in das Holz der Schwellen eindrücken, werden mit Rändern oder Anfätzen versehene, ca. 8 Boll das Quadrat große Blechtafeln von 1/4 bis 3/8 Boll Starke gelegt, durch welche 4 Mägel zum Festhalten der beiden Schienenenden hin- durch geben.

Im Gangen ift biese Befestigung ber breitbasigen Schienen ungenügend und außer Berhältniß leicht zu ben Proportionen ber Theile bes Gleisgestänges. Bei anfaulenden Schwellen kommen baher Spurveränderungen und Schienenverschiebungen burch Berdrückung ber Nägel, oft vor. Dies fühlend, beginnt man hier und da bereits mehrere, doppelt genagelte Unterlagsplatten unter die Schienen, besonders in Gurven, zu vertheilen, doch wird auch dies Mittel nicht genügen.

149. Wie wird bas Gleis in ber vorgefdrickenen Richtung gehalten?

Man meinte früher, die Gleise würden eine Tendenz haben, sich seitlich zu verschieben, und schlug baber an den Schwellenstöpfen, besonders in den Kurven, gewisse Anzahlen lange und starke Pfähle ein. Die Erfahrung hat gelehrt, daß dieselben nicht allein völlig unnüt, sondern sogar, weil sie das Wasser tief in den Dammförper leiten, sehr schädlich sind. Auf geraden Strecken behält das Gleis von felbst seine Lage, und in Curven ist die gehörige Neigung des Gleises (s. Frage 150) das beste Sicherungsmittel gegen Verschiebungen. Man hat daher fast allenthalben die Vorschlagpfähle entfernt.

150. Liegen bie beiben Schienen eines Gleifes allenthalben gleich boch?

Auf allen geraben Streden, ja. In Krummungen bas gegen muß, um ber Centrifugalfraft, welche bie Fuhiwerfe nach außen treibt und Ausgleisungen veranlaffen fann, entzgegen zu wirfen, die äußere (convexe) Schiene immer etwas höher gelegt werben. Diese leberhöhung fann, je nach ber Geschwindigkeit ber Fahrt, und ber Kurze ber Nabien der Krumsmung, von 1/4 — 6 goll betragen.

151. Wie wird ber Oberbau ber Gifenbahnen anegeführt?

Man beginnt mit Aufbringung ber Bettung auf ben vor=

her nochmals genau nach seinen Steigungs: und Fall: Berbältniffen geprüsten Babnkörper. Ift dies geschehen, so wird die Schienenhöhe, mittels sorgfältig eingetriebener Pfähle, in gewissen, nicht zu sehrlentfernten Distanzen bezeichnet. Die Mittellinie der Gleise wird in gleicher Weise mit Pfählen abgesteckt. Die Söhe der Punkte, wo Steigung oder Horizontale und Fall wechselt (Brechpunkte), wird, damit sie jederzeit ohne Mühe, troß der Veränderungen des Bahnkörpers, wiedergefunden werden können, an außerhalb gelegenen, unveränderlichen Gegenständen, Felsen, Gebäuden ic., bezeichnet.

Schwellen, Schienen und Befestigungsgegenftanbe, Stuble, Magel, Laschen ic., werden auf ber Strecke in richtigen Mengen vertheilt und fodann, womöglich nur an einer Stelle auf jeber Bauftrede, mit Gleislegen begonnen. Sierzu werben bie Schwellen in bestimmten Diftangen und fobann bie Schienen barauf gelegt und in richtiger Spurweite festgeschlagen. Bur Erzielung der richtigen Spur bedient man fich ftarter eiferner Schablonen, die man mahrend bes Nagelns zwischen bie Schienen legt. Zwischen Die Schienenenden fommen bierbei, um ihnen ben richtigen Ausbehnungsfpielraum gu laffen, Spabne von, je nach ber gerade berrichenden Temperatur, verichiedener Starte. Ift bas Gleis auf eine gewiffe Strecke gusammengenagelt, so wird es nach horizontaler und verticaler Richtung justirt. Bu Anhaltepunkten bienen hierbei bie er- wähnten Pfähle. Bum Berschieben bes Gleises bedient man fich ber Bebebäume und zu ben fpateren feinern Bewegungen bes hammere, mit bem man gegen bie Schwellen ichlagt. Das Beben Des Gleises geschieht ebenfalls mit Bebebaumen. Ift bas Gleis mittels berselben auf rechte Gobe gebracht, mas ein besonders barin genbter Mann, der Juftirer, mittels ber Bifirscheiben und nach dem Augenmaaße, welches hierbei einen außerordentlich ficheren Anhalt giebt, beurtheilt, so werden die Schwellen mit leichtem Bettungsmaterial (Ries, feinem Steinschlag) unterftopft, daß fie in der Lage bleiben. Je scharffantiger das unterzustopfende Material ift, um so fester balt es fich unter ber Schwelle. Deift legt man bas Gleis etwas zu boch und ftont es bann mit ber Sanbramme nieber.

was ihm Solivität gibt. Ift die Justirung des Gleifes vollens bet, so werden die Schwellen zugeschüttet. Es ift zweckmäßig, daß man, ehe das Lettere geschieht, die Bahn erst einige Zeit befährt, und die Gleise oft nachjustirt, um sie fester werden zu lassen. Das Unterstopsen geschieht mit schweren, hackenähns lichen hämmern, Stopshacken genannt.

152. Beiche Bortehrungen trifft man ba, wo Strafen die Gifenbahn in ihrer Ebene frengen, um ben lebergang ber Fuhrwerte über die Schienen zu ersteichtern?

Man füllt an ber Außenseite ber Bahn ben Körper ber Straße bis zur Schienenoberstäche an und chaussirt ober pflastert ihn bis an die Schiene, jedoch so, daß diese noch 1/4 oder 1/2 Boll darüber steht. Dasselbe Verfahren würde man zwischen den Schienen anwenden können, wenn hier nicht der Spurfranz der Räder passiren müßte. Man legt daher hier, in angemessener Entsernung neben der Schiene, eine zweite, so daß ein Spalt dazwischen für den Spurfranz bleibt und pflastert oder chaussirt nun den übrigen Naum bis saft auf die Haftert oder Schienenoberstäche. So können die Näder ungehinz dert passiren. Damit die Zugthiere nicht in den Spurfranz rinnen hängen bleiben, füttert man sie, bis auf das Minimum der Tiefe, mit Holz oder Eisen aus. Die Breite dieser Gerzstellung entspricht immer der der freuzenden Straße.

Fünftes Kapitel.


Betriebsvorrichtungen.

153. Belder Bortehrungen bebient man fich, um ein Fuhrwert aus einem Gleife in bas andere zu bringen?

Bunachft der fogenannten Ausweichen, mit Ausweichvorrichtungen und Areuzungen, und der Gleiskarren, fodann ber noch zu anderen Zwecken bienenden Drehscheiben.

154. Bas verficht man unter einer Ausweichung?

Man ftelle fich (Fig. 25) zwei nebeneinander hinlaufende Gleife ab und c d vor und von dem einen nach dem andern hinüber ein brittes, boppelt gefrümmtes Gleis, in folcher



Rig. 25.

Weise gewunden, bag bie Fuhrwerte mit Leichtigkeit burch bie Krummungen aus einem geraben Gleise in bas andere bewegt werben fonnen. Das gefrummte Gleis heißt bann bas Aus-weichegleis.

155. Welcher Art find bie Rrimmungen biefer Gleife?

Theoretisch und streng genommen, sollte ein Ausweiches Gleis aus zwei freisförmigen Stücken Gleis bestehen, die sich in der Mitte zwischen ihren Ausgangspunkten treffen. In der Praris weicht die Krümmung dieser Gleise aber sehr von der Kreisform ab; namentlich bestrebt man sich, an den Punkten sund gein furzes Stück gerade Linie einzulegen und zu Anfang der Krümmung, wo sie den geraden Strang verläßt, gibt man ihr auch etwas größere Radien, um die Ausweichzvorrichtung angemessen construiren zu können.

156. 3ft ber Rabins ber Rrummung, ben man Ausweichgleifen geben tanu, beliebig?

In gewissem Sinne ja, ba bie Grenzen, zwischen benen bie Länge ber Nabien wechseln kann, sehr weit auseinander liegen. Je nach Beschaffenheit der Fuhrwerke, dem Maaß der Geschwindigkeit, mit der Ausweichen durchsahren werden sollen, der Stelle an der sie liegen, dem Zweck, den sie haben, kann der Nadius zwischen 250 Fuß und mehreren Tausend wechseln. Auf deutschen Bahnhöfen variiren die gebräuchslichten Radien der Ausweicheurven zwischen 300 und 1500 Kuß.

157. Eas verficht man unter ber Musweiche feibit?

An ben Stellen a und d (Fig. 25), wo die geraden und bas gekrümmte Gleis in einander laufen, muß fich natürlich eine Borrichtung befinden, durch welche willtührlich bestimmt werz ben kann, ob die Fuhrwerke im geraden Gleise fort, oder in die Krümmung hinein, bis in das andere Gleis, rollen sollen. Diese Borrichtung heißt Ausweiche. Bei f und g (Fig. 25) sinden sich endlich Bunkte, wo die Näder der Fuhrwerke eine Schiene überspringen mußten, wenn ihr Durchgang nicht ebenfalls durch eine Vorrichtung möglich gemacht ware. Diese Borrichtung heißt Kreuzung.

158. In welcher Beife wirft eine Ausweiche?

Sei x y ber untenftebenden Stigge (Fig. 26) ein gerades




Fig. 26.

Gleis, x y' bie bavon abgehende Weichenfrummung. ac und b d find bewegliche, um die Bunkte a und b drehbare Schiernenstücke von 15 und 18 Fuß Länge, welche, durch die Stange no verbunden, gemeinsam, mittels einer bei p ftehenden Herbelvorrichtung, mit ber hand verschoben werden können. Haben diese Schienenstücke die schwarz angedeutete Lage, so geht naturlich bas Fuhrwerk im Gleise x y fort. Werden die

Stüde aber, indem sie bei ab festbleiben, mit ihrem andern Ende nach c' d' verschoben, so wird das gerade Gleis bei e d unterbrochen und das Fuhrwert gezwungen, in dem, nun völlig geschlossenen Ausweiche Gleise x y' fortzugehen. Diese verschiedlichen Theile heißen "Weichenzungen". Diese Form der Ausweichung ift die einfachte von allen und empfiehlt sich als solche für Nebengleise ze., sie hat aber den Nachtheil, daß sie immer ein Gleis ganz offen läßt, so daß Fuhrwerke, welche z. B. bei der auf der Stizze angedeuteten, dunklen Lage der Weichenzungen, von y' herkommen, mit beiden Rädern zugleich bei c' und d' die Schienen verlassen und aus dem Gleise fallen muffen, was, unter Umständen, zu großen Unfällen Anlaß geben kann.

159. Durch welche Borrichtung werden bie Schienen ac und b d bin und ber gefchoben?


Durch Rurbeln und ercentrische Scheiben (Fig. 26) oder Sebel mit Ginfallflinken, so bag bie Schienen immer in ber bestimmten Lage festgehalten werben. Dies ift für die Beshandlung dieser Weichen unerläßliche Bedingung.

160. Gibt es Anordnungen der Weichenvorrichtungen, welche ben Uebelftand ber vorbeschriebenen Beiche nicht haben?

Man hat fehr viele Formen ber Weichenvorrichtungen verfucht, beren Beschreibung nicht hierher gehört, ehe man eine folche gefunden hat, die ben Anforderungen an Sicherheit und Bequemlichkeit ber Behandlung entsprach. Alls die beste befannte Vorrichtung ist jest die Sicherheits-Ausweiche mit doppelt zugespisten Jungen im Gebrauch.

161. Worauf gründet fich die Birtfamteit biefer Beiche und weshalb beift fie Sicherheite. Ausweiche?

Man stelle sich die beiden auf folgender Stizze (Fig. 27) schwarz angedeuteten Gleistheile, die aus spig zulausenden Schienenstücken von 15 bis 18 Fuß Länge bestehen, um die Buntte c d brebbar vor. Die linke Schiene ber Rurve q und r und die rechte des geraden Gleises st laufen bei diesem Systeme ohne Unterbrechung fort. Die Stange no vereinigt die Zungen a c und b d in solcher Weise, daß, wenn die eine



an ber Schiene anliegt, die andere 2 - 3 Boll absteht. Mitztels einer bei p stehenben Borrichtung können die Bungen

leicht bin und ber geschoben werben.

Liegt nun die Bunge a c (wie in der Figur) an, so ift das Gleis x y vollständig hergestellt, und x y' geichloffen. Die Fuhrwerke gehen daher auf der geraden Linie fort. Liegt hinz gegen bd an, so steht ac ab, so ist das gerade Gleis geschloffen und die Fuhrwerke sind gezwungen, in die Ausweichenkrumsmung zu gehen.

162. Werben biefe Weichenzungen auch burch eine Borrichtung bewegt, Die fie feft in ber bestimmten Lage balt?

Nein. Die Weichenschienen werben in einer von ihren beiden Stellungen nur durch eine Gewichtvorrichtung gehalzten, die fie gegen die festen Schienen druckt, so daß jede Rraft, die das Gewicht zu heben im Stande ift, sie aus dieser Stellung drucken fann. Sort diese Kraft auf zu wirken, so fehrt die Schiene durch ben Druck des Gewichts in ihre frühere Lage zuruck.

163. Berben bier bie Bagen, bie aus einem gefchloffenen Gleife, fei es y ober y', tommen, auch aus bem Gleife fallen tonnen?

Nein. Angenommen, fie kommen (Fig. 27) aus y', so brudt ber Spurfranz bes auf ber Schiene qr rollenden Rades, die Zunge ac von der Schiene ab, bid legt sich an, bas Kurvengleis stellt sich von selbst her und das Fuhrwerk gelangt ohne Unfall in das gerade Gleis. Kommt nun ein Wagen von y her, so wiederholt sich das Spiel und von keiner Seite kann er, mag daher der Wagen kommen woher er will, aus dem Gleise fallen. Dies ist nur möglich, wenn ein Fuhrwerk, von x herüberkommend, beide Zungen in




Fig. 28.

folder Stellung findet, daß ein Rad in die Kurve, das andere in die gerade Linie gelangt. Dieß zu verhindern find die Sicherheitsweichen mit Gegengewicht und zwar bei p versehen, das die Zungen immer auf ein, meift das hauptgleis, schließt, so daß die Zungen, auch wenn man fie aus dieser Lage gebracht hat, von selbst in dieselbe zuruckehren. Gut gehaltene Weichen dieser Art sichern in der That gegen das Ausgleisen saft vollständig und beshalb heißen sie Sicherheitsweichen.

164. Beldes ift bie befte mechanifche Ginrichtung ber Beichen?

Die Figur 28 stellt bieselbe bar. Die Zungen a c b d werben jest häufig von Stahl gemacht, ba die Ersahrung lehrt, baß die seinen Spigen berselben sich bald durch die Räster breit drückten. Die Zungen gleiten auf gußeisernen Stühlchen ober schmiedeeisernen Platten und die Gewichtvorzrichtung P regulirt die Stellung der Zungen gegen die Schienen. Das Gewicht läßt sich um den halbring drehen, so daß es dann in der andern Richtung wirft und die Weichen in derselben Nichtung schließt. Das Ganze ist auf ein sehr solives Schwellengerüft aufgeschraubt und zuweilen in der Mitte zwischen den Schienen hingeschraubte Latten dienen dazu, den Kies der Verfüllung zwischen den Schwellen von den Stühlchen abzuhalten, auf denen die Zungen gleiten. Würden diese einmal so viel Reibung haben, daß das Gewicht nicht im Stande wäre, sie zum Anlegen an die Schienen zu bringen, so könnte der Fall eintreten, daß sie in der Weise stehen bliesen, die oben als die einzige bezeichnet wurde, welche ein Aussgleisen bei dieser Weichenvorrichtung herbeisühren kann.




Fig. 29.

165. 29ae ift eine Rrengung ?

Wenn (auf Fig. 29) aus bem Gleife x v ein anderes x v' abameigt, fo muß immer eine Schiene bie andere ichneiben, wie in ber Stizze Die Schiene a b Die Schiene c d bei e fchnei= bet. Um ben Spurfrang ber Raber aber, fomol in ber Richtung x v ale x v', burchzulaffen, muffen ed und ab bei e Unterbrechungen von mindeftens 2 Boll Beite haben. mit mare bem Rothwendigen genugt, wenn es nicht zu beforgen mare, bag zuweilen, bei nicht vollkommen richtiger Lage bes Gleifes, ober mangelhafter Stellung ber Raber, biefe fich auf ben Geen ber Unterbrechungen bei e auffeten und ba= burch ben Wagen aus bem Gleife werfen mochten. Dan verlangert baber Die Schienenenben bei e in ber punftirten Beife und legt auf die andere Geite bes Gleifes, nabe (2 bis 21/6 Roll) neben bie Schienen, Schienenftude f g, h i, von 3 bis 10 Ruf Bange, welche bie Raber gwingen, ftreng bie porgefcriebene Richtung beizubehalten und baber "Bwangichienen" beifen. Diefe Schienen werben in neuefter Beit faft immer von Schmiebeeisen bergeftellt und mit Bolgen, in 2 - 21/6 Boll Entfernung, an Die Bauptichienen felbit angeichraubt ober burch auß: ober ichmiebeeiserne Stuble, in benen fie liegen, in richtiger Entfernung von ber Rabricbiene gehalten.

166. Welche Einrichtung gibt man dem Areuzungspunfte e felbft, um beffen Theile in gehöriger Lage zu halten ?

Man ftellte früher bas Ganze beffelben von Gugetfen ber und fügte bie Schienen in ber großen Bufplatte ein. Wenn bie Blatte ftart genug, die Conftruction gut war, fo hatte





Fig. 29 b

University of

biese Einrichtung nichts gegen fich. In neuerer Zeit wentbete man immer größere Sorgfalt auf Conftruction und Ausführung dieser Organe der Fahrgleise, von deren guter Ginrichtung die Sicherheit der Fahrt so wesentlich abbängig ift.

Man schweißte die Spige aac (Fig. 29 b) aus Bahnschienen, die man felbst zu diesem Zwecke von Stahl malzen ließ, zusammen und fügte sie mit den Leitschienen gfhi, die zuweilen auch von Stahl gemacht wurden, weil sie sowohl an der Spige selbst beim lebergange der Räder über den Zwisschenraum zwischen Leitschiene und Spige sehr litten, als auch unzählige unangenehme und störende Neparaturen verursachten, mittels der starken Blechplatte bmn o an einander, auf die man das Ganze ausnietete.



In neuefter Zeit gießt man bas ganze Kreuzungsstück auch wieder aus Gußeisen, bessen Dberfläche, ba wo die Räder bas Kreuzungsstück berühten, durch schnelle Abstühlung beim Gußglashart gemacht ift, so daß das Darüberzrollen der Räder das Kreuzungsstück so gut wie gar nicht angreift.

Die beften Kreuzungeftücke find bie
aus Gußftahl, bie Otto
Göffell in London in
ber beften Qualität
liefert. Diefe Kreuzungen haben die Fig.
30 bargeftelte Form
und befteben aus
einem einzigen Stud
Gußftahl zähefter und

feftefter Qualitat, bas Die Form ber Rreugung und oben und unten baffelbe Profil bat, fo bag man es umwenden fann, wenn es auf einer Seite abgenutt ift. Solibe gugeiferne Stuble verbinben biefe Rreugung mit ben anftogenben Schienen. Solche Rreugungen halten 10 - 12 Dal fo lange ale eiferne, find leicht (3 Centner), bequem zu behandeln und verurfachen gar feine Reparatur. Gie find Die empfehlenswertheften von allen, besonders ba biefer Breis, vermoge ihres geringen Gewichts, faum bober ale ber ber gewöhnlichften eifernen Rreugung ift.

167. Dus nun bie Conftruction ber Beide und ber Rrengung jebesmal bem Binfel, unter bem fich bie Gleife trennen ober ichneiben, angepaßt werben ?

Allerdings. Damit aber Die Conftruction burch zu viele Mobelle nicht vertheuert, Die Berlegung biefer Borrichtungen nicht erschwert werbe, nimmt man, auf gut verwalteten Bab= nen, nur eine gewiffe Angahl Trennunge= und Schneibewintel für bie Gleife an, nach benen man bie Beichen und Rreugun= gen conftruirt und fich mit ben Gleislagen richtet. Es ift baber immer nur eine gewiffe Angabl von Modellen und For= men für Beichen und Rreuzungen notbig.

Bon guter und richtiger Erhaltung ber Weichen und Rreuzungen hangt ein guter Theil ber Sicherheit bes Gifen= bahn=Betriebes ab, ba biefe Borrichtungen, wenn fie nicht ge= nugend conftruirt und gepflegt werben, nicht allein Urfache ber meiften Ausgleifungen find, fonbern auch, vermoge erzeugter Breffungen und Biegungen ber Raber und Achsen, Motive gu vielen Uchfenbrüchen geben.

168. Bas ift ein Gleisfarren?

Es ift bieg ein Stud Gleis, welches auf einem eifernen ober hölgernen, mit Rollen ober Rabern verfebenen Geruft ruht, fo bag es rechtwinflig auf Die Bahn verschoben werden fann. Die Schienen, auf benen biefe Rollen ober Raber laufen, liegen meift fo vertieft, bag bie Dberflache bes Bleiß= farrens mit ber Dberfläche ber Babn gufammenfällt. Es feien 3. B. Fig. 31 a und b Enden von Fahrgleifen eines Babn= hofes, die fammtlich auf die Grube efgh munden, in ber ber Gleistarren p q mit feinem Gleife c d auf ben Schienen t u bingerollt werben fann. Gilt es nun, von biefem Gleife a b




Fig. 31.

einen Wagen ober eine Maschine nach einem andern Gleife zu versetzen, so wird bas Fuhrwerf aus bem Gleife a ober b auf bas Gleiß c d bes Karrens ge-

schoben, und bieser dann fortgebrudt, bis fein Gleis wieber mit einem beliebigen andern Gleise, bas auf die Karrengrube munbet, correspondirt, so daß man bann ben auf bem Karren ftehenden Wagen in dieß lettere Gleis hineinschieben fann.

169. Ift eine Unterbrechung ber Gleife burch folche Rarrengruben nicht gefährlich?

Allerdings, und man hat baber finnreiche andere Borrichtungen erbacht, durch welche die transversale Berfahrung von Fuhrwerken von einem Gleife auf das andere möglich ift, ohne daß man eine Karrengrube anzulegen hat.

170. Wie ift bieg thunlich, ba bie Spurfrange ber Raber bie Fuhrwerte an feitlicher Berfchiebung hindern ?

Man hat flache Karren conftruirt, über welche bie Bagen leicht hingeschoben werben fonnten und auf benen sich entweber hobraulische ober Schrauben-Hebevorrichtungen befanzben, mit benen man ben Bagen leicht so weit heben fonnte, baß die Spurfränze seiner Räber über ben Schienen schwebten. Da nun ber Karren auf Rollen fland und sich auf rechte winklig zu ben Fahrgleisen laufenden Schienen verschieben ließ, so konnte man das Fuhrwerk über ein beliebiges, parallelausendes Gleis fahren, bort herablassen und wieder in das Gleis stellen.

In neuerer Zeit hat man bie langwierige Sebung ber Fuhrwerfe burch Winden vermieden und benut hierzu bas Moment ber nach bem Karren bin bewegten Fuhrwerfe felbft.

Dente man fich 3. B. (Fig. 32 u. 33) in RRic. Die Schiesnen von Gifenbahn-Sauptgleifen, Die unter einander parallellausfen. Ueber alle Diefe rechtwinkelig bin gieht fich bas breite Gleis




Fig. 32.

rrr, auf bem fich ber Karren A A, ber fo lang fein muß wie ber Rabstand bes längsten Wagens, hinbewegt, indem feine Raber G G auf den Schienen rrrr rollen. Um Borbertheile




Fig. 33.

bes Karrens A A find lange, icharfe, feilförmige Gijenftude, oder fteigende, entfernbare Schienenstude MM angebracht, die gleichsam eine fleine geneigte Ebene von der Oberstäche der Schienen R R bis zu der der fleinen am Karren besestigten Schienen r'r' bilden. Denft man sich nun ein Fuhrwerf rasch auf den Karren zu geschoben, so steigt es auf den fleinen geneigten Ebenen empor, bis seine Räder auf r'r', also über den Schienen R R, stehen und das Ganze rechtwinklig auf rrr verschoben werden kann. Mittels dieser vortrefflichen Borrichtungen ist in England, Frankreich, und, in neuerer Zeit, auch auf vielen beutschen Bahnen, die Bewältigung schwieriger Betriebe auf sehr beschränkten Stationen möglich geworden.

171. 2Bas ift eine Drebicheibe?

Wenn der Gleiskarren ein Stück Gleis war, welches sich rechtwinklig auf die andern Gleise verschieben ließ, so ift die Drehscheibe ein Stück Gleis, welches sich um einen Mittelpunkt völlig herum breben läßt.

172. Bu welchem 3wede benutt man Drebfcheiben?

Ursprünglich murben fie lediglich hergestellt, um die Tuhrwerke, besonders aber die Locomotiven, nachdem fie die Bahn in einer Richtung durchlaufen hatten, zu wenden, um fie ben Rüchweg, wieder vorwärts gerichtet, zurudlegen zu laffen. Später fand man aber biese Borrichtungen auch zwedmäßig,




um Fuhrwerfe aus einem Gleise in bas andere zu bringen. Man hatte hierzu nur nöthig, mehrere Gleise auf dieselbe Scheibe munden zu lassen. Wird z. B. (Fig. 34) ein Wagen, bei ber dargestellten Richtung der Scheibe, aus bem

Fig. 34. Gleis a barauf geschoben und die Scheibe dann gewendet, bis ihr Gleisstud b c mit d e correspondirt, so fann man ben Wagen in ein beliebiges Diefer Gleife schieben.

Auch über mehrere Gleife fann man mittels Drebicheiben Fuhrwerke feben, boch ift bierzu erforberlich, bag in jedem ber

betreffenden Gleife eine Scheibe liege (Big. 35). Es werbe



3. B. ein Fuhrwerf aus bem Gleise a auf die Scheibe p gesichoben, diese dann gewendet und ber Wagen, über die Scheibe p', auf die Scheibe p' gebracht. Wendet man biese bann wieder eine Viertelswendung, so fann

Fig. 35.


man ben Wagen beliebig nach o ober v bringen. Bu letterem 3mede gibt man meift ben Drehicheiben mäßiger Größe bops pelte Bleife, beren Schienen fich rechtwinklig ichneiben.

173. Beiche Ginrichtung haben Drehfcheiben?

Bei ber Wichtigfeit Diefer Borrichtung fur ben Betrieb und ihrem ziemlich hoben Breife ift febr viel versucht worben, fie zugleich bauerhaft, leicht brebbar und mobifeil bergu= Man hat fie zuerft von Bufeifen, fobann von Solg und Schmiedeeisen gefertigt und ihnen bie verschiedenften Gins richtungen gegeben, auf beren Darftellung wir bier nicht eingeben konnen. Jest, nach Sammlung febr reicher Erfahrungen, fehrt man häufig wieder zu bem fteifen, ftabilen und foli= ben Gugeifen fur Drebicheiben fleinerer Dimenfionen gurud, mabrend man größere Scheiben bon 30 und mehr Bug Durchmeffer noch meift von Balg-, Schmiebe- und Gugeifen combinirt berftellt. Die Drebicheiben gerfallen in zwei Sauptflaffen : Golde, auf benen fich Locomotive und Tenber zusammen und mithin auch die ungebuhrlich langen 6 und Brabrigen Fuhrwerte vieler beutscher Bahnen breben laffen, und folche, die blos fur furgere Buhrmerte bestimmt find. Die erftere Form ift bie jest hauptfachlich in Deutschland üb= liche, wo bie mahrhaft unmäßigen Dimenfionen ber Berfonen= und Guterwagen bie Unwendung fleinerer, fur ben Betrieb fo zwedmäßiger Drebicheiben, faft gang verbieten. Die prattifcheren Frangofen und Englander haben die fleineren Betriebsmittel und Drebicheiben beibehalten, und bewältigen Daber grofere Berfebre mit weniger Rraftaufwand auf ben Stationen.

174. Beldes ift bie üblichfte form fleinerer Drebfdeiben?

Es ift bieß immer noch fast genau bie ichon 1830 von Fox angegebene (Fig. 36). Die ganze äußere Gulle bieser Scheiben wird aus wenigen Studen Gugeisen folid zusammen=geschraubt. Diese trommelartige Gulle hat nach ber Mitte hinlausenbe, solide, gußeiserne Urme, die in dem Centrum in



3ig. 36.




Fig. 36 a.

eine Urt Ruß zusammengeben, welche ben Drebzapfen enthalt, um ben fich die Scheibe breht. Ilm ben abgebrehten Dber=

theil diefer Dlug wendet fich auch ein ichmiederifernes, runbes, flaches Geruft, in dem die Rollen ihre Bapfen haben. Auch der brebbare Obertheil der Scheibe, welcher das gekreuzte Gleis tragt, beftebt aus einem gugeifernen Ringe, in welchen Die Trager fur Die Bleife fo feft eingegoffen ober gefchraubt find, bag ber Ring nicht unrund werden fann. Durch bas Mittelftud bes brebbaren Theils fann ein fcmiebeeiferner Bapfen mittele oben angebrachter Schrauben bb bergeftalt gefchoben werben, bag er in bie Dug bes Untertheils pagt. Um biefen Bapfen wird fich nun bie Scheibe breben. Un bie Speichen bes Untertheiles und bie Berftrebung bes Dbertheiles find die Rollengleife RR und R'R' angegoffen, fo daß bie Rollen g g zwischen ihnen fich breben. Die Festigkeit ber Achsen Diefer letteren wird baber nicht in Unfpruch genom= men, fondern es bienen biefelben nur bagu, fie in richtiger Entfernung vom Mittel zu halten. Diefe Scheiben bilven ein folides Ganges, brauchen nur febr wenig Mauerwerf gur Unterftugung und find baber faft gar nicht manbelbar.

Saufig conftruirt man indeß, besonders ba, wo man bie Zerbrechlichkeit bes Gußeisens fehr fürchtet, auch Drehscheiben Dieser Dimenston von Schmiedeeisen. Gine sehr leichte, einfache, nur aus Eisenbahnschienen bestehende (vom Berfasser ausgegangene) Conftruction fleiner Drehscheiben stellt Fig. 36 a bar. Gine solche Scheibe koftet complet noch nicht 300 Thaler und eignet sich daher besonders für Güterbahnhöse, wo Wagen großer Dimension selten vorfommen.

175. Welche Ginrichtung gibt man am zwedmäßigften ben Drebicheiben großer Dimenfion, um Rafcine und Tender zugleich zu breben?

Man conftruirt diese Scheiben am besten mehr als Drehbrücken, benn als Drehscheiben, indem man ihnen, um sie nicht zu schwer zu machen, nur ein drehbares Gleis gibt. Säufig werden sie jest noch in den haupttheilen von holz, oder Gitterwerf aus Schmiedeeisen, hergestellt; starfes Eisenblech für die tragende Theile, Gußeisen mit harten Laufbahnen für die Raver und harte Eisenbahnschienen für die Nollbahn, empsehlen sich zu allermeist. Fig. 37 stellt eine vortreffliche Drehscheibe aus Blech dar, wie sie auf den R. Sächs. Staatsbahnen vielsach in Gebrauch ist. Die hülle der Scheibe besteht

hier aus Mauerwerk, das nur oben mit einem Gußeisenkranze eingefaßt ist. Der stählerne Drehzapfen ruht auf einem großen, als Fundament dienenden Steine, in gußeiserner Pfanne. Die Körper, auf denen sich die Scheibe bewegt, sind hier keine Rollen, sondern wirkliche Räder von 30 bis 36 Boll Durchmeffer, auf deren Uchsen der Druck der Last ruht. Der Rollring ift auf Quadern, die im Mauerwerk liegen, eingebolzt. Eine solche Scheibe wiegt 2 — 300 Cent=ner und kostet 2 — 3000 Thaler. Will man die Deffnung der Grube, des Schnee's und der Gesahr für den Berkehr auf den Bahnhöfen wegen, zudielen, so gibt man zuweilen der Scheibe noch zwei leichte Räder mehr, auf denen dann seit=wärts die Holzbedielung ruht.

176. Bas find Drebweichen ?

Dies find brebicheibenartig conftruirte, wendbare Gleisftucke, die indeffen feine gange Wendung machen konnen und baber nur bazu bienen, Bagen von einem Gleise auf bas andere zu seten.

177. Bas ift eine Bafferftation?

Es ift bieß eine Borrichtung, burch welche es möglich gemacht wird, die Tender der Locomotiven jederzeit und mit der nothigen Schnelligfeit mit Baffer zu versehen.

178. Aus welchen Theilen besteht eine Bafferstation?

Mus bem Brunnen, bem Pumpwert, ben Bafferbehältern ober Cifternen, ber Röhrenleitung, ben Wafferfrahnen und bem Borwarmeapparat.

179. hat ber Brunnen und bas Pumpwert einer Gifenbahn-Bafferftation Eigenthumlichteiten ?

Der Brunnen auf frequenten Stationen muß maffer= und umfangreich sein, ba berselbe häufig tausend und mehr Cent= ner Wasser täglich liefern muß. Auf solchen Stationen stellt man benn auch meist eine fleine Dampsmaschine zum Berauf= pumpen des Wassers auf. Besonders empfehlenswerth für diesen Zweck sind Dampsmaschinen mit einfacher Wirkung und einer Stoßsteuerung, welche die Pumpe ganz direkt




Fig. 37.

ziehen. Man fann folche Maschinen, die so gut wie keine Bflege brauchen, auch tief in den Brunnen hineinstellen. Auf Stationen, wo Dampfmaschinen Wasser pumpen, gibt man den Borwärmern (siehe weiter unten) die Form entsprechend großer Dampftessel. Auf kleineren Stationen genügt eine gute Handpumpe, zum Betriebe durch 2 bis 4 Mann.


180. Wie find bie Behalter (Cifternen) befchaffen ?

Es find dieß meift gußeiserne ober blecherne, selten hölzgerne Gefäße, deren jedes 100 bis 400 Cubitsuß Wasser faßt, und, je nach der Bedeutung der Station, zu 2, 3 bis 6 Stück durch Röhren so vereinigt aufgestellt sind, daß sie gemeinsam aussließen, wenn der Zugang durch den Wasserrahn geöffnet wird. Diese Cisternen stehen so hoch über der Schienenstäche, daß das Wasser aus ihnen, mit angemessenre Geschwindigkeit, in den Tender von oben her stürzen kann, d. h. zwischen 12 und 18 Buß. Häusiger sind Beiger daran angebracht, die außen am Wasserstationsgebäude erkennen lassen, wie viel Cubitsuß Wasser eine Locomotive entnommen hat. Die Wasseristernen ruhen entweder auf dem Gebält des Stationsgebäudes, oder besser auf gesonderten, dazu aufgemauerten Pfeilern und gußeisernen Balten, oder auf Gewölben.

181. Welche Anordnung haben die Röhrenleitungen und Waffertrahne auf ben Stationen?

Gebr viele, besonders Durchgangsbahnhofe, find bergeftalt eingerichtet, bag nur in Ginem Gebaube fich Brunnen, Cifternen und Bormarmer befinden, und von Diefem Gebaube aus lange unterirbifche Robrenleitungen nach beiben Enben Des Bahnhofes führen, mo bann an ben Stellen, por benen gemobnlich bie Locomotiven mit ben antommenden Bugen gu Borrichtungen, Bafferfrahne genannt, balten pflegen, fteben, in benen bas Baffer wieder emporfteigt und in Die Tenber fällt. Diefe Röhrenleitungen muffen, wenn fie mit ber für Courierzuge nothigen Schnelligfeit Waffer geben follen, febr weit (6 - 7 Boll) fein, fie find baber foftspielia und häufig zu repariren. Beffer angeordnet find bie Babn= hofe, wo an jedem Ende eine complete Wafferstation fich befindet, fo baf bas Baffer bireft, ohne lange Leitung, aus bem Wafferfrahn in ben Tenber fallen fann. Diese Einrichstung ift nicht wohlfeiler, aber wegen ber Berdoppelung aller Theile sicherer, ba aus bem Schabhaftwerben einer einzelnen Wafferstation auf einem Bahnhofe große Berlegenheiten entsteben können.

Eine große Wasserftation mit birektem Ausgusse stellt Sig. 38 bar. Hier fahren bie Locomotiven auf ben Gleisen e e vor und sie erhalten ihr Wasser durch die Krahne bb aus ben Reservoiren a. Bei d steht eine kleine Dampsmaschine, burch welche das Wasser heraufgepumpt wird. Der Kesselber liegt bei e eingemauert, und dient zugleich als Vorwarmer.



3ig. 38.

182. Bie find die Bafferfrahne conftruirt ?

Wafferfrahne find boppelter Art. Solche, welche freistehend, ihr aus einer unterirdischen Leitung emporsteigendes Baffer erhalten und daffelbe nach zwei Seiten abgeben können und folche, welche, unmittelbar an den Cifternen angesbracht, nur eine Biertelswendung machen, um auf einer Stelle Waffer zu geben.

Fig. 39 ftellt einen Rrahn ber erften Gattung bar. Der




Fig. 39.

Dbertheil ift brehbar und ber Krahn felbst bilbet bas Bertifalsstück der Leitung. Das Wasser tommt unterirbisch aus ben Cisternen hervor und tritt bei a in ben Krahn. Mittels des Schiebers b wird es in benfelben eingelassen und stürzt bei c aus bem Ausguß-Rohre in ben Tender.

Die ungefähre Anordnung eines Krahns der zweiten Gattung ift aus ber vorstehenden Stizze einer Wasserstation ersichtlich. Auch hier wird durch Bentile oder Schieber, welche durch Menschenhand geöffnet werden, das Baffer beliebig in den Krahn gelassen. Die Construction der Wafferfrahne ist übrigens sehr verschieden im Aeußeren, während ihre wesentlichen Theile fast gar nicht variiren. Durch besonbere Beite der Leitungen und Ausgußöffnungen zeichnen sich in England und Frankreich die Krahne berjenigen Stationen aus, auf denen die Schnellzüge Wasser nehmen. Der Durchmesser ber Röhren beträgt hier oft 8 Boll und die Zeit, welche zum Füllen bes Tenders nöthig ift, faum 80 Secunden.

183. Auf welche Beife wird bas Brenumaterial in ben Tenber gebracht?

Auf allen Stationen, wo Locomotiven Brennmaterial einnehmen, befinden fich Schuppen, in benen es aufbewahrt wird, womöglich in ber Rabe ber Bafferstationen, fo bag bie Majdbinen zugleich Brennftoff und Baffer erhalten fonnen. Bor biefen Schuppen find ziemlich ausgebebnte Berrons ober Bobefte aus Mauerwerf ober bolg in folcher Bobe errichtet, bag man von ihnen aus leicht mit ber Sobe bes Tenbere verfebren fann. Auf biefen Bobeften fteht ber Roaf ober bie Roble, abgewogen, in Rorbe gepadt, ober liegt bas Bolg ebenfalls abgewogen, und wenn ber Bug anfommt, fo beben befon= bere bamit beauftragte Leute bas Brennmaterial möglichft fcnell auf ben Tender; Die Rorbe werden wieder berabgeworfen. Meift enthält jeber Rorb 50 Bfb. Brennmaterial und es merben beren 50 bis 80 auf ben Tenber geschüttet. Die Unterhal= tung ber großen Ungahl Rorbe bilbet eine nicht unbedeutende Ausgabepoft. Auf einigen englischen Stationen fur Gilguge ift auch bas Brennmaterial auf eine Art von Wippe gelegt, Die man nach bem Tender hinneigt, fo bag bie gange Daffe mit Ginem Male barauf binüber gleitet und fo in febr furger Beit auf ben Tenber gebracht mirb.

184. Auf welche Weise werben große Laften, 3. B. ganze belabene Wagen auf einmal, gewogen ?

Mittels fogenannter Decimals ober Brudenwaagen. Die Conftruction biefer Baagen, beren Detailbeschreibung bier zu weit führen wurde, beruht auf bem Brinzipe bes ungleichars migen hebels, an bessen Enden sich aufgehängte verschiedene Gewichte das Gleichgewicht halten, wenn die Länge der hebels arme, an benen sie hängen, ihnen umgekehrt proportional ift. Es ist daher bei dieser Art von Baagen nicht nöthig, auf die eine Waagschale das Gewicht des zu wiegenden Gegenstandes

an Gewichten zu legen, fondern man fann, je nach Ginrichtung ber Bebelarme, einen Centner von einem Pfunde bas Gleich= gewicht balten laffen, fo bag man gum Bagen eines Centners eben nur eines Bfundgewichtes bedarf. Meift entfpricht bas Bagegewicht bei biefen Baagen einem Decimaltheile bes ge= mogenen Gewichts und fie beißen besbalb Decimalmaggen. Dan gibt biefen Baagen fleinerer Dimenfionen, gum Bagen von 1 - 100 Centner, für Gifenbahngmede meift eine Form, bag bie eine Baggichale bie Dberfläche eines niedrigen Raftens bilbet, auf ben bie Laften leicht bingufgerollt merben fonnen. mabrend bie andere Baagichale, in gewöhnlicher Geftalt einer folden, am Berufte biefes Raftens bangt. In Diefer Form find bie Decimalmaagen meift transportabel. Fur Decimal= maagen aber, die zum Wagen ganger Bagen bienen follen. gibt man ber einen Schale bie Form von einem Stud beweg: lichen Gleifes und ber gange Upparat ber Baage liegt barunter in einer febr folid fundamentirten Grube, fo bag nur bie an= bere Baagichale über ber Erbe in einem, meift befonbere gu biefem Zwede errichteten, fleinen Gebaube bangt. Wird nun ein Bagen auf bas bewegliche Gleisftud gefcoben, fo fentt fich biefes fo lange, bis bem Gewichte bes Bagens, burch Auflegung bes hundertften Theiles beffelben an Gewichten auf Die andere Schale, bas Gleichgewicht gehalten mirb.

185. Wie erhalt man mittels biefer Baagen bas Gewicht ber Labung bes Bagens?

Alle Wagen gut verwalteter Eisenbahnen sind gewogen und ihr Gewicht ift mit deutlichen Zahlen daran geschrieben. Wiegt nun ein Wagen, dessen Gigengewicht mit 70 Centner bemerkt ist, auf der großen Brückenwage 170 Centner, so muß seine Ladung 100 Centner betragen. Atmosphärische Einstüsse auf das Holzwerk der Wage selbst, sodann Nässe, Trockenheit, Abnuhung und Reparatur der Fuhrwerke läßt, bei Ungaben so großer Wagen, indeß fast immer über 1—5% des gewogenen Gewichtes in Ungewißheit bleiben.

186. Durch welche Borrichtungen werden fcwere Laften auf ben Stationen von einem Wagen auf ben andern, oder von den Wagen in die Speicher ze. gebracht?

Man bedient fich hierzu, wo die Laft fich nicht bireft rol=

len ober walzen läßt, ber befannten sogenannten Tuswinden, oder, auf besser eingerichteten Stationen, der sessen und besweglichen Krahne sehr verschiedener Construction. Bu den Krahnen sind auch jene zweckmäßigen Gebevorrichtungen zu rechnen, die, in Gestalt breiter und sehr starker Galgen, oft über mehre Gleise und Straßen hinwegsehen. Auf ihrem obern Querbalten, der sehr solid construirt sein muß, ruht eine fräftige Gebevorrichtung auf Rabern. Fährt man nun zwei Fuhrwerte unter einen solchen Galgen, so fann man die auf einem derselben ruhende Last mittels der Hebevorrichtung emporheben und dann, durch Fortrollen berselben mitsammt der Last, letztere über das zweite Fuhrwert bringen und auf dieses herablassen. Umladungen geschehen so mit großer Leichtigkeit. Für kleinere Lasten sind die sogenannten Handzrollfarren, eine Art solider zweirädriger, niedriger Schubstarren, vortresssich.

187. Worauf gründet fich die Wirfung ber Rrabne?

Meist barauf, baß, mittels einer Zusammenstellung von Bahnrabern, eine Trommel burch Menschenkraft langsam, aber in solcher Weise umgetrieben mird, daß an, sich baraufaufs wickelnden, Seilen oder Ketten, welche meist noch überdieß durch Flaschenzüge geführt sind, große Lasten gehoben werden könenen. Zuweilen, jedoch nur auf sehr großen Stationen, wird statt der Menschenkraft Dampstraft in Anwendung gebracht. Man ordnet nun diese Borrichtung bergestalt an, daß der Angriffspunkt des Seiles oder der Kette hoch über dem Wagen liegt, so daß man die Güter von demselben heben, die Vorrichtung dann aber, durch Schieben oder Drehen, so bewegen kann, daß die Last über den Bunkt zu stehen kommt, auf den sie gebracht werden soll und wo sie sich dann, mittels einer Hemmung, langsam senken läßt.

188. Beide Construction gibt man ben bei den Eifenbahnen üblichen Rrabnen?

Diefelbe ift nach Ort und Zwed gang augerordentlich verschieden; vor Allem aber empfehlen fich auf ben Gleifen felbst fahrbare Krahne, unter benen wieder, natürlich nur auf Stationen, welche beren Unwendung, vermöge ber Größe ihres Berfehrs, rentabel ericheinen läßt, die Dampftrahne ben

Borgug vor allen andern verbienen.

Die beste Anordnung ber Rrabne ift bie, wo fich bie gange hebevorrichtung, nebft ber Laft und ben bewegenden Berfonen, vermittele geeigneten Triebwerfes, um eine Gaule wenden läft, mabrend ein baran angebrachtes Begengewicht bie angehängte Laft beinahe ober gang ausbalancirt. Im Brin-zip gang ähnlich find Dampftrahne conftruirt, beren gebrauchlichfte Conftruction bie nachftebenbe Abb. (Fig. 40) gibt. Sier bilbet i bie Dampfmafchine AA felbit bas Geaengewicht;





Fig. 40.

bie fleine Mafchine liegt bei B und wirft genau wie bie Den= ichenfraft bei gewöhnlichen Rrahnen. Das Gange läßt fich auf ben Rabern EE in ben Gleifen leicht fcbieben, und bann um die Saule D breben, fo bag man die an C bangenbe Laft an jeben beliebigen Buntt bringen fann.

Schiebt biefe Rrahne zwischen bie umzulabenben Bagen, faßt bie Laft, welche man burch bas Gegengewicht ausbalancirt ift, bag ber Rrahn nicht umfippe, bebt fie, breht bann bie gange Borrichtung an ber wendbaren Gaule, bis bie Laft über ber gewünschten Stelle bangt und lagt fie bann mit Bahn und Trieb ober Bremfe berab.

Gine gute und wohlfeile Borrichtung gum Ausladen ber Bagen in bie Speicher ftellt Fig. 41 bar. Bier ift Die Un-



wendung von Bahnrabern, Boblfeilbeit wegen, gang bermieben. a ift bier eine fleine Seiltrommel. melde mittele einer Rur= bel, bie ben 4fachen Balb= meffer ber Trommel gur Lange bat, gebreht mirb. Das Seil, welches fich bier aufwickelt, widelt fich von ber fünfmal größern Trom= mel e ab und ba auf ber Achfe biefer eine viermal fleinere Erommel d ftedt, auf welche fich Die Rette e aufwickelt, fo mirb biefe fich mit ber 80fachen Rraft, bie an ber Rurbel anges wendet wird, beben. Dan faßt mit bem Safen e bie Laft auf bem Bagen, ber

auf bem Gleise f steht, hebt sie und breht bann ben Krahn, ber sie sodann im Raume g sofort nieder, ober auf Rollfarren sett, die sie weiter transportiren. Zwei Mann behandeln mit einem solchen Krahne, ber faum 80 Thaler kostet, Lasten von 20 Centnern. Die Anwendung von hebemaschinen und Krahnen ist in Deutschland auf den Stationen bei Weitem noch nicht ausgedehnt genug, aber dringend zu empreblen.

189. Wie erfährt man, daß die Ladung auf Wagen nicht zu boch gepadt ober tein Theil von Wagen frember Bahnen zu weit vorstehend ift, um auf der eigenen Bahn Tunnels und Brüden, Perrons, Wassertrabne und Thore ungehindert paffiren zu tonnen?

Es werden zu biesem Behufe auf ben Gleisen, wo Guter gelaben werden, Borrichtungen der umftebend ffizzirten Art (Fig. 41 b) aufgestellt. Un dem Gerüfte hangt ein Gifen= bogen aa leicht beweglich, beffen innerer Raum ber größten zuläffigen Labungshohe und Breite entspricht. Gin belas bener Wagen, ber, ohne ben Drathbogen in Schwingung zu




Fig. 41 b.

fegen, durchgeschoben werden kann, paffirt auch alle Brücken, Durchfahrten, Tunnels, Perrons oder fonstige feste, nahe= stehende Objecte der Bahn ungehindert.

Sechstes Rapitel.

Signale.

190. Welcher Mittel bedient man fich, um die Gefahr gu vernindern, die ohne Zweifel beim Eifenbahnbetriebe mit dem fonellen Transport fo großer Menfchenmengen und fo bedeutender Bagen- und Güter-Gewichte verfnüpft ift?

Um vor hinderniffen fernbin zu marnen, ben Austaufch von Fragen und Antworten noch ichneller, ale burch bie

Büge felbft, zu vermitteln, das Bersonal vom Buftande ber Bahn und bes Betriebes unterrichtet zu balten, bedient man sich ber electrischen, optischen und afustischen Signale; um die Ursachen ber Gefahr thunlichst abzuhalten, legt man Baune, llebergangs: Barrieren, Schneschütze, Schutzschienen zc. an.

191. Beides find bie hauptfächlichften, beim Gifenbahnwefen üblichen Telegraphenfufteme?

Das optische und bas electromagnetische. Auf einigen Bahnen hatte man Versuche gemacht, mittels Pfeisen, welchen durch in die Erde gelegte Röhren und Druckapparate Wind gegeben wurde, auf große Entfernungen hin Zeichen zu geben, doch ist man davon wieder abgekommen. Atuftische Signale kommen nur noch in Verbindung mit electrischen Leitungen zum Zeichenzeben auf größeren Strecken vor, im Allgemeisnen werden sie meist zu örtlichen, außergewöhnlichen Alarmzeichen angewandt. Dahin gehören auch die Pfeisensignale der Locomotiven, die horns und Pfeisensignale der Bahnzwärter, Schaffner und Bremser.

192. Welche Bortheile und Nachtheile hat bas optifche, bas afuftifche und bas electrifche Signal?

Das optische ist in großen Kreisen sichtbar, leicht zu handhaben und zu controliren, es gestattet die Vormirung einer großen Anzahl von Zeichen, und unterrichtet vor allen Dingen andauernd, wenn man es stehen läßt, von den zu erwartenden Borgängen, gibt dabei aber, besonders zur Nachtzeit, leicht zu Täuschungen Beranlassung und jede Trübung der Atmosphäre verhindert dessen Anwendung.

Das akuftische Signal hat ben großen Bortheil, bag es bie Aufmerksamkeit von felbst auf fich zieht, es besitt jedoch keine große Verschiedenheit von leicht unterscheidbaren Zeichen, und feine Wirksamkeit erftreckt sich nur auf kleinere Gehorse freise. Sturm und Lärm schwächen bieselbe, Gewitter unters brechen sie oft ganglich.

Das electrische Signal gestattet bie Bildung ber reichsten Beichenzahlen und bie Fortleitung berselben auf die größten Entfernungen. Die Zeichen find indeß meift nur in nächster Nabe sichtbar und baber wird bas electrische Signal auch

mehr zur Berftandigung der Stationen unter einander, als zur wirklichen Beichengebung auf der Bahnlinie benutt. In neuerer Zeit ift ber Electromagnetismus zum Anschlagen von Gloden auf ganzen Bahnstreden bin mit Glück benutt worden.

193. Belder Mittel bedient man fich jum Geben optifcher Signale bei Lage und bei Racht?

Um Tage ber vom Tageslicht beschienenen Rorper verschiebener Form, in ber Racht ber in verschiebenen Conftellationen vereinigten ober verschieden gefarbten Flammen von gampen, transvarenter ober fünftlich beleuchteter Rorper. Fur bie Gicht= barfeit ber Tageeffanale ift ihre Stellung, Form und bie Farbe ibres Sintergrundes von Bichtigfeit. Um meiften fichtbar find weiße ober belle Rorper auf bunflem Sintergrunde, fobann febr buntle auf bellem Sintergrunde, wenn letterer nicht Gin beller Rorper von 6 Quabratfuß Rlache (Große eines Dannes) ift, unter guten Berhaltniffen , auf bunflem hintergrunde, in einer Diftang von 3/4 Deilen ficht= Gin Streifen ober ein langer Rorper ift meiter nichtbar als ein runder. Belle Lampenflammen fieht man bei Dacht über eine Deile weit, rothgefarbt fintt bie Gichtbarfeit auf ein Dritttbeil, grun auf ein Funftheil berab. Flammen, bie nabe beifammen fteben, fliegen bei Dacht in Gine gufam= men. Wenn fie beutlich getrennt fichtbar bleiben follen, barf ibre Diftang nicht über 1/500 bis 1/800 ber Sehweite betragen. Ift eine ber Klammen gefarbt, fo bleiben fie langer getrennt nichtbar. Die Bewegung von Flammen ift in ber Nacht febr fcmer mahrzunehmen, wenn nicht eine ftillstebende Flamme einen Unhaltepunkt fur die Bewegung gibt. Die Gefete ber Sichtbarfeit find, in Bezug auf bas Signalmefen, von ben Webrüdern Chappe in Franfreich febr forgfältig ermittelt morben.

194. Welcher Art find die bei Gifenbahnen üblichen optifchen Signale?


Erftens folche, durch die der ganzen Bahnlinie gewiffe Ereigniffe: bas Kommen oder Ausbleiben eines Buges, bas Bewegen besselben in einer ungewöhnlichen Richtung, oder auf einem ungewöhnlichen Gleife zc. angedeutet und burch die zu-

gleich, von ben verschiedenen Buntten ber Bahnlinie aus, Berftandigungen mit den nachften Stationen erzielt, Gulfemaschinen herbeigerufen oder zuruckgeschickt, Sperrungen des Gleifes angegeben werden follen ze.

Zweitens folche, burch welche ein örtlicher Buftand, regelmäßiges Berhalten ober Schabhaftigfeit bes Bleifes, Kahrsbarteit beffelben in Kurven, Stellung ber Weichen, Drehsichen, Drehbruden und Wafferfrahne ze. angedeutet wirb.

Drittens folde, bie zwischen ben fahrenden Bugen und bem Bahnbewachungspersonale ausgetauscht merben.

Die erste Gattung ift nur in Deutschland und auch nicht auf allen Bahnen üblich. Die Unzuverlässigfeit biefer Signale macht, baß sie wenig zur Sicherheit bes Betriebes beitragen. Bei ihrer Kostspieligkeit ift baher ihre Beseitigung rathlich.



Die beutichen, optischen Telegraphen befteben meift aus einem Dafte, an bem oben zwei bewegliche Flügel in ber Beife angebracht find, bag jeder berfelben von unten bewegt merben und auf jeber Geite Des Maftes brei vericbiebene Stellungen (Fig. 42) annehmen fann. Diefe Rlu= gel baben, je nach ber Entfernung, in ber Die Telegraphen fteben (meift 8 auf bie Meile), 6 - 8 Ruf Lange, bei 11/4 - 2 Fuß Breite, und find thunlichft burchläffig für ben Wind von Rorbgeflecht, Drabt Mus ber Combi= ober Gifen bargeftellt. nation ber Flügelstellungen ergeben fich bie Beichen, die indeg wohl faum in zwei Gig-

Beichen, die indeß wohl kaum in zwei Signalbüchern in Deutschland gleich find. Meift entsprechen die Bewegungen jedes Armes ben Vorgangen auf dem Gleife, bem er zugekehrt ift. Ginige Signalcombinationen find z. B. Der Bug fommt auf bem rechten Gleife.

Der Bug fommt auf bem linken Gleife.

Der Bug, ber auf bem linken Gleise kommen follte, fommt auf bem rechten.

Bulfemafchine foll fommen.

bulfemaschine foll zurudgeben ic. ic. Doch find, wie gefagt, biefe Beichen auf allen Bahnen verschieden.

Bei Nacht werben bie entsprechenden Zeichen burch Combination verschiebener Lampen gegeben, die, mittels eines Kettenzuges, in den richtigen Distanzen am Maste aufgezogen werden. Man wendet auch bewegte Lichter an, indem man die Lampen langsam auf und ab zieht, oder periodische Berdunkelungen durch Bretter, die an dem Maste in verschiedenen Soben angebracht sind. Je complicirter die Nachtsignale, um so häusiger der gefährliche Irrthum.

196. Saben die Farben ber Lichter gewiffe, feftftebende Bedeutungen?

Leider nein. Die Farbe, die auf diefer Bahn Ordnung bebeutet, bezeichnet auf jener Gefahr u. f. f.

Die meiften Nachtsignalfpfteme find febr irrationell an=

geordnet.

Bernunftgemäß murbe weißes Licht flets Ordnung, Gefahrlofigfeit, normalen Zuftand zu bezeichnen haben, damit, wenn bas Bugpersonal nur weißes Licht fieht, eine Läuschung nicht möglich ift.

Grun murbe ftete bie einfache Unregelmäßigfeit zu bezeichnen haben. B. B. murben Buge, Die auf bem unrichtigen

Gleife fahren, bergleichen zu führen haben.

Roth wurde die gefahrvolle Unregelmäßigkeit bezeichnen, faliche Stellung der Weichen, Drehicheiben, Offenstehen der Brücken zc., so daß die Erscheinung jedes farbigen Lichtes sofort die volle Aufmerksamkeit des Bersonals anregte, was jett, wo so viele harmlose Signale mit farbigen Lichtern construirt find, nicht der Vall ift.

197. 3ft die Fortgebung diefer Signale auf größere Streden bin guvertuffig?

Da ber Gang biefer Signale von ber Aufmerkfamkeit einer ziemlichen Anzahl Beamten unterfter Rategorie, burch beren Sande fie gehen, abhängig ift, so ift ihre richtige leberstunft, befonders in außergewöhnlichen Fällen, sehr unsicher. Sie stiften fast ebenso viel Migverständniß als Nuten, und sollten, auch ihrer großen Kostspieligkeit wegen, beseitigt werden. Die englischen, amerikanischen, französischen, belz gifchen Bahnen haben solche Signale gar nicht, oder nur zum allerkleinsten Theile.

198. Mittels welcher Borrichtungen wird die zweite Gattung von optifchen Signalen gegeben?

Dies ift Die wichtigfte, am Meiften zu beachtende und mabricheinlich nie zu beseitigende Urt von optischen Signalen. Sie haben meift nur zwei Buftanbe auszubruden, nämlich in Bezug auf Die Gleife: "fahrbar, mit Borficht fahrbar, ober nicht fahrbar", in Bezug auf Die Weichen : "links ober rechts geichloffen", an ben Drebicheiben, Gleisfarren, Bafferfrab= nen ic.: "unrichtig ober richtig ftebend". Ginige Diefer Reichen baben fogar nur eine Bedeutung, wie g. B. Die in Die Babn felbft geftedten Safeln ober Fahnen, Die bei übler Lage bes Gleifes "Langfamfahren" ober auch "Salten" bebeuten, immer aber auch nur in ben Fallen erfcheinen, wo bies angubeuten ift. Die Zeichenvorrichtungen an Betriebs-Apparaten bestehen meift in einer wendbaren Scheibe, Die entweber burch Die betreffende Borrichtung, Beiche, Drebicheibe ic. felbft in Bewegung gefest, ober von einem Barter bireft mit ber Sand, ober, wenn bas Gignal weit von ihm abfteht, mittele eines, über Rollen laufenden, oft febr langen Drath= juges behandelt wird. Rebrt eine folche Scheibe ber Babn ibre icharfe Seite gu, ift fie baber unfichtbar, fo follte Dies jederzeit Dronung und Fahrbarteit bedeuten, bas Ericheinen ber Scheibe, burch eine Biertelswendung, Gefabr und Unordnung, ba bas Borhandenfein eines Signale viel mehr auffällt, ale Die Abmefenbeit beffelben. Die Scheiben ftreicht man am beften bellroth an. Bon ben

mittele Drathzugen in Bewegung ju fegenden Signalicheiben macht man in England und Frankreich febr ausgedebnten und außerft praftifchen Bebrauch. Un ben Enden ieber Rurve, Die nicht ihrer gangen Musbehnung nach überfeben werden fann und vor jedem Bahnhofe, jeder Salteftelle, oft mehrere taufend fuß bavon entfernt, fteben bergleichen Scheiben, und ber Locomotivführer barf erft in bie Station ober bie Rrummung fahren, wenn ihm hierzu burch bas Ber-ichwinden ber Scheibe bie Erlaubniß gegeben wirb. Bei Nacht breht fich mit ber Scheibe eine Laterne, beren weißes Licht ber Scharfe, beren rothes Licht ber Flache ber Scheibe entspricht, fo bag, bei Sicherheit, Ordnung und Richtigfeit, bas weiße, bei Gefahr, Unordnung ic. bas rothe Licht gum Borfchein fommt. Mit gang besonders fichernden Borrich-tungen Diefer Art find gefährliche Stellen ber Bahn: Dreh= bruden ic. verfeben. Die und ba in Deutschland find auch an ben Daften ber optischen Telegraphen auf= und abziehbare Rorbe ober Scheiben angebracht, burch beren hohere ober niebrigere Stellung ber Bahnguftant, und ob langfam gefahren ober gehalten werben foll, fich anbeutet.

In neuester Zeit sindet man erforderlich, die Erscheinung der Nachtsignale an Beichen, Drehscheiben ic. specifisch von jedem andern Lichte unterscheibbar herzustellen, so daß nicht etwa einmal eine Sandlaterne oder ein Licht in einem fernen Dorfe, das in der Richtung einer Beiche ic. erscheint, das Bersonal über den Stand derselben täuschen kann. Man stellt daher die Beichensgnale aus transparenten, oder durch Resterion beleuchteten, Körpern her, so daß deren Berwechselung mit ans dern Lichtern nicht mehr möglich ist. Der österreichische Inzgenieur Bender hat praftische Borrichtungen für diesen Zweck construirt, die schon in Gebrauch gekommen sind; noch weitere Borzüge haben die vom Bersasser construirten Beichensgnale, die aus jalousieförmigen, von hinten beleuchteten Scheiben bestehen und an Leuchtkraft, Bohlseilheit und Sichtbarkeit alle andern derartigen Signale übertressen. Diese Borrichtungen sind in mehreren Staaten patentirt.

199. Bie wird bie britte Art ber optifden Signale gegeben ?

Theils mittels ber Jahne (statt beren auch oft eine bunte Scheibe mit einem Stiele bient) und Laterne, bie bem Bahne wärter zu biesem Behuse gegeben sind, theils durch Laternen und Fahnen, die an den Wagenzügen und Maschinen angebracht werden. So bedeutet es z. B. auf den meisten Bahnen Ordnung und Fahrbarkeit der Bahn, wenn der Wärter die Fahne oder Laterne ruhig ausstreckt, langsam fahren, wenn er sie über dem Kopfe schwenkt, und halten, wenn er sie von unten nach oben schwingt. Das herannahen eines Zuges deutet sich in der Nacht durch zwei große, rothe Laternen an der Maschine an. Das Ende des Zuges bezeichnet ein grünes Licht. Folgt ein Zug nach, so stedt auf dem letzten Wagen eine Fahne oder rothe Laterne. Kehrt eine Maschine oder ein Zug gleich zurück, so trägt er vorn eine Fahne oder eine grüne Laterne neben dem rothen Lichte.

200. Borauf begründet fich bie Birtfamteit der electromagnetifchen Telegraphen?

Auf die Gigenschaft bes Gifens: magnetisch zu werben, wenn electrifches Kluidum um baffelbe circulirt. Bird ein Stud Gifen mit einem ifolirten Dratbe umwidelt und laft man burch biefen Drath Electricitat ober Galvanismus firb= men, fo wird bas Stud Gifen fofort magnetifch und giebt ein anderes Stud Gifen, bas in einiger Entfernung bavon ge= halten wirb, Unter genannt, an. Dente man fich nun bie Enben bes Dratbes, ber um bas Stud Gifen gewickelt ift, meilenweit in folder Beife fortgeführt, baß bie Glectricität ober ber Galvanismus nicht baraus entweichen fann (ifolirt), fo wird es gleichviel fein, ob man bie Glectricitat in ber Rabe ober Kerne vom Gifen bereitet. Bur Erzeugung ber Gattung von Glectricitat, welche fich fur 3wede ber Telegraphie am geeignetften zeigt, bebient man fich meift ber fogenannten gal= vanischen Batterie, auf beren Ginrichtung einzugeben bier nicht ber Ort ift. Cobald man bie beiben Enborgane biefer Batterien, Bole genannt, mit ben Enben bes Umwidlungs: brathes in Berührung bringt, wird fofort ber Unter von bem magnetischwerbenben Gifen angezogen. Durch bie fomit in

fast jeber beliebigen Entfernung erzeugte, völlig willtührliche Bewegung, ist es nun möglich, allerhand Zeichenspsteme zu construiren, indem man dadurch jedesmal an Glöcken schlagen, oder auf einem, durch ein Uhrwert fortrückenden Stück Bapier, Eindrücke erzeugen, oder auf einer Scheibe, deren Umfang Buchstaben und Zeichen trägt, einen Zeiger fortsschieben läßt; denn so oft man die Berührung der Pole der Batterie mit der Leitung herstellt, wird am andern Ende berselben der Anker angezogen und bleibt so lange angezogen, als die Berührung dauert. So viel Mal man schließt und öffnet, um so viel Buchstaben rückt der Zeiger, so viel zeigen sich Punkte oder Striche auf den Papieren, oder so oft ertönt das Glöckschen.

201. Wie gefchieht die Fortleitung und Ifolirung bee electrifcen Flui-

Die Glectricität wird am Bollftanbigften burch Luft, Glas, Borgellan, Thon, Sarge und Gummi ifolirt. Man ftellt baber neben ben Bahnen, in Entfernungen von 50 - 100 Bug, Stangen von 4 - 5 Boll Starte auf, und ftedt auf biefe, ober ichraubt an fie, fogenannte "Ifolirfopfe", glodenformige Rorper von Glas, Borgellan ober Thon feit, in benen bann ber Drath befeftigt rubt. Diefer Drath ift am beften Rupfer: oder Gifendrath. Letterer empfiehlt fich, obwohl er wegen ber geringen Leitungefähigfeit bes Gifens bider fein muß als ber Rupferbrath, burch feine größere Boblfeilheit und Ungerftorbarfeit, ba Rupferbrath leichter reift und mehr zur Entwendung reigt. Früher wurde es auch im großartig= ften Maßstabe versucht, Drathleitungen unter ber Erde hin= guführen, indem man die Drathe mit Gutta-Bercha-Sullen überzog und bie und ba fogar noch mit bunnen Bleirohren (in England auch mit Gifenrohren) umgab. Diefer Berfuch, ber einigen beutschen Staaten Sunberttaufenbe gefoftet bat und, ehe die Braris ein Befferes lehrte, viel Beftechliches für fich hatte, ift megen ber Beranderlichfeit ber Gutta-Bercha, Die mit ber Beit brodlich und mafferburchlaffig wirb, migalüctt.

202. Gehören gur Schliegung bee Stromes ber Cleetricitat zwei Drathe, ber eine für ben Sin-, ber anbere für ben hergang?

Glüdlicherweise nicht. Der berühmte Physifer Steinheil hat die große Entdedung gemacht, daß nur in einer Richtung die Electricität durch einen ifolirten Drath zu führen ift, während man für die Rüdleitung die Erde selbst benuten kann, indem man die entsprechenden Bole der Batterien, durch große Platten, mit dem seuchten Grunde in Berührung bringt. Es ist eine der staunenswürdigsten Thatsachen, daß sich die Tausende in dem Erdboden bewegenden Ströme nicht stören, sondern jeder richtig die viele Weilen davon entsernte, entsprechende Platte des andern Boles trifft.

203. Beides find die gebräuchtichften, beim Eifenbahndienfte angewandten Apparatipfteme ?

Sie zerfallen in zwei Sauptflaffen : folche, welche blos porübergebende Beichen geben, und folche, welche die gege= benen Beichen gleich firiren, fo baf fie ale Dofumente aufbemabrt werben fonnen. Dieje beiden Gattungen Beichen ent= fprechen ber mundlichen Sprache und ber Schrift. erften Rlaffe geboren Apparate, burch welche Glochen angefchlagen merben, ober bei benen ein Beiger auf einer Buchftabenicheibe fpringt und nach und nach burch fein Stillfteben, auf bem betreffenden Beichen, Worter und Gabe gufammenfest, und auch Die fogenannten Nabelapparate, welche burch Stellungen, Die zwei Magnetnabeln gegen einander einnehmen, Die Beichen geben. Die beften Beiger- und Nabelapparate haben Farbely, Siemene, Stohrer conftruirt. Bu ber zweiten Rlaffe geboren bie Drudapparate, welche burch Bewegung von wirklichen Topen die Borter bruden, und Die meit ge= brauchlicheren Stiftapparate (vom Umerifaner Morfe erfun= ben), welche aus Bunften und Strichen, Die in verschiedenen Diftangen auf einem, burch ein Uhrwerf bewegten Bapier= ftreifen, mittels ber Bewegung bes Magnetantere eingebrudt werben, Die conventionellen Zeichen fur Buchftaben, Inter= punftionen ic. gufammenfeten. Der lettere ift ber vollfom= menfte befannte Telegraphen-Apparat.

Für weitere Renntnignahme von ber Conftruction biefer

Apparate, ba eine Beschreibung hier viel zu weit führen murbe, verweisen wir auf ben "Katechismus ber Telegraphie" von L. Galle, Leipzig, bei 3. 3. Weber.

201. Beiche von diefen Gattungen von Apparaten ift die zwedmäßigfte für ben Gifenbahnbienft?

Beide haben ihre Borguge. Das Telegraphiren ift fehr leicht mit bem Zeigerapparate, Jeber fann, nach geringer Uebung, bamit Beichen geben, Jeber fann Depefchen ablefen. Die Beichen verschwinden aber wie bas gesprochene Bort. Die Schriftapparate ichreiben Documente auf, ihre Schrift ift aber nur nach mancher liebung zu lefen und noch fchwerer fieht bas Telegraphiren felbft aus. Man befette baber bis jest fleine Zwischenftationen, mit benen es feine febr wichti= gen Nachrichten zu wechseln gibt, auf benen auch feine befonbern Beamten fur bas Telegraphiren gehalten werden fonnen, zwedmäßig mit Beigerapparaten und nur bie Saupt: und Berfftattstationen ic. mit Morfe'ichen Stiftapparaten. Die Praxis hat aber auch bier, wie fo oft, gelehrt, bag man fich por Gefpenftern fürchtete, indem man bas Telegraphiren mit Morfe'fchen Apparaten fur zu fchwierig fur ben gemeinen Mann hielt. Die untergeordnetften Beamten lernen es fo fcnell und gut, baf man bie fleinften Stationen bamit befeten fann.

205. Kann man mit electriften Apparaten nicht auch dem Bahnperfonal Beichen geben ?

Alles, was diesen von den Stationen aus mitzutheilen ift, beschränkt sich auf die Notiz: "Es kommt ein Zug!" Dies läßt sich leicht durch ein electrisch-akustisches Signal ans beuten, indem man eine Art großen Weckerwerks, dessen hämmer durch Gewichte bewegt werden, bei jedem Bahnswärter aufstellt und zu bestimmter Zeit einen darin angesbrachten Electromagneten durch einen von der nächsten Station kommenden, electrischen Strom magnetisch macht, so daß er, durch Anziehung seines Ankers, das Weckerwerk auslöst, das nun eine bestimmte Anzahl Schläge thut, die man durch erneutes Schließen der Kette wiederholen und so auch, durch die Zahl der Schläge, die Nichtung andeuten kann,

in ber der Zug naht. Da auf diese Weise alle Weckerwerke auf einer Bahnabtheilung zugleich ausgelöst werden, so ist dieß ein sehr vollkommenes Achtungssignal. Noch zweckmäßiger ist es, den electrischen Strom fortwährend durch die sämmt-lichen Apparate circuliren zu lassen, so daß die Anker immer sest angezogen an den Magneten sitzen und die Auslösung der Apparate durch Trennung des Stromes erfolgt. Es gewährt dieß den großen Bortheil, daß man von jedem Punkte der Bahn aus ein hilfssignal geben kann, indem man im nächsten Apparate den Leitungsdrath durchschneidet. Es laufen dann sämmtliche Apparate auf der ganzen Strecke zwischen zwei Stationen völlig ab und es gibt sich dadurch hilfsbedürftigfeit zu erkennen. Die Glocken dieser Werke haben 12 — 20 Boll Durchmesser. Wiele deutsche Bahnen sind schon mit diesen vortrefslichen Signalvorrichtungen versehen.

206. Gind bie Leitungen nicht Gefahren burch ben Blibfchlag ausgefest?

Allerdings und es läuft derfelbe oft meilenweit an denfelben zerftörend hin. Es gibt Fälle, wo er hunderte von Bfählen zerknickte und zerdrehte und schließlich die Apparate auf den Stationen, leider auch häufig die Telegraphisten, verlete. In neuester Beit schützt man sich gegen die allzubeftigen Wirkungen in den Stationen durch sogenannte Blitzableiter, deren Einrichtung ebenfalls des Näheren aus dem obengenannten Werke ersehen werden möge.

207. Belder Art find bie bei Gifenbahnen üblichften afuftifden Signale ?

Es find erstens folche, die mit der Glode auf den Stationen dem Aublikum gegeben werden und zum Besteigen der Bagen einladen, oder die Ankunft von Zügen andeuten. Zweitens solche, welche der Locomotivsührer mit der Dampfspfeise, theils dem Bublikum, theils dem Bahnpersonale, theils dem Bugpersonale gibt. Dem Publikum und dem Bahnpersonale kann nur ein allgemein verständliches Zeichen: "Achtung!" durch einen langen, gellenden Pfiff gegeben werden. Dem Zugpersonale gibt der Führer schon mehrkache Zeichen: z. B. zum "Anziehen der hemmung" (Bremsen) durch mehrere rasche Pfisse auseinander, "Loslassen der Bremsen" durch zwei kurze Pfisse zc. Die häusige und ans

bauernbe Berwendung ber Dampfpfeife auf einigen Bahnen ift burchaus migbrauchlich. Um zweckmäßigften ware es, ihre Unwendung ganz auf Fälle ber Gefahr zu beschränken und alle andern Zeichen mit bem horne und ber Mundpfeife zu geben.

Die britte Urt ber Beiden bilben folde, welche bas Bugperfonal bem Locomotivführer und unter fich gibt. Diefe Beichen werben am beften mit icharftonenben Bornern gegeben, ba Bfiffe gu leicht Täufdungen gulaffen, welche Gefahr fich jeboch vermin= bert, wenn man fogenannte Schrillpfeifen anwendet, beren Jon ichwer nachzuahmen und von jedem andern Bfiff leicht zu unter= icheiben ift. Gie besteben in Beichen zur Abfahrt, zur Aufmertfamfeit und gur Bemmung. Bierber ift auch bas Beichen : "Gefahr! Achtung!" zu rechnen, welches auf einigen beutichen Bahnen Die Schaffner burch Die Dampfpfeife geben fonnen, indem fie ben Sahn berfelben, mittele einer, über ben Bug bingebenben Schnure, Die ihnen allen zuganglich ift, öffnen. Diefe Ginrichtung, burch welche auch bem Bublifum bas Mittel geboten mirb, in Fällen bringender Roth, bas Rabr= personal aufmertfam zu machen, ift febr zur Anbringung auf Berfonengugen zu empfehlen. Man ftellt jest Berfuche an, um auch, ju Berftandigung bes Bugperfonals mahrend ber Kabrt, electromagnetische Apparate und Signale gu vermenben.

Biertens folche, welche fich bas Berfonal ber Bahnbewachung gibt. Auch für biefe Zeichen empfiehlt fich bas scharftonenbe Gorn vor Allem. Sie beschränken fich meift auf einen Anruf zur "Achtung" und finden hauptsächlich bei Nebel Anwendung, ber, mehr als alles Andere, die Gefahr bes Eisenbahnbetriebs erhöht.

208. Bas find Analifignale?

Die große, ebenermahnte Gefahr, welche ber Nebel für ben Eisenbahnbetrieb erzeugt, hat auf selbstwirkende, energische Signale benten laffen, burch bie herannahenden Bügen, ohne Buthun menschlicher Thatigkeit, an jeder beliebigen Stelle "Salt" geboten werden könnte. Demzufolge find Knall= oder Explosionefignale erfunden worden. Sie bestehen (Fig. 43)



aus flachen Kapfeln von ftarfem Blech, bie mit einer erplodirenden Substanz gefüllt und, mittels zweier daran gelötheter Blech= streifen, beliebigen Orte auf ben Schienen

Big. 43. befestigt werben fonnen. Drudt bas erfte Rab ber Locomotive auf eine folde Kapfel, so zerspringt fie mit fehr heftigem Knalle und ber Locomotivführer wird auf= merksam.

209. Wann braucht man diefe Signale vornehmlich?

In allen Källen, wo ein Anhalten an ungewöhnlicher Stelle, oder zu ungewöhnlicher Zeit nöthig ift. Verunglücht z. B. ein Zug, oder bleibt auf der Bahn ftehen, so werden, das mit ein herankommender anderer Zug nicht darauf ftoße, taus send und mehrere Ellen von ihm entfernt, rücks und vorwärts, Knallfignale gelegt ic. Im nebelreichen England hat die Ersfindung dieser Signale die Sicherheit sehr vermehrt und oft werden tagelang die Bahnen nur mit solchen betrieben.

210. Wird nicht die Gefahr bes Betriebes von Gifenbahnen wesentlich durch Rreugung berfelben durch Strafen und ben darauf eirfulirenden Berfehr vermehrt?

Allerdings; und beswegen find bergleichen Rreuzungen in England nur gang ausnahmsweise gestattet. Strafen muffen bort, mittele Bruden, über ober unter ber Gifenbabn burchgeführt merben. Dice vermebrt ben Breis ber Gifenbahn ungemein. Auf bem Continent ge= ftattet man diefe Rreugungen unter ber Bedingung guten Berfcbluffes und auter Bewachung. Un jeber folchen Diveau= freugung von Bedeutung ift ein Bachter poffirt, ber Die baran angebrachten Barrieren, zu ben Beiten, mo Buge ankommen follen, ichlieft. Diefe Barrieren befteben theils in Schlagbaumen, theile in brebbaren ober ichiebebaren Berichluffen. 11m nicht zu viele folder toftfpieligen Barter nothwendig gu haben, trifft man auch Borrichtungen, burch welche ein Mann, von feinem Standpunkte aus, auf große Entfernun= gen bin, Barrieren ichließen fann. Diefe Barrieren befteben bann in Schlagbaumen, welche fich burch ein Begengewicht

selbst heben und senkrecht stellen. Bom, oft 1000 — 1200 Ellen entfernten, Standpunkte des Wärters läuft ein starker Drath auf niederen Pjählchen und Rollen dahin und ist so am Schlagbaume beseitigt, daß, wenn er von dem Wärter angezogen wird, dieser sich schließt. Wird dann der Draht durch Vesthängen zc. in dieser Lage besestigt, so kann der Schlagbaum nicht gehoben werden, steigt aber von selbst, sobald der Drath gelöst wird.

211. Darf Bugvieh, bas ichen werben tann, auf ben Wegübergungen, bei geichloffener Barriere, bis an die Bahn berantommen ?

Nein. Es fieben an jedem Begübergange, in gewiffer Entfernung von der Bahn, Bfahle, welche die Diftanz bezeichnen, in der das Zugvieh, bei geschloffener Barriere, zu halten ift, damit es beim Scheuwerden nicht unmittelbar auf die Bahn fpringen fann.

212. Rönnen Menfchen und Thiere an andern als ben Uebergangeftellen auf die Bahn gelangen?

Auf ben meiften beutschen Bahnen allerdings, ba fie ihrer Länge nach nicht eingegäunt find. Es liegt hierin eine Inconsequenz im Verhältniß zur ftrengen Bewachung und Sicherung ber Uebergangsftellen. Die westbeutschen Bahnen, die belgischen, französischen und englischen hingegen, sind, ihrer ganzen Länge nach, an allen zugänglichen Stellen entweder mit lebendigen Geden ober leichten Zäunen eingefaßt. Dies sichert den Bahnbetrieb ungemein.

213. Belde Daahregeln laffen fic gegen die Unannehmlichteiten und Unfälle-treffen, welche aus dem Zusammentreiben bes Schnees in Ginfchnitten für den Bahnbetrieb erwachsen ?

Bollfommen wirksame Maaßregeln hiergegen kennt man noch nicht. Früher und hie und da noch, bringt man an ben Maschinen große, pflugscharartige Borrichtungen an, welche dazu dienen sollen, den Schnee zu theilen und bei Seite zu werfen. Bei einigermaßen tiefer Lage und Festigfeit des Schnees wirken sie indeß mehr hindernd als nüglich. Bet hält man sehr allgemein die Aufführung von Wänden, in einiger Entfernung von den Einschnitten, für das beste

Mittel zur Verminderung der betreffenden Uebelstände. Diese Wände können aus Brettern, dichten Geden, die indeß immer im Winter sehr durchlässig werden, Stein oder auch aus Erdwällen bestehen, müssen 6 — 8 Fuß hoch und je nach der Tiese des Einschnitts 5 — 20 Fuß vom Rande desselben entefernt sein. Der Schnee, der vom Winde dahergejagt wird und den Einschnitt füllen würde, fällt hinter und vor diesen Wänden zum großen Theil nieder und der Einschnitt bleibt ziemlich frei. Das Mittel ist, da die Wände so lang wie die Einschnitte sein müssen, ziemlich kostspielig, ohne ganz zuverslässig zu sichern.

214. In welcher Form wird ber Bahnbetrieb durch Bewachung ber Bahn gefichert?

Die lleberwachung bes Zustandes der Bahn geschieht zunächst durch die Bahnwärter und durch ihre Stellvertreter für
ben Nachtdienst. Den Bahnwärtern, deren Amt in Deutschland zugleich mit die Bedienung ver optischen Telegraphen ist,
wodurch sie, mehr als gut, von dem eigentlichen Bahndienste
abgehalten werden, sind Bahnstrecken von 1/12 bis 1/8 Meile
Länge zugetheilt, auf denen sie den Zustand der Bahn und
bes Gleises zu beobachten und kleine Reparaturen auszusühren haben. An den frequenteren Begübergängen sind überdies Wärter aufgestellt: Schlag-, Weg- ober Barrierenwärter
genannt, welche die Verkehre daselbst rechtzeitig abzusperren
haben und für den Zustand der Wegübergänge selbst, an
benen am häusigsten Frevel verübt werden, verantwortlich sind;
auch dieß Personal ist meist doppelt, für Tag- und Nachtdienst,
vorhanden.

Die Bahn: und Wegwärter stehen unter ben Oberbahn: wärtern, Bahnmeistern ic., denen Streden von 1 bis 1 1/4 Meile Länge zur Beaufsichtigung zugetheilt sind. Sie haben diese Strede täglich zu revibiren, Arbeiter zur Reparatur von Schäben anzustellen und diese Arbeiten selbst zu leiten, soweit dieselben nicht so bedeutend sind, daß sie vor die Ingenieure, Bahniuspectoren ic. gehören. Diesen letzteren Beamten liegt die Beaussichtigung des Personals und Materials von ganzen Bahnabtheilungen ob, die in Deutschland zwischen 5 und 10

Meilen lange haben. Sie follen technisch vollfommen gebilbete Manner und bem Bau und ber Conftruction aller zum Gisenbahnwesen gebörigen Ausssührungen gewachsen sein. An einigen großen Bahnen ift ben sammtlichen Ingenieuren noch ein Ober-Ingenieur vorgesett, welcher ber gesammten Bautechnif ber Bahn vorsteht und seine Antrage und Melbungen bireft an die Abministration berselben macht.

In England besorgen die Bahnwarter, da fie feine optisischen Signale zu bedienen haben, die meiften fleinen Reparaturen felbst und die größeren werden durch wandernde Arbeiterzolonnen ausgeführt, die zu diesem Behufe stets auf der Bahn umberziehen und daher ungemeine Uebung und Zuverlässigsfeit erlangen. Diese Einrichtung ift der deutschen vorzuziehen. Siebe weiter unten Kap. IX.

Siebentes Kapitel.

Die Stationen

215. Wie nenut man die Buntte, wo der Lauf der Eisenbahnbetriebsmittel unterbrochen wird und der Gisenbahnvertehr mit dem Leben durch die andern Bertebremittel in Bechselwirfung tritt?

Ge find bieß, je nach ihrer Bedeutung und Lage: Bahn= bofe, Stationen oder Saltepuntte.

216. Beldes find die hauptfachlichften, nothwendigen Eigenfcaften einer Stationecinrichtung?

Sie muß ben Zutritt und die Zufuhr von Bersonen und Gutern zu ben Fahrmitteln der Gisenbahn, sowie den Abgang von denselben auf die leichteste, furzeste und wohlfeilste Weise möglich machen, die Behandlung der Fahrmittel selbst, behufs deren Anordnung für den Abgang oder die Ausladung, in solcher Weise gestatten, daß dafür möglichst wenig Raum und Zeit in Anspruch genommen werde.

217. In welche Saupttbeile gerfaut jebe Station?

In ben Theil fur ben Personenverkehr und ben fur ben Guterverkehr. Diese Theile haben, besogbers auf Endstationen, so wenig mit einander gemein, daß fie sehr gut und zweckmäßig von einander getrennt angelegt werden können.

218. Aus welchen Saupttheilen befteht eine Station für ben Berfonenvertebr?

Mus:

- 1. Einem Beftibul, in bem fich die abgebenden Baffagiere versammeln.
- 2. Einer oder mehreren Billeterpeditionen, wo fie ihre Billets entnehmen. Die Expeditionen für die Bertheilung von Billets verschiedener Klaffen find oft getrennt. Sie liegen, febr fichtlich, im Beflibul.
- 3. Einer Expedition für Annahme und Bezettelung bes Reifegepacks. Diefelbe liegt ber Billeterpedition nahe und hat, um bas Drangen und Stoffen mit dem Gepack thun-licht zu vermeiben, eine möglichft große Fronte und breite Deffnungen für Aus- und Einlangen ber Stude.
- 4. Uneigentlicher Beise liegen in ben meisten beutschen und französischen Bahnhofsgebäuben für Versonen-Verkehr Räumlichkeiten für Annahme und Expedition berjenigen Güter, die man in Deutschland "Eilgut", in Frankreich Marchandises à grande vitesse nennt, und die mit den Personenzügen befördert werden. Diese Räume gehören eigentlich in die Güterballen.
- 5. An das Bestibul grenzen ferner, leicht von bemfelben zugänglich, ein Raum für den Portier, der dem Publikum die nöthigen Zurechtweisungen in Betreff ber Räumlichkeiten zc. zu geben hat.
 - 6. Gin Local für Polizeiwache.
 - . 7. Gin Local für ben eleftrischen Telegraphen.
- 8. Die Barteraume nebft zugehörigem Buffet und Re- ftaurant.
- Die Dimenfionen und Anwendungen biefer letteren Raumlichfeiten find fehr carafteriftisch verschieden in Deutsch-

land, England und Frankreich. Die beutschen Wartesäle haben auf sehr vielen Sauptstationen ben Charakter als solche sast verloren; es sind große Restaurations Localitäten mit prächtiger Ausstatung und, über das wahre Bedürfniß weit hinausgehenden Dimensionen, geworden. Sie enthalten außer gewaltigen Räumen für Bassasiere der drei Classen ein sehr reich ausgestattetes Buffet, Speisezimmer, Locale zum Toilettemachen sir die Damen und herren der oberen Classen, öfters auch Schlafräume, Water Closets u. s. w. Wunderliche Sitelseit der deutschen Berwaltungen hat sich im Ausstatten dieser Räumlichseiten zu überdieten gesucht und der deutsche Reisende ist gewöhnt worden, nach dem Comfort, den ihm dieselben bieten, der Bequemlichseit der Wagen und der militärischen Abrettheit der Uniformen der Beamten, die Güte der Bahnen selbst zu beurtheilen.

In England und Frankreich enthalten die Warteraume außer einem großen Saale, in dem fich sammtliche Bassagiere, nur durch 8 — 10 Buß hohe Scheidewände nach Classen getrennt, aufhalten, höchstens noch Aborte und nur auf den Stationen, die für das Einnehmen des Frühltücks und Mittagsmahls bestimmt sind, Restaurants. Sind lettere in Bersonenhallen vorhanden, so pflegen sie doch von den Warteraumen gänzlich getrennt zu sein.

In Deutschland find, burch die Ginrichtung ber Barteraume, die Gisenbahnhöfe an fehr vielen Orten zu großer Unbequemlichkeit bes Betriebs, zu ben beliebteften Restaurants ber Stabte, an benen fie liegen, geworben.

- 9. Local für ein Bureau bes Stationschefs.
- 10. Local fur bie Schaffner und Oberichaffner, Die auf ber Station zu warten ober zu übernachten haben.
 - 11. Gin Local für Wagenutenfilien, Lampen zc.
- 12. Gin Local mit Apparat zum Erhiten großer Baffer= mengen, mit benen bie Barmflaschen in den Bagen im Binter gefüllt werben.
- 13. Ein Local zum Deponiren von Gepadftuden, bie nicht bezettelt und expedirt werben follen.
- 14. Getrennte, wohleingerichtete, thunlichft geruchfrei conftruirte Abtritte fur Reisende beider Gefchlechter.

Alle biefe Raumlichkeiten find, ber Lange nach, an einem breiten bedeckten Berron bin geordnet, auf ben bin fie fammt- lich Ausgänge haben und von dem aus die Baffagiere in den Wagen fteigen. Es heißt diefer Berron der Abfahrt 6= perron.

Getrennt hiervon liegt ber Anfunftsperron, ber meift noch breiter als der Abfahrtsperron gehalten ift. Auch mit der Breite dieser Blattsormen wird hie und da der wunderlichste Luxus getrieben. An diesem Anfunstsperron, dessen Umsfassung mit weiten Thuren versehen sein muß, um dem Busblifum den Abgang bequem zu machen, liegt:

1. Eine Expedition fur die Ausgabe bes Gepacks mit barans ftogendem langen Saale, in welchem bas angekommene Gepack, auf langen Tischen, dem, durch eine Barriere abgehaltenen Bublifum fichtlich, aufgelegt und an ben fich Legitimirenden

verausgabt mirb.

2. Gin Raum für folche, welche anfommende Baffagiere erwarten.

3. Gin Raum, in dem fich Roffer- und Laftträger auf-

219. In welcher Beife find die Raumlichteiten für Abfahrt und Antunft mit einander und zu der Bahn in Beziehung gebracht?

In Deutschland schließt fich an fie meift ein langes schmales Dach, das den Berron und noch ein oder zwei Gleise überbectt. Die Räumlichkeiten für Abgang und Ankunft liegen
fich entweder gegenüber und haben zwischen fich mehrere
Gleise, die theils zum An- und Abfahren der Büge, theils zum Aufstellen von Wagen ic. dienen, oder fie find auch in einer Linie angeordnet, worauf wir später zurücktommen.

In Franfreich und England überspannt man ben Raum zwischen bem Absahrts: und Ankunstsperron meift, mitsammt ben bazwischen liegenden Gleisen, mit einem großen Dache, welches bas Ganze zu einer sehr stattlichen halle gestaltet. Es gewährt dieß den großen Bortheil, den ganzen Dienst des Bersonenverkehrs gegen das Wetter geschütt besorgen zu können, die Personenwagen nicht allen Unbilden des Climas dauernd auszusehen und sie im Sommer nicht in der, für den

Baffagier unleidlichen Beife, vom Sonnenbrand durchglühen zu laffen, ber eine hauptbeschwerbe bes Sommerreifens bilbet.

220. Saben biefe Sallen bedeutende Dimenfionen?

Sie gehoren gu ben größten bebedten Raumen, Die est gibt.

Die Salle der Great: Morth of England: Bahn in London bes beckt mit zwei Spannungen 14 Gleise und ift 900 Kuß lang. Die der Great: Western ist 315 Kuß breit und 770 Kuß lang. Die Salle der Morth: Western in Birmingham ist ohne Untersstügung 245 Kuß weit gespannt und fast 1000 Kuß lang. Die Hallen zu Liverpool und Wolverhampton sind zwischen 120 und 140 Kuß weit gespannt und 700 — 1000 Kuß lang. Die Halle der Pariss Straßburger Bahn ist 150 Kuß weit gesspannt und 550 Kuß lang. Die der Berlin: Hamburger Bahn ist 100 Kuß weit gespannt und 400 Kuß lang.

221. Belde Conftruction gibt man biefen gewaltigen Dachern?

Die englischen und frongösischen, auch einige beutsche, frei und weit gespannten Dacher haben die Form hoher Gallen mit bogenförmigen ober breieckigen Trägern. Die freigespannten Gallen sind aber, ohne besondere Vorzüge zu gewähren, sehr theuer. Man theilt baber zwechnäßig, um ben Bau ökonomischer zu machen, die Gallendächer in mehrere Theile, sodaß



Fig. 44.

mehrere Reihen Saulen in Die Salle zu ftehen fommen ; eine fehr übliche, mohlfeile und folibe Conftruction ftellt Fig. 44

bar. Dach und Säulen find hier ganz von Eifen. In Deutschland verwendet man zur Zeit, bei den herrschenden Breisen, auch am passenoften Combinationen von Holz und Eisen. Als Deckungsmittel der Hallen empfiehlt sich Zintblech, das zur größeren Steifigkeit wellenförmig gewalzt ift. Eiserne Sallen haben den großen Vorzug, im Nothfalle, beim Wechsel der Verhältnisse, auseinandergenommen und anders wärts aufgestellt werden zu können.

222. Erhalten die für den Berfonalverfehr bestimmten Baulichteiten nur Räume, die diefen Dienft gum Zwede haben?

Am praktischsten ift es, wenn bies allein ber Fall ift. Meift combinirt man aber biese Gebäude mit Wohnungen für eine große Menge Beamte und Bureaus für bie Sauptadministration ic., zu welchem Zweck man ihnen bann mehre Etagen gibt. Dieß führt zu allerhand unangenehmen Störungen und kann Ursache von Unfällen sein. Zweckmäßig liegen nur die Wohnungen eines obern Betriebsbeamten, eines Bortiers und eines Telegraphisten im Bersonen-Dienstgebäude.


223. Wie werben bie Banlichteiten für Abgang und Antunft ber Personengüge auf einer großen Enbstation zwedmäßig angeordnet?

Diese Anordnung fann natürlich, nach Ort und Verhältenisen, außerordentlich verichieden sein und es dürften sich kaum zwei Stationen der Welt einander gleichen. Es erscheint die Construction der Baulichkeiten für den Personensverkehr indeß fast allenthalben in zwei Hauptsormen, die man, nach der Lage der Gebäude, Ropfstationen und Langstationen nennen kann. Die erstere Form zerfällt wieder in zwei untere Gattungen nach der Anordnung der Räume.

Bei ber ersten Gattung ber ersten hauptform, liegen bie hauptgleise in ber Mitte und sind, in England und Frankreich ze. durch mehrere Reihen kleinerer und größerer Drehscheiben, in Deutschland meist durch eine große Drehscheibe
und mehre Beichen in leichte und praktische Berbindung gebracht. Quer vor ben Enden der Gleise liegt ein großes,
mehrstöckiges Gebäude, das zu ebener Erde ein großes Bestibul mit Billetausgabe und Gepäckannahme, in den oberen


Etagen bie Bureaus der Administration und Wohnungen der Beamten enthält. Un dieß Gebäude stößt, auf einer Seite, neben dem Gleise und zwar an der der Billetausgabe, die Reihe der Wartefäle, vor benen ein breites Trottoir zum Einsteigen in die Wagen liegt; dies ist die Seite der Absahrt. Auf der andern Seite der Gleise besindet sich ein langes und breites Trottoir zum Aussteigen bei der Ankunft, ein breiter Ausgang nach der Straße und ein langer Saal, in dem auf langen Tischen das Gepäck ausgebreitet und ausgegeben wird.

Als Mufter einer folden Unlage ift bie prachtige Station



der Paris = Strafburger Bahn zu Paris anzusehen, deren Grundriß Fig. 45 darstellt.

aa ift bier bas Befti= bul, wo man mit ben Wagen vorfabrt, bei b wird in einem freiftebenben Bureau bas Billet genom= men, bei c bas Gevact verwogen, bas bann in ben Badwagen gebracht mirb, ber auf einer ber Drebicheiben bei d ftebt. Che ber Bug abgebt, bolt ibn bier bie Daschine ftellt ihn vor ben Bug. Durch ben Corribor e e bewegt fich bie Baffagier= menge an bie brei fff Martefale. gg ift Ginfleige-Berron, bor bem auf bem Gleife ber Bug fteht. Wenn noch, wegen großen Baffagierzubranges, Wagen gebraucht werben, fo bolt man fie mittels



ig. 46

Drehicheiben bei h aus ber Remise i. Räume für Beladung ber Guterwagen für Eilgüter, die mit den Schnellzügen geben, befinden sich bei k. Die Wagen fonnen von einem Gleise auf bas andere mittels der Drehscheiben und einer Schiebes bubne obne versenttes Gleis bei 11 gesett werden.

Die Ankunft erfolgt auf bem Gleife rechts. Die Paffagiere fteigen auf bem Berron mm aus, treten burch bas
Bestibul n auf die Straße, ober empfangen im sehr langen
Saale oo ihr Gepack. Räume für Abladen bes mit den
Schnellzugen fommenden Gilguts besinden sich bei pp. Die
Remise für die Maschinen, welche, behufs des Personendienstes, im Feuer stehen, besindet sich bei rr. Der ganze Raum
über den zwischen den Gebäuden liegenden Gleisen und Berrons ist mit einem hohen, luftigen eisernen Dache überspannt,
das seine feine Construction nach dem Boulevard de Strasbourg, in Gestalt einer großen gußeisernen Rosette zeigt.
Die Kacade dieser Station ist die schönste, die es gibt.

Auf dieser trefflich eingerichteten Station werden jährlich fast eine Million Bassagiere abgesertigt, ohne daß jemals Gebrange entstände. Die Bedeckung ber Gleise zwischen ben Gebäuden macht diese geschickt, als große Remise zu dienen und conservirt das Material ungemein. Die Verbindung der Gleise durch kleine Drehscheiben und Schiebebühnen macht est möglich, ganze Jüge von einem Gleise auf das andere zu setzen, ohne daß sie die halle verlassen.

Es ift bieß ohne Zweifel bie praftifcfte aller Formen für große Endstationen.

224. Wie find die Räumlichfeiten bei ber zweiten Gattung der erften Gauptform (Ropfftationen) angeordnet?

Sier fteht kein Gebäude, welches Administrationeraume ic. enthält, quer vor den Gleisen, sondern sammtliche Raume für den Dienst der Abfahrt find in einem Gebäude angeordenet, das fich am Abfahrtsperron entlang ftreckt. Das Gleiche ift für die Ankunftsräume auf der Ankunftsseite der Fall.

Als veranschaulichendes Beispiel für eine folche Unord= nung geben wir die Fig. 46, ben Grundriß ber großen Ber= fonenhalle der Great-North of England-Bahn, 700 Fuß lang und 200 Fuß breit.


Sier fahren die Bagen bei der Abfahrt unter die Marquise vor dem Bestibul 15. Die Billets werden bei 14 genommen und die Bassagiere begeben sich, nach wunderlicher englischer Sitte, nach dem Geschlechte getrennt, in 19, 20, 21 wenn es Damen, in 10, 11, 12 wenn es herren sind. Charafteristisch für England, wo der Bassagier meist sein Gepäck untereigener Obhut behält, ist die Kleinheit des Raums 15 für Gepäck und die Beschränfung des Bussets 23.

Die Ankunftsseite enthält hier Nichts als einen langen bebeckten Berron mit einigen Tischen für die Gepack-Ausgabe. Die übrigen im Grundriß angegebenen Räume sind:

- 1, 2, 3, 4, 5, Bureaus fur ben Betriebs: und Telegraphen-Dienft.
 - 7, 8, Ingenieur=Bureaus.
 - 9, Abtritte.
 - 16, Feuerfefter Urchivraum.
 - 17, Bureau bes Bahnhofe-Inspectore.
- 18, Fliegende Buchhandlung für ben Berfauf von Beistungen und Brochuren. (Chenfalls febr charakteriftisches Glesment englischer Stationen.)
 - 22, Abtritte.
 - 24 bis 29, Adminiftratione=Bureaus.
 - 30, Abtritte.
 - 31, 32, 33, Gilgüter= und Roffertragerraume.
 - 34, Poft=Localitäten.
 - 35, Bebedter Sof für bie Boftwagen.
- 36 41, Bach= und Aufenthalteraume für nieberes Dienstpersonal.
 - 42, Sof.
 - 43, Abtritte für Arbeiter.

225. Bie find die Räume auf Langftationen (zweite hauptform) bis-ponirt?

Sier liegen Abfahrts= und Ankunfts-Berrons und Localitäten in einer Reihe hinter einander und zwar gibt man, wenn die Abfahrt und Ankunft in zwei Richtungen erfolgen fann, ber Anfunft meift zwei, in ben Flügeln bes Gebaubes gelegene Perrons, bamit bie Verspätung ber einen Anfunft nicht etwa bie punktliche in ber anbern Nichtung fibre, wäherend bie jeberzeit punktlichen Abfahrten von einem Berron, ber in ber Mitte liegt, erfolgen. Als Beispiel für Disposition eines folchen Versoner-Expeditions-Gebäubes fann bas nicht



große, aber alle charakteristischen Räume enthaltende, zu Carlöruhe in Baden dienen, dessen Grundriß Kig. 47 gibt.

Bier ift 21 a bie Abfahrteballe, von ber aus fich Buge, wie bie Musweichen zeigen, nach beiben Rich: tungen bingusbemegen fonnen. 21 ift bie Unfunftshalle fur Buge vom Suben. 21 b bie Unfunfteballe für Buge aus bem Morben. Mus beiben Sallen, 21 und 21 b, fon= nen fich bie in Carleruhe bleibenben Baffagiere frei burch bie Drofchten= bofe 22, 22 beraus ergießen. Sat ber angekommene Bug feine Baffa= giere abgefest, fo ruct er aus 21 21a, ober 21 b in um bie in Carlerube Dazufommenben Diefe fahren zunebmen. ber Marquife 1 vor, ober treten in bie Balle 22, nehmen ibr Billet bei 3, geben ibr Bepact bei 20 auf und begeben fich bann burch bie Bartefale 4, 5, 6 auf ben Berron in 21a. Der Berfehr in einem fo conftruirten Berfonen: Bebaube ift auferft bequem und erhalt beshalb bas neue große in Dresben gu errichtenbe Gebaube biefes 3medes gang abnliche, nur weit ausgebebn= tere, Ginrichtung. Bon ben im obigen Grundriffe weiter bargeftellte Raumlichkeiten find noch :

7 und 8, Bureau bes Statione: Borftanbes.

9 bis 19, Poftlocale.

20, Gepadraum.

21 - 23, Equipagen: und Biehrampen.

226. In welchen anderen hanptfächlichten Formen ericheinen End. Ctationen für ben Berfonen. Berfehr noch angeordnet?

In einigen Fällen kommt es vor, daß (z. B. Paris-Berssailles rechtes Ufer) die Warteräume mit den Perrons in der Mitte zwischen den Gleisen liegen, zuweilen sogar unter ihnen, wie bei der Montpellier-Nismes-Bahn, oder darüber, wie bei der Paris-Auteuil-Bahn. Sehr originell ist die in Figur 45 a gegebene Disposition der New-Pork-Buffalo-Bahn zu Niagara. hier ist a das Administrationsgebäude, das Billetz und Gepäck-Expedition und Warteräume enthält, b die Anskunstshalle, c die Abfahrtshalle, d die Wagenremise, e die Maschinenremise. Diese Anordnung erfordert viel Raum, ist aber gewiß für den Betrieb sehr bequem.




Fig. 45 a.

227. Gind bie Berhaltniffe bes Berfonenverfehre foldem Bechfel unterworfen, daß häufig eine Aenderung der Baulickeiten auf den Bahnhöfen nöthig wird?

Bei Weitem nicht fo, ale bie bes Guterverkehrs. Deshalb ift es wol ftatthaft, bie Locale für ben Bersonenverkehr solid und mit einer gewiffen Ruckficht auf Ornamentik herzustellen, während ber Guterverkehr eigentlich langstens alle funf Jahre

eine totale Umgestaltung ber bafur bestimmten Stationen verslangt. Es ift baber ein Berftoß gegen bie Dekonomie, maffive Guterhallen zu bauen.

228. Welche Dispositionen erhalten die Durchgangeftationen für den Ber-fonenverlehr?

Diefelben find faft ebenso verschieden wie die Enbstationen, je nach Bedeutung, Lage und Anzahl der einmundenden Linien. Es gibt solche, durch die nur eine Linie lauft und hier beschränkt sich die Einrichtung meift auf Gerstellung von Tritten zwischen den Gleisen, die das Einsteigen erleichtern und, je nach der Bedeutung der Station, größere oder kleinere Warteraume. Complicitter werden die Verhältnisse, wenn in die Station eine Zweigbahn mundet, oder dieselbe gar eine Kreugstation ift, von der aus Züge in vier Richtungen ab-



Tig. 46.

gehen. Man bisponirt dann gewöhnlich die Gleise in Form eines & (Fig. 46), wo a b die Sauptbahn, c die Zweigbahn, c a und c b die verbindenden Curven, d das Administrations= gebäude und ef den Auf= und Absteige=Berron bedeutet;




Fig. 47.

ober eines X (Fig. 47), wo a b c d bie vier Richtungen, in benen fich Buge bewegen fonnen, bebeuten. Bor ben Berrons ef und g h konnen bie Buge beliebig burch bie

Beichen fd, hc, eb, ag nach allen Richtungen hin und ber ankommen und abgehen. Man legt bann meist bie Baulichsteiten und Berrons in bie Mitte, wie die Stizzen andeuten. In England, wo das Betreten der Gleise durch Passagiere strenger als in Deutschland vermieden ift, legt man häufig auch die Einsteigeplätze in die Mitte, jedoch die Warteraume außerhalb der Gleise, sodaß die Vassagiere auf Treppen hoch über die Gleise gehen, ohne durch den Betrieb in Gefahr zu kommen. Im Allgemeinen sind die englischen Zwischenstationen weit einsacher ausgestattet als die deutschen, und oft ift auf ihnen nur durch ein Dach Schutz gegen Regen geboten.

229. Sind auf Gifenbahnftationen die Raumfichteiten für ben Gutervertehr mit jenen für ben Personenvertehr vereinigt?

Rein; benn biese Verkehre stehen in gar keinen Beziehungen zu einander und je besser und praktischer die Stationen construirt sind, um so weniger werden sich diese beiden Verkehre berühren und um so strenger getrennt werden die Stationen angelegt sein, ja man kann sogar die Verbindung der Perssonen- und Güterstation auf einem Arcale als einen unverzeihelichen Fehler einer Sisendahn-Anlage betrachten, da sie niemals so zu disponiren sind, daß sie sich nicht gegenseitig stören müßten. Meist lenkt daher, weit von der Versonenstation, ein Gleis von der Hauptbahn ab, welches die Güterzüge nach der Güterstation sührt, die oft in einem ganz andern Theile der Stadt liegt, z. B. die Personenstation thunlichst nahe am Mittelpunkte berselben, die Güterstation möglichst nahe am Strom, Hafen oder Kanal zc.

230. Bas gebort zu einer gut und voussändig eingerichteten Güterstation? Die zahlreichen Gleise zum Ankommen, Abkahren und Arrangiren ber Güterzüge und ber zugehörigen Bewegung der Locomotiven, Straßen zum Abkahren ber Güter mit Straßensfuhrwerk, Speicher zum Aufstapeln von nicht gleich weiter zu verladenden Gütern, Expeditionsräume zur Fertigung der nöthigen, sehr umfänglichen schriftlichen Arbeiten, Borrichtungen, welche das Ause und Ginladen erleichtern und besichleunigen, Vorrichtungen zum Wägen der Güter und ganzer beladener Wagen, Vorrichtungen zum Aussondern der Bagen, welche ause oder eingeladen sind, aus der Neihe bes

Bugs, ohne die andern Wagen verschieben zu muffen. Bon Unlage von Güterwagenremifen hat die Braris abgebracht, ba die Güterwagen eigentlich immer im Dienft find.

231. Sind diefe Clemente ebenfo verschieden auf den verschiedenen Stationen angeordnet, wie die für ben Personenverfehr?

Wo möglich noch verschiedener, da auf den Guterverkehr noch complicirtere Berhältniffe: Unfuhr und Abfuhr, Berzzollung und Berwiegung, Sortirung nach Stoff, Bolumen, Gewicht, Bestimmungsort, Transporttariftlaffen ic. influiren. Doch sondern nich auch die Unordnungen der Guterstationen in zwei große Systeme, deren eines man das "englische", das nich auch in Frankreich, Belgien und Amerika eingebürgert hat, das andere das "deutsche" nennen kann.

Bei bem ersteren zielt Alles auf Raum-, Kraft- und Zeitersparniß ab, bas andere ist bedingt durch die in Deutschland leider üblich gewordene Form der Transportmittel.

232. Bas ift das Charafteriftifche beiber Conftructions-Syfteme?

Muf ben englischen Guterftationen liegen zu beiben Seiten ber Buterichuppen, Die nicht febr lang find, beren aber meift mehrere neben einander fteben, Gleife, in benen fich mehrere fleine Drebicheiben befinden, burch welche Bagen leicht von einem auf bas andere gefett werben tonnen. Die gange Blache zwifden und neben ben Guterschuppen und Gleifen ift gepflaftert ober chauffirt, fo bag auch überall, über bie Gleise und an die Guterschuppen, Strafenwagen anfahren tonnen. In den Guterschuppen selbst befinden fich gange Reiben von Rrahnen und Bebezeugen, burch bie nicht allein die Guter leicht in die Wagen und aus benfelben gela= ben, jondern auch ohne Dube boch über einander geftapelt werben fonnen. Innerhalb ber Speicher find Die Borrichtun= gen gum Biegen ber Baaren fahrbar, baufig find fogar bie Bureaus auf Rabern beweglich, was ben großen Bortheil im Befolge hat, daß man diefelben, bei Abfertigung großer aufge= lagerter Gutermaffen, in beren Rabe bringen und fo bie ge= fchaftliche Behandlung ber Gendung febr beforbern fann. Buweilen find auch die Bebevorrichtungen fo eingerichtet, baff man beim Beben ber Buter fie gleich wiegt. Ginige große englische Guterftationen find auch mit mechanischen Borrich:

tungen zum Vorschieben ber Wagen auf ben Gleisen versehen, beren Beschreibung hier zu weit führen würde, die aber sehr erfolgreich dahin wirken, Menschen- und Thierkräfte bei dieser beschwerlichen Arbeit zu sparen und die Berwendung der Locomotiven hierzu ganz überstüssig zu machen. Die Art der Unsfälle, welche in Deutschland den Haupttheil sämmtlicher ausmacht, nämlich Quetschungen und Verletzungen der Bahnhossarbeiter, fällt dadurch fast ganz weg. Kommt nun ein Güterzug auf eine Station solcher Construction, so werden die Wagen desselben, da alle Punkte der Speicher mittels der Orehscheiben zugänglich sind, ohne Störung der gerade gesschehenden Ause und Einsabungen, an die freien Ausstadeplätze vertheilt. Die Decken werden von den Wagen genommen und mittels der Krahne, Hebevorrichtungen, sahrbaren Waasgen die Aussladung unglaublich schnell bewirft, die leeren Wagen aber werden ohne Störung auf das Hauptgleis zurückgebracht. Die Bewegungen der Wagen sind kurz und die Locomotiven nähern sich nur selten den Speichern.

Die Güterstationen nach beutschem Systeme enthalten meist sehr wenige, aber sehr lange Güterschuppen, auf beren einer Seite die Gleise, auf der andern die Straße hinführt. Zuweilen sind sie verdoppelt, so daß die Gleise in der Mitte und zwei Speicher an den Seiten liegen. In diesem ganzen, langen Gleise liegen meist keine Drehscheiben, sondern nur einige Weichen verbinden die Gleise. Um diese Weichen zum Transport von Wagen von einem Gleis aufs andere benuten zu können, mussen biese letztern auf große Strecken von Wagen frei gemacht werden. Kommt nun ein Güterzug, so muß daß ganze Gleis vor dem Güterschuppen geräumt werden, die ankommenden Wagen werden, durch unglaublich häusiges, aufenthaltsames und gefährliches Schieben durch Weichen und über sehr lange Gleisstrecken mittels Maschinen und Bserden sortirt und in die Ordnung gebracht, in der sie ausgeladen werden können und so vor den Güterschuppen ausgestellt. Ift ein Wagen expedirt, so kann er nicht aus dem Zuge genommen werden, ohne daß dieser in seiner Gesammtheit verschoben wird. Aus den Eisenbahnwagen kann selten direkt in die Straßenwagen verladen werden, denn diese können saft

nie nebeneinander fahren. Die Unwendung von Rrahnen und Bebemaschinen verbietet fich faft gang burch bie feften Dacher ber meiften beutschen Bagen, fo baf auch Die fcmerften Guter, Die in bedectten Bagen transportirt werben, mit ber Sand und mit Rollfarren ausgelaben werben muffen. Die Berladung febr ichwerer Stude, Steine, Mafchinentheile, Reffel ic. geschieht baber, fo viel nur thunlich, in offenen Bagen. Die Erpeditionen befinden fich meift, gemauert, an ben Enden ber febr langen Schuppen, ber Berfehr mit benfelben ift zeitraubend und beschwerlich, bie Bagevorrichtungen find meift ichmer ober gar nicht transportabel, und fo fommt es, baf auf Guterftationen englischen Sufteme auf gleichem Raume und in gleicher Beit brei- und viermal größere Daffen erpedirt werben fonnen, ale auf folden beutichen Gufteme. Die Guterftationen fleinerer beutscher Babnen, mit brei bis vier Millionen Centnern jabrlichen Transports, find größer ale bie ber gewaltigen englischen Linien mit Transportmaffen von zwanzig bie funfzig Millionen Centnern. wand für Arbeitefraft und Aufficht fleigt in gleichem Berbaltniffe und eine öfonomifche Musnugung ber Rrafte wird oft gerabezu unmöglich.

233. Bird man auf Guterftationen beutichen Spfteme überhaupt auf die Dauer beim Steigen der Bertehre diefelben dennoch bewältigen tonnen?

Es fteht zu furchten, bag bies gar nicht, ober wenigstens mit ganz unverhältnißmäßigem Aufwand an Beit, Raum, Geld und Kraft, thunlich sein wird, wenn ber Berkehr ber beutschen Bahnen sich zum Betrag ber englischen erhebt.

234. Bas ift Schuld an diefer Form ber bentichen Guterftationen ?

Die Länge ber meisten beutschen Guterwagen, welche bie Unwendung fleiner Drehscheiben oder der Gleiskarren weniger zwedmäßig macht, und endlich das Borurtheil gegen die Drehschiebe selbft; so daß man bestrebt ift, allen Gleiswechsel ber Fuhrwerte durch das weitläufige Mittel der Weichen zu erzielen.

235. Berden große Transportgegenftande, Steine, Rohlen, Rall zc. auch Bich und Bagen mit ben Gutern an berfelben Stelle behandelt?

Nein. Für Behandlung biefer Gegenstände find allent: halben, zuweilen mit Scheuern überbaute, Erhöhungen er=


richtet, welche an einer Seite, von einer Fahrstraße her, sanft ansteigen und, wenn sie in der Nähe des Gleises die Göhe der Wagen erreicht haben, steil mittels einer Mauer abfallen, so daß Eisenbahnwagen dicht baran gefahren werden können. Dies nennt man Laderampen. Man fährt auf der Ansteigung von der Straße her die Kohlen, Kalf, Steine, Holz ic. herauf und wälzt oder wirft sie dann zu ebener Erde in die Eisenbahnwagen. Bieh wird hinaufgetrieben, Wagen hinaufgerollt. Solche Laderampen haben oft auf Bahnhöfen, auf

benen viel Robprodufte gu be= banbeln, aus= ober einzulaben find, febr bebeutenbe Mustehnung, jo bag 20, 50, 100 und mehr Bagen zu gleicher Beit beladen werben fonnen. Muf großen Roblenftationen ben fahren auch die Gifenbabn= und Strafenmagen auf gewiffen Ur= ten von Bruden übereinander und laffen blos bie Roblen, burch ben geöffneten Boben, in bas neue Rubrwert fturgen. Bum Laben und Abladen großer Raften : Mafchinentheile, Baufteine ze. bebient man fich ber oben beschriebenen Rrabne.

236. Beldes ift bie befte Anordnung einer Güterstation?

Es laffen fich feine allgemeinen Borichriften dafür geben, ba diejenige Conftruction, unter Einfluß diefer Localität und jener Berhältniffe, hier fehr verwerflich fein fann, die bort vortrefflich ift.

In den meisten Fällen wird man indeß gut thun, die Ans



ordnung in großer Länge zu vermeiben und, wenn es irgend Raum und Dertlichfeit erlauben, die Anlage fächerförmig auseinanderlaufend und nach englischem (französischem) Systeme zu disponiren. Als eine Musterstation läßt sich die der Baris-Lyoner Bahn zu Lyon betrachten, deren Grundriß Fig. 48 in Stizze gibt. aaaa sind hier Güterschuppen für ankommendes Gut. bbbb solche für abgehendes. c Laderampe für bas Bieh und Wagen. dddd Laderampen für Kohlen, Roat, Kalt, Holz ic. eee Hebetrahne für das Umsladen großer Lasten.

Der ganze mittlere Raum zwischen ben Schuppen ift chauffirt. Mittels ber großen Unzahl Drebicheiben und ber vielen Gleise geschieht bie Manipulation mit ben Gifenbahn- wagen bewundernswürdig schnell.

237. Bie find meift Güterfduppen conftruirt?

Um allerhäufigsten und zwecknäßigsten erscheinen fie als große Räume, ohne feste Abtheilung, mit bis zur Sohe ber Wagenplatesormen erhöhtem Boden, kleinem Keller zum Aufbewahren leicht durch Wärme verderbender Gegenstände und so weit überladendem Dache, daß die Wagen im Trockenen befrachetet werden können. Un einem Ende oder besser in der Mitte, etwas erhöht, so daß der Verkehr darunter weggehen kann, liegen die Expeditionen für den Güterverwalter und seinen Gehülsen, ein Raum für die Kasse, und Aufenthaltsraum für das zahlereiche Arbeitspersonal. Die Dächer dieser Schuppen, beren



Fig. 49.

Querichnitt Fig. 49 barftellt, werden zwedmäßig von Gifen und, ber Feuerficherheit und Leichtigkeit megen, mit Bint ober

Bappe gebeckt, hergestellt. Bappbacher empfehlen fich besons bere ihrer Wohlfeilheit wegen. Für bas Auflagern von größeren Gütermaffen: Korn, Getreibe, Tabak, Wolle, Farsbehölzer, leiften oft offene, eiserne, versethare Scheuern vorstreffliche Dienste.

238. 3ft es zwedmäßig, die Gebaude für den Glitervertehr febr maffiv berguftellen ?

Die Erfahrung hat gelehrt, daß sich kaum irgendwelche Erscheinungen so wenig voraussehen lassen, als die der Gütersbewegung. Der Güterverkehr der preuß. Bahnen hat sich seit ihrem Bestehen verfünffacht. Concurrenzbahnen lassen ihn sinken, Anschlußbahnen heben ihn wieder, außerdem lassen ihn alle Berhältnisse des Handelsverkehrs auffallend wechseln. Diesen Strömungen muß man sich mit den Baulichkeiten für den Güterverkehr anschließen, und leichte, ohne Mühe veränderbare, wo möglich versetzbare Gebäude, sind daher die zweckmäßigsten dafür und zwar nicht blos als provisorische Errichtungen, sonden für alle Zeiten. Eine Gütersstation muß immer provisorisch bleiben und ihr Aussehen darf kaum in Betracht kommen, wenn sie ökonomisch und praktisch sein soll.

239. Bie find die Guterraumlichfeiten auf Zwischenftationen eingerichtet?

Ift ber Berfehr baselbst ftart, so haben fie die Anordnung ber auf großen Enbstationen befindlichen mit bem Unterschiede zu erhalten, daß die Güterstation nach beiden Seiten hin mit ben hauptgleisen in Berbindung stehen muß, da es hier darauf ankommt, Güterwagen den Bügen bequem und ohne zu großen Aufenthalt mitgeben zu können. Bei schwächerem Berfehr genügt es oft, Theile von größeren Baulichkeiten zur Behandlung bes Güterverkehrs zu benugen.

240. Beforgen die Eisenbahnen bie Erbanung, die Unterhaltung und Reparatur ihrer Locomotiven, Tender, Wagen und sonftigen Betrichsmittel felbft?

Nur wenige Bahnen haben fo umfängliche Berfftätten errichtet, daß darin ber Neubau ber Locomotiven mit einigem

Bortheil betrieben werben fann. Dieß tritt aber auch nur bann ein, wenn ber Betriebspart der betreffenden Bahn so beseutend ist, daß der Ersat seines Abganges, der Umbau, die Neubeschaffungen in Folge vermehrten Berkehrs ic. eine große, wohleingerichtete, wohlbemannte und gut mit Bestriebskapital dotirte Berkstatt in fortwährender und voller Beschäftigung zu halten im Stande ist. Es dürste dieß aber bei keiner Bahn der Fall sein, die weniger als 2—300 Loscomotiven und 3—4000 Wagen im Gange hat. Die Selbstroduktion der Locomotiven durch die Bahnen hat überdieß den Nachtheil, daß deren Aussührung selten so forgsam aussällt als die durch einen Fabrikanten, der den Berlust seines Russ und die Kritif der Uebernahme durch die Lechniser der Bahnen zu fürchten hat.

Singegen beniten bie meiften größeren Bahnen vollfommen fur ben Bagenbau ausgeruftete Werfftatten und bauen fich ihre Bagen, besondere Die Gutermagen, felbft. Sier= bei ift leicht ein mefentlicher Bortbeil zu erzielen, ba theils bie Ausruftung ber Berfftatten fur ben Bagenbau weit weniger foffipielig ale bie fur ben Locomotivbau, theile bie Arbeit leichter tuchtig berguftellen und begbalb bie Gorae um Erbaltung und Beidaftigung eines burchaus Arbeitercorps weniger bringend ift. Unterhaltung und Revaratur von Locomotiven und Wagen wird an fast allen Babnen burch beren bagu errichtete Ateliere beforgt. munichen mare es, bag in Deutschland großere Bahncomplere fich zu Berftellung gemeinschaftlicher Wertftatten vereiniaten. um biefelben groffer anlegen gu fonnen, ba nur in voll= ftandig ausgerufteten Werfftatten wohlfeil gearbeitet merben fann.

241. Liegen bie Bertfiatten an ben Enben ober in ber Mitte ber Bahnen?

Bo es möglich ift, follte man fie in die Mitte legen, um allen Theilen der Bahn gleich nahe zu fein. Deift veranlaßt aber der Umftand, daß die Bahnen in großen Städten munsben, wo die Refrutirung ber Arbeiter leichter, die Beschaffung der Materialien bequemer ift, sie an das Ende zu legen. Auf

hauptsächlichen Zwischenstationen größerer Babnen befinden fich außerbem noch fleinere Debenwerfstätten.

242. Welches find bie Berffatten, welche gur Reparatur ber Rafcinen und Wagen und zum Neubau ber letteren bei großen Bahnen nöthig find ?

1. Eine Schmiede, 2. eine Gießerei, 3. eine Schlofferei, 4. eine Berkstatt jum hobeln, Dreben, Bohren, 5. eine Stellmacherei und Tischlerei, 6. eine Sattler: und Riemer-werkstatt, 7. eine Lafirerwerkstatt.

243. Sind für ben Betrieb biefer Berfftätten nicht noch Rebenraume nothwendia?

Die Magazine für Nutholz, Eisen, Del, Brennmaterial, fertige Theile, altes Material, die Expeditionen des Borftandes der Werkstätten, die Zeichnenateliers, in benen die Entwürfe angesertigt werden, die Rechnungsbureaus, in welchen die ungemein complicirten Rechnungen über den Betrieb der Werkstätten geführt werden, die Bureaus der Werksührer, in benen dieselben ihre Tagesnotizen über die in ihren Werkstätten ausgeführten Arbeiten eintragen, Räume für die Dampfmaschinen, welche das Werkzeug in Bewegung sehen und beren Kessel; große Räume für Aufstellung der zu reparirenden Maschinen und Wagen, Sose für Aufstellung der Glühösen und der Maschinen zum Biegen und Behandeln der Radreisen, Gleise für Aufstellung der zu reparirenden Räster und endlich die Remisen für die außer Dienst besindlichen dienstschien, und der im Dienst besindlichen, geheizten Maschinen zu.

244. Wie find diefe Raume angeordnet ?

Gben so fehr, ja nach Ort, Berhältniffen und Unficht bes Erbauers ber Bahnen, noch mehr verschieden, wie alle anderen Eisenbahnanlagen. Um besten, und mit Rücksicht auf die leichtestmögliche Vergrößerung, disponirt man die Reparatur-Werkstätten in Suseisensorm mit in der Mitte liegendem Magazine und parallel sich daran hinstreckenden Remisen, wie die umstehende Stizze Vig. 50 in allgemeinstem Umriffe andeutet. oo bezeichnet ein Sauptgleis des

Bahnhofs. a bebeutet hier ben Raum, in bem die eingeheizten, zum Dienste fertigen Maschinen stehen, die durch die Weichen pp ruck- und vorwärts in das hauptgleis gelangen; b ift Remise für dienstfähige aber nicht geheizte Maschinen, die mittels des Gleiskarrens c in die Weichengleise p und von da in ben heizraum a geschafft werden. d enthält den Raum, in welchem zu reparirende Maschinen ausgestellt sind, und Stände für die Schlosser; auch in dies Gebäude kommen die





Fig. 50.

Mafchinen mittele bes Gleistarrens c. Es ift erfichtlich, bag bie Raume b und d nach Bedurfnig in ber Richtung nach x und y bin beliebig verlangert werben fonnen. e ift bas Atelier, in welchem die Drebbante, Sobelmafdinen, Bohrmafchinen, Ruthftoge zc. aufgeftellt find. h ift bie Schmiebewerfftatt, Die burch ben Bang f mit ber Dreberei in Berbinbung fteht; in g fteht bie Dampfmaschine, welche bie Werfzeuge treibt, und ein fleines Bureau fur ben Werfmeifter ift mit eingebaut. Bei t liegt bie fleine Giegerei mit Gingang nach ber Schmiebe h und ber Dreberei e. Die Reffel ber Dafcbine liegen neben ben Glubofen bei g'. i enthalt bie Berfftatten fur bas Un= ftreichen und Latiren ber Wagen, fowie Die Firniffuche, fo baß alle Reuerwertstätten von ber Bagenbau- und Reparaturwertstatt entfernt find, welche bie Raume nm enthalten. Die Bagen, welche in die Berfftatten nm gebracht werben follen, werben aus ben Gleifen q mittels ber Schiebebuhne I babin= Im Gebaube k befinden fich, im Couterrain und Barterre, Die Magazinraume fur Gifen, Del, fertige Theile, in ber erften und zweiten Stage bie Bureauraume fur Daga= zinverwaltung und Buchführung und bie Wohnungen bes

Werffattenvorstandes und des Materialverwalters, ober eines sonstigen Beamten; zwedmäßig ift es auch für Nothfälle, wenn sich Wohnungen für einen oder zwei Locomotivsührer im Maschinenhause befinden. Die Werfstätten und Remisen b d im können bei solchem Grundplane des Maschinenhauses beliebig vergrößert werden.



Ria. 51 a.

245. 3ft es zwedmäßig, Bertftattgebaube febr maffiv aufzuführen?

Es ift dies weder zwedmäßig noch ökonomisch, ba, nächst ben Berhaltnissen bes Guterverkehrs, sich nichts so wenig voraussehen läßt, wie die Anforderungen, die fich im Laufe




Fig. 51 b.


ber Beit an die Werkstatt stellen, welche Beränderungen mit den Baulichkeiten sich nöthig zeigen werden. Remisen für nicht dienstituende Maschinen, denen, da sie nicht mit Wasser gefüllt sind, Kälte Nichts schadet, sollten nur aus Fachwerk mit leichtem, eisernen Dachstuhle und Bapp= oder Zinksbachung bestehen. Werkstätten sind, weil sie einigermaßen erwärmt werden muffen, etwas solider herzustellen.

246. Gibt man ben Wertftatten und Remifen immer rechtedige Formen?

Nein; und es ift die halbrunde ober runde Form, befonbers für Locomotivremisen, sehr beliebt in England und Frankreich. Fig. 51 au. b stellt eine runde Nemise ber Paris-Bersailler Bahn (linkes Ufer) dar, die 15 Maschinen und Tender faßt. Der Transport der Locomotiven aus einer solchen Remise ist leichter als aus einer rechtwinkligen, da sie hier nur auf die Drehscheibe geschoben und von da durch eine geheizte Maschine geholt werden können. Doch sind biese Gebäude theuer und keiner Bergrößerung fähig.

Weit empfehlenswerther ift eine in neuerer Zeit in England febr eingebürgerte und auch in Deutschland schon mit Vortheil angewandte Form der Remisen, welche den Vortheil bietet, daß man von jedem Locomotivstande aus, ohne Bermittelung von Gleiskarren oder Drehscheiben, in das Sauptgleis aussahren kann. Es ist die nach einem Kreisabschnitt angeordnete. Fig. 52 stellt die nach diesem Systeme vom Verfasser projectirte, auf der R. S. Eisenbahnstation Löbau ausgeführte Remise, mit daran gebauter kleiner Werkstatt, dar. Es sind hier a b c die Locomotivstände für dienstthuende Maschinen, deren Gleise fächersörmig in einer Weiche bei u zusammenlaufen, so daß man aus jedem Stande in das Hauptaleis direkt einsahren kann.

d find Stände für in Reparatur befindliche Maschinen und Bagen, f die Bagnerwerkstatt, i die Schmiede, k die Dreherei. Die Dampsmaschine steht in n, ihr Keffel in m, in 1 hat ber Maschinen-Borstand sein Bureau, g ist ein Zimmer für dienstethuende Locomotivführer, e ein solches für die Buger. Die andern Räume enthalten Borrathe ic.



Das Gebäube fann, wie erfichtlich, nach v und w hin beliebig um Stände vergrößert werben.

Die größte Remise bieser Art ift auf ber Station London ber Great North of Eng-land = Bahn ausge-führt, von ber aus bie Gleise von 52 Masichinenständen mittels Weichen zusammen-laufen.

247. Welche hauptfachlichen Wertzeuge und Borrichtungen enthält ber Ramm für bie angeheizten Mafchinen a und bie Remife b ?

Beim Gintritt |be: merft man gunächft eine Ungabl blecherne, meite Röhren, bie, mitten über ben Gleifen im Dachftuhl befestigt, bis auf bie Schornfteine ber ba: ftebenben Locomotiven berabbangen. Es find bies fogenannte Un= beigichornfteine, melde bie ter Feuer ftebenben Da= ichinen gefahren mer= ben, um beren Buft= zug zu vermehren und ben Rauch aus bem Gebäube zu führen. Ginige Wasserkahne hängen an Säulen zum Füllen ber Tenber, während hahne mit Schläuchen aus dem Boden ragen, die zum Küllen ber Keffel ber Maschinen dienen. Gin Quecksilbermanometer zum Justiren der Bentilsebern und Manometer ist angebracht. Zwischen den Schienen der Gleise laufen, der ganzen Länge nach, ausgemauerte 3 — 3½ Fuß tiese Gruben hin, in welche Stufen hinabsühren, so daß man bequem unter die Locomotiven gelangen fann. Winden, Ketten, Brecheisen und anderes, zum Behandeln der Maschinen nöthiges Utensil, ift in Ordnung ausgestellt.

Die Remife b bietet, außer ben Gruben zur Untersuchung ber Maschinen, nichts Besonderes bar.

Der Gleiefarren c ift fehr folit zum Tragen von Masschinen conftruirt.

248. Bie ift ber Reparaturraum d ausgestattet ?

Sier fteben Maschinen in allen möglichen Buffanden ber Demontirung; Reffel, Mafchinen ohne Raber, bochaufge= baumt auf Binden, ober von großen Bebezeugen gehalten, bie vom farfen Dachgebalfe berabhangen. Un ben Fenftern bin laufen Arbeitstische ber Schloffer mit Feilschraubftoden und beren Bertzeug; in ben Eden fteben ein Baar fleine Schmiebefeuer. In einem ober zwei ber Bleife, auf benen Mafdinen fteben, find Borrichtungen angebracht, um Raber aus ben Locomotiven nehmen zu fonnen, ohne bie letteren gu beben, indem man nämlich ein Stud Gleis entfernbar macht, unter bem fich eine große Grube befindet, in welche bann bie Raber, bie an Flafchenzugen hangen, binabgelaffen werben. Sett man bas Gleisffuct bann wieber ein und ichiebt bie Mafchine bei Seite, fo fann man bie Raber aus ber Grube Roch bequemer find indeß in neuerer Beit in Bebrauch gekommene große Windewerfe, burch bie man gange Mafchinen fo leicht fenfrecht emporbeben fann, bag bas Berausnehmen ber Raber ohne Schwierigfeit geschieht.

Dachgebalt angebrachte Bebezeuge bienen zu bequemerer Bewegung ichwerer Dajdinentheile.

249. Beiches Bertzeng enthält Caal e?

Der Eindruck, ben ber Anblick dieses Saales beim Eintritt macht, ift sehr auffallend. An der Decke wirbeln, im schwinz belnben Durcheinander, eine Masse Räder, von benen aus Riemen und Schnüre in tausendfältiger Durchkreuzung herab nach den Werkzeugen laufen, die sie in die vielfältigste Bezwegung setzen, langsam wälzend, schnell umlaufend, schwirzrend, steigend und finkend, hin und wider.

Bon ber Dampfmaschine in Bewegung gesett, breben sich nämlich in Lagern am Dachgebälte bes Saales 2, 3 ober mehr lange Wellen, die von einem Ende des Raumes zum andern reichen. Auf diesen Wellen steden Räder mit flacher, breiter Belge, "Niemscheiben" genannt; eben solche sinden sich an den Wertzeugen, die im Saale aufgestellt sind. Ein straff gespannter Riemen liegt über die obere und untere Scheibe in der Weise geschlungen, daß wenn die obere sich dreht, die untere, vermöge der Reibung des Riemens auf dem Umfange, die Bewegung mitmachen muß. Durch verschiedene mechanische Borrichtungen, deren nähere Beschreibung hier zu weit führen würde, wird diese brehende Bewegung nun in hinzund widergehende, steigende und fallende, schnell und langsam drehende, verwandelt und so den nachfolgend verzeichneten Wertzeugen Leben gegeben.

Die Ausruftung biefes Saales besteht nämlich, wenn bie Leiftungsfähigkeit ber Werkstatt ungefähr ben Bedurfnissen einer frequenten Bahn von ca. 30 — 50 Meilen Länge, die noch einige Nebenwerkstätten besitt, entsprechen soll, aus folgendem Werkzeuge:

- 5 große Drehbanke zum Abbrehen ber Locomotivraber bis zum Durchmeffer von 7 Fuß.
- 8 große Raberbrebbante zum Abbreben ber Bagen- und Tenberraber bis ju 31/2 Bug Durchmeffer.
- 8 Mafchinen zum Schneiben von Schrauben von jeber Lange und Dide.

20 Drehbante jum Drehen ber Achsen, Wellen, Rolben= ftangen, fleineren Theile ic.

2 große Sobelmafdinen zum Sobeln von Gifenftuden 12

Fuß lang, 5 Fuß breit.

6 bergleichen fleinere.

4 Stofmaschinen zum Bearbeiten von Studen, Die man

weber breben noch hobeln fann.

4 Maschinen zum Einstoßen ber Nuthen in die Naben ber Wagenräder ober sonstigen mit Nuthen und Keilen zu befestigenden Maschinentheile. In diese Nuthen, denen ähnliche in der Achse entsprechen, wird ein Keil geschlagen und so das Nad am Drehen auf der Achse verhindert. In neuerer Zeit vermeidet man, wenigstens bei Wagenrädern, die Anbringung dieser Nuthen und Keile und befestigt dieselben auf der Achse nur durch sehr sesses Auspressen mittels der hydraulischen Bresse.

1 Mafchine zum Bohren ber Bapfenlocher in bie Treib=

raber ber Mafchine.

2 Fraismaschinen, burch welche bie obenerwähnten Ru= then in ben Achsen hergestellt werben.

10 Bohrmaschinen zum Bohren von Löchern verschiebenen

Durchmeffere.

1 — 2 fogenannte Rabialbohrmafchinen, bie in ihrer Gefammtheit an einer ftarten Achse brebbar find.

3 Schleifapparate zum Boliren fertiger Theile.

1 große hydraulische Presse von 1/2 bis 1 Million Pfund Druck, die zum Aufstecken ber Raber auf die Achsen und zum Abziehen berfelben von ihnen gebraucht wird.

5 Rrahne gum Geben ichwerer Stude von ben Bertzeus gen und auf biefelben.

60 - 80 Schraubfibde, an benen bie Schloffer ihre Sands arbeit verrichten.

2 - 300 Fuß lange Werktische, an benen biese Schraub=

ftode befestigt find.

In biefem Utelier konnen täglich 15 Locomotiv= und 26 Wagenraber abgebrehtwerben, und ber Betriebspart ber Bahn,

ber 200 — 250 Locomotiven und 5 — 6000 Wagen umsfaßt, beschäftigt sie vollständig. Es versteht sich, daß bei Werftätten dieser Ausdehnung, dieses Wertzeug nicht blos in einem Saale steht und die diversen treibenden Dampsmaschinen, deren in unserer Stizze nur eine, in g, gedacht ist, in verschiedenen Theilen des Gebäudes sich besinden, besonders seitdem man beginnt, die einzelnen großen Wertzeuge, um sie unsabhängiger vom Gange einer Maschine und von einander zu machen, mit gesonderten, kleinen Dampsmaschinen zu verssehen. Das genannte Wertzeug kostet weit über 100,000 Thaler.

250. Belde Arbeit gefdicht in h und welches Bertzeng ift bafelbft befinblich?

Deift in vier Reihen burch ben Raum fich bingiebenb, fteben bier 20 - 30 Schmiedefeuer, angeblafen burch ein Beblafe (Bentilator), welches bie Dampfmafchine in Bewegung fest. Zwei bie brei von biefen Reuern fallen burch ibre Große auf; an Rrahnen hangen große Radreifen in fie binein. Es find die Feuer jum Glubendmachen ber Enden ber rundge= bogenen Rabreife, Die zu einem Gangen gufammengefchweißt werden follen. Zwei bie brei andere geben ihnen wenig nach, wir feben in ihnen Batete alten Gifens hell weißglübend werben. In der Dabe fteben einige, burch die Dampfma= ichine in Bewegung gefette Gifenhammer, fogenannte Schwang- ober Aufwerfhammer, ober wie es neuerdings ublicher ift, Dampfhammer, bei benen ber Sammerflot, von 5 bis 50 Centner Gewicht, bireft von ber Rolbenftange eines Dampfeylinders gehoben wird und fenfrecht wieder berabfallt. Unter biefen Bammern werben bie alten Gifenftude gu neuen umgeschmiedet, oder ichwere große Schmiedeftucke behandelt.

Die Arbeit bes Biegens und Schweißens ber Rabreifen hat in neuester Zeit in ben Gisenbahnwerkstätten sehr an Besteutung abgenommen, seitbem bie Eisenwerke bie Rabbanbagen rund gebogen, geschweißt und rund glatt gewalzt liefern und ftählerne Banbagen immer mehr in Aufnahme kommen.

Sebemaschinen laufen an ber Dede bin, zum bequemeren Transport ichwerer Gifenftude. Bor jedem Schmiedefeuer

steht ein Ambos, oft fehr complicirter Form, je nach ber Gestalt ber Stude, mit beren Fertigung bas Feuer beschäftigt ift. Gußeiferne Bafferkäften find zum Abfühlen ber zu hartenben Stahlsachen, und zum Deden ber Feuer ic. angebracht. Eiferne Karren mit niedrigen Radern bienen zum Transport ber glühenden, gesertigten ober herbeizuschaffenden Theile.
An der Fensterseite bin laufen außerordentlich ftarke

An der Fensterseite hin laufen außerordentlich starke Wertbanke mit schweren Schraubstöden zum Bearbeiten von Stüden mit Meißel und Feile im glübenden Zuftande. Eine Anzahl langer Formambose bient auch zur herstellung der richtigen Biegung der verschiedenen Gattungen von Wagens, Trag- und Zugsedern.

251. Geboren bie Gliibofen g' and jum Bereich ber Schmiebe?

Allerdings; sie sind ein wichtiger Theil derselben. Sie sind von zweierlei Art; die erste erzielt, durch entsprechende Construction der Feuerung und des Flammenraumes, mäßige Site auf einer langen Fläche, einer Art geschlossenm Heerd, auf den die geraden Barren von 300 — 1000 Pfund Gewicht, die zu Nadreisen gebogen werden sollen, gelegt werden. Die darüber herstreichende Flamme macht die geraden Barren glühend, sie werden herausgenommen und mittels einer Maschine, die dicht dabei im Hofe ausgestellt ist, sehr schnell rund gebogen, so daß die Enden susammengeschweißt und die Rundung des Radreiss, Tyre genannt, nochmals justirt, häusig auch das Innere, besonders bei Locomotivradreisen, ausgedreht. Um nun die Reisen recht sest auf dem Rade sitzen zu machen, läßt man den innern Durchmesser des Reiss im kalten Zustande etwas kleiner als den des Rades. Nun kommt der Reis in den zweiten Osen, der ihn ringsum in kuppelartigem Raum glühend macht. Im glühenden Zustande ist der Reis, durch die Wärmeausdehnung, groß genug, um gerade auf das Rad zu passen. Zieht er sich dann beim Erkalten zusammen, so sitzt er unglaublich sest auf dem Rade.

In neuerer Beit, wo man die meiften Radreifen gerundet und geschweißt aus ben Gisenfabrifen bezieht, haben die Glub-

öfen für die Arbeiten an diefen an Wichtigkeit verloren, mahrend sie für das Bearbeiten ber Bleche zu Keffeln und Gefäßen (wie Tenderkaften 1c.), das harten ber Febern 1c. unentbehrlich bleiben.

Die Birksamkeit biefer Defen ift burch die Erfindung ber herren Siemens in Berlin, welche diefelben mit Gas heizen, sehr gesteigert worden. Die Siemens'schen Gasschühöfen gestatten eine so genaue Regulirung des Zutritts von Sauerstoff zu der heizenden Flamme, daß der jogenannte Abbrand (Orydule und Oryde), der sich sonst auf den Oberstächen glübender Körper in den Defen in außerordentzlicher Menge bildet, auf ein Minimum reducirt ift, wodurch sich eine wesentliche Ersparniß an Material erzielt.

252. Belde Ausruftung, welches Wertzeng, enthalten bie Räume für bie Reparatur und den Bau ber Wagen imn?

In m finden wir, obgleich Alles in schwächeren Dimenfionen, Die Ginrichtung gum Beben, Auffanten, Berfeten ber Transportmittel wieber, benen wir in d begegneten, boch ftatt ber Berfzeuge zur Bearbeitung bes Gifens find bier nur Tifchler= und Stellmacherwerfzeuge fichtbar. Un ben Fen= ftern bin fteben bie Bobelbante, Die Spannbode ber Tifchler und Stellmacher, in Schränken über ihren Blagen bangt bas faubere Wertzeug: Gagen, Sobel aller Art, Stemmeifen, Bohrer ic. Große und fleine Schleiffteine werben theils von ber Dampfmafchine, theils mit ber Sand jum Schleifen ber Berfzeuge umgetrieben. Ginen burchbringenben Ton geben Die in ber Werfftatt n ftebenben Rreis= und Band-Gagen von fich. Erftere find runde, gezahnte Stahlblatter von 18 Boll bis 31/2 Buß Durchmeffer, Die, durch Die Maschine umgetries ben, über tausend Umläufe in Der Minute machen. Sie rotiren unter langen Tifchen, über beren Oberfläche fie mit einem kleinen Theile ihres Umfanges (8 — 10 Boll) vor-ragen. Schiebt man auf bem Tische ein Stuck Golz an biese fcnell rotirende, runde Gage binan, fo fcneibet fie baffelbe in unglaublich furger Beit burch. Rraftige Rreisfagen Schneiben in Bretter und Pfoften 1 - 11/2 Fuß lange Schnitte in ber Gefunde. Banbfagen befteben aus langen

gezahnten, fehr biegfamen bunnen Stahlblättern, die ringformig zusammengenietet wie Riemen gespannt über Trommeln laufen und, meift vertikal durch feste Tische geseitet, die Mögslichkeit gewähren, die auf diesen Tischen ausliegenden holzestücke in besiebig complicirte Formen zu schneiben. Sie vereinigen fast die Schnelligkeit der Areissägen mit der Bielfältigkeit der Berwendbarkeit der Handsäge.

Nur fleinere und mittlere Gifenbahn: Bagen-Berfftatten begnugen fich indeß mit dem Wertzeuge fur den Sandgebrauch und ben von Dampf getriebenen Gagen ju ihren Solzarbei= ten für ben Bagenbau. Diejenigen Unftalten, welche fo große Bahncomplere bedienen, bag beren Wagenbedarf einen conftanten Reu- und Erfatbau bedingt, find meift auch mit einer beträchtlichen Ungabl finnreich conftruirter, vom Motor ber Berfftatt getriebener Gilfemafchinen fur Die Bolgbearbeis tung ausgeruftet, vermittels beren bas Sobeln, Muthen, Falgen, Bergapfen ic. bes Golzwerts zum großen Theil auf mechanischem Wege geschieht. Durch biefe, zum Theil ziemlich complicirten und foftipieligen Silfemafchinen, beren nabere Befchreibung bier zu weit führen murbe, wird bie Urbeit bes Wagenbaues fehr wesentlich mohlfeiler gemacht und beschleunigt. Auf jedem ber Gleife in m und n fteben balbvollendete, begonnene ober in Reparatur befindliche Bagen. In i bin= gegen wird bem Fertigen ber lette Glang gegeben. Sorgfam ift bier jebe faubaufregende Bewegung gehindert und Maler und Ladirer grundiren, ichleifen ben Grund ober ladiren bie bolgernen ober eifernen Bagenmanbe.

253. Enthalten bie Magazinraume k Beachtenswerthes?

In ben Gewölben find die großen Delvorrathe zu nennen, die hier, zum Ablagern der Unreinigkeit, in mächtigen Tonenen liegen. Rüböl und Baumbl wird zum Schmieren der Maschinen verwendet. Große Krahne dienen zum Gerablassen der Fässer. Im Erdgeschosse liegen auf Regalen und in Kächern, auf das Sorgsamste geordnet, die verschiedenen Eisen: und Stahlgattungen, Eisen-, Kupfer- und Messingbleche, die gangbaren Theile von Maschinen, Wagen und des Oberbau's, Utensilien, Tischler-, Schlosser- und Schmiede-

werkzeuge, Farben, Firnisse, Lagermetalle, Bronze, Blei, Binn ic., so baß ber Magazinverwalter, nach Bebarf, seine Bestände jederzeit übersehen kann. Decimalwagen der oben, bei anderer Gelegenheit, beschriebenen Form, sind aufgestellt, welche zum Berwiegen der ankommenden und abzugebenden Materialien dienen.

Bon Anlage großer Magazine von fertigen Locomotivund Wagentheilen ift man abgefommen, seitbem bas Fehlichlagen umfassender Experimente dieser Art auf den Belgischen Staatsbahnen zu der Ueberzeugung geführt hat, daß der rasche Fortschritt der Construction der Eisenbahnfuhrwerke die Festhaltung an Schematen für die Formen der Theile berselben unmöglich mache.

254. Sind nicht auch Magazine für das Brennmaterial der Locomotiven und für das Nusholz zum Wagenbau von Nöthen?

Diese Materialien erforbern, wegen ber großen Daffe, in ber fie bei großen Betrieben und von beträchtlichen Berfftat=

ten gebraucht werben, eigene Baulichfeiten.

Das Brennmaterial-Magazin wird meift an diejenigen Gleise gelegt, auf benen die angeheizten Maschinen aus ber Remise fahren. Dies Magazin muß je nach dem Umsang der Bahn 10 — 100,000 Centner Brennmaterial enthalten können. Kommt dies auf Bahnen an, so wird meist ein Gleis auf die andere Seite des Magazins gelegt, auf dem die das Brennmaterial bringenden Bahnwagen vorsahren und in das Magazin ausgeladen werden. Wird es auf der Straße angefahren, so vertritt ein gepflasterter Weg dies Gleis. Das Magazin ift in Kächer getheilt, deren jedes ein gewisses Duantum enthält, so daß der Bestand sich leicht übersehen läßt. Auf der Bahnseite hat das Magazin einen breiten Podest, auf den der Tagesbedarf in Körben abgewogen aufgestellt wird, so daß er den Locomotivsührern auf den Tender gesschüttet werden kann.

Das Holzmagazin für ben Wagenbau enthält einen Sauptschat ber Werkstatt, ba gutes, lufttrocknes Holz ein Lebens-Clement bes Wagenbaues ift und auch bleiben wird, selbst wenn noch mehr Organe ber Wagen von Eisen hergestellt

werben sollten, wie es jest mit ben Lang- und Querträgern berselben hie und ba ber Fall zu werben beginnt. Das Magazin muß baher für Austrocknung und Trockenhaltung ber Hölger günflig conftruirt sein. Man legt es meist auf thun- lichst freiem Blat, mit ber Langseite rechtwinklich auf die herrsichende Windrichtung, als langer, nicht fehr tiefer Schuppen an, bessen Dach und Wände feuersest hergestellt und mit vielen bicht verschließbaren Luken und Klappen verseben sind.

Das holz wird, nach feinen Dimensionen fortenweise, fo bag fich auch hier ber Bestand leicht übersehen lagt, barin aufgestellt und so mit Bwischenlagen geordnet, bag bie Luft

allenthalben burchftreichen fann.

Es ift barauf zu sehen, bag bieß Gebäude wegen ber großen Entzündlichkeit seines Inhaltes möglichst fernab von ben Veuerstellen ber Werkstätten und ben Orten, wo geheizte Maschinen sich befinden, liege. Man thut gut, in dessen un= mittelbarer Nähe einen Naum, in welchem Feuersprigen fiehen, und geräumige Wasserreservoire anzubringen.

Achtes Rapitel.


Die Locomotion.

255. Belder Rrafte bedient man fich gur Bewegung ber Fuhrwerte auf Gifenbahnen?

Der Kraft bes Dampfes, bes Luftbruckes, bes Eigengewichtes, bes Electromagneten. Bon ben letten beiben Kraften fann bie erfte nur in beschränkter Beise auf geneigten Bahnstrecken in Unwendung kommen, für die Benutung ber zweiten ift noch kein gang entsprechender Apparat erfunden worden. 256. In welcher Beife wurde ber Luftbrud als Locomotionsmittel verwendet?

Benn fich in einer Robre ein bicht anschließenber, leicht bewealicher Rolben forticbieben fann, und biefer Rolben fteht an einem Enbe ber Robre, mabrend man am anbern Ende bie Luft aus bemfelben pumpt, fo wird er fich fofort in Bewegung fegen und burch bie gange Robre binlaufen, weil Die außere Luft, mit bem gangen Druck ber Atmofpbare, auf allen Theilen ber allenthalben verschloffenen Röhre rubt und naturlicher Beife ben beweglichen Theil berfelben vor fich bin ju ichieben fucht. Befestigt man an biefen Rolben einen Bagen, ber auf einem Gleife rollt, fo wird berfelbe mit einer Rraft fortgezogen werben, bie fich nach bem Durchmeffer bes Rolbens und bem Maage ber Luftverdunnung in ber Robre Burde biefelbe gang luftleer gepumpt fein, und bie Rohre einen Bug Durchmeffer haben, fo murde ber Drud, welcher ben Wagen bewegt, faft 1700 Bfb. betragen, ba bie atmofpbarifche Luft mit ungefahr 15 Bfo. auf ben Quabrat-Boll brudt. Meift ift aber biefe Rraft viel geringer, Da bie Buft nur jum Theil ausgepumpt werben fann.

257. Wie war bei diefer Form ber Bewegungs - Ertheifung ber Rolben in ber Röhre mit ben Juhrwerten verbunden ?



Die Röbre, aaa (F. 53). mit einem Durchmeffer von 15 - 16 Boll, lag zwi= ichen ben Schienen auf ben Schwellen festgeschraubt und hatte auf ihrer oberen Seite einen ber gangen Ausbehnung ber Röbre entlang laufenben Spalt von 2 - 21/2 Boll Beite; burch biefen Spalt reichte ein eiferner Urm b von einem ber Wagen jebes Buges in die Röhre binein und ftand mit bem Rolben

c in Verbindung, wie die Figur zeigt. Der Spalt selbst war seiner ganzen Länge nach mit einer elastischen Klappe von Rindsleder T geschlossen, die oben und unten mit Eisenstreifen benietet war. Um dieselbe für den Durchgang des Armes c zu öffnen, war am Kolben selbst eine Stange besestigt, die, 5—6 Kuß vor dem Kolben her, eine Rolle führte, welche über die Nöhre aus dem Spalt emporragte und die Klappe in die in der Figur dargestellte Lage brachte. hinter dem Arme her lief ein am Wagen befestigtes Rad auf der oberen Eisenschiene der Klappe hin, das sie wieder fest niederdrückte und luftdicht schloß, so daß immer nur die Stelle, wo der Arm passirte, offen stand. Die Röhre wurde durch große, von Dampsmaschinen in Bewegung gesetze Luftpumpen lustz leer gepumpt. Die ganze sinnreiche Einrichtung, die unter dem Namen "atmosphärische Eisenbahn" bekannt ist, rührt von einem der größten Ingenieure unserer Zeit, Sam uel Clegg, dem die Welt auch die Einführung der Gasbeleuchzung verdankt, her, leidet aber an praktischen Mängeln, so daß sie wenig in Anwendung gekommen ist.

258. In welcher Form wird die fichende Dampfmafchine gur Bewegung ber Gifenbahnfuhrwerfe in Anwendung gebracht?

hie und ba, besonders auf starkgeneigten Strecken, sind fesistehende Maschinen, welche an Drathseilen die Wagen emporziehen, verwendet worden. Besonders große Anlagen dieser Art besinden sich zu Leeds, Glasgow, Liverpool, Lüttich und besanden sich zu Aachen, Hochdahl bei Elberfeld ic. Auch auf der fast horizontalen Londons und Blackwall-Cisenbahn, die über die Straßen Londons hinführt, wurden bis vor Kurzem die Züge, der vermeintlichen Feuersgefahr wegen, mit Drathseilen von 3/5 deutschen Meilen Länge, durch Maschinen von 2 und 300 Pferdefrast bewegt. Außer in diesen vereinzelten Fällen erscheint die Dampsmaschine auf Eisenbahnen nur in Form der Londonstiven.

259. Beldes find bie Saupttheile ber Locomotivmafdine?

Der Reffel, in bem ber Dampf erzeugt wird, bie Masfchine felbft, burchwelche bie Bewegung bes Dampforuckes in

Bewegung fester Maschinentheile verwandelt wird, die ihrers feits wieder aus Cylindern und Steuerung besteht, und endlich ber Bagen, der aus bem Rahmen nebst Bubehör an Festern, Achsbuchfen zo. und ben Rabern besteht.

260. Welche Form und Ginrichtung hat ber Reffel einer Locomotive?

Da es bei diesen Maschinen barauf ankommt, eine ungemein große Masse von Dampf sehr schnell und in einem vershältnißmäßig kleinen Raume, bei einem verhältnißmäßig geringen Gewichte des Kessels, und unter Verhältnismäßig geringen, die jede Art von Mauerung zc. verboten, so mußte der Kessel der Locomotiven eine Einrichtung erhalten, die das Veuer sehr energisch auf das Wasser für die Verdampfung wirksam machen mußte. Dies war nur dadurch möglich, daß man theils das Veuer selbst mit dem Wasser umgab, theils das Wasser in so dünne Massen zertheilte, daß die Rochung sehr rasch vor sich gehen konnte, theils dem Feuer selbst durch künstliche Mittel so viel Sauerstoff zusührte, daß die Verbrennung eine ungemein intensive wurde. Dabei mußte die Form des Kessels und seiner Theile alle Garantien für die Festigkeit bieten.

261. Wie erreichte man bie erfteren beiben 3mede?

Man bilbete aus zwei ineinander stehenden Raften, welche zwischen ihren Banden einen nur kleinen Zwischenraum ließen, den man mit Wasser füllte, einen Raum, in dem das Feuer in der Mitte dunner Wasserschichten brannte, indem man an die untere, offene Seite der Raften den Rost legte. Daß diese dunnen, von der strahlenden und geleiteten Wärme des Feuers unmittelbar berührten Wasserschichten, in ungemein lebhaftes Sieden gerathen mussen, versteht sich von selbst. Damit der Dampforuck die flachen Wände dieser Raften nicht auseinandertreiben könne, werden sie in kleinen Zwischenväumen außerordentlich fest durch Bolzen verbunden, welche in die Metallbecken der Wände eingeschraubt sind. Den innern Rasten macht man von Rupfer, theils weil es ein besserer Wärmeleiter ift als Eisen, theils weil es mit dem Schwefel der Roble und des Roks nicht so leicht Verbindungen

eingebt. Das Feuer murbe aber nur einen febr geringen Theil ber von ibm entwickelten Barme abgeben, wenn man blos einen folden Raften ale Dampfentwickler anwenden Man fest baber an benfelben einen langen cylin= brifchen Reffel an, ber ber Lange nach mit 100 - 250 Rob= ren, von 11/6 bis 2 Boll Durchmeffer, burchzogen ift und Die in ben Feuerraum bes Raftens munden, mabrend ber Reffel felbft mit bem Baffergwischenraume beffelben in Berbindung Wird Diefer Reffel und Feuertaften mit Baffer bis über bie Rohren und bis über bie Dede bes Raftens gefüllt, fo umgiebt baffelbe bie Robren in ben bunnen Schichten ber Bwifchenraume berfelben, und bas Feuer fest, indem es, aus bem Feuerkaften binaus, burch die Robren giebt, feine Barme an lauter bunne Bafferichiebten, fowohl am Feuertaften als zwifchen ben Röhren, ab und bringt biefelben in vehementes Rochen. Fig. 54 ftellt einen folchen Reffel im Querichnitte bar. A ift bier ber Feuerfaften, bb bie bunnen Wafferwande beffelben, q ber Roft, auf bem bas Feuer brennt. K ift ber colindrifche Theil bes Reffels, coco bie Robren.

262. Wie erreicht man ben britten Zwed, nämlich die Zuführung großer Sanerstoffmaffen jum Fener (auf G), da der Abzug des Feners durch die Röhren offenbar fehr langfam geschehen muß?

Die bei Locomotiven angewandte Art, das Feuer anzufachen, beruht auf einer geiftreichen Ibee Trevethiks, der die Eigensichaft jedes Dampfftrahls, Luft mit fortzureißen, benutte. Der Dampf, der in der Maschine (Fig. 54), gewirft hat, (s. u.) bläst durch das Nohr H in den Schornstein I mit großer Schnelzligkeit hinein und treibt die in demselben besindliche Luft vor sich her oben hinaus. Diese Luft muß sich sofort ersegen, und da die Rauchkammer F fest verschlossen ist, so kann dies auf keiznem anderen Wege als durch den Rost, das Feuer und die Röhren geschehen. Da sich nun das Ausstoßen des Dampses in I fortwährend rasch wiederholt, so entsteht auf diese Weise ein fast constanter, sehr heftiger Luftstrom in das Feuer. Dies wird dadurch so heftig angesacht, daß sich die Berdampfungsfähigkeit eines Locomotivkessels im Berhältniß zu seiner Größe ganz ungemein hoch stellt. 5 \(\subschind Fuß vom Feuer

berührte Fläche verdampfen in solchen Resseln nahezu so viel als die viersache Fläche bei gewöhnlichen Resseln. Die Fläche, welche das Feuer bestreicht, wechselt bei Maschinen verschiedener Construction von 6—1500 Druß, und große Locomotivefessel liefern häusig Dampf für Maschinen von 3—400 Berdekraft.

263. Aus welchem Material find Locomotivteffel bergeftellt ?

Die äußere Gülle wird aus starfem Eisenblech, ½ — 5/8 Boll dic gesertigt. In neuester Zeit beginnt man hie und da Stahlblech dazu zu verwenden, das, bei gleichem Gewichte, sesten und homogener ist. Der innere Theil des Feuerkastens wird, wie gesagt, von Aupser 5/8 — 1 Boll dick gemacht. Die Röhren stellt man ½ — ½ Boll dick von Eisen oder Wessing her. Eisenrohre sind, wenn sie aus guten Fabriken bezogen werden, und die Beschaffenheit des Wassers ihre Anwendung gestattet, wegen ihrer Dauer, Wohlfeilheit und ihrer, mit dem übrigen Theile des Kessels gleichen Ausbehnung, allen andern vorzuziehen.

264. Bie hoch ift ber Reffel mit Baffer gefüllt?


Bis ungefähr 5 Boll über ber Decke bes Feuerkaftens und ungefähr 6 — 8 Boll über ber oberften Röhrenreihe. Den obern Raum LLL füllt ber Dampf aus.

265. Belde Spannung hat biefer Dampf?

Dieselbe variirt bei verschieden construirten Maschinen sehr. In frühern Zeiten ließ man ihn selten über 3 — 4 Atmosphären steigen. Die neueren Maschinen erhalten aber Ressel, die für Dampspannungen von 6 — 8 Atmosphären = 90 — 120 Bfd. Druck pro 🗆 Zoll gebaut sind.

266. Wie gelangt ber Dampf aus diefem Raume in die Mafchine?

Das ftarte Rohr MM zieht fich burch biefen Dampfraum bin und fteigt in ber Ruppel L über ben Feuerkaften empor. Sier ift feine Deffnung mittels eines Schiebers, ber burch einen Sebel von Augen zu regieren ift, verschließbar. Deffnet



man biefen Schieber, fo fturzt ber Dampf in bas Rohr und in bie Culinder.

267. Bie find bie Chlinder befchaffen?

Es sind dies starke gußeiserne Röhren untenstehender Form (Fig. 55), deren innere Fläche genau cylindrisch blank und glatt gearbeitet ift, so daß sich der Kolben P luftdicht darin bewegen kann und die, je nach dem Constructionssystem der Maschinen, bald zwischen den Rädern (inside Maschine), bald außerhalb derselben (outside Maschine) und meist unter dem Rauchkasten der Locomotive solid am Nahmen derselben befestigt liegen. Die Stelle T, wo die Kolbenstange aus dem Cylinder tritt, ist mit einer sogenannten Stopsbüchse versehen, einer Vorrichtung, durch welche Hanf oder Werg so fest ringsum gegen diese Stange gepreßt wird, daß sie sich wol





Fig. 55.

hin und her bewegen, ber Dampf aber nicht zwischen ihr und bem Metall bes Cyslinders entweichen fann. Damit der Kolben immer luftdicht an den Cylinder schließt, ist er dadurch etwas elastisch gemacht, daß man die Theile o e aus Metallringen bildete, die an einer Stelle ihres Umfanges aufgeschnitten sind und durch

starke Stahlsebern auseinanbergepreßt werben, so baß sie sich immer genau ber Innensläche bes Cylinders anschmiegen. Je nachdem nun der Dampf durch die Kanäle 11 und l' l' bald über oder unter den Kolben tritt, und durch L entweicht, wird der Kolben im Cylinder hin= und hergeschoben, die Kolbenstange K F (Fig. 55) theilt die Bewegung einer Berbindungsstange, Pleuelstange genannt, mit und durch diese wird dann das Treibrad o o (Fig. 54) mittels einer Kurbel genau auf dieselbe Weise in Bewegung gesetzt, wie das Spinnrad durch die Bewegung des Fußes. Un der Maschine besinden sich 2 Kurbeln, die im rechten Winkel gegen einander stehen und auch zwei Cylinder.

268. Weehalb find biefe angewandt und weehalb fteben bie Anrbeln in rechten Binteln gegen einander?



Stelle man fich eine Locomotive mit nur Ginem Culinder por und bente fich, bie Dafchine fei nach einer Fabrt fo fteben geblieben, bafi Rrummgapfen , Pleuel= ftange und Rolbenftange KF (Fig. 56) eine gerabe Linie bilbeten ; es mirb fobann, obgleich ber Dampf beliebig auf ben Rolben bruden fann, niemale eine Drebung bes Rabes oo bewirft werben, ba ber Druck fich fruchtlos in Breffung gegen bie Achfe ericbopft. Die Dafchine wird fich in einem folden Falle gar nicht, in allen aber, Rällen wo ber Pleuelstange zwischen Rurbel aebilbete unb Wintel febr ftumpf ober febr fpit ift, nur mit Befdwerbe in Bewegung fegen fonnen, bagegen leicht angieben, febr wenn biefe Theile einen nabezu rechten Winfel bilben. Damit alfo bies Ungieben und in Be= wegungfommen immer unb fcnell ac= fcheben tonne, find zwei

Cylinder angebracht, beren einer immer in hochfter Wirfung fteht, wenn ber andere wenig ober gar nicht mirten fann.

269. Boburch geschieht es nun, bag ber Dampf immer gu bestimmten Beiten über ober unter ben Rofben tritt?

Dies gefchieht burch bie fogenannte Steuerung (Fig. 56). Es fei A die Achfe ber Locomotive, welche von ben Rolben mittels ber Berbindungeffange in Bewegung gefett wird. B ift ber Rrummgapfen, an bem ber Rolben mittels ber Bleuelftange breht. Auf ber Achse A fitt nun eine eiferne Scheibe c, "Ercentric" genannt, Die fich in ben metallenen Ringen dd frei breht. Der Mittelpuntt ber Scheibe ift aber nicht zugleich ber ber Achfe, fonbern bie Scheibe ift außer ihrem Mittel burchbohrt und feft auf bie Achfe gefeilt. Stellt man fich nun bie Achse gebreht vor, fo wird bie Scheibe mit= geben und ber Ring did mit ber Augstange e gerabe um bas Maag, um bas bie Scheibe augerhalb bes Mittele ftebt, bin= und herschieben. Die Bugftange e fteht nun mit bem Schieber f in Berbindung und biefer wird baber bie gleiche Bewegung mitmachen. Mun ift biefer Schieber ein bobler, faftenartiger Rorper von bartem Detall, ber fich auf ber Blache am Cylinder, in ber fich bie Gin= und Austritteoff= nungen fur ben Dampf i i'k befinden, bampfoicht bin- und berbewegt und bald bie eine, bald bie andere Deffnung bebedt ober öffnet. Il' bedeutet auf ber Figur ben innern Raum bes Enlindere, m ben Rolben. Denft man fich g. B. in ber auf ber Figur bargeftellten Lage bes Schiebers ben Dampf aus bem Reffel burch bas Dampfrohr h in ben Schiebetaftenraum gg tretend, fo wird er bie Deffnung i vom Schieber unbebedt finden, durch ben Ranal il über ben Rolben m treten und biefen in ber Richtung bes Pfeiles fortschieben. Bahrend beffen entweicht ber Dampf, ber ben Raum N füllte, burch ben Ranal l'i'; geht burch ben boblen Schieber, wie ber Pfeil andeutet, nach ber Deffnung k, Die ihn feitlich ins Freie führt. Daburd wird aber auch bie Ichfe A in ber Richtung bes Pfeile gebreht und baber ber Ring dd nebft feiner Bug= ftange e burch bie ercentrifche Scheibe in ber Richtung bes Pfeile gurudaezogen. Cobalb B nun in ber Achsenrichtung

bee Cylinbere bin liegt, fteht bie Scheibe gerade nach unten und ber Schieber f ift fo weit gurudgegangen, bag er gerabe beibe Deffnungen bedt. Der Rolben ftebt nun unten im Cy= linder bei o. Dreht fich nun die Achse noch weiter, fo öffnet ber Schieber bie Deffnung i' und fest i mit k in Berbindung. Der Dampf tritt durch i' l' unter ben Rolben und ichiebt ibn gegen p bin gurud, mabrent ber ben Raum q fullenbe Dampf nun burch lik entweicht. Dies Spiel ichiebt ben Rolben bin und ber, ber, feinerseits, mittele ber Berbindungestange (Bleuelftange) bie Uchfe brebt. Man wird bemerten, bag bierbei Die excentrische Scheibe rechtwinkelig auf ben Rrumm: gapfen B ftebt; bies ift nun bei Locomotiven nicht gang ber Rall, im Begentheile fteben Die excentriften Scheiben um mehr ale einen rechten Bintel von bem Rrummgapfen ab, fo wie auch ber Schieber langer ift, ale bie Diftang gwifchen ben au-Bern Ranbern ber Deffnungen i und i. Die Darlegung ber Grunde fur Diefe Ginrichtung, Die mit Rudficht auf Die fluchtige Bewegung ber Mafchine getroffen ift, murbe bier zu weit führen.

270. Auf biefe Weise breht fich bie Achse A nun in einer Richtung und die Maschine geht nach vorwärts; wie wird es bewirtt, daß sie rudwärts geht?

Mittels eines Gebels und gewisser Berbindungsstangen läßt sich, vom Standpunkte bes Maschinisten aus, das Excentric, welches das Borwärtsgehen ber Maschine regulirt, seines Dienstes entbinden, indem es von der Schieberstange gelöst wird. Nun steckt auf der Achse A neben diesem Excentric ein anderes von entgegengesetter Richtung, das, wenn es den Schieber bewegt, das Rückwärtsgehen bewirkt. Dies Excentric kann durch benselben Bebel, der das erstere löste, mit dem Schieber verbunden werden, so daß derselbe sofort den Dampf in anderem Sinne in die Cylinder leitet und die Masschine zurückgehen läßt. Es sinden sich daher auf jeder Treibsachse von Locomotiven, da sie von 2 Cylindern bewegt wird, immer 4 Excentrics, von denen 2 das Borwärts, 2 das Rückwärtsgehen regieren. In neuester Zeit hat Robert Stephenson die Enden der Zugstangen der Rücks und BorsExcentrics durch eine Art Coulisse vereinigt, so daß man die Wirkung

bes einen, je nachbem man bie Couliffe bebt ober fenft, mehr ober weniger burch bie bes anbern aufheben, bem Dampfe alfo langere ober furgere Beit ben Gintritt in bie Cylinder geftatten und fomit Expanfion anwenden fann. 3ft bei biefer Borrichtung bie Stellung ber Couliffe fo, bag ber Ungriffe= puntt ber Schieberftange in ber Mitte liegt, fo beben fich bie Wirfungen ber beiben Ercentrice vollftanbig auf, ber Schieber bewegt fich nicht und bie Dampfcanale i i' (Rig. 56) bleiben gefchloffen, wenn fich auch alle Steuertheile rafch bewegen. Es bietet bies ein Mittel, Die Mafchine außer Thatiafeit gu feten, wenn auch ber Schieber i (Regulator) (Fig. 54) ober bas Dampfrohr gg ichabhaft fein follten. Es ift bies bie einfachfte und leichtefte Expansionsfteuerung, Die es gibt. Biele Conftructeure haben fich mit mehr ober weniger Gluck bamit beschäftigt, folche Steuerungen zu erfinden. Unordnungen find jest faft alle burch Die Stephenfon'iche verbranat.

271. Bas ift Erpanfion?

Der Dampf ift ein elaftischer Korper. Man ftelle fich bor, bag in einem Cylinder, mabrend bes erften Dritttheils bes Rolbenlaufe, Dampf von hober Spannung bireft aus bem Reffel trete. Dann werbe er burch ben Schieber abgefperrt. Wird nun bie Wirfung bes Dampfes gu Ende fein? Rein, er wird bas Beftreben außern, fich auszubehnen, und babei ben Rolben immer noch machtig forticbieben. Da aber, nach einem Befete, bas nach feinem Entbeder bas Mariotte'fche beift und bem auch ber Dampf annabernd geborcht, bie Spannung elaftischer Rorper umgefehrt bem Raume, ben fie einnehmen, proportional ift, fo mirb bie Grannung bes Dampfes, je nachbem er ben Rolben weiter forticbiebt, immer geringer, ber Drud immer ichmacher werben, fo bag, wenn er mit 90 Bfund Drud per Boll in ben Cylinder trat, und nach bem erften Dritttheil bes Laufes abgefperrt murbe, er am Ende nur noch 30 Pfund per Boll außern wird. mittlere Drud mabrent bes gangen Spiels bat aber 60 Bfb. betragen, und fo ift eine Leiftung, als fei ber gange Cylinder mit Dampf von 60 Bfund Druck gefüllt worben, baburch er=

zielt, daß man ein Dritttheil besselben mit Dampf von 90 Pfund füllte. Nun zeigt die Lehre von der Wärme und Berdampfung, auf beren Gesetze hier nicht weiter eingegangen werden kann, daß zu Erzeugung von dem Dritttheil Cyslinder voll Dampf von 90 Pfund Druck, der ebenso viel wirkte wie ein ganzer Cylinder voll Dampf von 60 Pfund Druck, noch nicht halb so viel Wärme nöthig war, wie zur Erzeugung des letzteren; dies ist der große Vortheil der Erspanson.

272. In welchem Maage erregt ber ans ber Mafchine in ben Schornftein tretende Dampfftrom ben Luftzug in ber Mafchine? (f. oben.)

In außerorbentlichem Maaße. Wie heftig dieser Zug sein muß, geht daraus hervor, daß auf bem Rost der neueren Masschinen oft 10 Bfund Koak pro Minute verbrennen muffen, wozu 3600 Cubikfuß Luft nöthig sind, die, durch die Wärme ausgedehnt, auf 6000 Cubikfuß steigen. Es bewegt sich dasher die Luft in den Röhren mit 40 Fuß Geschwindigkeit pro Sekunde, und mit 120 Fuß im Schornsteine, was die Schnelligkeit der stärksten Stürme übersteigt. Durch gewisse mechanische Vorrichtungen kann der Locomotivführer von seinem Standpunkte aus die Oeffnung des Ausblaserohrs erweitern oder verengern und damit den Zug stärken oder schwächen.

273. Wie find bie Raber befchaffen?

Die Raber ber Locomotiven bestehen ganz aus Eisen, und zwar die Felgenkränze, Speichen und Nadreise stets; hingegen sind die Naben, d. h. die Mitteltheile, in benen die Speichen sessen, bäusig aus Gußeisen bergestellt; in neuerer Zeit werben aber auch diese Theile geschmiedet, so daß das ganze Nad aus einem einzigen Stücke Schmiedeeisen besteht. Die Speichen haben sehr verschiedene Formen, man hat sie rund, von kreuzsörmigem Querschnitt und klach gemacht, welche letztere Form jetzt die beliebteste ist. Auf dem Nand der Näder ist ein starker 2½ und mehr dicker, 4½ bis 5½ Joll breiter Reisen von besonders festem, zähem und hartem Eisen, glühend ausgezogen und festgeschraubt, der Nadreis, Bandage, Tyre

genannt wird, und an seiner innern Seite einen vorspringens ben Rand, Spurfrang genannt, hat, durch ben bie Raber im Gleise gehalten werben.

In neuerer Zeit stellt man die Tyres ber Locomotivraber meist aus Stahl her, ber, bei vier= ober fünffacher Dauer im Bergleich zum Eisen, auch eine bebeutend erhöhte Sicherheit gewährt. Dhne Bergleich die besten Stahltyres ber Welt stellt die vortrefsliche Fabrik von Friedrich Krupp in Essen dar. Sowohl Rücksicht auf Dekonomie als Sicherheit des Betriebes erfordert deren allgemeine Einführung bei allen rationell verwalteten Bahnen.

274. Belder Art find bie Locomotivraber ?

Sie zerfallen in Triebraber, Ruppelraber und Laufraber. Erstere sind solche, auf welche die Maschine birekt einwirkt. Je nachdem die Maschine zwischen oder außerhalb ber Raber liegende Cylinder hat, haben die Achsen bieser Raber verschiesbene Form. Liegen die Cylinder zwischen den Rabern, so ift




Fig. 57.

vie Achse selbst boppelt gebogen und bilbet so die Krumms zapsen, an benen die Maschine angreift. Solche Räber mit ihrer Achse stellt Figur 57 bar, wo aa die Krummzapsen sind. Liegen die Cylinder außen, so erhält das Rad den Angriffspunkt in der Nabe nach Außen und die Gestalt Fig. 58, wo

b die Achse, a den Zapfen, an dem die Maschine wirkt, c den seftgeschraubten Radreif bedeutet. Dies Rad ift ganz aus Schmiedeeisen hergestellt. Die Durchmesser der Treibrader wechseln, je nachdem die Maschinen zu Lastzug= oder Schnellzugdienst bestimmt find, zwischen 31/4 und 7 Fuß, ja in England




Fig. 58.

ift man bis 10 Fuß gegangen. Die bei Beitem meisten Maschinen haben Treibraber von 5 bis 6 Fuß Durchmesser. Den Treibrabern ganz ähnlich sind die an Lastzugmaschinen angebrachten Auppelraber construirt, die, mittels Kurbeln und steisen Stangen, mit ersteren Rabern in Berbindung, alle Bewegungen berselben mitmachen muffen und daher, durch das auf ihnen ruhende Gewicht, die Abhäston der Maschine auf die Schienen und somit, unter gewissen Berhältnissen, die Zugekraft berselben vermehren.

Die britte Gattung, bie Laufraber, find kleiner als bie ersteren und rollen nur durch die Abhafion der Maschine auf ben Schienen mit. Das Gewicht einer Locomotivachse mit Treib= und Ruppelrabern beträgt zwischen 40 und 60 Centnern, eine Borberachse wiegt 20 bis 25 Centner.

275. Bie fteben die Raber und Achsen mit der übrigen Daschine in Berbindung?

Durch ben sogenannten Rahmen. Es find bies ftarte Stude flachen Gisens, die an ber hinter= und Borberseite bes Reffels befestigt find und nach unten gabelartige Borfprunge haben, in benen sich, genau paffend, gußeiserne Buchsen auf und nieder schieben laffen. In letteren liegen bann bie Bapfenlager von Metall, oder einer harten Blei= und Anti-




Fig. 59.

moniumcomposition, und in diesen breben sich die Achsenzapfen. Fig. 59 stellt einen Theil bes Nahmens aa mit ben gabelartigen Vorsprüngen b b bar. cc ist die Achsenbüchse, in ber bas Lager hier nicht speciell angedeutet ist, und d bedeutet die Achse.

276. Erleibet die Mafchine nun durch bie Unebenheiten ber Bahn feine ehr harten Erfchütterungen?

Ja. Diese zu milbern find die Febern bestimmt, auf benen bie ganze Maschine ruht. Man bemerkt in Figur 59 ben aus mehreren Stahlklingen bestehenden elastischen Körper e, die Tragseber, die mittels des Stiftes h auf der Achsenbüchse ruht und mit den Schrauben if an dem Nahmen aa besestigt

ift. Denkt man nun ben Rahmen aa auf ber Achsenbuchse co auffigend, so wirken die Febern nicht. Nun zieht man aber die Schranbenköpfe gg an, der Stift h drückt nieder, der Rahmen aa hebt fich und es ruht nun die ganze Maschine, nur durch Bermittelung der Febern, auf den Achsenbuchsen und Achsen und Radern.

277. 3ft bie Laft ber Mafdinen gleichmäßig auf alle Raber vertheilt?

Nein; die Treibraber, sowie die Borberraber, find am ichwerften, die hinterraber am wenigsten belaftet. Bir fom= men auf diese Frage weiter unten aufe Neue zurud.

278. Sinb bei allen Mafchinen die Raber fleif in geraber Linie im Rahmen vereinigt ?

Nein; man hat (die Amerikaner zuerst) Maschinen construirt, deren Bordertheil, in ein besonderes Rahmenstück verseinigt, um einen Zapken drehbar ist, so daß sich die Achsen den Krümmungen leichter anschmiegen. Weist haben solche Maschinen mehr als sechs Räder und vier und vier ruhen dann vereinigt in einem Nahmenstück.

Die beste Construction solcher Maschinen ist immer noch die von ben amerikanischen Technikern angegebene, während vor berjenigen, wo nur eine Uchse sich in einem beweglichen Gestellstücke verschiebt, zu warnen ift. Als besonders unsicher ift die Anordnung dieser Maschinen zu bezeichnen, welche die Borderachse allein beweglich macht, da solche Maschinen die meiste Tendenz zum Ausgleisen haben. Man sollte übers haupt Maschinen mit beweglichen Sestelltheilen, ihrer Unssicherheit bei schnellem Sange wegen, nur im Nothsalle auf Gebirgsbahnen anwenden.

279. Warum hat man ben Dafdinen mehr als vier Raber gegeben ?

Man hat zunächst geglaubt, ihnen daburch mehr Stabislität des Ganges zu verschaffen und, im Falle eines Achsensbruches, sie noch von vier Rädern stügen laffen wollen. Ersteres ist dadurch erreicht, letteres nicht, ba die Maschinen, die für sechs Räder construirt sind, niemals auf ihren vier hinteren oder vorderen Rädern stehen können, sondern, vers

möge ihrer Laftvertheilung, vorn oder hinten niederfallen, wenn eine Borber- oder hinterachse bricht. Rur in den wesnigen Fällen von Brüchen der Mittelachse gewährt die Consftruction mit 6 Rabern mehr Sicherheit.

Bei den neuen Maschinen schwersten Calibers ift die Ver-

Bei ben neuen Maschinen schwersten Calibers ift die Bertheilung ber ungemein großen Gewichte des Ressels und der bewegenden Theile auf mehr als vier Räder deshalb nothewendig, weil der übergroße Druck, den die 4 Räder auf die Berührungsstellen zwischen Schienen und Rädern ausüben würden, eine Zerstörung (Abblätterung, Zermalmung) des Eisens der Schienen und Radreisen an diesen Stellen herbeissühren müßte, so daß diese Objecte sehr schnell ihrem Untergange zueilen würden. Für Lastzugmaschinen mittlerer Größe kehrt man jedoch schon hier und da zur Construction mit 4 Rädern zurück, bei der die ganze Last, ohne die besschwerliche Anwendung von sechs, stets gleich groß zu halztenden Rädern, für die Abhäsion nugbar gemacht werden kann.

280. Bie find bie Achfen unter bie Dafdinen vertheilt?

Je nach Zweck ber Maschine und Ansicht bes Conftructeurs sehr verschieden. Die Anordnung ber Vertheilung der Achsen unter der Maschine wird durch die Tendenzen der Construction berselben und die Horizontalprojection der Bahnen, auf denen sie sich bewegen, gegeben. Für Lastzugmaschinen mit lauter gekuppelten Rädern, legt man gern alle Räder zwischen den Feuers und Nauchfasten, um sie gleichförmig beslasten zu können, was neist auch bei Maschinen für gemischten Dienst mit nur 2 gekuppelten Achsen geschieht. Gestatten es die erwähnten Bahnverhältnisse aber, so legt man auch wohl hier das gekuppelte Rad hinter den Feuerkasten, indem man so den Nadstand und damit auch die Ruhe des Ganges der Maschine vermehrt. Bei Schnellzugmaschinen sucht man, aus letzterer Rücksicht, immer den möglichst langen Radstand zu erzielen und legt fast stets ein Rad (Laufs oder Treibrad) hinter den Feuerkasten. Die Hauptsormen der jetzt üblichen Vertheilungen der Räder unter den Maschinen stellen die nachsfolgenden Diagramme dar:

a) Bei reinen Lastzugmaschinen, wo bas ganze Gewicht ber Maschine für die Zugkraft und Reibung nugbar gemacht werden soll, muffen alle Rader gekuppelt, b. h. mittels und unmittelbar durch die Dampswlinder und bazwischenliegens ben mechanischen Clemente, Stangen, Zahnrader, Ketten, Riemen zc., in Bewegung gesetzt fein. Die Rader stehen bann




Fig. 60.

unterm Reffel meift wie Figur 60 zeigt, zuweilen, jeboch felten, liegt die hinterachse auch hinter bem Beuerkaften.

b) Bei Maschinen für gemischten Dienft, b. h. folchen, bie sowohl zum Bewegen von Guterzugen als mäßig schnell zu bestörbernben Bersonenzugen verwendet werben und die an Bahl (in Deutschland wenigstens) bei weitem überwiegend find, werben meift nur zwei Achsen gekuppelt und man gibt ber Maschine





Fig. 61.

gern die Form Figur 61, ober legt, wenn ihnen ein besonders ruhiger Gang gegeben werben foll und die Bahnverhaltniffe



es geftatten, Die eine Uchfe hinter ben Feuerkaften (Fig. 62).




Fig. 63.

c) Bei nur fur ben Schnellzugbienft bestimmten Maschinen wird blos ein Raberpaar von bem Cylinder in Bewegung gesset, bessen Albhasion an den Schienen für Bewegung von Schnells und Bersonenzugen ausreicht. Man legt meist dies Treibrad in die Mitte und läßt entweder (jedoch selten) beide Laufrader zwischen dem Rauchs und Feuerkasten rollen (Big. 63), was weniger zweckmäßig ift, da es der Maschine unruhigen Gang gibt, oder man legt ein Laufrad hinter den Feuerkaften (Fig. 64).

Bei Maschinen mit beweglichem Gestell liegen meift zwei fleinere Raberpaare beisammen und bas Treibrad hinten, por ober hinter bem Feuerkasten (Fig. 65).

Gine, gang befondere fur Bewegung ichneller Buge, gmed: mäßige Unordnung ber Uchfen und Raber und anderer Da=






Fig. 64.



Tig. 65.

fchinentheile ift in neuefter Beit von Rrampton angegeben worden. Big. 66 ftellt fie bar. Sier liegt ein großes Treib-



rad von 6—8 Fuß Durchmesser ganz hinten und dies wird von ben, in der Mitte des Kessels liegenden Cylindern, direkt in Bewegung gesett. Da die Treibachse jenseit des Kessels liegt, so kann dieser sehr tief zwischen den Radern ansgebracht werden, was, in Berbindung mit der vortheilhaften Lage des Treibrades, die Ruhe des Ganges dieser Maschinen und deren Sicherheit gegen das Umkanten bei Ausgleisungen hervordringt. Wo es die Berhältnisse irgend gestatten, sollte man Schnellzüge nur mit solchen Locomotiven fahren. Die Maschinen mit beweglichen Gestellen, oder mit zwischen dem Rauch- und Feuerkasten liegenden Achsen, sind, aus Sicher- heitsrücksichten, hiersur ganz zu vermeiden.

281. Was ift bas Wefentliche bes Engerth'ichen Gebirgs - Mafchinen - Spfteme?

Engerth war, bei Conftruction biefer Maschinen, bestrebt, die Last des Tenders (siehe umstehend) für die Erzeugung starfer Abhäsion der Maschine an den Schienen mit nugbar zu machen und der Maschine, die hier eng mit dem Tender verbunden ist und daher ein langes, auf 10 Rädern ruhendes Ganzes bildet, doch Geschmeidigkeit genug zum Durchsahren enger Kurven zu lassen.

Figur 67 stellt bas Princip bar. Fest mit ber Maschine vereinigt find bie brei Borberachsen, die, gekuppelt, gleichzeitig




Fig. 67.

von ben Cylindern getrieben werben. Die zwei hinterachsen, auf benen auch ber Tenber mit ruht, find in einem besonderen

Rahmenstück vereinigt, bas sich um einen Zapken vor bem Feuerkasten breht. Es war, wegen ber Beweglichkeit bieses Stücks, nicht möglich, die Näber desselben mit steisen Stangen zu kuppeln. Es stecken baher auf der Mitte der beiden Achsen a und b Zahnräder von Stahl, durch welche sich die Bewegung überträgt und die doch Spielraum genug für die Seitensabweichungen der Nichtung lassen. Die Näder des hintergestells sind untereinander dann wieder wie gewöhnlich durch Stangen gekuppelt. Das Wasser führen diese Maschinen in großen Kästen an der Seite des Kessels bei sich. Eine solche Waschine wiegt oft 1000 — 1200 Centner.

282. Beide andere Locomotiv-Conftruction ift noch für ben fpeciellen Bwed ber Emporförberung fcwerer Buge auf ftart geneigten Gleisftreden erabacht worden?

Die Doppelmaschinen Stephenson's, die dieser Altmeister ber Locomotivonstruction für ben Betrieb ber geneigten Ebene, dei Giovi genannt, zwischen Turin und Genua auszgesührt und womit er das Broblem ber Besahrung starker Gesälle mit Locomotiven, vollkommener als dies vorher gesichehen war, gelöst hat. Diese Doppelmaschinen bestehen auszwei vierrädrigen, mit den Rücktheilen zusammen gekuppelten, sonst aber von einander unabhängigen Locomotiven, deren Blatesorm, auf der der Locomotivsührer steht, ein Ganzes bildet, so daß berselbe Mann beide Maschinen regiert. Die Maschinen führen Wasser und Kohlen in Gesäsen bei sich, die auf ihnen selbst angebracht sind, wie die Engerth'schen. Sie haben vor diesen den Wegsall der zerbrechlichen Zahnräder, die größere Einsachheit, die vortheilhaftere Ausnugung der Kraft und die größere Bequemlichkeit der Reparatur und Beshandlung voraus.

283. Bur Entftehung welcher besondern Gattung von Locomotiven hat bie Conftruction ber Engerth'ichen Gebirgemafcine Beranlaffung gegeben ?

Bu ber ber sogenannten Tenbermaschine, b. h. berjenigen Gattung von Locomotiven, welche feine Tenber (f. unten), sondern das, für eine nicht zu lange Reise erforderliche Material von Wasser und Brennstoffen, in Gefäßen mit sich führen, die auf ihnen selbst angebracht sind. Diese Ma=

schinen haben ben großen Vorzug, die Treibräder stark zu bes lasten, wenig Raum einzunehmen und, da sie sich vors und rüchwärts gleich sicher bewegen, das Umdrehen auf der Drehsscheibe für den hins und hergang nicht zu erfordern, so daß sie sich ganz vorzüglich zum Betriebe kürzerer Bahnen und zum Dienste auf den Stationen eignen. Sie kommen deshalb nach und nach in Aufnahme.

284. Gibt es noch andere Anordnungen ber Reffel, Mafdinen unb Raber gegen einander?

Noch außerordentlich viele. Gie find aber alle weniger in Gebrauch ale bie eben bezeichneten Formen ber Conftruction.

285. Bie ift bie Laft ber Dafdine auf bie Achfen vertheilt?

Berschieben nach Tendenz der Maschinen und Ansicht des Conftructeurs. Bei Lastmaschinen, deren Räder sämmtlich gekuppelt sind, gibt man den Achsen gleiche Gewichtstheile der Maschine zu tragen. Bei sämmtlichen anderen Gattungen der Maschinen ruhen fast immer nahezu 5 Behntheile des Maschinengewichtes auf den eigentlichen Treibrädern, 3 Behntheile auf den Border= und 2 Behntheile auf den Ginterrädern, was sich bei gekuppelten Maschinen dahin modificirt, daß man saft gleiche Lasten auf die Treib= und Ruppelräder legt.

286. Durch welche Organe ber Mafchine erfolgt biefe Laftvertheilung?

Jebe Locomotive ruht, wie Seite 183 erwähnt, wie jeber Wagen, auf Febern, weil sonst die Erschütterungen, welche die Unebenheiten der Bahn bei dem schnellen Lause der Maschine ertheilen, ihre Organe sehr bald zerstören würden und weil es ersorderlich ist, daß die Räder sich gleichsam diesen Unebeneheiten bei der Fahrt anschmiegen. Diese Federn dienen, wie aus Nachstehendem ersichtlich, auch zur Bertheilung der Last auf den Achsten. Stellt nämlich A in der Fig. 68 eine Uchse der Maschine, C C einen Theil des Nahmens derselben dar, der die ganze Maschine trägt, so ist ersichtlich, daß diese, weil die Büchse D, in der die Alchse läuft, sich frei in C C auf= und niederschiebt, durch Bermittelung der Schrauben E C und des Stiftes G auf den Federn B ruhen müsse. Je nachdem man nun die Schraubenmuttern F F anzieht, spannt man die Feder

und läßt fie ftarter auf D bruden, legt mit anbern Worten einen größern Theil ber Mafchinenlaft barauf. Auf Dieje




Fig. 68.

Beife fann man bief Gewicht beliebig auf bie Achebuchsen vertheilen. In neuefter Beit find gwifchen ben Achebuchfen Bebel angebracht worden, burch beren Urmverhaltnig bie ent= ivrechende Laftvertheilung von felbft gefchieht und feft gehal= ten mirb.

287. Bie ertennt man bie Sohe bee Bafferftanbes im Reffel ber Locomotine?

Durch Glasrohren, Die oben und unten, mittels Stopf: buchfen und Sabnen, mit bem Reffel in Berbindung fteben, fo bag ber Bafferftand in ihnen mit bem im Reffel immer correspondirt. Much mittele ber Brobirhabne, bie in vericbie= bener Sobe am Reffel angebracht find. Steht bas Baffer im Reffel richtig, fo geben bie unteren, wenn man fie öffnet, Waffer, Die oberen Dampf.

288. Wie gefdicht bas Schmieren ber Theile ber Dafdine?

Mittels ber Schmierbuchfen. Dieg find fleine, an ben beweglichen Theilen angebrachte Gefage, bie mit Del gefüttt merben, welches burch einen, auf befondere Beife eingezogenen

Docht, fortwährend aufgesogen und tropfenweise auf bie Theile fallen gelaffen wird.

289. Wie erfest fich bae Waffer im Reffel, welches verbampft?

Unter ber Maschine, theils durch ercentrische Scheiben, theils direkt durch die Maschine bewegt, liegen zwei starke Saug- und Druckpumpen. Diese saugen, durch hierzu angebrachte Röhren, das Baffer aus dem Tender und drücken es in den Keffel. Das Spiel dieser Pumpen kann der Locomostivsührer regeln, so daß er den Stand des Wassers im Keffel beliebig erhalten oder erhöhen kann.

Die Bumpen werben indeß an fast allen neuen Maschinen durch die höcht finnreiche Vorrichtung des Franzosen Giffard, "Injector" genannt, erseyt, durch welche dieser, in sast wundersbarer Weise, vermittels der lebendigen Kraft, die durch einen Dampsstrahl dem Wasser ertheilt wird, dieses in den Kessel der Maschinen fördert. Diese Vorrichtungen sind wohlseiler als die Bumpen, haben gar keine bewegten Theile, versagen nie den Dienst und lassen nur Wasser von hoher Temperatur in den Kessel treten. Die Beschreibung derselben würde hier zu weit führen, doch ist ihre Anwendung dringend zu empfehlen.

290. Bas ift ein Sicherheiteventil und wie wirft es?

Wenn man einen mit Wasser zum Theil gefüllten Kessel, in ober unter welchem Feuer brennt, allenthalben verschließen wollte, so würde die Expansivfraft der sich aus dem Wasser entwickelnden Dämpse, denselben zersprengen, so start er auch gebaut sein möchte, wenn die Dämpse nicht rechtzeitig einen Abzug fänden. So lange also der Kessel einer Dampsmasschine nur soviel Damps liefert, als dieselbe beim Gange versbraucht, kann eine Explosion durch Anwachsen des Dampsschunds, unter gewöhnlichen Verhältnissen, nicht stattsinden. Wird aber der Dampsverbrauch, durch das Stillstehen der Maschine, abgeschnitten, oder verbraucht dieselbe nicht so viel als der Kessel schaft, so steigt der Druck in diesem zehen Augenblick und zuletzt platzt derselbe an seiner schwächsten Stelle. Die Sicherheitsventile (von dem Franzosen Den is Papin im Jahre 1682 erfunden), bilden eine künstliche

fdmachfte Stelle bes Reffele. Un bem Reffel find runde Deff= nungen angebracht, beren außerer Rand forgfam eben ge= fcliffen ift, fo bag eine barein, ober barauf, gepagte Platte fie luftbicht ichlieft. Diefe Blatte wird nun mit fo viel Gewicht beichwert, bag fie vom Dampforud erft bann, wenn er ein ge= wiffes Maag überfteigt, gehoben wird, und bem überfluffigen Dampfe ben Austritt gestattet. Auf biefe Beife wird ber Reffel vor Unfammlung zu boch gespannter Dampfe geschütt. Dieje Bentile haben, bes bichten Schluffes wegen, meift Regel= form und find in Deffingfite eingeschliffen, Die auf ben Reffel aufgeschraubt find. Ilm bie niederhaltenden Gewichte nicht gu groß werben zu laffen, läßt man fie burch Bebel mirten. Bei Locomotiven, wo burch bie Erschütterungen ber Fahrt bie Bewichte auf= und abgeworfen werben murben, menbet man ftatt berfelben Stablfebern, meift in Spiralform, an, beren Spannung einem gewiffen Gewichte entfpricht. Durch eine Schraube fann biefe Spannung veranbert werben. Banbelbarfeit ber Stablfebern muffen biefelben öftere gepruft werben, ob ihre Spannungen auch noch mit ben betreffenben Bewichten gleichwerthig find. Deift enthalten Die Locomo= tiven brei Bentile, von benen zwei bem Cocomotivfubrer gu= ganglich auf bem Bintertheile bes Reffels angebracht find, mabrend eines weit born, und ibm unquanglich, auf bem runden Theil bes Reffele ftebt.

291. Wie ftarf ift ber Drud bes Dampfes, der meift gur Bewegung ber Locomotiven angewendet wird ?

Derselbe ift mit ber Vervollsommnung bes Resselbaues immer stärfer geworden, ba hochgespannter Dampf bei seiner Berwendung auch ökonomische Vorzüge hat. Die ältesten Maschinen dursten den Dampf nicht höher als 45 Pfund auf ben Quadratzoll spannen, die neuesten arbeiten meist mit einem Dampforucke, der gleich ist einem Gewichte von einem Centner auf jeden Geviertzoll der Resselssäche, oder dem Drucke einer Wassersaule von über zweihundert Fuß Höhe. Zeder Kolben einer Maschine von großem Kaliber, mit Cylinderdurchmessern von 15 Zoll, wird, bei diesem Dampsbrucke, mit einer Kraft von 17,671 Pfund vorwärts geschoben.

292. 3ft bieg nun die Rraft, mit ber bie Dafcine felbft giebt?

Nein. Diefelbe vermindert sich, ehe sie wirklich ben Zug in Bewegung setzend wirkt, in sehr verschiedener Weise. Erstens wirkt der Dampf nicht mit vollem Drucke, der im Ressel herrscht, in den Cylindern, weil dies theils nicht ökonomisch wäre, theils aus physikalischen und mechanischen Gründen, deren Entwickelung hier zu weit führen würde, gar nicht möglich ist; zweitens mindert sich die Zugkraft, im Berhältnis des Kolbenwegs zum Umfange der Räder, und endlich durch Reibung und Effektverluste ab, so daß eine Maschine, deren Dampf nominell mit 35,322 Bfund auf beide Kolben drücken soll, durchschnittlich kaum eine Zugkraft von 50 bis 60 Centnern äußert.

293. Beldes Brennmaterial wird gur Beigung ber Locomotiven verwenbet ?

Je nach ben Dertlichfeiten bas zur Stelle wohlfeilfte, wenn es nicht zu unrein ift, ober zu wenig Beigfraft bat. Enthält bas Brennmaterial zu viel erbige Beimischungen, fo bilbet fich auf ben Roften, je nach ber Ratur biefer Bufage, fo viel Schlade ober Ufche, bag baburch bie Behandlung bes Reuere febr erichwert und bie Berbrennung fo bebindert wird, baß bie Berbampfung nicht mit gehöriger Energie geschehen fann. Weniger hinderlich ift fdwache Beigfraft bes Da= teriale, ba fich biefem Uebel meift burch Conftruction ber Mafchine abhelfen läßt. Eine große Untugend bes Brenn= materials ift, wenn es viele fehr leichte Theile enthält, bie glubend in Geftalt von Funten mit burch ben Schornftein geriffen werben. Es hat biefer Fehler zu ben verschiedenartigften Conftructionen ber Schornfteine geführt, burch welche bas bin= ausfliegen ber Funten, Die Feuerebrunfte erzeugen tonnen und oft erzeugt haben, verhindert werden foll. Doch ift dies nie ohne Verminderung der Zugkraft der Maschine abgegangen. Man brannte auf den Rosten der Locomotive früher nur rauch= freie Brennstoffe wie Kof, Anthragit ic., in neuerer Beit hat man fich über bie burch ben Rauch erzeugte Belästigung meggesetzt und heizt nun auch mit Steinkohle, Braunkohle, Torf ic., wodurch natürlich eine fehr bedeutende Dekonomie, bie bis zu 50 % ber frühern Auswände für Brennmaterial steigt, herbeigeführt wird. Die durch den Rauch herbeigesführten Beschwerlichkeiten haben auch zu unzähligen Bersuschen, denselben zu werbrennen, geführt, deren Darstellung nicht hierber gehört. Um besten bewährt sich eine zuerst auf der Berlin Botsdam Magdeburger Sisenbahn eingesührte Borrichtung dieser Tendenz, welche das Problem eigentlich vollständig löst, indem sie dem Feuer, durch 13—14 zwei Zoll im Durchmesser haltende, durch die Wände des Feuerkastens eingebrachte Deffnungen, neue Lust, dicht unter dem Einstritte in die Nöhren, zusührt und mittels einer, in dem Feuerstasten gewölbten Decke von seuersestem Thon, diese frische Lust zwingt, sich mit den Berbrennungsprodukten zu missichen, ehe diese in die Röhren eintreten können. Die am stärksten rauchende Kohle verbrennt mittels dieser Borrichstung vollkommen rauchstei.


294. Auf welchem Theile ber Mafchine balt fic ber Locomotivführer auf?

Auf ben Theilen bes Rahmens ber Dafchine, ber binter bem Teuerkaften liegt, ift ein Standbrett, in ber gangen Breite ber Mafchine und 31/2 - 4 Fuß lang, angebracht, auf bem Der Führer mahrend ber Fahrt fteht. Bon Diefem Standbrette aus, bas mit einem fichern Belander umgeben ift, find bem Fuhrer alle Briffe zugänglich, burch welche er bie Functionen ber Maschine leitet ober pruft. Bor fich hat er ben Griff bes Bebels, ber ben Dampfzutritt in die Cylinder bffnet, rechts ben zum Wechfeln bes Ganges ber Mafchine. Um Beuerkaften bangt bie Rette, burch welche bie Feuerthure geoffnet und geschloffen wird, besgleichen find baran angebracht : bie Brobirbabne und bas Wafferftandeglas, burch welche ber Stand bes Baffere im Reffel erfannt wird, ber Dampforudmeffer, ber (mittels fehr verschieden construirter, finnreicher Borrichtungen) burch einen Zeiger auf einer Scheibe ben berrichenden Druck im Reffel anzeigt, ber größere Sahn, burch welchen man Dampf aus bem Reffel in Den Tender laffen fann, um bas Waffer bort zu marmen. Rechts ift meift ber Griff angebracht, burch beffen Bewegung man ben Luftzug im Schornftein reguliren fann, links und rechts Griffe zu Sahnen, mittels beren ber Bang ber Speifepumpe geprüft wirb, beegleichen Briffe gu Sandbuchsen, Die neben bem Reffel fteben und, geöffnet, Sand auf Die Schienen fallen laffen, wenn bie Raber, wegen zu großer Schlüpfrig-feit ber Schienen, nicht "greifen". Tiefer unten findet fich ein Griff jum Deffnen ber großen Babne an ben Cylinbern, burch welche bas barin angesammelte Baffer abgelaffen wirb, endlich Griffe gum Deffnen und Schliegen bes Raftens unter bem Roft, um ben Bug zu minbern und zu mehren, Griffe um die Bumpen Baffer in ben Reffel forbern gu laffen ober fie abzustellen zc. Die Briffe fteben burch Stangen, Bebel zc. mit ben entsprechenden Maschinentheilen in Berbindung. Bei ben Mafdinen, bie, ftatt ber Bumpen, mit Giffarb'ichen Injectoren verfeben find, ffteben biefe auch meift rechts und links am Feuerkaften vor bem Gubrer in Geftalt ftarfer brongener Röhren mit Griffen gum Reguliren bes Dampf= und Baffergufluffes. Der Standpunft ber Locomotivführer ift ben beftigen Ginwirfungen bes Wettere febr ausgefest, es ift baber burd, bie Menichlichfeit geboten, biefe Beamte, beren phyfifcher Organismus ohnebin burch ben Dienft fo fcnell abgenutt wird (f. bes Berfaffere Schrift: "Die Gefährbungen bes Berfonale beim Locomotive und Fahrbienft ber Gifen= bahn ic." Leipzig, Teubner), burch geeignete leberbaue gu ichusen, Die am beften bie Form breiter, mit einem Dache oben, vorn mit Genftern verfebener Schilber erhalten, Die weber ben Ausblick, noch bas Boren bebinbern.

295. Bie find nun diefe Theile alle bei Mafchinen neuefter Conftruction gegen einander angeordnet?

Natürlich nach Zweck ber Maschinen und Ansicht ber Constructeurs ganz außerordentlich verschieden, doch gibt die Fig. 69 a und b in ihren beiden Ansichten einen Ueberblick über die Lage der meisten Theile. Diese Figur stellt eine Maschine dar, die, sowol zum Bewegen großer Lasten, als auch zum Fahren von nicht allzuschnellen Bersonenzügen, durch die Dimensionen ihrer Theile, die Anordnung der Räder unter dem Kessel, und die Bertheilung der Last auf den Rädern sehr gut geeignet ist. Es ist dies eine Construction der modernsten Form. Auf den Ansichten Fig. 69 stellt dar:

a die Berbindung zwischen Maschine und Tender; b ben Blat bes Maschinisten; o ben Griff, mit bem ber d Dampf=einlagichieber bewegt wird; ee das Dampfzuleitungerobr



nach ben Cylindern; ff die Sicherheitsventile; g ben Schornstein; h bie Ausblafeöffnung und das Ausblaferohr, das ben Dampf aus ben Cylindern in ben Schornftein führt; ii ben Schieberfaften mit Schieber; k bie Cylinder; 11 bie Feuers

robre burch ben Reffel; m bie Beranterungeftege auf ber Dede bes Beuerkaftens, woburch biefe Blache Beftigfeit genug befommt, bem ungeheuren, auf ihr rubenden Dampforude, gu widerfteben; n ben Dom, in bem ber Dampf fich por bem Gintritte in bas Dampfrohr anjammelt; oo ben Roft, auf bem bas Feuer im Feuerfaften brennt; p Die Dampf= bremfe. Es find mit biefen lettern nutlichen und wirffamen Borrichtungen baufig bie Locomotiven ber Gebirgebabnen verfeben. Dieje Apparate besteben meift aus einem fleinen, unter bem Reffel liegenben, Dampfcplinder p, in ben, mittels eines Sahns, ber Fubrer beliebig Dampf eintreten laffen Dit bem Rolben biefes fleinen Cylinders fteben Die Bremeichube q, aus ftarfem Gifen bergeftellt, an fraftigen Belentstungen aufgehangt, fo durch Bebel und Wegengewichte in Berbindung, bag fie bie Schiene nicht berühren, fo lange ber Dampf nicht in ben Enlinder tritt. Will ber Locomotiv=

führer bemmen, fo öffnet er ben Sabn, ber Dampf bebt ben Rolben in p empor und bie Bremefcube werden mit gro= Ber Rraft gegen Die Schienen gebreft, mo fie trefflich bems mend mirfen. Diefe, piel Bremeflöger fparenben, ichnell wirfenben, und bas gange Be= wicht ber Maschine fur bie Bemmung nutbar machenben Apparate, verbienen bie auß= gebehntefte Unwendung, haben aber, mie fo vieles Gute und Reue, auch mit bem Borurs theil gu fampfen. In neuefter Beit merben biefe Bemmvorrichtungen an ben Dafchinen vielfach burch eine einfachere und moblfeilere erfett. Diefe





Fig. 69 b.

besteht in einer Droffelflappe im Ausgangerohre h, burch welche fich baffelbe gang verschließen läßt. Schließt man biefes

fast ganz, so wird dem Dampse badurch der Ausgang so ersichwert, daß sich die Kolben kaum mehr bewegen können und auf diese einsache Weise die wirksamste hemmung entsteht. rift die Speisepumpe; s der Angrissepunkt der Kurbelstange am Kuppelrade; t die Vorderansicht der Fenerröhren; u die Feuersthür (durch den Schnitt des Feuerkastens gesehen); w die eisernen Bahnräumer, durch die auf der Bahn liegende Gegensstände, wenn sie eine gewisse höhe haben, von der Maschine bei Seite geschleudert werden. Ganz dicht auf den Schienen dürsen die Räumer, der Schwankungen der Maschine wegen, nicht gehen; x die Erpansionscoulissen der Steuerung, ganz nah dabei die Ercentrics; y die Busser; z der Aschienen, in dem die aus dem Roste fallende Aiche sich sammelt, damit sie nicht alübend umberstiebt.

296. Bae verfteht man unter Tenber?

Der Tender (Fig. 70) ift ein meift vier: ober fecheradriger Bagen, ber zum Transport bes fur Die Mafchine nothigen Brennmaterials und Baffere eingerichtet ift. Das Baffer befindet fich in einer, meift bufeifenformigen, blechernen Cy= fterne a a, bie ben gangen oberen Raum bes Tenbere umfaßt. Der Baffergehalt beffelben beträgt zwifchen 100 und 150 Centner. In ber Mitte biefes bufeifenformigen Gefages liegt Die Trittbretter bee Tenbere und ber bas Brennmaterial. Maschine liegen in gleicher Sohe, so daß der Feuermann das Brennmaterial mit der Schaufel fassen und in den Feuerkaften ber Mafchine werfen fann. Gehr zwedmäßig gibt man inbeß auch dem Baffergefage chlinderifche Form und lägt es gwis ichen ben Rabern bis auf bie Uchfen berabgeben, mabrend man bas Brennmaterial oben aufträgt. Die Conftruction bes Tenders wird bann febr folid, ber Raum auf bemfelben febr groß und ber Schwerpunkt fommt tief gu liegen. Der Berfaffer hat fo bie Tenber einer fachfifchen Staatsbahn conftruirt, die fich in jeder Beziehung bewähren (f. Organ f. d. Fortich. d. Gifenb.=Wefens 1847). Die Tender find fehr folib, in neuefter Beit gang aus Gifen bergeftellt und ibr Bewicht, gefüllt, ift oft 300 bis 400 Centner. Gie find mit febr ftarfen Bremfen verfeben. Durch ftarfe Gelente, Schlug-



B18. 70.

bolgen und Nothketten fiehen sie mit ber Maschine in Berbindung. Un bas Rohr a wird ein Gelenkrohr, ober ein Kautschukschlauch angeschraubt, durch welches die Saugpumpe ober der Injector bei allen Bewegungen von Tender und Maschine, frei Wasser saugen kann.

297. Beldes find die Leiftungen und Rrufte ber neuen Gutergugema-

Nach Pferdefräften berechnet, variiren die Rrafte der Gütermaschinen zwischen 200 und 350. Die der Engerth'schen Waschinen auf dem Semmering steigt auf 400. Gütermaschinen bewegen auf ebener Bahn Lasten von 12—20 Taussend Centnern mit einer Geschwindigkeit von 3—3½ Meile, verbrauchen dabei auf die durchlaufende Meile 150—300 Pfund guten Kokes und verdampfen oft über 6000 Pfund Wasser in der Stunde. Die Defonomie ihrer Kräfte ift so gut, daß sie, durch Berbrennung von noch nicht drei hundertstheil Pfund guten Kokes, einen Centner Last eine Meile weit transportiren.

298. Beiches find bie Leiftungen ber Schnellzugmafchinen?

Ihre Starke variirt von 100 auf 200 Pferdekraft. Die besteonstruirten Maschinen bieser Art durchlausen mit Lasten von 800 — 1000 Centnern und sehr großer Sicherheit 7 — 9 Meilen in der Stunde. Indes darf man die Schnelligsteit der Maschinen nicht nach den Zeiten beurtheilen, welche die Züge auf Eisenbahnen zum Zurücklegen großer Strecken bedürfen. Das Anhalten, langsam Ans und Absahren läßt dieselbe viel kleiner erscheinen als sie ist, und wenn ein Schnellzug 30 Meilen Eisenbahn mit 6 — 7 Stationen in 5 Stunden zurücklegen soll, so muffen sich die Maschinen mit nahezu 7 — 7½ Meile mittlerer Geschwindigkeit beswegen.

299. Sind auf ben Gifenbahnen viele Dafdinen im Dienft?

Dies ift nach ben Brincipien, nach benen bie Bahnen betrieben werben, verschieden. In Deutschland rechnet man auf bieselbe Bahnlänge, bei allerdings viel schwächerem Berkehre, bedeutend weniger Locomotiven als in England, und zwar zwischen 1½ — 3 Maschinen auf die Meile, während die Anzahl in England, und zum Theil auch in Frankreich, 3—5 beträgt. Dieser Unterschied ift darin begründet, daß man in Deutschland größere Reparaturwerkstätten zu haben pflegt als in England, so daß die Wiederherstellung der Maschinen schnell geschehen und man daher mit weniger auskommen kann. Das englische System ist theurer, bietet aber den großen Bortheil, daß die Ausrüftung mehr den Schwankungen des Verkehrs gewachsen ist.

3m Jahre 1860 hatten bie Preußischen Bahnen 1363

Locomotiven.

Die einzige englische North-Western-Bahn hatte zu gleicher Zeit 812, ber Chemin de ser de l'Est 620, Sachsen 185, Burtstemberg 73, Baben 90 Locomotiven; bie Nieberschlesische Märstische Staatsbahn 134, die Göln = Mindener Bahn 141, Sannover 183, die Raiser-Ferdinand = Nordbahn 218, die Desterreichische sudliche Bahn 311 1c.; im Ganzen waren in Deutschland Anfang 1860, 3626 Locomotiven im Dienst.

300. Werden die Leute, welche mit Führung ber Locomotiven betraut find, häufig von Unfällen betroffen?

Allerdings und nebenbei stumpft sie ber beschwerliche Dienst unter allen Ginflussen bes Wetters, die harte Erschützterung der Maschine ic., vor der Zeit ab. Auf den meisten größern Bahnen beträgt der Weg, den jeder Locomotivsührer auf seiner Maschine jährlich zurücklegt, mehr als eine Reise um die Erde, zwischen 5 und 7000 Meilen. In England sind in den Jahren 1840 — 1852 73 Locomotivsührer und 116 Heizer getöbtet, 94 Führer und 123 Heizer verwundet worden. Doch sind in diesem Zeitraume 600 Millionen Menschen und über 2500 Millionen Gentner Gut gesahren worden. Auch in Deutschland ist die Gesahr verhältnismäßig nicht viel geringer. Außer den unmittelbaren, durch mechanische Einwirkungen erwachsenden Gesahren, sind sie überdies andauernden Rheumatismen, rascher Ubnahme der Sinne ic. ausgesetzt (f. die oben genannte Schrift des Verfasser).

301. Beldes find bie baufigften Schaben, die an Locomotiven vorfommen ?

Mach ausgebehnten Beobachtungen an einer großen Un= zahl Maschinen hat man gefunden, bag von 1000 hemmniffen im Betriebe, welche burch Schaben an Maschinen entstanden, ungefähr:

160 burch gefprungene Robre im Reffel,

90 , Bruch ber Tragfebern,

80 " Schabhaftigfeit an ben Bumpen,

40 " Schaben an Bentilen,

40 " Musichmelgen ber Roftftabe,

13 " Achsenbrüche,

die andern durch zerstreute Ursachen entstanden, nur ein Wal aber das Blazen des Kessels vorkam.

302. 2Bas ift ber Breis einer Locomotive ?

Die ältesten englischen Maschinen kosteten nur 4 — 5000 Thr. Jest bezahlt man eine gute Maschine mit 1000 Suß Veuerstäche und Cylindern von 14 — 15 Zoll mit 14 — 15,000 Thr. Große Last- oder Courierzugmaschinen kosten 16 — 18,000 Thr. Die Tender kosten zwischen 2000 — 3500 Thaler.

303. Beldes find jest bie beften Mafdinenfabriten ?

Obenan steht immer die des Vaters der Eisenbahnen, Stephenson, die schon über 2000 Maschinen geliesert hat, sodann in England noch die von Burn in Liverpool, SharpBroothers in Manchester, Longridge und Hawthorne in NewCastle, Wilson in Leeds ic., in Frankreich die von Cail in
Baris, Cavé ebendaselbst, Meyer in Mühlhausen ic. In
Deutschland vor allen die von Borsig in Berlin, der von
den oben aufgeführten 3623 Maschinen 1057 lieserte, dann die
Wien-Raaber Maschinensabrik mit 323, Massei in München
mit 311, Günther in Wiener-Neustadt 247, Kesser in Carlsruhe 201, Egestorsf in Hannover mit 164, Desterr.-Staatsbahn-Gesellschaft 151, Hartmann in Chemnit 148 ic. In
Belgien die der Société Cockerill, der Societé du Renard, von

Regnier-Poncelet. In Amerika, die von Norris in Philadels phia, Baldwin in Boston 2c.

Meuntes Kapitel.

Personenwagen.

304. Woburd untericheiben fich bie auf Gifenbahnen laufenden Bagen von denen, die fich auf gewöhnlichen Strafen bewegen ?

Bunächst badurch, daß sie feine eigentliche Vorrichtung zum Lenken oder Umwenden haben, indem sie auf dem gewünschten Wege durch die Vorsprünge an ihren Nädern, Spurfränze genannt, welche zwischen die Schienen passen, gehalten werden. In den allermeisten Fällen stecken auch die Räder sest auf den Uchsen und drehen sich nur mit diesen, während sie bei Straßensuhrwerten um dieselben rotiren. Endlich sind auch, mit wenig Ausnahmen, die Gestelle und Uchsen der Eisenbahnwagen unverrückar in ihren Theilen mit einander verbunden und in Stärke und Dimension unz gemein viel solider als Straßensuhrwerte gebaut. Nur auf wenigen Bahnen haben die Gestelle der Eisenbahnwagen solche Constructionen erhalten, daß sie sich den Krümmungen der Bahn anschmiegen. Besonders ist dies bei sehr langen Wazgen angewandt worden.

305. Weshalb haben folde Conftructionen größeren Ruten bei langen als bei furgen Bagen ?

Es ift einleuchtend, daß, wenn fich ein Wagen mit Rabern, die fest auf ihren Uchsen steden, beren Bapfen fich in Lagern breben, die unverrüchbar an einem festen Gestelle befestigt find, in einer geraben Linie bewegt, die Länge bes Wagens, ober die Entfernung zwischen seinen beiben Uchsen, so groß sein kann wie sie will, die Bewegung wird immer mit gleicher Leichtigfeit vor fich geben. Undere wird aber bie Sache, wenn ein folcher fehr langer Bagen in eine Rrum= mung eintritt. Rrummungen fonnen nur bann von Rabern,





Fig. 71.


bie feft auf ihren Uchsen fteden, ficher burchlaufen werben, wenn bie Uchfen rabial nach bem Mittelpunfte ber Krummung fteben und bas außere Rad etwas mehr Weg machen fann ale bas innere, benn in jebem anbern Falle beftrebt fich bas Rad bas Gleis zu verlaffen, wie aus Fig. 71 beutlich erficht= lich ift. Die Uchfe ber Raber aa ift genau nach bem Mittel= puntte c gerichtet und biefe rollen, bie Schiene immer tangen= tial berührend, leicht im Gleife fort. Sobald aber bie Achfe bie Stellung bb einnimmt, fcneiben bie Raber quer über bas Gleis und ein heftiges Beftreben auszugleifen ift vorhan= ben. Dente man fich nun Fig. 72 ben Bagen aaaa im Gleife AA bewegt, fo fiebt man, bag biefer Rabftand fur Diefe Rrummung viel zu groß ift, benn bie Achfen ber Raber richten fich nicht mehr, auch nicht annabernd, nach bem Mittel= punft c ber Curve A A, fondern ftellen fich in bebentlicher Beife fdrag gegen bas Gleis, fo bag ein Ausgleifen biefes Wagens unausbleiblich ift. Je naber nun bie Achfen d d gufammengeftellt werben, um fo fleiner mirb ber Rebler, ba bie Diftang Ce immer fleiner wirb. Bei einem gewiffen Maage ber Uch= fenbiftang und einer gemiffen gange bes Rabius ber Rurve, fann bie Uchfenrichtung mit bem Rabius gufammenfallenb angenommen werben und folche Wagen bewegen fich bann

leicht und gefahrlos in Krummungen. Für Bahnen, wie bie meisten nordbeutschen, mit einem kleinsten Radius der Krummungen von 1600 F., ift das Maximum der Distanz fester Achsen 14 — 16 Fuß. Noch übler wird das Berhältniß für



sechsräberige Wagen, ba bei biefen bie Krummung natürlich bie mittlere Uchse um bas ganze Maaß ig verschieben muß, wodurch eine bedeutenbe, aus dem Gleis hebende Breffung entsteht, so daß in kurzen Krummungen vierräderige Wagen immer sicherer gehen als sechsräberige. Man gibt baber ber Mittelachse ber letteren meift eine gewisse Verschieblichfeit nach ber Seite hin.

306. In Arimmungen ift ber Weg, ben bas angere Rab burchlaufen muß, boch größer ale ber bes inneren; welches Mittel wendet man an, um bas Gleiten eines ber Raber zu verhindern, was erft eintreten mußte, ba fie fest vereinigt auf ber Achse fteden und boch ungleiche Wege machen sollen?



Man gibt ben Rabern eine von Junen nach Außen fegelförmige Gestalt und etwas Spielraum im Gleise. In Krümmungen wird nun das Rab, durch die Centrisugalfraft mit dem Spurfranze gg scharf gegen ben außern, langern Schienenstrang gesträngt und läuft baher auf seinem größern Umfange a b, während das innere Rab auf dem kleineren Umfange c d (Fig. 73) läuft. Auf diese Weise gleichen sich die Berschiebenheiten der Längen der Schies

nenftrange burch die Berichiebenheiten ber Durchmeffer ber Raber nabezu aus und feines braucht wesentlich zu gleiten.

307. Beldes find bie gebräuchlichften Conftructionen von Bagen mit beweglichem Geftelle?


Die bei Weitem verbreitetste ift die amerikanische. Hier ruht eigentlich ein großer Wagenkaften auf zwei kleinen, vierräderigen Wagen, beren Achsen sehr nahe zusammenstehen. Diese kleinen Wagen stehen mittels eines Drehzapfens mit dem Raften in Verbindung, so daß sie sich frei darunter drehen können. Tritt der Wagen in eine Krümmung, so stellen sich diese kleinen Wagen beliebig nach der Bahnlinie und durch-lausen so die engsten Curven sehr leicht. Die Wagen mit sechs Rävern und beweglichen Gestellen enthalten meist jede Achse in einen besondern Rahmen gefaßt, deren vorderer und hinterer um einen Zapfen beweglich und beren mittlerer in einem Schlitten seitlich verschiebbar ist, doch so, daß diese Bewegungen durch verbindende Glieder von einander abhängig gemacht sind und nur gemeinschaftlich geschehen können. Gebräuch-lichere Constructionen dieser Art haben Themor in Berlin und Arnoux in Baris angegeben.

308. Beiche Conftruction haben bie Raber ber Gifenbahnmagen ?

Man machte sie ursprünglich von gewöhnlichem Gußeisen, das sich aber schnell abnute; sodann bezog man sie mit schmiedeeisernen Reisen. Gußeiserne Raber gewöhnlicher Construction sind indeß gefährlich unter schnell bewegten Fuhrwerken, da das Gußeisen zu spröbe ist und unter Einwirtung starker Stöße oder bedeutender Temperaturdissernzen leicht springt. Man macht sie beshalb jetzt saft ganz von Schmiedeeisen und gießt nur die Nabe A (Fig. 74) ein, der man indeß auch wieder schmiedeeiserne Ringe gibt. In neuester Zeit vermeidet man indeß auch vielenorts die gußeisernen Naben und schweißt das ganze Rad nebst Nabe A, Felgen B und Speichen C aus Schmiedeeisen zusammen, so daß das Ganze aus einem Stücke Schmiedeeisen besteht. Auf das fertige wird der Nadreif (Tyre) DD heiß ausgezogen, so daß er, sich beim Verfühlen contrahirend, ungemein fest auf dem

Rabgeftelle fist. Diefer Rabreif (Tore, Banbage) wirb entmeder von Gifen oder Buddel: oder Gufftabl bergeftellt. Die meiften berfelben werben jest gleich von ben gabrifen rund gewalzt und zum Aufziehen fertig gemacht. Bon richtiger Conftruction ter Rabreifen und paffend bafur gewähltem Da= terial hangt ber Betrag eines Sauptpoftens ber Gifenbabn=Betrieb8=Rechnung ab. In ber Unichaffung noch theuer, aber öfonomisch im Gebrauch, babei die Gicherheit burch ihre große Weftigfeit febr befordernd, bewähren fich bie Reifen von Guß= ftabl, beren unzweifelhaft beste Qualität Die Kabrit von Friedr. Rrupp in Offen (Rheinpreugen) liefert. Golde Reifen find ungefähr 2 - 21/2 mal fo theuer ale eiferne, halten aber 4 - 5 mal fo lange, ebe fie abgebreht werben muffen und find baber öfonomisch im Gebrauch. Man hat die Ba= genraber ungemein verschieden geformt, befondere ben Speichen und Daben Die mannichfaltigften Geftalten gegeben; balb follten, je nach ben wechselnben Unfichten ber Technifer, Die Raber etwas elaftifch, balb fleif und unerschutterlich fein. Man bat bie Speichen von Winfeleifen und Rlacheifen bergestellt, fie gerabe, frumm geschweift zc. gemacht, ja fie fogar burch eine, aus ftarfen Solzsegmenten gebilbete Scheibe, erfent, ober in eine bide Blechtafel vereinigt, in beren Mitte bie Mabe eingegoffen und auf beren Rand ber Rabreif aufge= gogen wirb. Diefer Blechtafel bat man von innen nach aufen laufende Bellen gegeben, um fie fteifer zu machen, zuweilen hat man auch zwei Blechtafeln linfenformig vereinigt und baraus ben Rabforper bergeftellt. Biele von biefen Rabconftructionen haben große Borguge, vor Allem eine gang neue, vom Ingenieur Daelen erfundene, Die ben gangen Rorper bes Rabes, mit Ausnahme bes Reifs, aus einem Stud Schmiebe= eifen burch Balgprozeg berftellt. Diefe Raber befteben aus einer geraben ober concentrisch gewellten Blechplatte mit eingeschweißter Rabe und umgelegten Ranbe, auf bem ber Rabreifen festfitt. Much gugeiferne Raber, beren Conftruction ihre Berbrechlichkeit minbert und beren Reif burch fcnelle Albfühlung glashart gemacht ift, fo bag er fich faft gar nicht abnust, tommen jest febr in Gebrauch. Die Fabrif von Bang in Dfen liefert Die beften berfelben.

Die gebräuchlichfte Form ift indeß zur Zeit noch bie Big. 74 bargestellte, nach ihrem Erfinder Lost' Conftruction genannt. Die Speichen sind hier, eben so wie meist der Radreif, von Schmiedeeisen, erstere sind gleich in die Nabe eingegossen, oder, wenn dieselbe von Schmiedeeisen ift, eingesschweißt, an ihren oberen Eden aber zusammengeschweißt. Die Nabe ift nach Innen verlängert, um der Achse mehr Steifigkeit zu geben. Der aus feinem, harten Eisen oder



Stahl hergestellte Rabreifen wird, wie erwähnt, glübend aufgezogen, bann festgenietet und abgebreht. Der Durchmesser ber meisten Gisenbahnwagenräber beträgt fast überall brei Fuß engl. Maaß und nur einige englische Bahnen sind barüber hinausgegangen.

309. Belde form haben bie Achfen ber Bagen?

Faft eben so verschieben, wie bie Formen ber Raber find bie ber Achsen, je nach Ansicht ber Technifer, ober nach bem speciellen Beburfniß, gemacht worben. Die meiften Achsen brechen burch Beranberung bes Gefüges bes Eisens, bas sich mit ber Zeit, burch Erschütterungen aller Art, aus einem fase-

rigen und gaben, in einen fruftallinischen, bruchigen Rorper verwandelt. Den bierauf bingebenben Ginwirtungen gu begegnen, bat man bie Uchfen robrenformig, ober aus ein= gelnen, nach ber Mitte zu verjungten Studen und einem runden Rern (Bundelachfen) jufammengeschweißt, bergeftellt. Lettere Form ift auch jest noch ftart im Gebrauche. Die meiften Achsen find gang colindrifch und man thut gut ihnen gar feinen Bulft ober Unfat zu geben und nur bie Stelle, wo fie in ber Pfanne laufen, Schenfel genannt, einzubreben und zu poliren. Fig. 74 ftellt bie jest gebrauchliche Geftalt bar mit ber Abweichung, bag man jest ben Theil E nicht mehr bunner als F breht. Die Raber werben auf ben Achsen nicht mehr weiter befeftigt, als bag man fie mittele ftarfer bobrau= lifther Preffen von 2 - 500,000 Bfb. Drud barauf preft. Die Achsen werben meift aus bem beftmöglichen, boppelt ge= fcweißten Gifen bergeftellt, bas man bunbelweis in Staben jufammenfaßt und unter ichweren Banimern verarbeitet. Der Durchmeffer ber Berfonenwagenachsen bifferirt gwischen 31/2 und 41/2 Boll. Sest burften fie felten unter 4 Boll fart gemacht werben. In neuefter Beit fommen Achsen von Gugftabl febr in Gebrauch, Die fich, ungeachtet ihres boben Breifee (fie foften noch 22 Thir. pro Centner, mo eiferne Ichfen 10 Thaler toften), burch große Steifigfeit und Sicherheit em= pfeblen. Ge ift nicht ratblich, biefe ftablernen Achien zu bar= ten, ba fie baburch zu fprobe werben. Bon gut fabricirten, nicht gebarteten Bufftablachsen ift bis jest noch feine ge= brochen, obwohl allein in Breugen mehre Saufend Stud in Betrieb find. Die berühmteften Achfen- und Maberfabrifen in Deutschland find die ber Gefellichaft "Phonir" in Gid: meiler=Aue, bes Borber Bergwerf= und Gutten=Bereins gu Borbe in Beftphalen, von Cberhard Sofch in Duren, Rung in Dortmund, von Al. Borfig in Berlin, in England bie ber Patentshaft & axletree Company, ber Bowling Fron Worfs und ungablige andere. Bortreffliche Gufftablelichjen liefert Friedr. Rrupp in Effen, außerbem Werner in Neuftabt: Cberewalbe und ber Bochumer Berein fur Gufftablfabritation.

310. Bie find bie Achfen und Raber mit ben Geftellen ber Bagen vereinigt und burch welche Berbindungsglieber tragen fle biefelben ?

Die Achsen laufen in Pfannen, Die man fonft aus Bronze gog, jest aus einem leicht fluffigen Gemifche von Blei, Binn und Untimon berftellt. Diefe ruben wieder in gufeifer= nen Buchfen, Achsbuchfen genannt, welche Behalter fur Die Schmiere enthalten, Die aus biefen nach und nach auf Die Achse tropft. Un ihrem Untertheile enthalten gut conftruirte Schmierbuchien leicht entleerbare Bebalter, in Die bas oben eintropfende Del flieft. Dochte befinden fich in Diefen Bebaltern, Die burch ichwache Stablfebern gegen bie Achse gebrudt werben und, indem fie bas Del aufjaugen, Die Achfe von unten ichmieren. Bei gut gehaltenen Wagen reicht 1 Bfo. Del aus, eine Uchfe auf einem Wege von 2-300 Meilen gu Die Achsbuchsen haben zu beiben Geiten Gin= fcnitte, mit benen fie zwifchen ben Schenkeln icheerenformiger Gifenftude, Achebalter genannt, figen, boch fo, bag fie fich frei auf und ab bewegen tonnen. Die Achebalter find am Rahmen bes Wagens festgeschraubt. Die Uchebuchfen ftuben fich aber nach oben nicht unmittelbar an ben Ba= gentaften, fonbern es befinden fich bagwifchen bie Bagenfebern.

311. Belde Conftruction haben biefe Organe?

Ihre Starke, Länge, Breite und Construction ift verschieben, je nach bem Zwecke bes Fuhrwerks, je nach ber Ibee bes
angebenden Technikers. Sie bestehen meist aus mehreren
elastischen Stahlblättern, zuweilen auch nur einem Stahlblatte. Lettere Anordnung hatten die sogenannten parabolischen Federn, die sich auf der Riederschlesisch-Märkischen Bahn
in Gebrauch befanden und die tiefgebogenen Federn von
Abams, die sehr verbreitet waren, jest aber, wegen ihrer Gefährlichkeit, mehr und mehr außer Dienst gesetzt werden.
In Hannover bedient man sich noch häusig der von Buchanan
erfundenen Federn, die aus mehreren, gleich langen, aber
wach den Enden hin bunner werdenden Klingen bestehen,
nelche sich nur mittels dazwischen gebrachter Metalltlögchen
berühren. Man hat auch Federn von Spiralform und aus

Rautschut-Ringen hergestellt. Die bei weitem gebrauchlichfte Form ber Wagenfebern ftellt Fig. 75 bar. Diefe Feber be fteht aus mehreren Klingen von Feber=, Bubbel-ober, wie in=




Fig. 75.

neuerer Zeit ziemlich allgemein verwandt wird, Gußstahl. Die obere und untere Krümmung dieser Federn bisdet eine Parabel, so daß die Biegung derselben, bei gleichem Zuwachs der Belastung, auch gleich groß ist. Soll die Feder sanst und weich spielen, wie bei Personenwagen, so macht man sie lang und schlant, soll sie schwer tragen, so gibt man ihr gedrungene Vormen. Von Wichtigkeit ist die Aushängung der Federn. Aus dem oben Gesagten ist ersichtlich geworden, daß die Versbindung der Achse mit dem steisen Gestelle keine ganz seste sindung der Achse mit dem krümmungsverbältnissen gemäß, etwas Verschiedung zulassen muß. Dies wird möglich, indem man die Federn beweglich aushängt, mit Dese und Ring, oder dergleichen. Die so construirten Wagen bewegen sich dann leicht durch starke Krümmungen.

312. Wie ift bas Geftell ber Bagen conftruirt?

Es find dies meift aus ftarkem, gesundem Eichenholz hergestellte, sorgfältig verzapfte und mit Eisenwinkeln versundene Gerüfte aus zwei der ganzen Länge hinlausenden Langbalken bestehend, die unmittelbar auf den Federn ruben, verbunden durch starke Querftücke und solide Kreuze. In neuester Zeit hat man auch angefangen, die Gerüste ganz aus Gisen herzustellen, doch ist dies mit Unzuträglichkeiten verstnüpt, so daß dergleichen Gestelle nicht sehr in Gebrauch gesommen sind. Beliebter sind die Gestelle, deren Langträger allein aus Doppel T-Gisen, welches rheinische Fabriken vortrefflich walzen, hergestellt sind, während die übrigen Gestells

theile aus Solz bestehen. Bei bem immer höher steigenden Breife langer, gesunder Eichenholzstude wird man überall zu biesen Constructionen gedrängt werden. Un den Gerüften befinden sich die Buffer- und Zugvorrichtungen, sowie die Bremsen.

313. 2Bas find Buffer ?


Die Gifenbahnzuge find bekanntlich aus einzelnen Bagen gufammengefest, Die mittele Retten aneinandergebangt morben. Burben biefe Wagen alle bicht zusammenhangen, bie Retten gespannt fein, fo murbe ber gange lange Bug eine fleife Maffe bilben, welche fich nicht burch die Krummungen ichlangeln tonnte. Die Wagen muffen baber in einiger Entfernung von einander hangen, die Retten bagwischen muffen fchlaff fein. Dies ift um fo nothiger, ale bie Dafchine auf biefe Beife einen viel fcmereren Bug in Bewegung gu feben im Stande ift, indem fie jeden Wagen einzeln aus ber Rube in Bang bringt und nicht gleich die Reibung ber Rube ber gangen Maffe zu überwinden braucht. Dun bente man fich einen Bug in Bewegung und bann die Dafchine fchnell gebremft, ober burch einen Unfall zum Stehen gebracht. Die Wagen werben bann ihren Schwung behalten und jeber, mit feinem vollen Gewichte, auf feinen Borganger ftogen. Da nun bie belabenen Bagen Gewichte von 120 bis 450 Centner haben, fo murben fie fich, besondere wenn die Stofe mehrerer folder Maffen fich vereinigen, unausbleiblich fofort gertrummern, wenn bie harten, unelaftifchen Geftelle aufeinander fliegen. In noch erhöhtem Daage murbe bies bei Musgleifungen, Collifionen und andern ungludlichen Bortommniffen ber Rall fein. Man hat baber an ben Stirnfeiten ber Bagen elaftifche Rorper angebracht, burch beren Weichheit Die Stofe aufge= fangen und weniger ichablich gemacht werben, und biefe nennt man Buffer.

314. Bie find biefe Rorper conftruirt?

In frühefter Zeit machte man fie aus ftarten, mit eifernen Reifen versebenen Lebertiffen in cylindrischer Form, die man fehr fest mit Rophaaren politerte. Man fah aber balb, daß

bie Glafticitat berfelben nicht ausreichte, und brachte bierfür lange Stablfebern an. Die portreffliche Gin= richtung älterer eng= lifder Wagen ftellt Die Fig. 76 im Grund: rif bar. BBBB finb bier bie Rorver, Die fich berühren follen, bie Buffer felbft. find pilgartige, fcmie= beeiferne Stude, beren Stiel fich nach bbbb bin verlängert und fich gegen bie Enben ber langen ftarfen

Stahlfebern Q Q ftust; in ben Buchfen MM Schieben fich biefe Stiele leicht burch. Er= folgt ein Drud auf Diefe Buffer, fo fchie: ben fie fich in bas Bes ftell gurud und bruf= fen bie Febern QQ Sobald ber flach. Drud aufhört, wegt bie Glafticitat ber Webern fie wieber Die Febern beraus. find fo ftarf, bag fie, felbit bei febr beftigen Stoffen, fich nicht gang gerabe bruden. Man bat biefen Febern bie verschiedenften For-



men gegeben, fie ale Spiralen um bie Stiele bb gewunden und in fleineren Spiralen in Die Buchfen M M gelegt, ihnen auch verschiedene Stellen balo binter bem Stirnftucte, balb in ber Mitte ber Bagen gegeben. Da man bis vor Rurgem es nicht verftand, lange Drudfebern von Stahl zu machen, Die nicht häufig gebrochen maren, fo bat man ben Stahl auch burch ein anderes elaftifches Debium, ben Rauticuf, erfest und bann baufig ben Buffern Die Form Figur 77 gegeben. Buchfe c c an Stelle ber Buchje M am Bagengeftelle befeftigt, in biefelbe binein ichiebt fich, wenn ein Stoß in ber Richtung m erfolgt, ber Stiel a bee Bilges p und brudt mittele ber Gi= fenplatte e, die bei n n liegenden, burch Blechtafeln getrenn= ten Kautschufringe, zusammen. Der Bolzen o führt bie Be= wegung bes Bilges d gerade. Diefe Buffer find febr ficher und wirfen febr fanft, burch Bermehrung ber Ungabl ber Ringe fann man fie beliebig weich und elaftisch machen. Das Spiel ber Buffer an Berfonenmagen, b. b. bas Maag, um bas fie fich gurudichieben, follte nicht unter einem Suß betragen. Je mehr elaftifche Buffer fich in einem Buge befinden, um fo mehr find




Fig. 77.

bie Bassagiere bei Zusammenstößen gesichert. Die Engländer geben ihren Wagen auf durchschnittlich 20 Bersonen, die Deutschen auf 40, die Amerikaner auf 50 Bersonen in einem Wagen immer vier Buffer. Die englischen Wagen sind baher in dieser Beziehung die sichersten.


315. Bas ift eine Bugvorrichtung?

Wenn man bie Wagen fo plöglich und mit fo hartem Stofe, wie es bie Locomotive thut, in Bewegung fegen wollte, wurden bie Baffagiere fehr heftige, ja oft gefährliche Erschütterungen erfahren, zerbrechliche Guter wurden be-

schädigt und die Ketten und haken, besonders bei schweren Bügen, oft zersprengt werden. Man gibt daher auch ben Saken, an denen das Ziehen geschieht, einige Elasticität, und zwar entweder, indem man die Federn der Buffer mit dafür benutt, wie in Fig. 76, oder indem man eine Büchse mit elastischen Spiral: oder Kautschuksedern in die Zugstange einsschaltet. In Figur 75 ist ersichtlich, daß der Gaken C mittels des Stiels o in der Mitte der Federn Q Q festhängt. Zieht nun die Maschine am haken C, so legt sich die Feder mit ihren Enden sest aus dem Gestell herausgezogen wird. Auf diese Weise ersolgt das Anrücken der Wagen sehr sanst. Auf diese Weise ersolgt das Anrücken der Wagen sehr sanst. Nicht zweckmäßig ist es, die Zugvorrichtungen so anzubringen, daß das Gefüge des Gestelles durch den Zug angestrengt wird.

316. Bas ift eine Bremfe?

Bremfen find Borrichtungen, burch welche ber Lauf ber Bagen verzögert und gebemmt werben foll. Dieje Borrichtungen burfen nicht ber Art fein, daß fie bie Bewegung augen= blidlich aufbeben, bies murbe bie Wirfung eines Unftoges gegen einen feften Rorper und Beschädigung ber Wagen und Baaren und Todtung ber Baffagiere gur Folge haben, aber fie follen ben Bang febr ichnell verzögern und ben Stillftanb febr balo berbeiführen. Es find ber Borrichtungen für Erreidung biefes Bweckes febr viele vorgeschlagen worben, alle benuten ale vergogernde Rraft Die Reibung. Die gebrauchlichfte ift bie Fig. 78 bargeftellte. bb ift bas Wagengeftell, an bem, mittels Geleufen und Bangeeifen, die bolgernen Rloge c c c c beweglich aufgehangt find. Die Schraubenmutter dift an irgend einem Theile bes Wagens befestigt und bie Schraube wird mittele ber Sandhabe gedreht. Gefchieht bies, fo bebt fich die Ctange e; Die Stangen gg bruden zwei ber Breme: flote gegen bie Raber, mabrend bie Stangen f f, in entgegen= gesetter Richtung, Die andren Rlote berangieben, fo bag bas Bieht man bie Rab von beiben Seiten gepadt wirb. Schraube feft an, fo reiben fich fammtliche Solgflope am Umfange ber Daber, biefe merben febr fraftig, ja oft fo energifch an ibrer Drebung gebinbert, bag fie, ohne zu rotiren, auf



ben Schienen hins schleifen und der Lauf der Wagen wird somit gebenmt.

Die Anordnung ber Bremfen ift eine

sehr verschiebene, das Prinzip aber fast stets ziemlich basselbe, oben beschriebene. Ein Hauptmangel ber meissten Bremsen ist die Langsamfeit, mit dem sie zu wirfen beginenen, wenn die Bremstlöge, o o fehr abgenutt sind. Der Ingenieur Bender bat

317. Mittele welcher Borrichtungen werben bie Bersonenwagen an einanber befeftigt?

fen wirb.

biejenige Worrichtung angegeben, burch welche biefem Mangel am wirksamften abgehol-

Meift mit einer Art Ketten, die man Batentfetten nennt und die aus zwei fehr länglichen Gliedern bestehen, zwischen be-


nen fich eine Schraube mit linfem und rechtem Gewinde befindet, die mittels eines, durch eine Rugel beschwerten Bebels gebreht werden fann. Will man die Wagen verbinden, fo hängt man die Glieder auf die an den Wagen befindlichen hafen und schraubt bann dieselben soweit zusammen, daß die Rette nicht allein nicht wieber aus bem hafen ausspringen fann, sondern daß fich auch die Buffer fest berühren; durch letteres werden die Schwankungen der Wagen sehr vermins bert. Für den Fall, daß diese Rette einmal riffe, befinden sich zwischen ben Wagen immer noch zwei, schlaff hängende, Nothketten, die nur in jenem Falle sich spannen und Dienst thun.

318. Saben bie Berfonenwagen allenthalben baffelbe Geftell?

Durchaus nicht, vielmehr zerfallen die Formen berfelben nach brei Sauptconstructionsprinzipien, fo bag man füglich, nach ben Ländern, in benen sie hauptsächlich im Gebrauche find, ein englisches, beutsches und amerikanisches System unsterscheiben kann.

319. Bie carafterifiren fich biefe brei Cufteme?


Die nach englischem Spftem conftruirten Bersonenwagen (Fig. 79 a. b.) find leicht und verhältnismäßig flein, bestehen aus brei, höchstens vier Abtheilungen, Coupees genannt, in



vie man durch Thuren von der Seite her gelangt und die, je nach der Klasse, 6 — 10 Sitplätze enthalten, ruben auf 4 Rabern, und die Ausstatung der Klassen ist in der ersten elegant, in der zweiten genügend, in der dritten aber nur zu gesichertem Fortkommen geeignet. Dies System ist von allen das vollkommenste, es gestattet, vermöge der Kleinheit der Wagen, das Gewicht des Zuges den Anzahlen der zu beförs dernden Passagiere anzupassen, läßt die kleinen Wagen auf den Stationen, ohne große Arbeitskraft, sehr beguem behandeln,

bei Reparaturen kommen nicht immer gleich große Anzahlen von Sitplätzen aus dem Dienst, die aus vielen kleinen Theilen bestehenden Büge gehen leicht durch Krümmungen, bei Unsfällen, Ausgleisungen zo. sind keine zu großen Lasten zu bewegen, eine große Anzahl Busser macht die Züge elastisch, und die Wagen sahren sich sehr sanst und bequem. Ein solcher Wagen wiegt 90 — 100 Centner. Das System ist in Gebrauch in England, einem großen Theile von Frankreich, Belgien, Italien zo.

Das zweite System liebt größere Wagen zu 5 und 6 Coupees (Fig. 80), die auf sechs Ravern ruben. Man hat geglaubt, daß auf sechs Ravern rubende Wagen bei Achsbrüchen sicherer als vierrädrige seien und sich rubiger bewegten.
Die Erfahrung widerspricht bem, indem fie lehrt, daß bedeutend weniger Achsen unter vierrädrigen als unter sechsrädrigen




Big. 80.

Wagen brechen, was seinen Grund in ber Drängung hat, mit ber lettere durch Eurven gehen, und daß vierrädrige, gut gesederte und construirte Wagen von langem Rabstande sich eben so sanst als sechsrädrige bewegen. Die Coupees haben dieselbe Einrichtung wie die des englischen Systems, doch hat man ihnen eine Ausstatung gegeben, die jene der englischen an Eleganz weit übertrifft, die Wagen sehr hoch, breit und lang gemacht. Die Ausstatung der zweiten Klasse ist in Deutschland nicht genug von der ersten verschieden. Das Resultat ist, daß wenig Personen die erste Klasse benügen. In England, Frankreich ze. verhalten sich die Zahlen der Personen, welche in den drei Klassen fahren, ungefähr wie 20, 30, 50, in Deutschland wie 2, 28, 70,

b. h. von 100 Bersonen fahren in Deutschland nur 2 in ber erften Klaffe. Gin Wagen beutschen Systems wiegt 150 -

180 Centner. Die Wagen find, bei ihrer großen Länge, schwer auf den Stationen und bei Unfällen zu behandeln, und zu groß, um den Zug ükonomisch einrichten zu könenen. Man kehrt in Deutscheland auf mehreren Bahnen zu einem Systeme zuruck, das sich dem englischen wies der näbert.

Das britte, gang abmei= chenbe Suftem, ift bas ame= Die banach ge= rifanische. bauten Wagen ruben auf acht Rabern (Fig. 80), Die vier und vier zu fleinen, barunter brebbaren Bagen vereinigt find. Man fleigt in die Bagen auf ber Bor= ber= und Sinterfeite ein. Gin Gang führt in ber Mitte ent= lang, rechts und links babon fteben bie Gipe. Dies Ba= genfpftem ift bas in jeber Beziehung unöfonomischfte bon allen ; fie find ichwer im Berhaltniß zu ber Ungabl Sitplate, bie fie enthalten, ber Raum ift burch ben Bang beengt, ihre großen Langen und Gewichte (180 - 200 Centner) machen fie fcwer bebandelbar, ber furze Rabstand ber fleinen Dreb: magen führt baufig Uche:



bruche herbei und bei Ausgleifungen verlaffen fie, vermöge ber Drehbarfeit ber Untergestelle, häufiger ben Bahnförper als andere Wagen. Diese Wagen enthalten zwischen 50 und 80 Gibvläte.

Sie empfehlen fich baher nur auf Bahnen wie bie amerikanischen, auf benen Curven von kleinem Rabius vorkommen, bie Länge ber Touren einige Bewegungsfähigkeit ber Baffagiere wunschenswerth macht und nicht mit zu großer Geschwindigkeit gefahren wird.

320. Wie verhalt fich, bei ben vericiedenen Spftemen, die Belaftung ber Achfen burch bas Gewicht ber Bagen und ber Berfonen und baber bie Sicherheit gegen ben Achfenbruch?

Beim englischen Spfteme figen auf jeder Achfe zwischen 9 und 15 Berionen und es ruht eine Gesammtlaft von 50-

Beim beutschen Systeme figen zwischen 10 und 20 Ber- sonen auf jeder Achse und biese ift mit 60 — 80 Centnern belaftet.

Das amerikanische Syftem belaftet mit 70 - 80 Centnern, und es figen zwischen 12 und 20 Bersonen auf ber Achfe.


321. hat man nicht bie Combination von einzelnen Glementen biefer Ch-fteme benutt, um bie Bortheile berfelben ju vereinigen ?

Man hat mit Glüd ben, burch größere Maage bes Basgenkastens beim beutschen Spsieme hervorgebrachten, sanften Sang und die Bequemlichkeit ber Wagen, mit ber Theilbarkeit ber Jüge, ber bequemen Behandelbarkeit ber Wagen nach englischem Spsieme vereinigt, indem man vergrößerte Wagenkasten auf vier Raber mit ziemlich langem Rabstand stellte. Diese Form ber Versonenwagen, wahrscheinlich die praktischte, die es gibt, stellt Lig. 82 bar.

322. Mus was find die Raften ber Berfonenwagen bergeftellt?

Die Gerippe berfelben find von bestmöglichem Cichenholze, ebenso ift die innere Täfelung von holz. Die äußern Wände werben jest sehr häufig aus Blech hergestellt, das dem Neißen und Springen weniger ausgesest ift, als die früher übliche holztäfelung; boch hat Blech ben großen Nachtheil, die hipe

im Sommer fehr anzuziehen und Ralte im Winter leicht burchzulaffen, fo baß bie blechgetäfelten Wagen nicht fo behaglich als hölzerne find. Auch hält fich bie Farbe und ber Lack weniger gut auf Blech als auf holz, und die Blech=



tafeln werben, wenn fie mit bem Golz zusammengefügt find, häufig befekt. Man fehrt baher hie und ba, besonders in England, zum Golz zurud, bas man, um bas Springen zu verhindern, mit einer papiermacheartigen Maffe überzieht. Buweilen wird auch die Täfelung der Wagen aus Papiermaché hergestellt, das zu diesem Zweste in eisensester, jeder Witterung widerstehender Qualität in England gefertigt wird. Diese Täfelung gestattet die eleganteste und glänzendste Lackirung von allen und gibt den Wagen ein unvergleichlich schönes Ansehen. Die Pflug'sche Fabrit in Berlin stellt sie vortrefslich dar.

Die Decke ver Wagen besteht aus ftarf mit Firnis und Farbe getränkter, besonders für diesen Zweck gewebter Leinewand. Man hat sie auch zuweilen mit Messingblech zc. gedeckt, welches jedoch, weil es im Winter allzu schlüpfrig wird, um das Verkehren der Schaffner auf den Wagendecken zu gestatten und im Sommer unerträgliche Site im Wagen erzeugt, noch wieder eines Ueberzugs aus Leinwand bedarf. Die Thüren der Personenwagen schlagen nach außen und sind auf gut verwalteten Bahnen mit Vorreiber und Klinke, aber nicht mit dem Schlüssel verschlossen, da es bei Unfällen sehr gefährlich werden kann, wenn die Passagiere sich die Wagen nicht selbst öffnen können.

323. Wie find die Personenwagen britter Claffe im Innern und Aeußeren ausgeftattet?

Die Wagen waren urfprünglich unbebedt, fpater gab man ihnen Decken mit Lebervorbangen und bergleichen, jest hat man fie auf ben meiften Bahnen, außer in England, gang zugebaut und mit Schiebfenftern verfeben. find bier ungepolftert und auf einer Breite von 8 Fuß muffen 5 Berfonen neben einander fiten. Die Bobe ber Wagen bat man in Deutschland von 51/2 auf 61/2 guß, und, ohne rechten Bred, bie und ba noch weiter vermehrt. Die Rudlebnen geben meift nur bis zu ben Schultern und befteben oft nur in breiten Latten. Dft bilben bie gangen Bagen nur Ginen Die Diftang zwischen ben Gigen beträgt 20 - 24 Raum. Boll. Diefe felbft find felten breiter ale 18/4 Tug. Borrich= tungen zum Unterbringen von Sandgepact finden fich felten in Diefen Bagen, bewegliche, mit Glasscheiben verfebene Wenfter find meift nur an ben Thuren angebracht. Ueber ben Thuren befinden fich auf ben meiften Bahnen Schieber fur ben Abzug bes Tabakrauchs. Die Wagen werben burch katernen erleuchtet, die, meist in halbkugelförmigen Glasschaalen, von
oben durch die Decke des Wagens, von den Schaffnern hereingehängt werden. Auch sind die Tragsedern der Wagen dritter
Classe häusig weniger elastisch als die der zweiten und ersten
Classe. Die Wagen der dritten Classe erhalten meist einen
dunklen Anstrich von Grün oder Braun, mit schwarzen
Leisten und hellen Absaslinien. Dieser Anstrich wird mit
Delfarbe hergestellt, und erhält dann meist einen nochmaligen
Ueberzug von gutem Lack. Die Unterhaltung dieses Wagenanstrichs wird auf Bahnen, wo man viel auf äußere Cleganz
gibt, ziemlich kostspielig. Dekonomischer ist ein Ueberzug von
Virniß.

Auf einigen Bahnen gibt es zur Zeit auch noch Wagen vierter Classe, in benen die Passagiere stehen muffen und die offen oder bedeckt sind. Die Einführung solcher Wagen empifehlt sich ganz hauptsächlich auf Bahnen, die durch dicht bevölkerte Fabrit-Distrikte führen, wo es der wohlseilstmöglichen hin- und herbeförderung wenig bemittelter Arbeitermassen gilt. hier kann ihre Berwendung zu einer volkswirthschaftelichen Nothwendigkeit werden.

324. Wie find die Bagen zweiter Claffe im Innern und Neufern anegeflattet?

Hier beträgt die Tiefe ber Coupees in der Richtung ber Länge des Wagens schon 5 — 6 Fuß, bei einer Breite von 8, und einer Höhe von 5½ — 7 Fuß. Die Distanz der Site ist 2 Fuß und mehr. Auf den ältesten Bahnen waren die Wänke dieser Wagen nur mit dunnen Kissen belegt, selten die Rücken gepolstert. In England ist dies fast allenthalben beizbehalten, nur hat man durchweg den Rücklehnen leichte Polzster gegeben und die Kissen der Site etwas bequemer gemacht. Die englischen Wagen zweiter Classe haben auch nur volle Benster in der Thüre, außerdem kleinere Deffnungen in den Wänden neben den Siten (s. Fig. 79 b). Alehnlich, wenn auch etwas comfortabler, sind diese Wagen großentheils in Frankzreich und Belgien eingerichtet. In Deutschland ist man in der Auskattung der zweiten Classe, im Wergleich zu der ersten Classe

und zum Schaben ber letteren wie icon gefagt, zu weit ge= Bier hat man die Gipe mit tiefen, vortrefflichen Stahlfederpolftern, bie Rudlehnen mit ben beften Roghaarfiffen verfeben, die mit feinem grauen, blauen ober braunen Tud, oder mit Saffian bezogen find. Die Fugboden werben mit bubichen Teppichen bebedt und im Winter auf einigen Bahnen unter biefelben biche Strohmatten gelegt, auf andern werben fie burch mit beigem Sanbe ober Baffer gefüllte Befage, bie man in die Rugboben einschiebt, ermarmt. Diefe lettere Ginrichtung ift fo beliebt im Bublifum, bag, mo fie befteht, im Binter verhaltnigmäßig weit mehr Berfonen in erfter und zweiter Rlaffe fahren, ale im Sommer. Borrich= tungen gum Aufbangen ber Rode und Bute befinden fich über ben Sigen, beren nur 4 auf bie Wagenbreite gerechnet find, und in neuefter Beit verfieht man fie auch, in etwas über Mannsbobe, an ben Banben mit regalartigen, über bie gange Breite bes Bagens hinlaufenben Brettern, ober aufgespannten Regen (f. unten Fig. 83.), Die zu febr bequemer Deponirung bes Sandgepacte bienen fonnen. Die Wenfter find neben ben Sigen meift feft, in ben Thuren gum Berablaffen, alle mit Borbangen von grunem ober grauem Beug verfeben. Ueber ben Fenftern find jaloufie- over ichieberartige Luftoffnungen zum Schließen ober Deffnen angebracht. Jebes Coupee wird Nachts mit einer ber oben beschriebenen Lamven genügend beleuchtet.

Muf den meiften Babnen gibt man den Bagen zweiter Claffe eine belle Farbe : gelb, bellbraun ober bergl.

325. Bie find bie Bagen erfter Claffe innerlich und außerlich ausgeflattet ?

Diese Classe ift in Frankreich, England, Belgien ic. Diesenige, in der das höhere Publikum ausschließlich reist und daher allein demgemäß im Stol eleganter Equipagen ausgestattet, doch kommt die innere Einrichtung derselben in jenen Ländern nur auf wenigen Bahnen der Einrichtung der zweiten Classe in Deutschland gleich. In der That ist auch in Deutschland der Unterschied der Einrichtung der ersten und zweiten Classe ganz undereutend und eigentlich völlig null auf Bahzen, wo man die Situläte nicht in Kauteuisform, (Kia. 83)

zum bequemen Schlafen fur jeden Einzelnen, eingerichtet hat, oder 4 Berfonen auf die Wagenbreite figen läßt. Soll die erfte fich wesentlich vor der zweiten Classe unterscheiden, fo




Fig. 83.

darf fie nur brei Fauteuils auf ber Wagenbreite enthalten und die Coupees muffen mindeftens 6 1/2 — 7 Fuß tief fein. Sehr praftijch find auch die Galbcoupees erster Claffe, welche, vorn und hinten an den Wagen angebracht (Fig. 79), den Vorzug befigen, daß die Passagiere kein vis-à-vis haben und, durch die, ringeum mit Fenstern versehenen Seiten des Cou-

pees, allenthalben in das Freie sehen können. Säufig sind in der Langwand dieser sogenannten Batardcoupees Aufklapp=tische und Spiegel angebracht. In neuester Zeit hat man auch in Frankreich damit begonnen, solche halbcoupees zu wirklichen Schlaswagen einzurichten, indem man es, durch Klappen, welche aus der Langwand herauszuschlagen, mit den Sigen dann ein Ganzes bilden und gepolstert sind, den Reisenden möglich macht, sich ausgestreckt zu legen. Die Plätze werden in solchen Schlaswagen um erhöhte Preise absgegeben.

Um nicht weniger Bersonen wegen oft ganze Wagen einer Claffe mit ihrem großen Gewichte in die Buge einschalten zu muffen, combinirt man jest meift Coupees verschiedener Claffen in einem Wagen, so daß bei fehr schwachen Frequensen oft 1 bis 2 Wagen hinreichen, um fammtliche Bassagiere

aller Claffen zu beforbern.

Eine Art Luruseisenbahnwagen sind die sogenannten Salonwagen, welche die Einrichtung und Bequemsichseit eines kleinen, sahrenden Zimmers mit beweglichen Möbels zc. gewähren. Fürsten und hohe Herren besitzen Wagen dieser Art mit mehreren Appartements, welche außerordentliche Bequemlichkeit des Reisens gewähren und in innerer und äußerer Ausstatung ihrer erhabenen Besitzer würdig sind. Bortresslich eingerichtet ist der Wagen Sr. Majestät des Königs von Sachsen, der eigentlich aus zwei durch einen Balkon verbundenen, reich mit echten Bronzedekorationen verzierten Wagen besteht, die Salon, Toiletten=, Schlaf= und Arbeits= räume für die Majestäten und Gemächer für den begleitenden Dienst enthalten.

326. Beldes ift ber Preis ber Berfonenwagen?

Die großen Personenwagen beutscher Eisenbahnen zu 5 und 6 Coupees stehen ziemlich boch im Preise und zwar kostet:

ein Wagen britter Classe mit sechs Coupees zwischen 1800 — 2200 Thlr.
ein Wagen mit gemischter Classe, b. h.
mit einigen Coupees zweiter und eini=
gen britter Classe, zwischen . . . 2500 — 3000 ...

ein Wagen zweiter Classe 2800 — 3200 Thir. ein Wagen erster Clusse endlich . . . 3300 — 4000 " in welchen Breisen Achsen und Räder, Bremsen zc. innebes griffen find.

327. Beldes find bie beften Berfonenwagenfabriten Deutschlands?

Die der Gesellschaft für Beschaffung von Eisenbahn-Bedarf, birigirt von Bflug in Berlin, die von Eggena in Kaffel, Kramer und Klett in Nürnberg, Reiffert in Bockenheim, Lauenstein in hamburg 1c.

Zehntes Angitel.

Güterwagen.

328. Beiche Bagen werden mit bem Ramen Guterwagen auf Gifenbahnen bezeichnet?

Alle diejenigen, welche zum Transport von tobten Lasten oder Bieh benutzt werden, mag die Last nun in Brodukten: wie Holz, Roble, Kalk, Steine, Getreide ic., oder Kaufmannsgütern, wie Colonialwaaren, Farbehölzern ic., oder Fabrikaten aller Art: Stoffe, Chemikalien, Glas, Meubels, Maschinentheilen ic. bestehen.

329. Wie untericheiden fich biefe Guterwagen von ben auf gewöhnlichen Strafen gebräuchlichen Frachtwagen?

Principiell auf bieselbe Weise wie sich (oben angegeben) bie Personenwagen von Droschen, Equipagen und Bostwagen unterscheiben, b. h. sie haben verhältnismäßig unlenkbare Gestelle von weit ftärkeren Dimensionen, die Räder und Uchsen sind viel fräftiger, erstere aber kleiner als bei Strafenswagen, vorn und hinten find die Wagen mit elastischen Stoßapparaten, die meisten mit Bremsen oder hemmzeugen

verseben. Die Gefäße, Gerufte ober Raften, in benen bie Labung fich befindet, find auch bier nicht, wie bei den meisten Straßen wagen, zwischen, sondern über die Raber, zum Theil weit rechts und links barüber auslabend, gebaut.

330. Gind die Gestelle, Raber und Achfen ber Guterwagen wefentlich von benen ber Personenwagen verfchieben?

Sie enthalten alle biefelben Organe, zum Theil fogar in benfelben Dimenfionen, im Gangen ift aber bie Conftruction ber Geftelle fteifer, weniger auf fanften Bang ale auf große Tragfabigfeit berechnet. Man pflegt in neuerer Beit ben Rabern und Achsen aller Fuhrmerte einer Gifenbabn, gleichviel, ob fie fur Berfonen= ober Gutermagen beftimmt find, gleiche Dimenfionen zu geben. D. b. ben Rabern 3 Bug, ben Achien 4 - 5 Boll Durchmeffer, ben Rabreifen 41/2 - 5 Boll Breite bei 21/4 Boll Starfe. Die Achjen= buchfen und Bapfenlager find auch nicht nothwendig von benen ber Bersonenwagen unterschieben. Die Febern macht man furger und ftarter, weniger biegfam und ungefahr 3 Tug lang, wo bie Febern ber Berfonenmagen beren 41/6 - 6 Much bie Berbindung zwischen Feber und Wagen wird bier oft einfacher bergeftellt, indem man nämlich Die Feber mit ihren Enden blos ben Langbalfen berühren läßt, ben man an ben betreffenden Stellen, bamit fich bie Febern nicht in bas bolg bobren, mit guß= ober fcmieberifernen Schuben beschlägt. Doch thut man, wie auch auf ben meiften Bahnen geschieht, gut, auch bier lieber eine etwas theurere Conftruction angumenden und ben Febern an ben Enben Defen zu geben, Die mittels eines Rettengelente an Gifenftuben bangen, welche unter bem Bagen angebracht finb. Das Spiel ber Webern ift bann leichter und bie Bewegung ber Bagen in Curven gefchmeidiger. Die Geftelle ber Gutermagen felbft find abnlich wie bie ber Berfonenwagen aus ftarten, fraftig verfreugten, in ben Binfeln mit ftarfem Gifenbeidlage verfebenen Lang= und Quer-Bolgern bergeftellt.

331. Sat man nicht and verfucht gange Gitterwagen mit ihren Geftellen von Gifen zu bauen?

Allerbings, aber bis jest haben bergleichen Bagen ihres

größern Gewichts, hohen Preises und vorzüglich ber Schwiesrigfeit ihrer Neparatur wegen, nicht recht in Gebrauch tommen wollen.

Dagegen wird es, bei bem fortwährenden Steigen der Breise bes Holzes in langen, starken Stücken, jest sehr Sitte, die Langbalken der Güterwagen von doppeltem T-Eisen herzustellen, das zu diesem Behuse besonders gewalzt wird. Die Kreuzverbindung solcher Gestelle bleibt dieselbe wie die hölzerne, jedoch wird die Anbringung der Achsen, Bremsen, Vedern ze. hier weit solider und passender. Diese Construction kommt ausnehmend in Ausnahme.

332. Wie find bie Bug- und Buffervorrichtungen ber Guterwagen be-

Bis in neuefte Beit murben febr viele Gutermagen, befondere zum Transport grober Produtte wie Steine, Sole ic. verwendet, die feine hinreichend elaftifchen Buffervorrichtun= gen hatten, fondern beren vorftebende Langbaltenenden noth= burftig mit einem harten Riffen von Rinboleder und Rubhaar befchlagen waren. Derartige Wagen find auch auf Bahnen, wo fich ein fo ftarfer Berfebr von Brobuften bewegt, bag man aus ben bamit belabenen Bagen gange, befonbere Buge formiren fann, Die man nur langfam fabren läßt, völlig gulaffig. Bei ben mittelmäßig ftarfen Berfehren ber beutfchen Babnen, ift aber biefe Sonderung ber Labungen nicht immer moglich, und ber Wagen, ber geftern mit Steinen beladen war, muß vielleicht morgen mit einer Lubung Baumwolle ober Wein in einem Berfonenzuge geben. Deshalb verfieht man in neuefter Beit alle Guterwagen mit elaftischen Buffern, beren Spiel nicht fo fanft zu fein braucht, wie bas ber Berfonenwagen und boch vor zu heftigen Erschütterungen fcust. Die Glafticitat wird bier, wie bort, burch Rautschuck, Spiral= vber Lagen-Febern bergeftellt. Die gufffahlernen Spiralfedern, bie bierfur in neuefter Beit megen großer Boblfeilheit febr in Gebrauch tommen, haben, mit ben Buffern, Die Fig. 84 bargeftellte Form. Cbenfo gibt man jest ben Guterwagen, auf allen gut verwalteten Babnen, elaftifche Buge, Die bas Reifen ber Retten, mit benen bie Bagen

zusammengehängt find, welches burch den harten Ruck beim Anziehen ber Locomotiven bäufig vorkam, und Trennungen




Fig. 84.

ber Wagenzüge und die damit verfnüpften großen Gefahren herbei= führte, wesentlich vermindern.

Um beften werben bie Buge fo eingerichtet, baf fie in einem Bagen-Buge eine Reihe mit Retten gu fammengehangter Stangen bilben,

auf beren jebem ein Wagen clastisch mittels ber Jugfebern befestigt ift. Auf biese Beise haben bie Wagengestelle und ihre Gefüge auch bei ben schwersten Bügen feine Anstrengung auszuhalten und bemnach geschieht bas Anziehen ber Loco-motive ohne harten Ruck.

333, Gind die Soben der Buffer von den Schienen und ihre Entfernungen untereinander allenthalben gleich ?

Leiber nein! und es treffen baber bie Buffer ber Wagen vieler Babnen, wenn fie auf andere Bahnen übergeben, nicht mit ben Buffern ber bort befindlichen Wagen zusammen. Gelbft in Deutschland existiren brei Bufferspfteme, bas fogenannte nordbeutsche, mo bie Buffer 3'3" von ben Schienen und 5'9" auseinander fteben, bas ofterreichifche, wo bie Buffer eben fo boch, aber nur 2' 3 1/2" auseinander fteben und bas bairifche und rheinische, wo fie eben fo weit auseinander wie die nord= beutschen, aber nur 2' 2" von ben Schienen fteben. Bei bem maffenhaften Durcheinandergeben ber Wagen aus allen gan= bern führt bies oft bie unangenehmften Schwierigfeiten berbei und es muffen Nothbuffer angefchroben ober Bagen in bie Buge geftellt werben, welche beibe Bufferfufteme enthalten. Man ift inden in biefem Mugenblicke angestrengt beschäftigt, allenthal= ben bas norbbeutiche Bufferspftem einzuführen, welches ber beutsche Gifenbahn = Berein zu bem feinigen gemacht bat.

334. Auf wie viel Räbern ruhend find die Gitterwagen conftruirt?

Be nach 3wed bes Wagens und bem vom Conftructeur verfolgten Principe, auf vier, feche und acht Rabern. Die vier- und fecherabrigen haben im Gangen biefelbe Conftruction, nur bag lettere oft ziemlich lang, bis zu 30 und mehr Buß,

gebaut murben, mabrend man bie vierrabrigen felten langer als 20-24 guß berftellte. Die achtrabrigen Guterwagen befteben, wie bie Berfonenwagen biefer Gattung, aus zwei fleinen Wagen mit furgem Rabftanbe, Die fich, mittels eines Bapfene, unter bem Geftelle bee langen Bagentaftene breben, ber auf ihnen mit feinen beiben Enden ruht. Diefe acht= rabrigen Bagen find gwar fur manche Berladungen, ihrer Lange megen, recht zwedmäßig, im Bangen aber nicht em= pfehlenswerthe Apparate, Die auch mehr und mehr außer Bebrauch fommen, wie fie in England und Franfreich nie im ausgedebnten Gebrauch gewesen find. Die bei Beitem meiften Achsenbruche erfolgen unter Bagen biefer Urt. Gine befon= bere Art von achtrabrigen Fuhrwerfen find bie gum Transport von langen Dafchinentheilen, Reffeln, Lang= und Bauholg bestimmten, die wiederum aus zwei vollständigen Laftwagen bestehen, welche burch einen, nach Bedürfnig beliebig langen Balfen, ber an beiben Enden Berbindungegelente bat, temporar verbunden merden. Man bat es in diefer Beife in ber Gemalt, Fuhrmerke von beliebiger Lange berguftellen. Die langen gu labenden Gegenftande werben auf folden gubrwerten mit ihren Enden auf Querbalfen gelegt, Die, ihrerfeite, burch einen Bapfen mit ben Bagen in Berbindung fteben, fo bag fich biefe in ben Curpen barunter etwas breben fonnen.

335. Wie find die Obertheile der Wagen, welche gur Aufnahme der Ladung bienen, beschaffen?

Gang außerordentlich verschieben, je nach bem Bwede besfelben. Die hauptfächlichften Arten von Guterwagen find folche:

für den Transport von Produften , Rohlen , Ralf, Stei= nen ic.;

für ben Solgtransport;

für ben Transport von Gutern, die keine Nässe vertragen und fosibaren Waaren, die unter Berschluß zu halten find; für ben Transport von großem Wieh;

für ben Transport von fleinem Bieh, Geflügel, Schafen, Schweinen 2c.;

für den Transport von Pferden in ganzen Wagenladungen; für den Transport von Luxuspferden;

für ben Transport bes Baffagiergutes; für ben Transport ber Boften.

336. Wie find die für den Produttentransport bestimmten Wagen be-


Es find bies gemeiniglich bie einfachften von allen Gifen= bahnfuhrwerten, fie pflegen mit englischem Ausbrud "Lowries" genannt zu merben. Sie befteben aus einer Blateform, an beren Rande fich, mittele ftarter Defen und Bapfen, oben mit Safen und Schliegern zu verbindende Bordmande befeftigen laffen, welche bas Berabfallen bes lofe eingelabenen Gutes verhindern. Berben biefe Borbe meggenommen, fo geftattet fich bas Belaben und Entladen biefer Wagen burch Abmalgen, wenn bie Ladung Steine ober Bolger find, ober burch Schaufeln, wenn es lofes Gut ift. Um obern Ranbe ber Borbe mante find eine Reibe Defen angebracht, in welche beliebig Reifen quer über bie Wagen gestecht und biefe bann mit Blanen bebectt merben fonnen. Diese Blanen werben von einem befondere dafür gefertigten mafferbichten Beuge bergeftellt, in England fogar, zum Schute foftbarer Guter, ba man bort Alles auf Bagen biefer Gattung transportirt, von ftarfem Les ber gemacht. Das Brincip: alle Guter auf offenen Bagen mit beweglichen Deden zu transportiren, fann nur in gan= bern leicht burchgeführt werben, wo bie Bagen nicht, unter Bollverichluß, Bollgrengen zu paffiren haben, bat aber bann ben großen Bortbeil, bag man in folche Bagen, nachbem bie Dede entfernt ift, überall bas But mit Bebemaschinen, Rrab= nen ic. anfaffen fann, mas bei bebedten Bagen nicht thunlich ift. Die Englander haben bas praftifch Richtige auch bierin getroffen. Beim Transporte ichmerer, aber megen ihres ge= ringen Berthes mobifeil zu beforbernder Guter, mie Robprobutte, Steine, Roblen, Ralt, ift es vor allem munichenswerth, bas fogenannte tobte Bewicht b. b. bie Laft ber Bagen felbft, thunlichst zu vermindern, weil dies jederzeit mit transportirt werben muß. Bei gewöhnlichen Guterwagen beträgt bas Bewicht bee Tuhrwerfe meift 4/5-7/6 ber Laft Die es tragen fann, und man baut beshalb fur biefe Transporte Bagen, bie bas Doppelte ihred Gewichts und mehr an Ladung tragen.

Fur ben Transport von Ralt, beffen Bebedung wun=

fchenswerth ift, weil er fich leicht burch fallenben Regen loicht, ichließt man bie Wagen mit einem bolgernen Decfel. Gine Cfizze eines offenen Butermagens, ber fein boppeltes Eigengewicht zu tragen con= ftruirt ift, giebt Tig. 85. Je nach bem fpeciellen Brecte, gu bem biefe Wagen gebaut mer= ben, erhalten fie auch Borbe (Banbe), die zum Umlegen mit Belenfen ic. eingerichtet find, welche Conftruction fich g. B. gum Transport von Roble, Ralt, Braunfohle ic. eignet, welche Stoffe bann ohne Mube mit ber Schaufel aus bem Wagen geworfen werben fonnen. Befonberer Urt find bie auf Babnen mit farfem Roblenverfehr , ber fich in gang ober boch faft gang gefonberten Bugen bewegt, gebrauchlichen Roblenwagen. Dieje haben entweder die umftebend ffiggirte Form (Fig. 86), wo, nach Deffnung ber Geitenflappen, Die Roble mit ber Schaufel ausgelaben wird, ober find gang trichterformig, fo baß Die Roble, wenn eine Rlappe unten aufgezogen wird, bon felbft berausfturgt.

337. Wie find die für ben Solgtransport bestimmten Bagen befchaffen ?

Bir befchrieben ichon oben,



in welcher Beise man sehr langes Holz zu transportiren pflegt. Auf Bahnen, wo Holz ein Haupttransportgegenstand ift, hat man für Bretter, Bohlen und kurze Nughölzer, Wagen in der Fig. 87 dargestellten Form. Dieser Wagenconstruction ist indeß nur für die speciellsten Fälle und im beschränkteste möglichen Maaße Naum zu geben, da so lange Wagen die Betriebsmanipulation, wie schon erwähnt, außerordentlich erschweren. Jedenfalls sind dabei drehbare Vordere und hine tergestelle so einzurichten, daß sie eine ganze Wendung machen können und, jedes für sich, auf einer kleinen Orehscheibe gedreht werden kann.

338. Belde Ginrichtung haben die für ben Transport toftbarer Guter be-fimmten, bebedten Bagen ?

Das Geftell ift hier bem ber offenen Guterwagen fehr ahn= lich, nur gibt man biefen Wagen meift langere, fanfter fpie= lende Federn. Auf bem Geftell ift ein folid conftruirter Kaften, beffen Geripp und Berftrebung aus Solz, beffen Tafelung meift




Fig. 86.





Fig. 87.

aus Blech ober holz besteht, aufgestellt. Die Gobe biefer Raften variirt zwischen 5 und 7 Fuß, ihre Länge und Breite ift bie ber Gestelle, und die erstere geht von der ber kurzen, belgisschen Wagen von 14 Juß bis zu ber der ungeheuren öfterreichisschen von 32. Lettere gehören zu ben unbehülslichsten Gisensbahnsuhrwerken, die es gibt. Eine sehr gute Anordnung ber

Theile eines bebedten Gutermagens ftellt Tig. 88 bar. Die Dacher find gur Abführung bes Baffere ichmach gewölbt, und aus Golz mit gefirniftem Beuguberzuge hergestellt. In ber



Mitte bes Kaftene befindet fich eine Thure, die meift, um bas Dichtanfahren ber Wagen an die Ladeperrons zu begunftigen, eine auf Rollen laufende Schiebethure ift. Dergleichen Thure ift an jeder Langseite bes Wagenst angebracht. Die Ballen,

Fäffer, Sade oder sonstigen Collis werben hineingerollt, ober auf kleinen, zweirädrigen Karren hineingefahren und, von den Enden her, aufgestapelt. Wichtig ift, daß die Belastung beider Enden dabei gleichförmig gehalten werde, auch die Mitte dabei nicht ganz unbelastet bleibe, da sich im ersteren Falle die Wagen leicht auf einer Seite in die Sohe richten und zum Ausgleisen geneigt werden, im andern aber sich in der Mitte in die Sohe frummen und außer Verband kommen. Un diesen Thuren sind solide Verschlusvorrichtungen angebracht.


Bichtig ift es: ber allzubeveutenden Erhöhung ber Temperatur durch Sonnenhitze in diesen Wagen so viel wie irgend möglich vorzubeugen, da viele Waaren dieselbe nicht vertragen, andere durch zu starkes Austrocknen zu viel an Gewicht verlieren. In dunkelangestrichenen, dichtverschlossenen Wagen mit Täfelung von Gisenblech, steigt die Sitze oft bis auf 40—50 Grad Reaumur. Es ist daher jetz üblich, den Wagen einen hellen Anstrich und kleine vergitterte Kenster zu geben, sie auch mit einem Kutter von Holz zu versehen. Am zweckmäßigsten sind die Wagen dieser Art, deren Kästen aus Holz hergestellt sind, doch so, daß die Täselung die ganze Hohe des Kastens herab in separaten schmalen Brettern geht und nicht aus vierzeckigen Veldern in Rahmen besteht. Letztere Täselung verurzsacht, durch Springen, Wersen und Losewerden der einzelnen Velder, viel Reparatur.

339. hat man nicht verfucht, diefen dichten und in vieler Beziehung vorzüglichen Bebedungen ber Bagen folde Ginrichtung zu geben, daß fie bas Aus- und Gintaben ber Güter mittele Arahnen gestatten?

Allerdings hat man vielfach bewegliche Raften und zu öffnende Decken conftruirt. Erstere litten aber an großer Unbequemlichkeit ber Behandlung, wurden beim Losnehmen ic.
häufig zerbrochen und ihre Theile verwechselt, letztere schlossen
meist nicht dicht. Die beste Einrichtung dieser Art, die Rachahmung verdient, ist die von Henson angegebene und Fig. 89
bargestellte. Hier ift nur das Mittelstück ber Decke und die Thüren an beiden Seiten zurückzuschieben, so, daß nur vorn
und hinten ein kleiner Raum bleibt, in den man mit der
Rrahnkette auch saft allenthalben hineinlangen kann.

Um bas Gewicht ber Wagenfaften biefer Urt zu minbern,

hat man es auch versucht, fie burchaus aus bunnem, und, ber Steifigfeit wegen, gewelltem Bleche herzustellen. Der Bersuch ift indeß nicht vollkommen gelungen. Sehr gute Proportionen fur bergleichen bedeckte Wagen find:



Raftenlänge		•		•				20	Tuğ	engl.	Maaß.
Raftenbreite									"	11	"
Rastenhöhe									*	"	"
Diftang ber	Hin	ter:	und	1 23 i	orde	rrat	er	12			

340. Bie verhalt fich bas Gewicht biefer Bagen gu ihrer Tragfabigfeit?

Auch hier ift dies Berhältniß ungunftig, und das Beftreben der Technifer ift bahin gerichtet, es zu verbeffern. Bierrädrige bedeckte Wagen wiegen zwischen 90—120 Centner, sechsrädrige 90—150 und die großen achträdrigen 200—230 Centner, während die ersteren 80—100 Centner, die zweiten 120—150 Centner und die letten 160—220 Centner tragen. An bedeckten Güterwagen werden sehr zweckmäßig Bremssen angebracht und der Sit deffen, der sie zu bedienen hat, auf das Dach gelegt, so daß er den ganzen Zug und alle Signale gut übersehen kann.

341. Gind biefe Schaffnerfite unbebedt ?

Der außerordentliche Luftzug, bem bie Schaffner und Bremfer mahrend ber Fahrt auf ber Bobe ber Bagen ausge= fest find, macht es erforberlich, benfelben einigen Schut gegen Bind und Better zu gemahren. Man giebt ihnen baber auf vielen Bahnen Schutbrette, Die, an die Lehne bes Siges befestigt, ben bireften Luftzug von ihnen abhalten. Dieg reicht inden nicht aus und die Leute leiden fo fehr von den Ginfluffen bes Dampfes, baf fie vor ber Beit invalid merben (f. bes Berfaffere Schrift: Die Gefährdungen bes Berfonals ic. Leipzig, Teubner). Man überbaut baber biefe Gipe jest febr baufig mit fleinen Baueden, in benen ber Schaffner trotten und geschütt fitt. Die Befürchtung, bag bie Leute in biefen Bauschen ichlafen ober bie Signale nicht boren mochten, hat fich nicht bemahrheitet. Die befte Form biefer Sauschen ift bie bes fleinen, ber Quere gestellten, vorn offenen Bofard= coupees, bas bem Schaffner geftattet, leicht nach vorn und binten am Buge zu feben und fein Auf= und Abfteigen nicht behindert. Dienschlichkeit und Intereffe bes Dienftes gebieten gemeinschaftlich bie umfaffenbe Ginführung biefer bebedten GiBe.

341. Welches ift die Ginrichtung ber Bagen, welche gum Biehtransporte bienen ?

Das größere Bieh: Rindvieh, Ziegen, auch Pferbe, bie nicht gerade Luxuspferbe find, wird meift auf gewöhnlichen,

offenen Güterwagen transportirt, wo man die Thiere beliebig der Quere oder Länge stellt; auf einigen Bahnen werden auch zwischen den einzelnen Stücken Trennungsbarrieren an den Bordwänden angebracht. Man befestigt die Pferde nur insomeit an diesen, daß sie nicht über die Bords springen können, das Nindvieh oft gar nicht. Für weite Touren muß so viel Raum auf dem Wagen gelassen werden, daß die Thiere liegen können, für fürzere stellt man 5—6 Stück Nindvieh oder Pferde auf jeden vierrädrigen Wagen. Wildes Nindvieh muß an Ningen niedergebunden werden, die in dem Boden der Wagen eingeschraubt sind.

Rleineres Wieh, wie Schweine, Schafe, Febervieh zc., wird auf Wagen transportirt, die eigens dafür eingerichtet find. Es würde natürlich eine viel zu geringe Belaftung geben, wenn man diese kleineren Thiere nur in einer Schicht auf den Wagen bringen wollte, man conftruirt daher diese Wagen aus Latten-werf ziemlich hoch und gibt ihnen für den Transport von Vierfüßlern zwei, für den von Geflügel drei und vier Etagen, die hoch genug sein muffen, daß die Luft hindurch streichen kann.

342. Welche Ginrichtung haben die Wagen, in benen Luguspferde transportirt zu werben pflegen?

Dies find eigentlich fahrbare, und an allen Stellen, mo Die Pferbe fich an barten Gegenftanben verlegen fonnten, ge= polfterte Ställe. Die Gingange in biefe Bagen pflegen von vor= und rudwarte zu fein, bamit bie Pferbe ber Lange nach gu fteben tommen, weil, beim ploplichen Unruden ber Dafchine, Die quer geftellten Bferbe leicht fallen und bann in ber Ungft febr um fich folagen und fich leicht befchabigen. Gine nieber= lagbare Rlappe geftattet ben Pferben, von ber Laberampe aus, frei in ben Bagen zu treten. Es befinden fich meift nur zwei ober brei Stande auf ber Breite bes Wagens, Die burch mit Leber gepolfterte Barrieren getrennt find. 3m Innern giebt fich ein ftartes Leberpolfter in Bruftbobe ber Thiere berum. Un der Ropffeite befindet fich eine Raufe. Fur ben begleiten= ben Barter find auf ber Stirnfeite ber Bagen Austritte angebracht, bie ibm gur Buflucht beim gu ichlimmen Sauen ber Bferbe bienen. Deift wird nich ber Barter mit im Bagen aufbalten.

343. In was für Wagen wird bas Paffagiergepad transportirt?

Es finden hierzu auf ben meisten Bahnen gewöhnliche Padwagen Anwendung, auf einigen find darin gewisse Versichlusse für das weit durchgehende Gepäck angebracht. Auch für den Transport der Hunde ist in diesen Wagen gesorgt, indem sich in denselben, vorn und hinten, geräumige Kästen besinden, in welche diese Thiere gebracht werden. Vergitterte Thüren geben ihnen Lust. Diebstähle, die während der Fahrt hie und da von Packmeistern verübt worden sind, haben dazu geführt, daß auf einigen Bahnen die Gepäckwagen noch mit einem Coupee versehen werden, in dem sich der Jugsührer besindet, der durch ein Kenster den Vackmeister beschachtet.

344. Werden auch die Boftguter, Boftpatete und Briefe in gewöhnlichen Bagen befordert?

Auf ben meisten Bahnen bestehen für ben Posteienst eigens eingerichtete Wagen, die seit Einführung ber sogenannten "sahrenden Postbureaus" mit besonderer Sorgsalt construirt werzben, und eigentlich nur in gewisser Beziehung unter die Güterwagen zu rechnen sind. Diese Wagen enthalten meist in großen, auf sechs Nädern ruhenden Kästen, hinten und vorn einen Raum für Ausbewahrung größerer Poststücke, in der Mitte aber ein vollständig eingerichtetes, heizbares Postbureau mit den nöthigen Regalen zur Sortirung, Stempelung und Bezeichnung der Briefe, die, theils in Beuteln von den Stationen, theils durch den am Wagen angebrachten Brieffasten, in das Bureau gelangen. Da in diesen Bureaus geschrieben werden muß, so ist auf möglichst ruhigen Gang der Wagen zu sehen, der durch sechs Räder und sehr weiche Kedern erzielt wird. Es ist troßdem nur selten möglich, in diesen Wagen am Tisch zu schreiben. Die Beamten müssen sich gewöhnen auf Mappen zu schreiben, die sie im linken Arme halten.

345. Bewegen fich nun die Guterwagen immer mit ber Ladung belaftet, die fie ju tragen im Stande find ?

Dies ift leiber burchaus nicht ber Fall, im Gegentheil beträgt bie mittlere Laft, die fie tragen, faum bie Galfte von bem, was fie tragen fonnten. Dies kommt baber, bag bie Wagen fo häufig leer geben, ober mit Gut belaftet werben muffen, bas ihre Tragfähigkeit nur wenig in Anspruch nimmt. In Deutschland beträgt die Laft, mit der die Achsen im Mittel gehen, nur 30, höchstens 50 Brocent ihrer wirklichen Tragfähigkeit. (In Breußen 44,1.) Noch übler sieht es aber aus, wenn man die Zeit in Erwägung zieht, während der die Wasgen im Dienste sind. Diese beträgt, wenn man die Wagen nur während ihrer Bewegung als im Dienst befindlich anssieht, kaum 5 Procent, rechnet man auch das Beladen stehen dazu, kaum 20 Procent der Gesammtzeit. (Siehe die statistischen Notizen im zwölsten Kapitel.)

346. Belde Mittel gibt ce, biefe ungunftigen Berhaltniffe einigermaßen ju verbeffern ?

Es find bies biefelben, welche fich auch als bie wirtsamften für Erzielung einer möglichften Defonomie ber Abminiftration und ber Ausnugung ber Rrafte bes Gifenbahnmefens zeigen, nämlich die Bereinigung ber Intereffen, beziehendlich auch ber Beidafte, großer Complexe von Gifenbahnen, womöglich vol= lige Berfchmelzung ber betreffenden Berwaltungen. Die Ber= febre fluctuiren in ihrem Betrage gang außerordentlich auf einzelnen furgen Linien ; betrachtet man aber große Depe von Eijenbahnen in ihrer Gefammtheit, fo fieht man, bag, wenn, mit wenigen Ausnahmen, Die Transportmaffen an einer Stelle abnehmen, Die Berfebre an andern wachsen. Geboren Die Betriebemittel nun ben einzelnen, fleinen Linien, fo fteben fie brach, fobalb gerade an ber betreffenden Stelle ber Berfebr ftodt, mabrend fie fofort an anderer Stelle Bermendung finben, wenn biefelbe Bermaltung über große Complere bieponiren fann.

Daffelbe ift es mit allen Arbeitsfräften ber Berwaltung. Ein anderes Mittel, gut ausgenutte Bagenparfe zu ershalten, ift es, wenn die Eisenbahnverwaltungen, wie in England in sehr ausgedehntem Maße geschieht, die Beschaffung der Transportmittel sowol wie die Beförderung und Behandlung der Transporte, einzelnen Eigenthümern und Unternehmern überlassen, die ihr Interesse, durch Participiren am Gewinn, mit dem der Absender verschwistern, so daß es der Bortheil diester ift, die nöthigen Transportmassen für die, ihnen mit zugeshörigen Transportmittel stets bereit zu halten. Die gewöhn-

lichen Transporte werben bann burch die Brivatsuhrwerke beforgt, und die Eisenbahnen haben nur für außergewöhnliche Fälle Vorrath zu halten, bessen Werth sich burch hohe Miethe an die Versender gut verzinst.

347. Beiches ift ber Breis ber Guterwagen?

Man kann im Allgemeinen rechnen, daß der Theil eines Güterwagens, der auf einer Achse ruht, inclusive dieser nebst Ravern, 400—500 Thaler kofte. Da nun die Achsen zwischen 90—100 Centner Ladungsfähigkeit besitzen, so koftet der Theil des Wagens, der zum Transport eines Centners geeignet ist, 5—10 Thaler. Doch variirt dieser Preis sehr nach Beschaffens beit des Wagens. So kostet eine offne Lowry zu 100 Centner Ladung, inclusive Achsen und Rader, 600—800 Thir., eine derzgleichen zu 200 Centner aber nur 700—900 Thir., worin wies der ein großer Vortheil der Wagen von starker Belastung liegt.

Bebeette vierrabrige Wagen toften 1000-1200 Thaler, achtrabrige auch 18-1900 Thaler und mehr.

348. Bie boch tommen die Unterhaltungstoften ber Guterwagen gu fieben?

Die Kosten wechseln natürlich sehr, je nach bem Alter ber Bahn und ihrer Betriebsmittel, ihrer Betriebsverhältnisse zc. Im großen Durchschnitte barf man annehmen, baß ber Theil eines Wagens, ber von einer Achse getragen wird, wenn er eine Meile Wegs zurücklegt, 4—5 Bfennige Neparatur= und 1—1,2 Bfennige Unterhaltungskosten verursache. Da nun im Mittel jeder Wagen 2000 Meilen pro Jahr zurücklegt, so beläust sich der betreffende Auswand pro Achse auf ungefähr 33 Thaler pro Jahr, oder für einen vierrädrigen Wagen auf 66 Thir., für einen sechsrädrigen auf 99 Thaler, für einen achträdrigen auf 132 Thir.

349. Aus welchen Fabriten werben bie Giterwagen bezogen?

Dieselben Berkstätten, welche gute Berfonenwagen liefern, produciren auch die Guterwagen. Bei der viel leichtern Unfertigung der letteren ift es indeß bei fast allen größeren Bahnen üblich, ihren Bedarf an Guterwagen in ihren eigenen Berksstätten anfertigen zu lassen, welches Verfahren Dekonomie und Sicherheit der Ausführung vereinigt.

350. Rommen an ben Guterwagen baufig Achfenbruche vor?

Bon allen Cifenbahnfuhrwerfen brechen bie Achjen am häufigsten unter Guterwagen, mas seinen Grund in ber Steiffgfeit ihrer Tragfebern, ber oft völligen Unelasticität ihrer Labungen und ber geringeren Sorgsamkeit hat, mit ber Guterwagen, die oft fernhin auf fremde Bahnen geben, behandelt zu werden pflegen.

351. Bie entfteben Achebrüche?

Achebrüche fonnen verschiedene Grunde haben : ftung bes Wagens, fchlechtes Material ber Uchfe, Fehler in ber Schweifung ber Uchfe und endlich, mas am haufigften ber Fall ift, Beranderung ber Beschaffenheit bes Gifens ber Ichien, bae, mag es anfänglich noch fo gab und feft gewesen fein, erfah= rungegemäß burch eine große Reibe von Ergitterungen, Erfcutterungen und Biegungen, felbft wenn biefelben völlig in= nerbalb ber Grenze feiner Glafficitat und Refliafeit erfolgen, nach und nach fich in einen fruftallinischen, fproben und furgbruchigen Rorper verwandelt, beffen Gestigfeit tief unter ber urfprunglichen bes Gifens fteht. Lange im Dienft gemefene Uchfen brechen baber unter benfelben Ginfluffen, benen fie fruber mit Gicherheit Widerftand leifteten. Die Uchsen follten baber, auch wenn fie außerlich noch gang wohl beschaffen erscheinen, aus bem Dienfte entfernt und umgearbeitet werben, fo= bald fie eine gewiffe Begftrede, vielleicht 30-60,000 Deilen. gurudaelegt baben. Die meiften Achsenbruche merben nicht burch bie Wirfung ber bireft auf ben Ucheschenkel in ber Richtung B (Rig. 90) brudenben Laft bes Bagens und ber La= bung, fondern burch Stofe hervorgebracht, Die in ben Rich= tungen D ober D, auf bas Rab erfolgen , welches in Beichen, Rreuzungen und Rurven mit fleinem Rabius, beftige Drude gegen ben Spurfrang erleibet. Das Rab felbft wirft bann als Binfelhebel und fnict bie Achfe, Die ichon burch langen Bebrauch fprobe und vielleicht fogar anbruchig geworben ift, bei F ab. Buweilen, obwol weniger baufig (fiebe Rapitel XII), fommt es auch por, bag ber Schenfel an ber Rabe, burch bie Einwirfung ber Belaftung und bingutommenber Ericbutterungen, abbricht.

352. Belde Ericeinung zeigen die Bruchflächen angebrochener Achfen?

Es erfolgt vor bem Brechen einer Achse faft niemals eine Biegung, noch weniger eine Berbrehung berselben, sonbern in




Fig. 90.

ben allermeisten Vällen bricht fie rechtwinkelig bei F burch, als ob sie aus Glas ober Borzellan bestände. Betrachtet man bann die Bruchstäche, so bemerkt man bei mehr als %10 ber Brüche, daß die Achse einen alten Bruch gehabt hat, ber sich nach und nach, durch die Anstrengungen im Dienst, mehr in's Innere erstreckte, bis das gesunde Stück zu dünn wurde, um denselben Widerstand leisten zu können und endlich brach. Dieser alte Bruch ist saft nie concentrisch mit der Achse, son bern am tiessten der Stelle gegenüber, wo zwischen Achse und Nabe, zu soliverer Besestigung beider, ein Keil geschlagen ift.




Fig. 91.

Bermehrt man die Angahl ber Reile, fo bringt ber Anbruch zwischen biefelben ein, und zwar in ber Form wie ihn bie

schraffirten Flächen in Fig. 91 barftellen. Dieser Anbruch ift nicht etwa ein Fabrikationssehler, sondern fast immer ober immer erst mährend des Dienstes der Achse entstanden. Der vom alten Anbruch noch verschonte Theil der Bruchstächen zeigt ein krystallinisches, körniges Gefüge, ganz verschieden von dem des Eisens, aus dem die Achse neu angesertigt war. Da man neuerdings auf den meisten Bahnen die zur Befestigung des Rades auf der Achse angewendeten Keile wegläßt und daselbe nur durch sehr kräftiges Auspressen festsitzen macht, so zeigt sich auch jetzt der Anbruch willkürlicher geordnet.

353. Beldes find bie Mittel, burch bie Achsbrüchen am gründlichften vorgebeugt werden tann?

Man vermindert Die Tendeng bes Gifens, fruftallinisches Gefüge anzunehmen, burch Berminberung ber Erichütterungen, benen man es aussett, indem man bie Feberungen ber Bagen thunlichft leichtspielend conftruirt und für forgfame Er= haltung ber Cbenheit ber Bahn beforgt ift. Den beftigen Beugungen und Stogen fommt man burch genaue Lage und Unordnung ber Beichen, Rreugungen und Begübergange zuvor. Die feitlichen Breffungen werden fich beffer als bisher beseitigen laffen, wenn auf allen Babnen bie Diftang ber Raber im Lich= ten G H als genau gleich burchgeführt fein wird, ba bann bie Bwangungen ber Raber in ben Weichen, Rreugungen ic. ber fremben Bahnen megfallen werben. Berftarfung ber Achsen ift eine ziemlich fichere aber mit vielen Inconvenienzen verfnüpfte Gicherungemagregel gegen Achebruche. Wefentlich zur Verminde-rung berfelben hat es beigetragen, bag bie Achjen jest völlig parallel cylindrifch, ohne irgend welchen Unfat, conftruirt merben, ba bie Erfahrung lehrte, bag bie meiften Bruche an ber Stelle biefer Unfage erfolgten. All mirtfamftes von allen Mitteln bat fich bie Berftellung ber Achse aus einem fefteren Materiale ale Gifen, welches zugleich Die Gigenschaft bat, von Natur froftallinifch zu fein, fich baber nicht anbert, namlich bem Stable, berausgestellt. Buddelftabl icon bat gunftige Resultate geliefert, vor allem aber empfiehlt fich Bufftabl, tros feines bermalen noch boben Breifes. Die beften Bufftablachfen ber Welt liefert Die Fabrif von Rrupp in Effen. Tropbem, bag aus ben Berfftatten biefer bewundernemurbigen Rabrif

bereits über 10,000 Stud Achsen in den Betrieb ber beutschen Gifenbahnen gekommen find, ift boch bieber feine berjelben gebrochen, welche fie, unbeengt burch die Borichriften ber Bahns verwaltungen, nach eigenem Ermeffen anfertigen durfte. Die Berwendung von Guffahlachsen ift baher bringenbauenbung von Guffahlachsen ift baher bringenbauembauemben.

Elftes Rapitel.

Administration.

354. Borin befteht die Abminiftration ber Gifenbahnen?

Buerft und im Allgemeinen in Bertretung bes Unterneh: mens, bas fie leitet, als moralifche Berfon. Cobann,

Borbem Baue ber Bahn: in Ermittelung ber technischen und Berfehrsverhältnisse, burch welche bie Nichtung ber Bahnslinie bedingt wird, Erwerbung ber Concession, Beschaffung ber Gelbmittel und Erecutivfrafte 2c. 2c.

Mahrend bes Eifenbahnbaues: in ber Ordnung ber Eigenthums: und technischen Berbältniffe, in Gerbeiziehung ber Arbeitsfrafte, Beschaffung ber Baumaterialien, Borsbereitung bes Betriebes burch Bestellung ber Betriebsmittel, Ausarbeitung ber Instructionen, Tarife, Regulative, Schesmatas ic.

Beim Betriebe: in Leitung ber commerciellen, juriftischen und technischen Angelegenheiten besselben, ber Erneuerung bes Materiales, sowol an Fuhrwerken wie an Verbrauchstoffen, in Ordnung ber perfönlichen Angelegenheiten ber Beamten, insoweit sie sich auf ben Dienst beziehen zc. zc.

355. Aus welchen Sauptelementen ift daber die Adminiftration der Gifen-babuen gufammengefest?

Wefentlich aus breien, nämlich: einem taufmännischen, einem technischen und einem juriftischen. Bebe Gisenbahn ift nichts weiter als eine Fahranstalt; ber taufmännische Theil ber

Berwaltung besorgt die Herbeischaffung der zu transportirenben Güter, bestimmt den Preis des Transportes, verladet und transportirt; der technische ist der Fuhrmann selbst, er sorgt dafür, daß die Mittel zum Transport an Weg und Transportmaterial vorhanden seien, der Transport schnell und sicher geschehen kann; das juristische Element sorgt sowol dafür, daß Alles, was die beiden andern Elemente thun, gesesmäßig und ben Formen gerecht sei, als daß der Anstalt kein Unrecht geschehe.

356. Wie wird baber bie Eifenbahn-Abminiftrations-Beborbe am zwedmäßigften gufammengefest fein ?

Mus brei Mitgliedern mit gleichen Rechten und Pflichten, von benen bas eine ein guter Jurift von Fach , bas zweite ein gebildeter Technifer, ber zugleich Die Defonomie bes gejamm= ten Betriebe inne bat, bas britte ein Raufmann von umfaffenber Unschauungeweise ift. Gine biefer Mitglieber muß ben Bornis führen, behufs ber einheitlichen Leitung ber Gefchafte, Bertretung ber Bermaltung nach Augen. Belches Faches ber Borfitende ift, ift gleichgültig, ber Mann von ber bedeutend= ften Bilbung, von ber umfaffenoften Renntnig bee Gifenbabnwefens im Allgemeinen und Gefammten, wird ber empfehlens= werthefte fein, boch barf auch ein gewiffes Reprafentation 8= Sa= lent bem Borfigenben einer Gifenbahnverwaltung nicht fehlen. Bebenfalls wird es eine Gifenbahnvermaltung fur ein Glud angufeben haben, wenn ihr Borftand ein Dann von Sach, b. b. fur bas Gifenbahnmefen von Grund aus, burch Borbilbung, Dienft von unten auf, Unschauung ber verschiebenften Inftitute biefer Urt, burch Abfolvirung einiger Banberjabre und Leitung biverfer Specialbranchen vorgebildet, und nicht autobibaftifch und lebrend lernend, mit ber Babn, ber er angebort, aufgewachsen ift, fo baß ibm beren Ginrichtungen als Die porzüglichsten erscheinen muffen. Es murbe fich biefe Form ber Beranbilbung am eheften bei Technitern finden, wenn beren allgemeine Erziehung nicht meiftentheils bie Erwerbung mancher, fur bie oberfte Leitung folder Inftitute erforberlicher Gigenschaften zur Beit noch faft unmöglich machte. Die burch unfere polytechnischen Schulen gegebene Bilbung ift noch gu

wenig universell, die dem Technifer in Deutschland jest noch gesellschaftlich angewiesene Stellung zu untergeordnet, als daß sich aus diesen Elementen eminente administrative Capacitäten entwickeln könnten. In Preußen sind in dieser Beziehung bebeutsame Fortschritte nach dem Standpunkte hin gemacht worden, auf dem die Administration der Eisenbahnen in Belgien, Frankreich und England bereits sieht. In Deutschland werden die Fachmänner so lange noch die obere Leitung der Berefehrsanstalten in Händen der Empirie, Autodarie und des Dilettantismus gescheidter und allgemein gebildeter Juristen und Kausleute belassen müssen, das such mit andern als den Lebense und Bildungsformen eines Schlossers oder Maurers Tüchtigkeit in technischen Fächern sich vereinigen lassen.

357. Gind nun alle Gifenbahn-Berwattunge-Beborden in diefer Beife organifirt?

Bei Weitem nicht, ja sogar nur die allerwenigsten. Bei Organisation der meisten haben alle möglichen anderen Ruckssichten, nur nicht die der Zwecknäßigkeit für den Eisenbahnsbetrieb, vorgewaltet. Je nach dem Ursprung der Unternehmung, ob er sich vom Staate oder von Brivatgesellschaften herleitet, je nach den Verhältnissen und Anschauungsweisen in den verschiedenen Ländern, haben die oberen Verwaltungsbehörden die verschiedenartigsten Zusammensetzungen in Bezug auf Zahl, Vach und Capacität der Mitglieder erhalten.

358. Wie hat fich bie Organisation ber Oberbehörden ber Gifenbahnverwaltung bei Privatbahnen entwidelt ?

Brivatbahnen entstehen meift: indem einige Bersonen von Ginfluß und von Kenntniß der Dertlichkeit zusammentreten, auf die Bortheile einer Gisenbahnverbindung aufmerksam maschen und die Bildung einer Aktiengesellschaft einleiten. Die Gesellschaft besteht, nach Ausgabe der Aktien, aus Eigenthüsmern mit gleichen Rechten, die in ihrer Gesammtheit die Pflicht haben, Form und Individuen für die Berwaltung ihres Gelebes zu mählen. Die Personen, welche bis zu diesem Zeitpunkte die Geschäfte gesührt haben, sind der Gesellschaft bekannt und es ift baher natürlich, daß die Mitglieder des ersten Comités

meift auch zu Mitgliedern ber Ober-Bermaltungsbeborbe, Die man Directorium, Direction in Deutschland, conseil d'administration in Frankreich, board of directors in England gu nennen pflegt, von ber Befellichaft gemablt merben. Reich= thum, Ginfluf, Unfeben, öffentliches Bertrauen, Dabeifein von Unfang an, geben bierbei gewichtigere Unfpruche auf bie Babl in die obere Bermaltung, ale Kenntnig bes Gifenbabn= wefene, und bies mit Recht, benn bie Beborbe vertritt ben 3med ber Brivatbahn "Gelberwerb", für welchen bie Gifenbabn felbft nur Mittel ift. Dag bies Mittel aut angewendet werbe, bafur bat bie Abminiftration nur burch geborige Draanisation ber Spezial-Direction (auf bie wir gleich gurucktom= men) zu forgen. Je fachfundiger biefe ift, um fo mehr wird Die obere Administration wohl thun, fie innerbalb ber eigent= lichen Gifenbahngeschäfte frei malten zu laffen und fich nur bie allgemeinfte Controle vorzubehalten.

359. Ift bie Direction (conseil d'administration, board of directors) ihrerfeite gang und unbeschräntt bevollmächtigt?

Nein. Bu Controle und lleberwachung ber allgemeinsten Maßnahmen ber Direction wird meist ein aus ziemlich vielen Mitgliedern bestehender Ausschuß ber Gesellschaft von derselben gewählt, der, in von Zeit zu Zeit zu haltenden Sigungen, das Berhalten der Direction prüft, auch zu den wichtigsten Beschlüffen derselben (wie: Anleihen, Erwerbung und Beräußerung bedeutender Nechte ic.) vor deren Ausschrung seine Zustimmung zu geben hat und formell mit bedeutender Macht über dieselbe ausgerüftet ist. Da er aber meist die Geschäfte nur ganz von fern kennt, so wird in vielen Fällen die von ihm auszuübende Controle zwar nüglich, aber bei Weitem nicht so einstlußreich sein, als es scheinen könnte. Bei den meisten Bahnen ergänzt der Ausschuß aus seiner Mitte durch Wahl die freiwillig oder periodisch ausschedenden Directionsmitglieder.

360. 2Bo bat bie Direction ihren Gis?

In Deutschland meift in einem Orte an ber Bahnlinie felbst und es wohnen auch die Mitglieder an berselben; in Frankreich hingegen, in England, in neuester Zeit auch in Defterreich, befinden fich die Directionen, oder Theile berfelben oft fehr weit entfernt von der Bahn, die nie verwalten. So haben mehrere große französische Bahnlinien einen Theil ihrer Direction in England in den Bersonen großer Potenzen des Geldmarktes oder der Aristofratie, mehrere Mitglieder des Administrationsrathes der Desterreichischen Staats-Cisenbahnzgesellschaft wohnen zu Paris, einige sogar zu London.

361. Mus wieviel Mitgliedern befteben fie?

Die Anzahl berselben ift in Deutschland ziemlich beschränkt und burfte in wenig Vällen 8-10 übersteigen, in Frankreich, England und Amerika aber erhebt sich ihre Zahl auf 20 und mehr.

362. Beiches ift bie Form ber Birtfamteit ber Directionen?

Sie versammeln sich in Sitzungen, die vom Borsitzenden (Präsidenten) ober bessen Stellvertreter anberaumt und geleitet werden. Diese höchsten Beamten der Verwaltung werden von der Direction aus ihrer Mitte gewählt. In Deutschland, wo beren Birksamkeit der unmittelbaren Praxis des Sisenbahnwesens näher steht, pflegen sich meist ein oder einige Mitglieder der Direction für dies oder jenes Fach, je nach Neigung oder Beruf, zu interessiren und die betressenden Gegenstände dann in den Sitzungen zu Bortrag und Sprache zu bringen. In Frankreich und England erfolgt der Bortrag nur durch den ersten Executiv-Beamten, Spezial- oder Generaldirector oder Sekretär, und die Direction discutirt und beschließt nur. Letztere Form, in der auch einige deutsche Directionen wirken, ist die vorzuziehende, da sie Disettantismus und halbheit besser ausschließt.

363. Wie hat fich ber Organismus ber Oberbehörden bei Staatsbahnver-waltungen entwidelt?

Als einzelne Staaten die Verwaltung von Gifenbahnen übernahmen, wurde diefelbe in höchster Instanz einem schon bestehenden Ministerium zugetheilt. Dies war, je nach den Verhältnissen und der in der betreffenden Regierung obwaltens den Ansicht, je nachdem man die Gisenbahn als erwerbende, oder nur dem Gemeinwohl nütende Anstalt ansah, bald das Ministerium der Finanzen, des Handels, der öffentlichen Ar-

beiten ober bes Innern. In diefe Minifterien murben bie und ba Gifenbabn-Rachmanner ale Rathe gezogen, an andern Drten administrirte man bie neue Erfcheinung rein bureaufra= tijd in ben bieber zwifden Mittel= und Oberbeborben üblichen Kormen, nach ben Berichten ber Mittelbeborben ber Direction, burch Befehle ber Dberbehorbe. Bu unmittelbarer Leitung ber Gefchafte bes Gifenbahnmefens bedurfte bas betreffende Minifterium eines Draans. In ben ganbern, mo bie Gifenbabnen von Unfang an vom Staate gebaut wurden, wie g. B. in Belgien, Bayern, Sannover, Baben ac., baber bie vom Staate verwalteten Linien an Ginem Bunfte gusammenliefen, wurde biefes Draan meift in Gestalt einer Beneral-Direction geichaffen. In ben ganbern bingegen, mo ber Stagt getrennt liegende Linien erwarb, wie in Breugen, Sachfen ic., erhielten Die einzelnen Linien leitende Beborben mit ben Damen : Di= rectionen. Die Machtvollfommenbeit ber Generalbirection und ber Directionen, fo wie beren Begiebungen gum Minifterium maren übrigens ziemlich biefelben. Darque ermachit bei getrennten Directionen ber Uebelftanb, bag ber Dberbeborbe über jeden bie Allgemeinheit betreffenden Kall febr vericbiedene Meinungen vorgetragen werben, fo bag, wenn fie Ginbeitlich: feit in bas Bange bringen will, fie wieber fachverftanbige Dit= glieder für jede Branche in ihrem Rreife baben mußte, welche ben enbaultigen Enticheib geben. Dies bat man bie und ba mit ber bureaufratischen Form ber Berwaltung fur nicht vereinbar gehalten, andernorts bat man, ben Dberbehörden nicht angeborige Nachmanner ale ftanbige Beratber gugezogen, an britten Stellen bie Minifterien mit fandigen Rachmannern aller Branchen ausgeruftet. Jebenfalls find bierfur Berfonlichkeiten von großer Allgemeinheit ber Unschauungen, Un= partheilichkeit, und Freiheit ber Meinung zu mablen, Die burch Studium, Brufung, Berbindungen fortwährend auf ber Sobe ber Intelligeng ber Beit in Bezug auf bas Gifenbahnmefen fteben und, frei von fleinlicher Detaileinwirfung, Die Geele bes Fortschritts und ber mahren Defonomie ber Rraft und Beit= verwendung im großen Gangen ber ibnen unterftebenben Babncomplere find.

364. Bie vertheilt fich die Berwaltungefunction zwifden bie oberfte Be-

Der Grundibee ber Bermaltungsform ber Staatsbabnen nach, ift die Dberbeborbe bas Brincipien= und allgemeinaul= tige Unordnungen gebende Element, Die Direction bas queführenbe, ben Ginn bes Brincipe nach bem Berhaltnig bes Ortes auslegende, bas Allgemeine bem Befonberen anvaffenbe Glement. Die Dberbeborbe gibt bas Gefet, Die Direction forgt bafur, bag es bem Grecutiv-Berfonale befannt und von biefem in angemeffener Beije in's Leben geführt merbe. Eriftene Diefer Dber-Beborbe, Die fich nach bem Staatsorga= nismus gang von felbit verfteht, und bie eine Inftang bilbet, welche Brivatbahnen nicht tennen (ba die Functionen bes Ausfcuffes, ber über bem Directorium ftebt, gang andere find), liegt ber Sauptgrund ber mindern Beweglichfeit, welche man ber Staatsbahnvermaltung vorzuwerfen pflegt. Die Directionen enticheiben bier in vielen Fallen nicht wie bort, fonbern nie berichten erft meiter. Je freier Die Dberbeborde Die Spegial= beborben im Detail wirfen lagt, je ftrenger man bafur forgt, daß bie Abmalgung ber Berantwortlichfeit nach oben bin nicht gum Spftem werbe, in bem ber Beamte am meiften glangt, rem bie wenigsten Borwurfe zu machen find, weil er fich burch rechtzeitige Ginholung boberen Befehles, ohne Rucfficht auf bas Bohl bes Gangen, gebeckt hat, um fo mehr verschwindet Diefer Nachtheil ber Staatsbabnverwaltung und Die Bortbeile berfelben treten in um fo belleres Licht.

365. Wie find die Staate-Gifenbahn-Directionen gufammengefest?

Wenn es Generaldirectionen sind, so bestehen sie aus einem Generaldirector, ber in Belgien, Frankreich und England, jest auch in Desterreich an einigen Bahnen, ein Technifer, in andern ländern ein Jurist ist, und unter diesem sungiren sachwerständige Rathe für die verschiedenen Branchen. Oft ist unter diese Generaldirection, wie in Bayern zc., auch die Berwaltung der Bosten und Telegraphen gestellt. Für die Gisenbahnwerwaltung sind meist Rathe für das Juristische, Technische und Commerzielle des Bau's und Betriebes angestellt.

Sind es Directionen fur einzelne Linien , fo find fie aus

fehr verschiedenen Mitglieder-Bahlen zusammengesetzt und hat bei Organisation bieser Behörden wenig System geherrscht. Die Unzahl der Mitglieder variirt von 1—5, bald fungirt ein Director mit Räthen, bald gleichberechtigte Directionsmitgliezber, bald ein einziger, bevollmächtigter Director.

In einigen Staaten, Breugen, Belgienze., macht man in neuester Zeit fast nur Technifer und für das Gisenbahnwesen vorgebildete Männer zu Borständen der Directionen. In anderren Ländern hat man sie aus dem Beamten- und Gewerbstande gegriffen. Die Gehalte der Staatseisenbahndirectoren variiren zwischen 700 und 3000 Thalern.

366. Durch welches Mittel wird ber Direction bei ber angeren Führung ber Gefchäfte Sulfe geleiftet?

Durch ein Bureaupersonal, bas sehr complet aus Secretaren, Registratoren, Concipisten, Rechnern und Schreibern zusammengesetzt ift. Un ber Spite-dieses Personals steht ein Bureauchef. Einige Directionen sind auch mit einem technischen und statistischen Bureau ausgerüftet.

367. Ourch welches Mittel wird nun ben Befchluffen und Anordnungen ber Direction bei Staate: und Brivatbahnen die einheitliche Ansführung der Gefchäfte in den einzelnen Branchen gefichert?

Dadurch, daß fie sammtlich durch bie Sande eines oberften, ausführenden Beamten gehen. Dieser Beamte wird bald Spezial-Director, bald Betriebsdirector, bald General- ober Ober- inspector, Bahn- ober Betriebsdirector oder Bevollmächtigter genannt. In Frankreich und England, auch bei den meisten neuen Bahnen in Deutschland, ift dies ein Techniker.

368. Beldes ift bas Gefchäft biefes oberften Beamten?

An ihn gehen sämmtliche Rapporte ber Beamten, er erledigt das weniger Wichtige durch eigene Unordnungen, erörtert Borkommniffe, fordert Berichte ein. Ueber wichtigere Ungelegenheiten erstattet er der Direction Bericht, empfängt beren Unordnungen und gibt sie in angemeffener Form, nach unten, weiter. Un einigen Bahnen muffen auch alle Rechnungen, die zur Zahlung gelangen, von ihm vidimirt sein. Er erstattet periodisch Bericht über den Stand des Betriebes, überzeugt fich durch häufige Reisen vom Verhalten ber Beamten. Bur Erleichterung seiner umfassenden Arbeiten steht ihm hie und da ein Gehülse zur Seite, überall aber das mehr ober weniger start besetzte Bureau der Direction 1c. zu Gebote. Alle Fäden des Betriebs laufen durch seine Hand.

369. Belde Beamten bilben nun, junachft unter bem bochften Betriebs-Beamten fiebend, die Spitzen in verfchiedenen Branchen des Gifenbahnbetriebes?

Die Eifenbahn = Betriebs = Verwaltung zerfällt in fünf bauptsächliche Theile.

- 1. Ueberwachung und Besorgung bes Bersonentransportbienstes, wozu meift auch bie Ueberwachung bes Dienstes auf ben Stationen gerechnet wirb.
 - 2. Uebermachung und Beforgung bes Gutermefens.
 - 3. Unterhaltung ber Bahn und ihres Bubehors.
 - 4. Beschaffung ber Transport= und Bugfraft.
 - 5. Beforgung bes Rechnungemefens.

Als Chef bes ersten Theils fungirt meift ber oberfte Betriebsbeamte selbst, ba bier weniger direktes und fortwährenbes Eingreifen nöthig ift. Der Chef bes zweiten Theils heißt in Deutschland meift Ober : Guterverwalter ober Guterverwalter.

In Franfreich trennt man bie lettere Branche noch wieber in bie bes ichnellen und langsamen Gutertransports, und bat für jeben solchen Theil einen besonderen Chef.

Der Chef des dritten Theils heißt bald Bahndirector, bald Ober-Ingenieur, bald Betriebs-Ingenieur, bald fogar Betriebs-Inspector. In Frankreich Ingénieur en chef des travaux et de la surveillance.

Der Chef bes vierten Theiles ber Verwaltung heißt Masschinendirector, Ober-Maschinenmeister, Maschinenmeister ac. In Frankreich Chef du materiel et de la traction.

In England ift biefe Organisation eine etwas andere. Dort zerfällt ber Betriebsbienst in sieben Departements, beren jedes einen Borstand hat, ber unter dem Secretary ober Managing director steht. Die Berwaltung im Innern der Departements weicht auch badurch von der continentalen ab, daß sie einen gewissermaßen constitutionellen Charakter hat. Die

Ober Beamten in jedem Departement versammeln fich nämlich alle 8 ober 14 Tage, um die nöthigften Magnahmen zu berathen. Der Chef führt die gefaßten Beschlüffe aus und disponirt nur in den Zwischenzeiten nach Gutdunken. Die Despartements find:

- 1. Das coaching and police comittee für Personenbes förberung und Betriebspolizei.
 - 2. Goods comittee fur ben Guterbienft.
 - 3. Locomotive comittee für bie Bugfraft.
- 4. Maintenance of way comittee für Unterhaltung ber Bahn.
- 5. Finances and stores comittee für Buchhaltung und Magazinverwaltung.
 - 6. Estate comittee für Grundftucke und Gebaube.
 - 7. Audit and check office comittee für Controlen.
- 370. Beldes find die Functionen bes oberften Betriebe-Beamten, ale Chef bes Transport- und Statione-Dienftes?

Er hat für das Borhandensein der nöthigen Betriebsmittel zur Beförderung der Bersonen und Guter zu sorgen, die
Busammenstellung der Büge und deren richtigen Abgang, die
pünktliche Ginhaltung der Fahrzeit, die Rapportirung über
den Berlauf der Bewegung der Massen, die Instandhaltung
der Räumlichseiten für die Bassagiere, den Zustand der Restaurationen, das Berhalten des Betriebs-Materials auf denselben zu überwachen, für Beschaffung des Seize, Schmiere,
Beleuchtungse und Reinigungsmaterial besorgt zu sein, Unstellung der in dieser Branche fungirenden Beamten, die Belohnungen und Strafen vorzuschlagen und deren Dienstfunctionen
zu regeln.

371. Beldes Berfonal fungirt in biefem Dienfte unter ibm?

Für ben Dienft auf ben Bagengugen felbft :

bie Dberichaffner ober Oberconducteure, Bugführer ic.,

bie Schaffner ober Conducteure,

Die Bremfer,

Die Badmeifter,

bie mit Revifion und bem Delen ber Wagen beauftrage ten Beamten,

bie Wagenpuger und gewiffermaßen auch die Locomostivführer und Feuerleute, fo wie beren Lehrlinge.

Für ben Dienft auf ben Stationen :

Die Stationsvorstände, Inspectoren und Aufscher zc.,

Die Schirrmeifter,

Die Billeteure,

Die Erpedienten bes Baffagiergepade,

Die Gepactmager,

Die Rofferträger,

Die Arbeiter auf der Station.

372. Beiches find die Dienstobliegenheiten ber Oberfchaffner?

Sie find die Befehlshaber auf bem Zuge, so lange er in Bewegung ift. Sie treffen die Anordnungen ber Wagen, bestimmen ben Moment bes Abgangs, notiren die Fahrs und Ausenthaltszeiten, laffen in außergewöhnlichen Fällen die nösthigen Zeichen geben, controliren die Functionen der Schaffsner, besonders beren Behandlung der Billets, überwachen den Zustand der Wagen und führen die Napporte über den Gesammtwerlauf der Fahrt. Bei jedem Zuge befindet sich ein Beamter dieser Art, oder doch ein mit dessen Functionen Beauftragter. Rüftige, dabei nicht allzu junge Militärs, Untersofficiere ic., eignen sich sehr gut für diesen Bosten von Belang. Die Oberschaffner sind mit 250—500 Thir. Gehalt, und auf den meisten Bahnen mit Vergütungen, die nach den zurückgelegten Strecken bemeisen werden, Geldern für Bekleidung ic. bezahlt.

373. Beldes find bie Tunctionen ber Echaffner ?

Es find dies diejenigen Beamten, welche zu allermeift mit dem Aublifum in Berührung fommen und nach beren Bershalten dieses gewöhnt ift, den Dienst auf den betreffenden Bahnen im Allgemeinen zu beurtheilen. Die Auswahl für diese Bosten ist daher sorgiam zu treffen, Zuverlässigkeit, Rüsstigkeit, Muth und Söflichkeit sind erforderliche Eigenschaften, die man an vielen Bahnen zu wenig, im Bergleich mit dem ansehnlichen Aeugern dieser Beamten, in's Gewicht fallen läßt.

Ihre Functionen find bie Controlirung ber Billets, Die Bedienung ber Reifenben beim Ginfteigen und Berlaffen ber

Wagen und das Reinhalten ber Wagen. Während ber Fahrt haben fie ihre Plage auf ben Deden ber Wagen, beauffichtigen ben Zug und ziehen die Bremfen, auf die vom Locomotivführer voer Oberschaffner gegebenen Signale, an. Die Schaffner baben Gehalte von 180-380 Thaler.

374. Bas haben die Bremfer und Bug-Schiermeifter gu thun?

Es find bies Leute, Die gleichsam eine Borichule fur Cchaff= nerpoften burchmachen. Huger bem Bertehr mit bem Bubli= fum baben fie gan; Die Functionen ber Schaffner, ftatt bes erfteren Dienftes haben fie auf allen Stationen fich vom Buftanbe ber Bagengeftelle zu überzeugen und bie Schmierbuch= fen mit Del zu verfeben. Es ift zweckmäßig, wenn fie bierfur bestimmte Quantitaten von Schmiere und Reinigungemate= rial erhalten und von Ersparniffen hiervon prämiirt merben, bafur aber auch in Strafe verfallen, wenn burch Mangel an Unterhaltung ber Fuhrmerte, Beiglaufen ber Ichien ic. Dach= theile entfteben. Auf einigen Babnen erhalten fie auch fur Entbedung gefährlicher Schabhaftigfeiten Bramien. Muf eini= gen englischen und frangofischen Bahnen geben fie bei Courier= gugen auf allen Sauptstationen fammtliche Achsen und Raber burch, indem fie biefelben mit Sammern anichlagen und am Sone Schaben erfennen. Dieje Ginrichtung ift febr aut.

375. Wie fart find die Biige mit foldem Berfonal befest?

In Deutschland verhältnismäßig sehr ftart, hier haben die Büge meift ihre bestimmten Schaffner und sonstiges Bezgleitungscorps, gleichviel, ob sie ftarter oder schwächer sind. Blos bei bedeutender Bergrößerung des Buges werden diese Corps vermehrt, vermindert fast nie. Man kann hier auf je zwei bis drei Personenwagen einen Schaffner oder Bremser, auf 5—8 Güterwagen einen Begleiter rechnen. In England und Frankreich ist die Begleitung der Züge weit schwächer. Versonenzüge begleiten hier selten mehr als 1 Oberschaffner (chef de train, guard) und 1 oder 2 Schaffner und Bremser (gardes, breaksmen). Die Güterzüge sind nur mit einigen Bremsern besetzt. Die Sicherheit gewinnt beim deutschen Spestem nicht so viel, als die Dekonomie verliert, doch bedingt

allerdings bas deutsche Billetsustem mehr Bugpersonal, als bas in andern gandern übliche fogenannte Edmondson'iche.

376. Beldes ift Die Function ber Badmeifter?

Wie schon ihr Name anbeutet, haben sie sich mit Beforgung bes Passagiergepacks zu beschäftigen. Sie übernehmen es auf ber Station gegen Quittung von ben Stationsbeamten (Gepäckscrebienten) und verausgaben es, gegen Rückgabe ber Gepäckscheine, an bie Reisenden, haben es, zu Bermeidung von Aufenthalt auf ben Stationen, geschickt und zugänglich in ihren Packwagen zu ordnen und sind mit großer Berantmortlichkeit belastet. Nur die zuverlässigsten Leute eignen sich für diesen Dienst. In der Regel begleitet nur Ein Packmeister jeden Zug.

Bei Güterzügen fungiren Padmeifter auch häufig als

Dberfchaffner.

Die Packmeister haben Gehalte von 200-450 Thaler und gewiffe, geringe Rebeneinfunfte.

377. Gehören bie Bagenputer auch jum Bugperfonal?

Mein. Gewisse Corps bieser Leute befinden sich auf den Stationen, wo die Versonenwagen längere Zeit stehen. Ihre Function ift, das Aeußere der Wagen mit dem üblichen Butzmitteln zu reinigen, die blanken Theile zu poliren. Das Innere haben die Schaffner zu säubern. Auf einigen Bahnen
erhalten die Leute Prämien für Ersparniß an Butzmaterial,
wenn dabei die Wagen sauber gehalten sind. Gin besonders
zuverlässiger Mann ift auf den meisten Endstationen beauftragt,
die Coupees nach von den Reisenden zurückgelassenen Gegenständen zu durchsuchen und sie gehörigen Orts einzuliefern.

378. Worauf erftreden fich die Dienfiverpflichtungen ber Bahnhofe- und Stationsvorstände ?

Obwol diese wichtigen Beamten fast alle mit benselben Namen bezeichnet werben, so sind doch die Functionen und die Geschäftstreise derselben so verschieden wie die Bedeutsamkeit eines haltepunktes bei einer kleinen Stadt und eines Centralbahnhofs von Mecheln, Chefter oder hannover.

Im Allgemeinen find fie mit ber Aufficht über bas ge=

fammte Betriebsmaterial, bas gerabe auf ihrer Station fich befindet, die Ordnung in ben gum Dienft geborigen Expeditio= nen, Warteraumen und Guterichuppen, Die Anordnung, ben Abgang und bie Abfertigung ber Buge, Die Disciplin ber Beamten, beauftragt, haben bie Rechnungen für bie Berbrauche ber Stationen zu atteftiren, Die Arbeitezeiten ber Leute zu bu= chen und ihre Löhne auszuwerfen, Arbeiter fur ben Statione= bienft anzunehmen und zu entlaffen. Bei Unfällen haben fie bie erften Unordnungen zur Gulfeleiftung und Absendung von Sulfemaichinen ic. ju treffen, Rapport barüber an ihre Borgefetten zu erftatten. Gie find bie oberfte Bolizeibeborbe auf ber Station. In Betreff technischer Berftellungen auf ihren Stationen feten fie fich mit bem Ingenieur ober Dafchinen= meifter in Berbindung. Der Rang und die Dachtvollfommen= beit, welche ben Borftanben großer Centralftationen, befon= bers im Muslande, gegeben ift, ift febr bedeutend. Gie find bie und ba, zur Erledigung von Geschäften, Die fonft gange Betriebe ftoden machen fonnten , in manchen Begiehungen mit ben Befugniffen von Directoren betraut.

379. In welcher Beife werden die Stationevorftande von den Schirrmeistern und Billeteure bei Beforgung bes gesammten Stationedienftes unter- fint?

Sache ber Schirrmeister ift die Behandlung des Betriebs-Materials auf der Station und die Verausgabung der Confumtionsgegenstände, wenn die Station nicht so groß ist, daß sie ihr eigenes Magazin hat. Er läßt die Wagen nach Anordnung des Stations-Worstandes zu Zügen zusammenstellen, oder aus denselben herausnehmen, die schweren Gegenstände verladen und weist die Arbeiter an. Der Billeteur verausgabt an die Reisenden die Billets. So leicht dies Geschäft auch scheinen mag, so erfordert es doch, besonders auf großen Stationen und bei starkem Andrang, viel Ruhe und Ordnung. Die auf den meisten deutschen Bahnen üblichen Billets sind nämlich Zettel, welche den Namen des Ansangs- und Bestimmungsortes der Reise, nehft Preis der Fahrt und einige allgemeine Bestimmungen gedruckt enthalten. Durch in der Kasse ersolgende Bedruckung mit dem Bahnstempel, erhalten diese Zettel

Geldwerth jum Belaufe bes barauf gebruckten Kabroreifes. Beransgabt ber Billeteur ein foldes Billet, fo gibt er ibm einen gweiten Stempel, ber Datum und Mummer ber Kabrt entbalt. Damit quittirt er ben Empfang bee Betrage bem Reifenden. Der Gelowerth ber verausgabten Billets muß fich baar in feiner Raffe befinden. Die Bermaltung ber Billetbeftanbe ift nicht fo einfach, ale es ben Unfchein bat. Die Ungabl ber Gorten find mit ben Langen ber Babnen, Die in Berbindung getreten find, febr gewachfen. Auf großeren Stationen, von benen aus Billets auf große Entfernungen und alle Saltstellen in allen Glaffen ausgegeben merben, beträgt bie Ungahl ber Billetgattungen oft 6-700. In neuerer Beit find allenthalben Ginrichtungen getroffen, bag man Billete gu ermäßigten Breifen fur Sin= und Berfahrt lofen fann, ferner geben einige Bahnen Zeitbillets aus, mit benen man feine Reife beliebig innerhalb einer gewiffen Beit machen fann, auf großen Routen fommen Beit und Streckenbillete in Aufnahme, Die Aufenthalte unterwege geftatten, endlich gibt es bie und ba Rinderbillete; alle biefe Modificationen muffen fur eine große Ungabl Stationen vorrathig fein. Rur die übernicht= lichfte Ordnung, in flar unterscheidbaren Bachern, fann ben Billeteur vor häufigen Trethumern und Berluften ichuten, Die, wie g. B. bei irrthumlicher Ausgabe eines Billets I. Claffe von Wien nach Baris, ftatt eines Wien-Brunner, fehr erheblich werden fonnen. Auf ben meiften ausländischen und einigen beutschen Bahnen ift bas fogenannte Comondfon'iche Billet= fuftem im Gebrauch. Sier befteben bie Billets in vieredigen, fteifen Rartchen, auf die nichte ale ber Abgangeort und Beftimmungeort, Breis und Fahrnummer gebruckt ift und bie, mittels einer Mafchine, fehr fchuell in fortlaufender Reihe numerirt werben. Mittels einer ber von Comonbion erfundenen Mafchinen fann ein Billeteur 1400 Rarten in ber Stunde ftempeln. Diese Billets werden beim Berlaffen ber Babn ein= gesammelt und an bie Sauptfaffe eingefandt. Der von ber Station eingelieferte Gelowerth muß mit bem Berthe ber Billets übereinstimmen. In England, wo bies Billetsuftem zuerft in Unwendung fam, compliciren fich die Gattungen ber Billets noch burch bie Umftanbe, bag man Abonnementebillets (season Tickets) ausgibt, andere Preise für Gil-, Versonen- und gemischte Züge hat, während in Deutschland nur für die Courier- und Schnellzüge höhere Preise gezahlt werden. Die Villets werden in England vor der Abfahrt controlirt, diese Controle aber auch auf beliebigen Punkten der Bahn geprüft. Das englische Geset gewährt den Beamten der Cisenbahnen große Gewalt über solche, die mit falschen Villets betroffen werden. Sie durfen dieselben arretiren und den Schuldigen trifft schwere Geloftrase. Das Comondson'sche Villetsystem hat für sehr frequente Bahnen Vorzüge vor dem deutschen.

380. Beldes find bie Functionen bee Gepad-Erpedienten?

Dieselben find mit faum weniger Berantwortlichfeit verfnupft, ale bie ber Billeteure. Er lagt bas burch bie Roffer= trager in feine Expedition gelieferte Bepad magen und ftellt bem Reifenben Quittung über Empfang bes Gepacis burch Ueberlieferung eines Scheines aus, welcher Abgangeort, Beftimmungeort, Babl ber übernommenen Bepacfftucte, beren Gewicht und eine groß gebructe Hummer enthalt. Mit gleichen Rummern werben bie Gepacfftucte beflebt. Auf ben mei= ften Bahnen hat jeder Paffagier ein gemiffes Gewicht an Bepact frei. Ift bas Gepact beffelben ichwerer, fo berechnet ber Bepackerpedient, nach ben betreffenben Sarifen, ben bafur gu gablenden Breis, bemerft ibn auf bem Schein und faffirt bas Gelo ein. Für alle diefe Motirungen und Berechnungen, Die er in ber Gile und im garm bes Andranges machen muß, ift er verantwortlich. Die Bepacifcheine werben von ben Reifenben bei Rudgabe bes Gepade eingefordert und bienen ale Belege für die Rechnungen, Die fich Die Babnen gegenseitig für ben Transport bes Baffagiergepacks aufftellen.

381. Wird für richtige Uebertunft bes Paffagiergepade von Seiten ber Bahnverwaltungen garantirt?

In gewisser, jedoch ziemlich unvollfommener Urt, ja. Die Bahnverwaltungen zahlen für jedes Gepäckftuck, bas nache weislich auf ihren Bahnstrecken verloren gegangen ift, eine Entschäbigung, die auf ben meiften beutschen Bahnen 2 Ihlr. per Pfund beträgt. Gegen eine kleine Vergütung (Prämie)

fann man aber sein Gepäck auch zu höherem Werthe versichern. Alls verloren wird es angesehen, wenn es nach einem
gewissen Zeitraum (8 Tagen bis 2 Monaten) nicht aufzusinden war. Im Ganzen sind die, sowol für versichertes als
unversichertes Gepäck gegebenen Garantien, von höherer theoretischer als praktischer Bedeutung. Die Verschuldung wird
bei Verlusten häusig von einer Verwaltung der andern zugeschoben, die Erörterungen zur Wiederaufsindung der Stücke
sind langwierig, bei Verzögerung der Lieferung wird keine
Vergütung gezahlt und ehe für verlorenes Gepäck der
angegebene Werth bezahlt wird, muß dieser, was bei verlornen Sachen meist sehr schwer ist, nachgewiesen werden. Die
Coulanz der Verwaltungen allein kann die schwerfälligen Bestimmungen der allzu verklausulirten Regulative vernünftig
ausaleichen.

382. Bas leiften die Roffertrager?

Sie ichaffen bas Gepad in bie Gepaderpebition und von ba in ben Badwagen, besorgen auch, auf Berlangen, Gepadstüde von ber Station in die Wohnungen ber Reisenden und umgekehrt. Sie beziehen, außer ihrem Gehalte, Antheile an ben tarifmäßigen Bergütungen, die sie für ihre Bemühungen von ben Reisenden erhalten.

383. Bu welchen Arbeiten auf ben Stationen werden meift nichtangestellte Arbeiter verwendet?

Bu benjenigen, wo meift nur die Aeußerung phyfischer Kraft nothig ift, wie zum Berichieben ber Bagen, Bewältigen ber Laften beim Auf- und Abladen.

384. Rann man fich hierzu nicht, wenigstene ziemtich häufig, ber thierifden ober mechanifchen Rrafte bedienen ?

Allerdings, und das Verschieben der Wagen beim Rangiren der Züge, was auf den, nach deutschem Systeme construirten Stationen, so ungemein große Kräfte absorbirt, gesichieht auf größeren Bahnhöfen meistentheils durch Pferde oder durch Lokomotiven. Besonders die Pferde sind außerorzbentlich verwendbar hierzu. Wenn sie einige Zeit diese Art von Dienst gethan haben, lernen sie den Auswand an Kraft

genau kennen, ben fie für jebe Leiftung nothig haben, vermeisen es geschickt, über die Schienen zu ftraucheln ic. Mit Masschinen sollte man, ber Gefährlichkeit dieses Dienstes halber, nur ganze Büge auf ben Stationen bewegen. Es ift zu bedauern, daß so große Kräfte auf deutschen Stationen zum Ordnen der Büge nothig sind. Unfälle aller Art entstehen aus ben raschen Bewegungen der Fuhrwerke auf den complicirten Gleisen und im Ganzen resultirt daraus die allgemeine Unsicherheit des deutschen Bahnhofdienstes, der verhältnißmässig 2-3 mal mehr Leben und Gesundheit kostet, als der in England und selbst eben so viel, als der gleiche Dienst in Amerika.

385. Ift es vortheilhaft, die Dienfte niederen Grades viel von angeftellten Leuten leiften gu laffen?

Man follte, so viel irgend möglich, Alles, mas rein meschanische handarbeit ift, auf Eisenbahnen von Tagarbeitern unbestimmter Function versehen lassen. Der niedere Angestellte, bessen Function einen Namen hat, glaubt zu nichts weiter verpslichtet zu sein, als zur Ausfüllung des benannten Diensstes, ohne Rücksicht darauf, ob er seine Kräfte hinlänglich in Anspruch nimmt. Biel niedere Beamte zu haben, ist gleichbes beutend mit unöfonomischer Ausnutzung der Kraft. Das Stellen der Weichen, das Bugen der Wagen, das Verladen und alle Handarbeit sollte, wie es in England der Fall ist, von Arbeitern ohne Functionsbezeichnung beforgt werden, die man jede Stunde anderwärts verwenden und so ihre Kräfte öfosnomisch ausnutzen könnte.

386. Welches find die Functionen bes Chefs der zweiten Abtheilung bes Gifenbahnbetriebsbienftes: bes Güterverwalters (Obergüterverwalters)?

Ihm ift die Beforgung der gesammten Güterbewegung auf der Bahn anvertraut. Er forgt für richtiges Auf- und Ablaben der Güter, rechtzeitigen Transport derselben, fassirt die Frachtbeträge ein, leistet die regulativmäßigen Borschüffe, führt die auf alle diese Geschäfte bezüglichen Notirungen und Bücher und controlirt die Thätigkeit des unter ihm fungirengen Personals. Endlich leistet er auch, an den meisten Bahnen, dem Bublifum Dienste als Spediteur, indem jest eine

große Menge von Gütern, auch abseits von den Bahnen, lediglich durch Bermittelung der Berwaltungen versandt werden.
Alls Spediteur disponirt der Güterverwalter im Interesse der Absender oder Empfänger über die Art des Weitertransports von der Bahn ab, die steuerliche oder Boll-Albsertigung ze. und besorgt mit Ginem Worte den ganzen Transport von dem Aufbis zum Abgeben der Güter.

387. Beldes ift der Gang des Gutervertehre in den allgemeinften Um-

Der Guterverfehr ift in Bezug auf die Administration Die fcmache Geite bes beutiden Gifenbahnmefens, wie ber Berionenvertebr beffen ftarte ift. Der Mangel an Ginbeitlichkeit Der Magnahmen , ber Tarife, ber Behandlungeweife , laffen ibn ale ein mabres Chaos ericheinen, in bas eigentlich Diemand einen flaren Ginblicf bat. Langfamfeit ber Lieferung, Ungewißbeit beffelben, Mangel an genugenben Garantien, fp= ftematifches Regiren ber Berichulbungen, behördenmäßige Schwerfälligfeit, Benachtheiligung ber Transportirenden burch Die Regulative über ben Guterverfehr, bureaufratifche Schroff= beit im Berfebr mit bem Bublifum, beifen Die Sauptmangel. welche Die verfebrente Belt bem beutiden Guterverfebre qu= ichreibt, ber vielleicht unter bem Ginfluffe bes neuerdinas in Rraft getretenen beutiden Sandels-Gefetbuches gunftige Dlobificationen erfahren mirb, obwohl bie Bestimmungen beffelben, Die bem Bublifum ben Gifenbahnen gegenüber bedeutenbe Rechte in Die Bande geben, Dieje zu Magregeln veranlagt ba= ben, welche biefe Bestimmungen für fie meniger bruckend machen. In England wird ber foloffale Guterverfehr ohne alle fpeciellen Regulative, nur auf bas allgemeine Landes=Berkebragefet ge= ftust, ausgeführt.

Der Guterverfehr zerfällt zunächft, nach bem Mage ber Beichleunigung bes Transports, in zwei Sauptflaffen:

ben Eilgutverfehr und den ordinaren Guterverfehr. Bebe biefer hauptflaffen trennt fich, nach der Form der Behandlung ber Guter, wieder in brei Kategorien, nämlich:

abgehendes, burchgehendes und ankommendes Gut. Won diesen Verfehrsarten wird die mit "Cilgutverkehr" benannte am einfachsten behandelt. Im Gilgutverkehr besteht
auf den allermeisten Bahnen nur ein einziger Frachtsat für
den Transport zwischen den verschiedenen Bunkten der Bahnen.
Nichts ist daher leichter als die Auswerfung des Transportpreises, der aus diesem Sate, nebst den betreffenden tarismäsigen Spesen an Ort und Stelle des Abgangs und der Ankunft besteht. Diese Spesen können hier, wie bei allen andern
Gütertransporten, sein:

Bergütungen für Ausfertigung ber Frachtbriefe und Franfaturnoten,

Auf= und Abladegebühr,

Roften bes Abholens und Bringens ber Guter,

Reparatur ber Berpadung,

Auslagen für zoll- und fteueramtliche Behandlung und für die hierauf bezüglichen Bapiere.

Undere ift es mit dem Transporte bes fogenannten ordis naren Gutes.

hier werben bie Transporte nach außerorbentlich verschies benen Sagen berechnet, Die ber Sarif für ben Guterverkehr feftftellt.

388. 2Bas ift ein Tarif für ben Gitervertebr?

Gr ist ein die Bestimmung der Kosten für gewisse Transporte enthaltendes Schriftstüd. Die Tarise werden von den Bahnverwaltungen nach sehr verschiedenen Principien, von manchen sogar ohne alles Princip, aufgestellt. Die einen berechnen die Transportpreise nach einer gewissen Stala, die unter hinblick auf die Faktoren des Werths und der Masse der Güter und der Transport-Entsernung sestgestellt ist und stellen die Nebenspesen gesondert in Rechnung, andere erheben ihre Transportsäge nach gewissen Classificationen der Güter, indem sie die Nebenspesen in die Tarispreise einrechnen. Die erstere Methode der Taris-Construction gewährt klaren Ginblick in die Verhältnisse des Güterverkehrs, erleichtert die Controle und ist daher die rationellste und gerechteste, da sie das Publikum nicht mit Kosten belastet, für welche die Verwaltungen oft gar nicht das entsprechende Alrbeits-Aequivalent leiften. Die Tarife ber meiften Bahnen werben indeg nicht voll= fommen rigoros angewandt und bie Transportpreife nach Ort und Beit baufig mobificirt; fo eriftiren meift befonbere Sate für ben Transport von Bieb im Gingelnen und im Gan= gen, fobann fur bie Guter in mehren Sarifflaffen, fobann wieder modificirte nach ber Daffe ber beforberten gleichartigen Guter, jo bag gemiffe Bergunftigungen bei gemiffen Trans= portgegenftanden (Broduften, groben Waaren ic.) eintreten, wenn Die gleichmäßig verfendete Maffe bie Ladung eines gan= gen Wagens ausmacht. Weitere Bergunftigungen werben fur fortgefeste großere Transporte burch benfelben Berfender ge= mabrt, ferner in Concurrengfallen fur gemiffe Gegenftante. Die Complication wird badurch vermehrt, daß auf verschies benen Bahnen biefelben Gegenstände verschiedene Transportpreife bezahlen, bier Bergunftigungen gewährt find, bie bort nicht gelten ic.

Enblich werben bie Guter, welche von ber einen Bahn außgehen, auf ben Wagen ber andern Bahn verladen und passiren
so drei bis vier fremde Bahnen. Es hat in solchen Fällen die Bahn, welche die Guter verladet, der, welche die Wagen stellt, eine Miethe für diese zu bezahlen, die meist nach Maßgabe der Wegstrecken, oder auch nach Zeit der Benutzung berechnet wird. Alle Bahnen, die das Gut berührt, erhalten Antheil am Transportpreise, haben aber wiederum, für die Benutzung fremder Betriebsmittel auf ihrer Strecke, Antheile der Miethe an die wagenbesitzende Bahn zu zahlen. Bleiben die Wagen ungebührlich lange von ihrer Besitzerin weg, so hat die Bahn, welche die Verzögerung verursacht, meist an erstere eine, durch Uebereinkunst sessengt

Bu biesem Behuse werben auf allen Uebergangestationen bie Rummern und Achezahlen ber von einer Bahn auf bie andere gehenden Bagen und die Zeit bes Uebergange notirt.

Jede Bahn hat mit jeber Nachbarbahn baher zu ben feft=

gestellten Terminen Rechnung auszutauschen über:

Transport der Guter in den verschiedenen Claffen und Categorien;

Benutung ber Bagen nach ber burchlaufenen Strede jeber einzelnen Bahn ;

Miethe für Wagen, welche über die gefegmäßige Beit be-

nust murben.

Grenzt nun eine Bahn an drei, vier oder mehre Nachbarn, so gibt dies monatlich 9, 16 oder mehr Abrechnungen, die controlirt werden muffen und oft den Transport von Millionen Centnern Gut und Millionen Meilen, welche die Achsen der Wagen durchlaufen haben, umfassen. Die außerordentsliche Complication der Geschäfte der Güterverwaltung geht hieraus hervor, die sich noch ungemein vermehrt, wenn die betreffende Eisenbahn eine Zollgrenze passirt und die Bestimmungen der Douane das freie Gebahren mit den Gütern und Wagen beschränkt. Doch gehört dieser specielle Fall nicht hierber.

389. Sat man irgendwo Magnahmen getroffen: der ungemeinen Bermeherung der Geschäfte für jede Bahn, die aus dem Austausche, der Natification und Zahlung so vieler und umfänglicher Nechnungen entstehen, vorzubengen?

Mit ungemeinem Glud ift dies in England durch Ginrich= tung eines Central : Abrechnungshauses (Railway - Clearing bouse) geschehen. Bei bem unermeßlichen Bertehr Englands waren die Bahnverwaltungen nabe baran, burch bieje Abrech= nungen Gefchafte Banterotte zu machen. Rob. Morifon faßte ben gludlichen Gebanten, Die Abrechnungen in Ginem Bureau zu concentriren, bem von fammtlichen Bahnen bie Daten geliefert murben. Geine Borichlage murben von über 45 Babnen adoptirt und zur Zeit umfaßt ber Gefchaftstreis bes Clea-ring - Saus über 1200 Meilen Bahn mit über 1000 Stationen und haltplägen. Alle Tage schließt diese Anftalt ihre Rechnungen so, baß jebe betheiligte Bahn ben Stand ihrer Berhältniffe erfahren fann, mahrend bei ber anderwarts ublichen Ginrichtung Monate bagu nöthig find. Freilich gebort einige Gelbftverläugnung und praftifcher Ginn ber Bermaltungen bazu, Die ihr Intereffe in eine folche Unftalt verschmel= gen, benn ein Theil ihrer Couveranitaterechte geht auf bas Abrechnungshaus über. (S. ben Auffat bes Berf.: Das Eisenbahn Abrechnungshaus "Railway Clearing-house" in ber beutschen Gewerbezeitung 1853.) In Deutschland haben ber nordbeutiche und ber mittelbeutiche Gijenbabn = Berband

ähnliche Unftalten für ihre Zwede errichtet, beren Central: Abrechnungs-Stellen fich zu Berlin und Erfurt befinden.

390. Wie werben die verschiedenen ab: und durchgehenden und ankommen= ben Guter von der Guterverwaltung behandelt?

Die abgehenden Güter werben, je nach dem Willen bes Absenders, entweder von ihm selbst zur Bahn gebracht oder durch die Verwaltung mit Fuhrwagen abgeholt. Gigantische Anstalten für das Holen und Bringen der Güter besitzen mehre große englische Bahnen; so 3. B. die North Western Bahn an 250 Fuhrwerfe mit 600 Pferden in eigenen Remissen und Ställen.

Wenn die Güter auf ben Stationen angefahren find, werben sie gewogen ober gemessen und bemgemäß nach Wasgenladung, Gewicht oder Maß ber Breis des Transportes ausgeworsen, wobei natürlich die Bestimmung des Absenders; ob die Waare als Eils oder gewöhnliche Fracht gehen soll, von Einstuß ift. Entweder vom Absender selbst, oder in der Expedition der Güterverwaltung, wird nun ein Papier, "Frachtbrief" genannt, ausgesertigt, das, neben allgemeinen, reglementarischen Anordnungen, den Bestimmungss und Absgangsort des Gutes, dessen Gewicht oder Maß, den Transportpreis, Datum und Namen des Absenders, Adresse des Empfängers ic. und endlich Notiz enthält, ob das Gut verssichert ist oder nicht.

Eine Sauptbezeichnung auf bem Frachtbriefe ift auch noch die, ob das Gut "frankirt" (d. h. dem Empfänger koftenfrei überliefert) gehen, oder ob der Empfänger die Fracht bezahlen soll. Im erstern Falle läßt die Aufgabestation sich, wenn dem Aufgeber nicht, als sicherm Manne, die Summe ohne Gesahr creditirt werden kann, den ungefähren Betrag der erwachsens den Brachtbeträge deponiren und gibt dann dem Briefe noch ein Bapier — die Frankatur-Note — mit, auf welches jede Berwaltung den ihr zukommenden Betrag notirt und den Gesammtbetrag als Schuld der nächsten Berwaltung an sie betrachtet. Bon der Empfangöstation geht die Frankatur-Note sodann zurück und jede Berwaltung belastet die nächste mit der ganzen Summe, die auf der Frankatur-Note entbal-

ten ift. Auf diese Beise (burch bas Belasten hinwarts und zurud, allerdings mit verschiedenen Beträgen) fommt jede Bahn auf die einsachste und sicherste Beise zu ihrem Gelve und die ursprüngliche Ausgabestation rechnet, nach Empfang der zurudkommenden Frankatur-Note, mit dem Aufgeber den genauen Frachtbetrag ab, was vorher nicht möglich war, da die erwachsenden Frachten und Spesen im Boraus nur in den wenigsten Fällen genau bekannt sind.

Im Falle ber Nichtfrankirung wird ber Brief, mit ber Bezeichnung ber erwachsenen Berlage: und Transportkoften, von jeder Berwaltung ber nächsten ganz einfach als Werth: Bapier, gleichsam als baares Geld, übergeben und in Rech: nung gestellt.

391. Bas beißt: "bas Gut ift verfichert"?

Gemiffe Befellichaften und Unftalten, "Uffcfurang = Un= ftalten" genannt, übernehmen gegen eine gemiffe Ber= gutung bie Berpflichtung, alle Schaben, geschehen fie nun an Transportgegenftanden oder Transportmitteln ber Gifenbab= nen, nach Abichatung berfelben zu verguten. Ginige biefer Unftalten verguten nur Schaben, Die burch Feuer entftanden find, andere übernehmen bie Bernicherung gegen alle Arten Coaben an tobtem Material, britte endlich gablen ben Ungeborigen von Baffagieren und Beamten, Die bei ber Reife ober im Dienft verungludten, ober auch nur verftummelt ober beichabigt murben, gewiffe, ziemlich bedeutende Gummen aus, wenn biefe Berjonen, burch Entrichtung einer fleinen Summe, ober burch Unfauf eines Berficherungsicheins, ihr Leben und ihre Befundbeit vernichert batten. Da nun verbaltnigmäßig außerordentlich wenig Guter beichabigt werden ober abhanden fom= men, noch feltener aber fich Tobtungen und Berlenungen von Berjonen ereignen, jo bleibt ben Unftalten meift, nach Ausgablung aller Entichabigungen, boch noch ein bedeutender Bewinn von ber fleinen, aber febr vielfach eingebenden. Bernicherungoftener. Bis zu einer gemiffen Berthhöhe verfichern Die meiften Bahnen ihre Transporte ben Abfendern felbft ftill= ichweigend und ohne Vergutung und nur fur bobere Berfiche= rung muffen bann Bramien ober Steuern bezahlt werben, Die

bereits über 10,000 Stud Achsen in ben Betrieb ber beutschen Gifenbahnen gefommen find, ift boch bieber feine ber felben gebrochen, welche fie, unbeengt burch bie Boridriften ber Bahnverwaltungen, nach eigenem Ermeffen anfertigen burfte. Die Berwenbung von Gußftahlachsen ift baher bringenb zu empfehlen.

Elftes Angitel.

Administration.

354. Worin befteht die Abminiftration ber Gifenbahnen?

Buerft und im Allgemeinen in Bertretung bes Unternehmens, bas fie leitet, als moralifche Berfon. Cobann,

Wordem Baue ber Bahn: in Ermittelung ber technischen und Berkehrsverhaltniffe, burch welche die Richtung ber Bahnlinie bedingt wird, Erwerbung ber Concession, Beschaffung ber Geldmittel und Erecutivkrafte 2c. 2c.

Während bes Eifenbahnbaues: in ber Ordnung ber Eigenthums: und technischen Berhältniffe, in Gerbeiziehung ber Arbeitsträfte, Beschaffung ber Baumaterialien, Borsbereitung bes Betriebes burch Bestellung ber Betriebsmittel, Ausarbeitung ber Instructionen, Tarife, Regulative, Schesmatas ic.

Beim Betriebe: in Leitung ber commerciellen, juriftischen und technischen Angelegenheiten beffelben, ber Erneuerung bes Materiales, sowol an Fuhrwerken wie an Werbrauchstoffen, in Ordnung ber perfonlichen Angelegenheiten ber Beamten, insoweit fie fich auf ben Dienft beziehen zc. zc.

355. Aus welchen Sauptelementen ift daher die Abministration der Gilenbahnen gufammengefett?

Wesentlich aus breien, nämlich : einem faufmannischen, einem technischen und einem juriflischen. Bebe Gisenbahn ift nichts weiter als eine Fahranftalt; ber fausmännische Theil ber

Differenzen 2c.
wn zu thun, wodwijchenstationen
den Gütern selbst

Aracht wird bas

Arachtbetrag

Arachtbetrag

Arachtbetrag

Arachtbetrag

Arachtbetrag

Arachtbetrag

Aracht aus

Arachtwe über ben

Aracht wird bas

Aracht Eergütung zu
Aracht Entrichtung

Arach Jeiner Bestim
Aracht Entrichtung

melniger oder Ausgeber

und viel Gut
ung, blos periodisch
beihnen Zinsigenuß
beih ibnen zu diesem
aus man "ein Conto
u Bahnen statthaft,
en den Betrag einer
wiel ich erhebt, ben
lytechende Gütererpes
hadet vom Empfäns
abeistation ab. Dies
und Gers

indeß immer verhältnismäßig niedrig find. In neuester Beit haben auch viele Bahnen eine Berficherung für rechtzeistige Ueberkunft der Güter eingeführt, b. h. eigentlich: fie lafsen fich dafür, daß fie Nichts weiter thun, als was ihre Bflicht ift, noch eine Berficherungsprämie bezahlen!

392. Berben nach Musfertigung biefes Frachtbriefes bie Giter abgefandt ?

Sie werden von ben Guterboden aus, wo fie verwogen und registrirt murben, in Die Gutermagen gebracht (verlaben). Saben fie auf ben Boben burch Schuld ber Abfender (Mangel an Disposition ic.) langer, ale ftatthaft ift, gelagert, fo ift bafur Lagergeld zu bezahlen. Der Führer jebes Buge betommt ein Berzeichniß fammtlicher auf feinem Buge befind: lichen Guter, jedes fpeciell nach Abreffen, forgfam getrennt und beutlich bezeichnet, fo bag er überfeben fann, mas er auf jeber Station abzulaben, welche Wagen mit gangen Labungen er bagulaffen hat. Dies Bergeichniß heißt "Frachtfarte" und ift, je nach Urt ber Guter und Große bes Buges, oft auferordentlich umfänglich. Gin gleiches noch vollftandigeres Berzeichniß wird in Die Bucher ber Guterverwaltung, welche man mit bem Damen "Regifter" belegt, eingetragen. Gind alle Diefe Wormlichkeiten erfüllt, fo fest fich ber Bug in Bewegung.

393. Wie ift die Manipulation mit burchgebenben Gütern?

Dieselbe ift nur nennenswerth, wenn irgend ein Verhälteniß: Differenz der Spurbreite, des Wagenspftems, oder die Douanen ic., ein Umladen der Güter nothwendig macht, denn dann muß eine llebernahme nach Bahl, beziehendlich auch Gewicht, und Austausch von Bescheinigungen über diese Uebergabe und das Ueberweisen erfolgen. Sonft besteht das ganze Bersahren in Eintrag der Frachtfarten in die Bücher der Durchzgangsbahn, behufs der Controle bei den gegenseitigen Abrechnungen. Um die Verwaltungen der Durchgangsbahnen von jeder Verantwortlichkeit zu entlasten, werden die direct verlabenen Wagen entweder mit Schlössern oder mit Blei-Verschluß (Plomben, in der Weise, wie die Steuerbehörden ihre Verschlüße bewirken) Seitens der Ausgabestation versehen. Die

Empfangestation hat es somit — wenn etwa Differenzen ic. vorkommen — lediglich mit der Aufgabestation zu thun, wosfern die Blomben unverletzt find, weil alle Zwischenstationen und Verwaltungen offenbar gar nicht zu den Gütern selbst gelangen konnten.

394. 2Bas gefdicht mit antommenben Gütern?

Benn Guter auf einer Station anlangen, so werben bie Frachtfarten in die Bucher ber Station eingetragen, die zugehörigen Frachtbriefe sofort an die Abressaten, durch besondere verpflichtete Boten, ausgetragen und der Frachtbetrag eincassitt. Erst nach Erlegung der Fracht wird das Gut ausgeliefert. Gewisse reglementarische Bestimmungen geben indeß bei zu später Lieferung (es sind gewisse Lieferungsfristen zwischen den verschiedenen Orten in dem Regulative über den Güterverkehr sestgeset) den Empfängern das Necht, feine Fracht zu zahlen. Nach dem Empfang der Fracht wird das Gut entweder dem Abressaten gegen eine kleine Bergütung zugesahren, oder von ihm abgeholt, oder, nach seiner Bestimmung, behuss baldigen Beitertransports, gegen Entrichtung eines Lagergeldes, auf den Güterböden liegen gelassen.

395. Wird bie Fracht immer gleich und von dem Empfänger oder Ausgeber bezahlt ?

In ber Negel ja, boch genießen bekannte und viel Gut versenbende handelshäuser der Wergünstigung, blos periodisch ihre Frachtbeträge bezahlen zu dürsen, was ihnen Zinsgenuß und Bequemlichkeit ic. gewährt. Es werden ihnen zu diesem Behuse gesonderte Büchernotizen gemacht, was man "ein Conto eröffnen" nennt. Ferner ist es auf vielen Bahnen statthaft, daß der Absender von der Güterexpedition den Betrag einer Fracht mit den Nebenspesen als Provision ic. ic. erhebt, den der Empfänger zu zahlen hat. Die entsprechende Güterexpedition am Bestimmungsorte cassirt die Fracht vom Empfänger wieder ein und rechnet mit der Ausgabestation ab. Dies Bersahren, "Nachnahme" genannt, vermeidet hin- und herssendungen von Baarbeträgen.

396. Durch welche Bestimmungen werben bie Berhaltnife bes Gutervertehrs geregelt?

Durch publicirte Regulative, "Reglemente für ben Guterverkehr" genannt, nebst ben zugehörigen Transporttarifen, welche entweber die Transportbedingungen einzelner Bahnen, ober die Bereinbarungen größerer Complere von Bahnen, in Betreff bes Guterverkebre, enthalten.

Die unendliche Berschiebenheit ber Tarifirung ber Gütertransporte, die Differenzen ber Transportbestimmungen, die Complication ber Abrechnungen, die Schwülstigkeit ber Notirungen und die, im Berhältnissezur Fahrgeschwindigkeit, grofen Zeiträume, die zwischen Aufgabe und Ablieferung der Güter liegen, sind noch eben so viele Zeichen davon, wie sehr dieser Zweig des Eisenbahnwesens in der Kindheit liegt. Es ist Pslicht der Eisenbahnverwaltungen, mit aller Energie nach Bervollkommnung, Bereinfachung, Beschleunigung in dieser Beziehung zu streben.

397. Gibt es nicht gang, ober theilweife, vom Transport mit Gifenbahnen ausgeschloffene Guter?

Auf den meisten Bahnen durfen explodirende Stoffe und Schiefpulver ic. gar nicht transportirt werden; Sauren, Bundhölzer ic. geben nur mit gewissen Bugen wöchentlich einmal ober noch feltener.

In einigen gandern besteht auch sogenannter Postzwang, b. h. Gutersendungen, die nicht ein gewisses Gewicht haben, durfen nur mit ben Bosten befordert werden.

398. Welches find die bem Giterverwalter untergebenen Beamten und Arbeiter?

Die Erpedienten auf ben verschiedenen Stationen, die mit Führung der Bucher, welche den Guterverkehr betreffen, den Notirungen, welche sich hierauf beziehen, mit Eincassirung der Brachten und Einrechnung derselben in die Hauptcasse, mit Aussertigung der Frachtbriefe und anderer für den Transport nöthigen Papiere beschäftigt sind. Diese Beamten haben, neben sestem Gehalte von 300 — 1000 Thalern, meistenorts Antheile am Betrage der auf ihren Stationen vereinnahmten Frachten.

Muf ben Guterboben fungiren fur bie unmittelbare, praf: tifche Bebandlung ber Guter, Die Bobenmeifter, Die mit Beauffichtigung bes gangen Labe- und Auffpeicherungs-Berfahrens und ber technischen Uebernahme ber Guter beauftragt Sie beurtheilen Die Tuchtigfeit ber Emballage, Die Transportfähigfeit bes Gute, behüten bie Abminiftration voc Berluften burch Beschädigung ber Guter, befehligen und controliren die Arbeiter bei ber Behandlung berfelben ic. Mur febr umfichtige, gemiffenhafte und fachgeubte Leute, g. B. ebemalige Martthelfer großer Sandlungshäuser ic., find hierfur tuchtig. Ihre Gehalte variiren von 250 - 600 Thaler. Bagemeifter beforgen auf ben Stationen bie Bermagung ber Guter und führen die hierauf bezüglichen Rotigen. Deift finden fich auf ben Guterboden eine Ungahl verpflichteter Bacter, Die im Umgange mit ben Gutern geubt find, mit biefen aber gufammen arbeiten, ba beren phyfifche Rrafte meift nicht ausreichen, je nach bem Bedarfe bes Berfehre variirende Ungablen von Guterbodenarbeitern, zu benen man die zuverläffigften, ehrlichften Leute auswählt.

399. Wie ist die dritte Abtheilung der Eisenbahnverwaltung, die des Wegs und der Werke, organistrt?

Ihr fteht, wie ichon oben erwähnt, häufig ein Technifer por, bem bies gange Departement untergeordnet ift und ber "Dberingenieur" beifit. Sier und ba aber bat biefes Devartement diese Spite nicht und Ingenieure für einzelne Bahn= Abtheilungen fungiren unmittelbar unter der hauptverwal= Die erftere Ginrichtung ift, mit Rudficht auf Ginbeit= lichfeit aller Dagregeln, febr vorzuziehen. Unter ben Inge= nieuren beforgen die unmittelbaren technischen Arbeiten an ber Unterhaltung ber Bahn bie Bahnmeifter ober Dberbahnwarter, unter biefen wieder bie Bahnwarter, unter Beibulfe von Arbeitern, bie in großerer ober geringerer Ungahl, nach Bebarf, angenommen werben. Bei ben, unter ber jest mei= ftenorte complicirten Bermaltungeform, umfänglichen fchrift= lichen, calculatorischen und graphischen Arbeiten ber Ingenieure, find fie auf ihren Bureaus burch Uffiftenten, Beichner, Sefretaire, Regiftratoren, Expedienten und Schreiber, furg burch vollständige Bureaupersonalien unterftutt.

400. Beldes ift bie Funttion ber Ober-Ingenieure ober Ingenieure beim Betriebe ber Gifenbahn?

Unter ihrer Leitung werben sowol bie Arbeiten, welche zur Unterhaltung bes Wege und ber Werfe und ber Gebaube, als bie, welche fur Berftellung neuer Unlagen bei icon betriebenen Babnen notbig find, ausgeführt. Grwerbungen von Grund und Boden werben vom Ingenieur vermeffen und abgeichatt, und bei Grund-Gigenthumeveranderungen ber Bahn von ihm die erften Berhandlungen gepflogen. Die laufenden Arbeiten an ben Gleifen, Juftirung von beren Lage, Mustaufch ichabhafter Dberbautheile, Schwellen, Schienen, Ragel, Reile, Reparatur ber Schaben an Bofdungen, Dammen, Ginschnitten, Schabhaftigfeiten ber Bruden zc. werben von ibnen im Allgemeinen angeordnet und ibre Ausführung Durch niebere Beamte beauffichtigt. Diefe Musführungen werben von ihnen bei woblorganifirten Bermaltungen im Un= fange bee Sabres nur gang fummarifch veranschlagt, Die Un= ichlage werden von ber Direction geprüft, mobificirt ober ge= nehmigt und bem Ingenieur bann, innerhalb ber Gefammtfumme bes genehmigten Unichlags, freie Berfugung gegeben, jo bag er Gelber, je nachbem fich bie Berbaltniffe im Laufe bes Jahres geftalten, von einer Unschlagsposition, wo fie fich zu reichlich zeigen, wegnehmen und einer andern zuwenden fann. Es ift nicht zweckmäßig, biefe Beamte burch zu fpecielle Borfdriften und Boranfchlage im freien Sandeln allzusehr zu bebindern. Bu betailirte Boranichlage verleiten gu weitge= gebenden Unforderungen und zu große Befchrantung ber Dispofition bringt Gleichgültigkeit gegen ben Beruf bervor, er= zeugt Tenbeng auf Abmalgung ber Berantwortlichkeit und nimmt bas Intereffe an ber Defonomie, wodurch berfelben am allermeiften zu nabe getreten wirb. Man ftelle vertrau= enemurbige Manner an und vertraue biefen auch, bas ift, wie alle Erfahrung lehrt, ber befte Weg gur Erzielung bes beften Beschäftsganges und ber mabren Defonomie. Um Enbe ie= bes Jahre haben bie Ingenieure Rechenschaftsberichte gu er= ftatten, in benen bie Bermenbung ber genehmigten Summe nachzuweisen und zu motiviren ift. Größere Bauten und Ausführungen, beren Roften über eine gemiffe festzusegenbe Summe

(100 — 200 Thaler) hinausgehen, hat ber Ingenieur, unter Beifügung von summarischem Anschlag und Zeichnung, beiber Direction zu beantragen.

Bramien und Gratificationen für befte und billigfte Un=

terhaltung ber Streden find zwedmäßig.

Bei beabsichtigten Neubauten erhalt ber Ingenieur von ber Direction Auftrag: Blane und Anschläge vorzulegen, ober über Ausführbarkeit von vorgeschlagenen Anlagen sich gutsachtlich zu außern.

Die Ausführung ber Neubauten hat er felbst zu leiten, ebenso größere Reparaturausführungen, bei benen Einwirstung wissenschaftlicher Intelligenz von Nugen fein kann.

Ingenieure beim Bahnbetrieb sollen wissenschaftliche, vor Allem aber praktische, umsichtige, redliche Techniker sein, die das Ausreichende dem Bollkommenen vorziehen, daher ökonomisch ohne Knauserei sein und die ihnen untergebenen Kräfte zweckmäßig zu benugen wissen. Man beschränke ihre schriftslichen Arbeiten so viel immer thunlich, damit sie ihre Kräfte auf Beaussichtigung ihrer Bahnstrecken, die reise Ause und Durcharbeitung ihrer Boranschläge und Projecte und vor Allem auch das Fortstudiren in ihrem Fache wenden können. Es gibt kaum etwas dem Eisenbahnwesen Schädlicheres als gegen den Fortschritt apathisch gewordene, verphilisterte, zu technischen Calculatoren herabgesunkene Ingenieure, deren Intelligenz und Studium nicht weiter reicht als die Bahn, der sie gerade dienen.

Die Gehalte ber Ingenieure in Deutschland varitren zwisschen 500 und 1200 Thalern, die der ObersIngenieure (beim Betrieb) zwischen 900 und 2900 Thalern. In England und Franfreich sind diese Ingenieure oft sehr hoch remunerirt. In Deutschland ist durchschnittlich jede Bahnstrecke von circa 8 Meilen, in England und Franfreich jede Strecke von 17 Meisten mit einem Ingenieur besetzt. ObersIngenieure fungiren nur für ganze Linien, gleichviel welcher Länge.

401. Wie find bie Mffiftenten, Beichner, Erpeblenten und bas Burcauper- fonal befchäftigt?

Der Uffiftent bes Dber-Ingenieurs ober Ingenieurs ift

bas alter ego beffelben, er vertritt ibn in Abbaltungsfällen beauffichtigt, projectirt, veranschlagt, gang wie ber Ingenieu. felbit, jedoch ftete unter beffen Aufficht und Bertretung, baber mit minberer Berantwortlichfeit. Bur Ausfüllung biefer Stellen genügen jungere Leute; ibre Bebalte mechfeln gwi= ichen 200 und 600 Thalern. Gelten haben Ingenieure, beren Streden nicht über 5-6 Meilen lang find, Affiftenten. Sefretaire und Erpedienten fertigen, unter Anordnung und Unleitung ber Technifer, Die Anordnungen, Berichte und Un= fcblage, Die Schreiber und Ropiften fcbreiben fie in's Reine. Die Zeichner tragen, nach ben Sfiggen ber Technifer, Blane und Brojecte auf, vermeffen auch wol an Ort und Stelle Un= lagen, Grunoftude, nivelliren und fteden ab. Es find bies junge Technifer, Die fich zu Ingenieuren beranbilben. Staatsbahnen, wo Berichte, Unschlage und Beichnungen in mehreren Gremplaren burch mehrere Beborben zu geben baben, muffen bie Bureaus ber Technifer ziemlich ftart mit erpebirendem, ichreibendem und zeichnendem Berfonal befett fein.

402. Wer beforgt, unter Aufficht und Anordnung der Ingenieure, die Ueberwachung des Bahnförpers und die Reparaturen an demfelben?

Es geschieht bies burch bie außerorbentlich wichtige Beam = tenflaffe ber Dberbahnwarter (Bahnmeifter, Bahnauffeber). Diefe Leute, Die häufig zuerft aus ber Bahl ber Borarbeiter beim Baue, fobann unter ben Babnwartern zc. gewählt merben, follen intelligente, ruftige und rubrige Manner fein. Beffer ale ehemalige Militaire, Die man häufig in Diefen Stellen fieht, eignen fich fur bie Funftion ber Dberbahnwarter Gewerboleute, beren Blid an technischen Unschauungen geübt ift, Bimmerleute, Maurer, Steinbrecher ic. Den Dienft lernen fie gang praftifch burch ben niedern Dienft, ben fie fpater beauffichtigen follen. Es ift gut, wenn ihr Bilbungegrab fein zu hober ift, bamit fie ihre Boften nicht als Uebergangeftellen betrachten, wie zu boch gebildete Technifer, Die aus Doth Stellen von Bahnmeiftern annahmen, mas leiber jest in vielen Staaten , beren Schulen mehr gelehrte Technifer pro-Duciren, als bas Land brauchen fann, ber Fall ift.

Die Bahnmeifter find bie nachften Borgefesten ber Bahn= marter und Arbeiter auf ber Babn, auf einigen Bahnen auch ber Beichenfteller ic, auf ben Stationen. Durchschnittlich ift jebe Meile Babn mit einem Bahnmeifter befest. Er bat biefe Strede täglich zu begeben, ben Dienft ber Barter gu controliren, Die Arbeiten, Die fie an ber Bahn vorzunehmen haben, anquordnen, ihnen bas norbige Material zu verschaffen, ibre Unliegen um Urlaub, Nugungen ic. weiter zu beforbern, Berzeichniffe über bie auf feiner Strecke befindlichen Arbeiter, beren Löhne, Arbeitegeiten ic. zu führen und fur Bablung berfelben beforgt zu fein. 3hm liegt bie Bertheilung ber Ber= brauche-Materialien, Beizung, Del, Werfzeuge zc., an Die Bahnwarter ob, er hat fur bas Inventarium feiner Strecke. bie Berwendung ber vom Ingenieur babin bisvonirten Oberbau= und Baumaterialien und ben guten Buftand feiner Babn= ftrede in allen ihren Theilen zu haften. Geine fammtlichen Melbungen macht er an ben Ingenieur, mit bem er in bienftlicher Beziehung allein verfehrt. Er hat die Buhrungsliften ber Barter und Gulfemarter ju führen. Er muß, um biefen Unforderungen zu genügen, gebildet genug fein, um gerecht fein zu konnen, nicht zu gebildet, um den Con bei bireftem Berkehr mit ben unterften Schichten bes Arbeiterftanbes nicht gu verfehlen. Gute Dberbahnwärter, gute und wohlfeil unterbaltene Bahn und gutes Bachterperfonal find baber faft gleich= bedeutende Dinge. Der Gebalt ber Bahnmeifter fleigt nicht über 500 und ift felten unter 250 Thaler. Die meiften Babnverwaltungen laffen bie Bahnmeifter in befondere fur biefen 3med an ber Babn erbauten, bequemen Saufern mobnen und gewähren ihnen gemiffe Raturalgenuffe : Beigung, Licht zc.

403. Welches ift bie unterfte Schicht bes mit Bahnbewachung und Unterhaltung beauftragten Personals und was find die Functionen derselben?

Es find bies die Bahnwarter (Bachter), beren Stellvertreter, die Signal- und Weichenwarter, die Wächter bei besonberen Anlagen: Bugbruden, eisernen Bruden, Tunnels, Krahnen, Schleusen ic., Nachtwächter und endlich die Sandarbeiter, die in Tagelohn fteben.

Die Babnwarter baben auf vielen beutschen Babnen groei= erlei Functionen, nämlich bie Bebienung ber optischen Gig= nale und ber Beabarrieren und bie Beauffichtigung bes Bu= ftanbes bes Bahnförpere und Oberbaues. Auf ben Bahnen, Die feine optischen Gignale baben, fann ber Babnwarter feine Rrafte bei ber Babnreparatur felbft nüblich machen, mas ofo= nomifch und fur Die Gute ber Arbeit forberlich ift, weil 8-9 folder Beamten auf jeder Meile Bahn fungiren und bie por= fommenden Arbeiten genau fennen lernen. Bo aber optifche Signale (fiebe oben) befteben, ba find bie Bahnwarter an Die Signalverrichtung gebunden, Die fie nur nothgebrungen verlaffen fonnen, ba fie fur ben Bang ber Signale verantwortlich find. Biel Beit raubteihnen auch fonft bas Schliegen ber Barrieren an ben Begübergangen bei berannabenben Bugen, ba biefe Borrichtungen oft febr weit von ibrem Standpunkte entfernt waren. Die Drathzuge, burch welche Schlagbaume auf große Diftang bin gefchloffen werben, haben jest ben Dienft verein= facht. Un febr ifolirt gelegenen, wichtigen Wegübergangen über Die Babn find, blos mit Beauffichtigung Diefer gefährlichen Stelle beauftragte, Schlagmarter aufgestellt. Unter unmittels barer Aufficht und Mitwirfung ber Bahnwarter gefchehen bie fleinen Reparaturen an Gleis und Bahnförper. Gie melden Die Chaben baran, fo wie andere Borfommniffe, bem Dber-Bahnwarter, mit bem fie allein bienftlich verfebren.

Auf ben meiften Bahnen ift bem Bahnbewachungeperfonal auch die Aufficht über ben Buftand ber Telegraphenleitun-

gen übertragen.

Die Gehalte ber Bahnwarter wechseln zwischen 120—250 Thalern. Auch sie wohnen meist in Saufern, die für sie an ber Bahn errichtet sind und Naum zu gesunder Unterbringung einer Familie bieten, genießen auch hie und da freie Beizung und Beleuchtung. Die Stellvertreter und Hilfswächter haben, da der Dienst auf den meisten Bahnen Tag und Nacht gleichmäßig fortgeht, die Function der Wärter zu den Zeiten zu versehen, wo dieselben ruben.

Es wurde über die Grenze biefes Bertes hinausführen, wenn wir hier auf die Functionen der Bachter und Barter bei

besonderen Unlagen zc. eingeben wollten.

Der Dienst der Nachtwächter bezeichnet fich burch beren Ramen. Die Arbeiter auf ben Bahnen, welche sich mit Reparaturen ber Gleise und bes Erdförpers berselben befaffen, find in Colonnen getheilt, beren jede einen sogenannten Borarbeiter hat, welcher die Arbeiten leitet. Arbeitercolonenen, die lange auf berselben Bahn und Strecke arbeiten, sind werthvoll.

404. Welches find die Functionen des Chefs des vierten Theils ber Betriebs-Leitung: des Mafchinenmeifters (Ober-Mafchinenmeifters, Mafchinendirettors)?

Diese Functionen gehören unter bie wichtigften von allen.

Wie ber Sorge bes Ingenieurs bie Obbut über alle un= beweglichen Theile ber Babn anvertraut mar, fo hat ber Da= ichinenmeifter mit ben beweglichen Theilen berfelben gu thun. Er bat Die Betriebsmittel: Locomotiven, Tender, Wagen, Drafinen in gutem Stande zu halten, ihre Bermehrung, im Ginvernehmen mit bem oberften Betriebsbeamten , gu bean= tragen, Borfcblage für bie Conftruction ber neuangufchaffenben Borrichtungen, für zeitgemäße Abanderung ber alteren gu thun. Die Art und Beife größerer Reparaturen wird von ibm angeordnet, er bestimmt, menn Betriebsmittel, behufs ber Reparatur, aus bem Dienfte genommen werben follen, übergibt die neuen und bie reparirten, auf feine Berantwortung bin, ale bienftfabig, wieber bem Berfebre. Er bestimmt bas gur Bermendung fommende Beig= und Schmiermaterial, be= forgt bie Materialien, welche gur Reparatur und gum Meubau ber Locomotiven und Wagen gebraucht werben, theils felbit, theile beantragt er beren Beichaffung bei ber Direction. Er ift Borgefester ber Bertführer in ben Ateliers, oberfter Leiter fammtlicher Arbeiten in ben Wertftatten, vertheilt bie Rrafte, vermehrt ober verminbert fie nach feinem Gutbunten und läßt bie Begenftanbe nach bem Stud ober im Tagelobn ausführen. Er ift ferner Chef bes Nahrperfonale : ber Locomotivführer und beren Borleute, ber Beiger (Feuerleute), ber Dafdinenwarter in ben Remifen, ber Mafdinenputer, Baf= ferpumper ic. Er projectirt neue mechanische und Berfftatten=

Unlagen und veranschlagt fie, er macht Vorschläge zu Beamten = Unstellungen in seinem Departement, prüft die Lehrlinge und Locomotivführer, belohnt und bestraft Dienste und Disciplinar = vergehen theils selbst, theils beantragt er Belohnungen oder Strafen bei ber Direction.

Endlich ift er verantwortlich für die in seinem Departement verwendeten Gelder und hat der ihm vorgesetten Direction umfassende Rechenschaft darüber abzulegen. Bur Führung des ausgedehnten, hierzu nöthigen Rechnungswesens ist ihm ein vollständig besetzes Rechnungsbureau zugegeben. Da ihm die Kenntniß von den Eigenschaften der Materialien vor allen andern Beamten beiwohnen muß, so ist ihm an den meisten Bahnen auch die Verwaltung des allgemeinen Material-Magazins übertragen. Es ist zweckmäßig, den Maschinenmeister in seinem Departement mit möglichster Freiheit des Handelns auszurüften, da von der Energie der Durchführung seiner Entschließungen sehr oft die ganze Negelmäßigkeit, Wohlsahrt und Sicherbeit des Betriebs abbängig ist.

405. 2Bas verfteht man unter bem Material-Magazin einer Gifenbahn?

Es ift dies eine Unftalt, welcher die Beschaffung fammt= licher Materialien für ben Bahnbetrieb und bie Reparaturbau= ten übertragen ift, an welche fie alle, theile wirklich, theile blos burch Buchung, abgeliefert, von ber fie nach ihrer Gute, auch nach Gewicht und Maag, untersucht, übernommen ober gurudgewiesen werden, und burch welche bann bie Wieberverausgabung an die betreffenden Bermaltungezweige erfolgt. Diefer bebeutenden Unftalt fteht meift, unter Dberaufficht bes Majdbinenmeiftere, ein Material-Bermalter por, ber, mit Ge= hülfen, Die Material-Ausgabe und -Ginnahme beforgt und bas bierauf bezügliche Rechnungemefen führt, bas, bei ber Man= nigfaltigfeit ber Wegenftande und ber unendlichen Berichieben= beit ber Bermenbung, febr umfänglich ift. In gewiffen Beit= abichnitten wird burch Bergleichung, Nachwägung, Meffung aller vorhandenen Materialmaffen, Gegenftande, Wertzeuge, Utenfilien ze., mit ben ale vereinnahmt und verausgabt bon ber Materialverwaltung gebuchten, Die Richtigfeit von beren Rechnungeführung, fo wie ber allgemeine Sachverhalt gepruft;

vies nennt man: "eine Inventur machen". Das vorhandene und bas verausgabte Material muß, wenn bas Magazin rich= tig bewirthschaftet wurde, bem angeschafften gleich fein.

406. Durch welche Beamte wird ber Maschinenmeister junachft in feiner Aunction unterftust?

Durch seine Afsistenten, die Werkstührer (Unter-Maschinenmeister, Vorleute) in den Werkstätten; durch die Vorleute bei Leitung des Zugdienstes; durch den Rechnungsführer bei Niederschrift der Geldverhältnisse seines Departements; durch den Materialverwalter, dessen Function soeben besprochen wurde, bei Verausgabung und Vereinnahmung des Materials.

407. Beiches ift bie Function ber Affiftenten und Bertführer?

Der Uffiftent vertritt ben Dafchinenmeifter in Abmefen= beitefällen und bat, unter Bertretung beffelben, ibm, in allen feinen Functionen, Theile ber Arbeit, nach Anordnung bes Mafchinenmeiftere, abzunehmen. Wie ber Mafchinenmeifter im Allgemeinen Die Arbeiten für Die Wertftatten Dievonirt, fo bestimmen die Wertführer Diefelben für jeden einzelnen Dann, und übermachen ibre aute Ausführung, ftellen jeden an feinen Blat, verwenden feine Rrafte, mo fie am nutbringenbften find, forgen bafur, bag Jebermann bas, ibm für feine Arbeit nothige, große ober fleine Berfzeug in gutem Stande erhalte und es ebenfo wieder abliefere. Gie bezeichnen bie Stellen, wo Reparaturen an ben ichabhaften Betriebsmitteln vorzunehmen find, und wie fie ausgeführt werden follen. Gie notiren bie Arbeitezeiten ber einzelnen Leute, bebufe beren Lobnzablung, fertigen die tabellarifchen Bufammenftellungen ber Lohngut= haben aus, verbingen bie Alrbeiten nach bem Stud, halten bie Disciplin in ben Werfftatten aufrecht, treiben gu Rleiß und Aufmertfamfeit an, ichlagen zu Belohnungen und Strafen vor. Die Bertmeifter entnehmen bie gur Ausführung ber Arbeiten nöthigen Materialien, gegen ihre Quittung, aus bem Magazin, vertheilen fie an bie unmittelbar ausführenden Leute, und geben Die Detail-Motigen über Die Bermendung von Urbeitefraft und Material zu Berftellung jebes einzelnen Theiles an die Mafdinenbaus:Buchbalterei und die Materialvermal= tung ab, fo bag biefe endlich aus ihren Buchern erfeben fonnen,

wie viel eine Gerstellung, sei es nun Reparatur ober Neubau, im Ganzen kostet. Zusammengesett ift ber Preis eines jedem Gegenstandes, der in Werkstätten erzeugt wird, aus dem Preise des Materials, dem Preise der darauf verwendeten Arbeit, und endlich einem Antheile an allgemeinen Kosten, die sich nicht für jeden einzelnen Theil sessifiellen laffen: wie Gehalte der Aufsieher, Beamten, Abnutung der Werkzeuge, Feuermaterial, Reinhaltung ic. Dieser Antheil wird daher, nach Ersahrungssätzen, zu den Materials und Arbeitspreisen jedes Theils gesichlagen und daher "Zuschlag" genannt. Seine Höhe variirt zwischen 30 und 100% des Arbeitspreises.

408. Beldes find die Functionen ber Borlente des Fahrperfonals?

Sie vertheilen ben Dienst, insofern er nicht in vorgeschriesbenem Cyclus fortläuft, an die Locomotivführer, Feuerleute, die Locomotivpuger und das andere Bersonal der Maschinenshäuser, untersuchen die Maschinen, die zum Dienst gestellt werden, übernehmen die reparitten aus den Berkstätten, machen Anzeige, wenn Maschinen in Reparatur kommen sollen, überswachen den unmittelbaren Dienst selbst und halten die Discipolin aufrecht.

409. 2Bas find bie Gefcafte bes Rechnungeführere bes Mafdinenwefene?

In seinen händen laufen alle Zahlennotirungen, welche fich auf das Maschinenwesen beziehen, zusammen. Er zieht aus Rechnungen und Belegen die Breise der Material-Beschaffungen aus. Aus den, ihm von den Werfmeistern und dem Magazinverwalter über Materialverbrauch und Arbeitslöhne regelmäßig
zugehenden Mittheilungen, stellt er die Breise der einzelnen
Theile zusammen, er stellt den Berwaltungsbranchen, die Arbeiten aus dem Maschinenhause beziehen, Rechnungen aus,
bucht die Kosten aller Reparaturen jedes einzelnen Gegenstanbes, berechnet den Breis der Neuaussührungen. Da nun, wie
erwähnt, jeder Breis aus drei Elementen: Materialpreis, Arbeitslohn und allgemeine Unkosten zusammengesett ift, für die
er überall wieder gebuchter Notizen bedarf, ferner vom Werthe
aller im Gebrauch besindlichen Gegenstände periodisch gewisse
Brocente, wegen der Abnutzung, abzuziehen sind, so ist seine

Arbeit eine febr complicirte und umfängliche. Sorafam muß man baber bei Dragnifation bes Rechnungswefens einer Bertftatt auf thunlichfte Ginfachbeit beffelben achten. Abfolute Genquigfeit ift bei Complicirtbeit ber Grundlage burchaus unmoglich, alfo trachte man nach binreichenber Buverläffigfeit, und forge fobann bafur, bag bas Bange bem Rechnungeführer por Allem überfichtlich bleibe. Bei ben meiften Babnvermaltungen, besonders ben Staatsbabnen, find in Conftruction ber Rechnungeviate ichlimme Beitläufiafeiten, welche Die Genquia= feit nicht forbern, eingeschlichen. Mus bem Rechnungsbureau, beffen Borftand ber Rechnungsführer ift, geben ferner bie fta= tiffifchen Bufammenftellungen über Leiftungen und Berbrauch ber Betriebemittel an ben meiften Babnen bervor, ba biefe in nachfter Begiebung zu ben Revaraturen fteben. Unterftust ift ber Rechnungeführer burch bie nöthige Ungabl Rechner und Schreiber.

410. Durch welche Art von Berfonlichleiten geschieht nun die Sandarbeit bei Ausführung ber Arbeiten in den Werfftätten?

Durch Gefellen ber verschiedenen Professionen, meift jeboch Schloffer, Schmiebe, Detall= und Solzdreher in ben Berfftatten für Reparatur ber Majdinen ic. Durch biefelben Brofeffioniften und Tifchler, Stellmacher, Ladirer, Sattler in ben Werfflatten für ben Bagenbau. Je nach Urt ber Arbeit find biefe Leute entweber im Tagelobn, ober nach vereinbarten Gaten fur bas Stud thatia. Ihr Ermerb beläuft fich in Deutschland je nach Beididlichfeit und Profession von 10 Gilbergrofchen bis gu 2 Thaler ber Jag. Beubte Schmiebe, Die bas Rabreifen= fcweißen aut verfteben, erreichen oft ben letten Cat. Alle in großer Ungabl gleichformig angufertigenben Theile werben meift nach bem Stud an Die Arbeiter verdungen. Größere Gifen= bahnwerfftatten beschäftigen oft 3-400 Arbeiter aller Art. Sandarbeiter ohne bestimmte Brofeffion beforgen bie Sandreis dungen. Jeber Arbeiter ift fur bas ibm zugetheilte Werfrena verantwortlich. Rur gegen Ginlieferung bes unbrauchbar ge= worbenen wird ibm neues verabreicht.

411. Durch welches Berfonal wird ber Jahrbienft unmittelbar beforgt?

Durch die Locomotivführer und Feuerleute mird biefer Dienft auf ben fabrenben Mafdinen felbit getban.

Diese Leute werben durch eine längere, meist 2 — 3jährige Lehrzeit, mährend der sie Dienste als Feuerleute (Beizer) thun mussen, für ihre schwere und verantwortliche Function vorbereitet. Die besten unter den so Vorbereiteten werden sodann, in Bezug auf ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse, durch den Maschinenmeister (hie und da auch durch die Directionen), geprüft und dann erst zum wirklichen Dienste zugelassen. Die Eigenschaften, welche vor allen andern zum Locomotivsührer besähigen, sind, außer genauester Kenntniss der Construction seiner Maschine und des Tons, welchen jeder einzelne Theil derselben beim Gange hervorbringt, Kaltblütigkeit, scharfer Sinn, Entschlossenheit, Umsicht, deutliches Gefühl für Disciplin, Vorsicht und muthiges Vorgehen an entsprechender Stelle. Der aute Locomotivsührer muß eben so für sein Gesetelle.

schäft geboren sein, wie der Seemann oder Solbat. Bei der Auswahl derselben wird meistenorts mit großer Borsicht versfahren; man soll dabei mehr auf die Nesultate langjähriger Bekanntschaft mit dem Manne, als auf die der Prüfung geben, da sich gerade die besten Eigenschaften des Tührers: Muth, Kaltblütigkeit in Gefahr, Umsicht ze. bei der Brüfung nicht

zeigen laffen.
412. Worin bestehen bie Sunctionen bes Locomotivführers?

Er hat die Maschinen, mit welchen er sahren soll, vor bem Dienste so genau als möglich zu untersuchen, für das Vorhansbensein aller Geräthschaften und Werfzeuge zur Abhülfe leichter Schäben und Unordnungen in den, dazu auf der Maschine und dem Tender angebrachten, Behältnissen zu sorgen, darauf zu sehen, daß die Maschine gehörig mit Wasser und Brennmaterial versehen sei. Sodann hat er die Wagen seines Zugs, da die Güterwagen an andern Stellen geladen werden, als wo die Bersonenwagen stehen, aus den verschiedenen Theilen der Station, nach den Weisungen des Stations-Vorstandes, zusammenzuholen und dabei darauf zu achten, daß die Bewegung feine zu schnelle sei, die Wagen nicht zu hart zusammengestoßen oder

außeinandergezogen werden (bei welchem lettern oft bie Retten reifen), und bas, beim Bummmenfetten und Schieben ber Wagen, Stellen ber Beichen zc. beichäftigte Berfonal, nicht gefährdet werde. 3ft ber Bug formirt, fo hat er benfelben auf Beifung bes Bugführere (Dberichaffnere, Dberconducteure, Badmeiftere) langfam und ohne beftigen Rud in Bewegung gu fegen, ihn mit vorgefchriebener Gefchwindigfeit zu fahren, und babei immer auf ben Buftand ber Bahn und bie ibm vom Babnverfonale zugebenden Signale zu achten. Er muß baber immer mit vorwarts gewandtem Genicht auf ber Mafchine fteben. mabrend ber Reuermann, rudwarts febend, auf ben Buftand bes Bugs und die Signale bes Bugperfonals achten foll. Den ibm gegebenen Gignalen bat ber Locomotivfubrer unbedingt und fo ichnell ihm immer möglich ift, Folge zu leiften, langfam in bie Stationen gu fabren, ohne Unftog an ber rechten Stelle in ben Bahnhöfen zu halten, und, mabrend bes Saltens, fo viel moglich feine Dafchine zu unterfuchen, bas Feuer rei= nigen, Die Theile ölen zu laffen. Bom Berlauf ber Fahrt ftattet er bem Mafchinenmeifter Rapport ab. Auf feine Berpflich= tungen bei ben verschiedenen Berhaltniffen, in Die er burch Silfeleiftung, Unfalle ic. fommen fann, einzugeben, ift bier nicht ber Drt.

413. Beldes find die Functionen bes Feuermanne (Seigere)?

Derfelbe ift in allen Studen ber Gehülfe bes Locomotivfübrers. Er wirft, auf Geheiß beffelben, Brennmaterial ein,
besorgt bas Schmieren ber Maichine, bas Reinigen bes Kessels
und Teuers auf ben Stationen. Er hält sich meist auf bem
Tenber auf, ben Griff ber Bremse besselben in ber Hand, ba
seine Handhabung bieses wichtigen und wirksamen hemmmittels
nicht unwesentlichen Einsluß auf die Sicherheit hat. Der Feuermann hat sich mit ber Führung ber Maschine insoweit vertraut
zu machen, daß er, im Fall ber Noth, bes Berunglückens ic.
bes Führers, den Zug bis zur nächsten Station bringen könne.
Meist verstehen ältere Feuerleute das Fahren sehr gut. Auf
vielen Bahnen wählt man den neuanzustellenden Locomotivsührer
ohne Weiteres unter den zu diesem Dienst befähigten heizern
aus, auf andern muffen sie eine Zeit lang als Lebrlinge vienen,

ohne bag man sagen fonnte, bag lettere mit beffern Führern verseben seien. In bieser Zeit foll fich ber Locomotivführer gang besonders mit Instruction bes Lehrlings beschäftigen.

414. Bie find Locomotivführer und Reuerleute befolbet?

Muf ben meiften autverwalteten Babnen ift bas Gintommen berfelben aus feftem Gebalt, Ersparnifprämien und Sonbervergutungen für gurucfgelegte Beaftreden ober bewegte Daffen, gusammengesett, ba es zweckmäßig ift : bas eigene Intereffe ber Leute, von benen ber Berbrauch von Material bei einer ge= miffen Leiftung im großen Magitabe abbangt, mit in bas Sviel gu gieben. Ge ift ben Locomotivfubrern beshalb ein gemiffes Quantum Brennmaterial gegeben, bas fie fur eine gewiffe Leiftung , 3. B. ben Transport eines Bagens auf eine Deile Entfernung, verbrauchen burfen. Bon bem Werth bes Quan= tume, welches fie weniger verbrauchen, befommen fie einen Theil (10-25%) baar vergutet, fo dag fie für fich felbft erwerben, indem fie fur bie Bermaltung fparen. Da aber bie Wertführer und Borleute, burch bie mehr ober minber gute Saltung ber Mafchine, auch auf ben Brennmaterial=Verbrauch Ginflug üben fonnen, fo ift es rationell, wenn ein fleiner Theil ber Ersparnifprämie von jedem Führer an biefe Beamte abgegeben wird, und biefe fo veranlagt werben, bie Dafdinen in foldem Buftande zu halten, daß fie thunlichft wenig Da= terial verbrauchen. Muf vielen Babnen gibt man folche Bramien für bie Ersparnif an Schmiermaterial ben Feuerleuten und läßt auch bon biefen Bramien einen Theil an bie Berf= führer abfallen. Es ichabet nichts, wenn burch folche Bramten= betrage bas Ginfommen biefer Leute febr boch fteigt, bas eifert fie im Dienfte an und beeintrachtigt nach feiner Geite, ba, proportional mit ben Pramien, Die Dekonomie bes Dienftes fich bebt. Die Bramien fallen fur Die Buge aus, Die nicht gu fahrplanmäßiger Beit eintreffen, bingegen erhalten an vielen Bahnen bie Führer, welche bie meiften regelmäßigen Fahrten guructlegten, Gratificationen.

Die festen Ginkommen ber Führer belaufen fich auf 300 bis 800 Thaler. Die Brämien fast eben fo boch und bober. Die

Feuerleute haben 200-400 Thaler Gehalt und ihre Prämien fteigen auf 50-100 Thaler.

Mus Diefem Suftem von Bramien, Belohnungen und Strafen, in Berbindung mit den Bergutungen, Die an Die Bugführer, je nach ben gurudgelegten Streden und ber beforberten Bagenzahl, gegeben werben, geftaltet fich ein Ganges, welches in Bezug auf Die Forberung ber Laften, Defonomie und Buntt: lichkeit bes Bugbienftes, burchaus nichts zu munichen übrig läßt, fo bag bie Bahnen, auf welchen biefe Ginrichtungen organifch burchgebildet befteben, alle andern in biefer Beziehung übertreffen. Go ift bies ber reiffte Theil ber Gifenbahnabmini= ftration. Die 3bee biergu ift von bem ebemaligen Betriebe-Dirigenten ber Leipzig=Dregbner Babn, Berrn Buffe, bem Schöpfer ber Formen unfere gefammten beutschen Billet:, Gepad- und Guter = Expeditione = Befene, einem ausgezeichneten Manne, beffen Berbienft um bas Gifenbahnmefen gar nicht boch genug anzuschlagen und bei Beitem nicht genug befannt ift, ausgegangen.

415. Welches Berfonal ift zur Pflege der Maschinen auf den Stationen vor-

Die fogenannten Stationefeuerleute, welche bas Unbeigen ber Mafchinen beforgen, fobann bie Buger, Die mit bem Rein= halten ber Locomotiven beauftragt find. Much Diefem Berfonale, welches ansehnliche Materialmengen confumirt, find meiftenorte Ersparnifprämien gegeben. Die Ctationsfeuerleute erhalten für jebe Beigung eine gewiffe Daffe Bolg, Spahne zc., Die Buger monatlich gemiffe Mengen Bugmaterial: Bolle, Terpentin und Rubol, Lappen, Trippel, Kalf ic., und gewiffe Theile bes Minderverbrauchs werben ihnen gum Unfaufebreis bes Materials bezahlt. Auch Diese Ginrichtung bewährt nich trefflich, wenn bie Borleute auf gute Reinigung ber Maschinen balten. Ueberhaupt ift bie Ginführung von Santiemen an Ersparniffen überall ba, wo es irgend thunlich ift, gar nicht genna zu empfehlen. Gie find bas moralischfte und zugleich wirffamfte Mittel, bas Intereffe bes Gingelnen mit bem bes Bangen ibentijch zu machen. (Bergl. bes Berfaffere Schrift : "Das Santiemeinftem", Chemnit, Ernefti, 1849.)

v 2B eber. Gifenbahnmefen. 2. Aufl.

416. Bie ift bas fünfte Departement der Gifenbabnverwaltung : Die Controle und Abministration ber Geldverhältniffe berfelben eingerichtet?

Diefelbe gerfällt in vier Saupttheile:

- a. Die Buchung ber Thatsachen in ihrer Beziehung zum Gelbe, beforgt burch bie Buch halterei, mit bem Vorstande, ber "Buchhalter" heißt.
- b. Die Buchhaltung bes Gebahrens mit bem Gelbe felbft, bie Bereinnahmung und Berausgabung beffelben an ber Gentralftelle, bie Aufbewahrung beffelben, beforgt burch bie Caffe, unter ihrem Borftande, bem Cafferer (Rendanten).
- c. Die Detailauszahlung ber Gehalte, eines Theils ber Rechnungen 20., auf allen Theilen ber Bahn, beforgt burch einen ober mehrere Zahlmeister.
- d. Die Controle ber Vermögensbeftande in baarem Gelbe, Außenständen, Billeten ic., durch einen oder mehrere Controleure.

417. Bas find bie Gefchafte ber Buchhalterei?

In ber Buchhalterei laufen alle Motigen, Bapiere, Belege, Rechnungen, ober wie fie fonft Ramen haben mogen, Die fich auf bie Ausgabe und Ginnahme im gangen Umfreis ber Bahnverwaltung beziehen, gufammen. Sier werben fie burch Gintragen in verschiedene Saupt = und Rebenbucher, Scontri's, beziehendlich die verschiedenen, febr gablreichen Conti's, Die in Diefen Buchern fowol Berfonen ale Materialgegenftanben zc. eröffnet find, bergeftalt geordnet, daß aus ben Buchern leicht auf alle Fragen, Die in Beziehung auf Die Gefchafteverhaltniffe ber Babn zu ftellen find, genaue Austunft gegeben werben fann. Gie muß Ueberblid über bie Erträgniffe und Roften bes Bertehrs, Material-Beschaffung, Remunerationen, Gratificationen , Bramien , Berfaufderlofe , Beleuchtung , Babnunterbaltung, Mobiliarbeschaffung, Reparatur aller Urt, Die Beloverhaltniffe mit anbern Bahnen, Rurfoften zc. gemabren, indem fie fammtliche, auf biefe und andere Gegenftande bezug= liche, von ber gangen Babnlinie einlaufende Belege, auf gemiffe, ihr vorgeschriebene Conten ober Capital, bucht.

Die Belege und Rechnungen werden von ihr, nachdem bie Borftande der betreffenden Betriebszweige ihre materielle Rich-

tigfeit beicheinigt haben, calculatorisch geprüft und sodann der Direction zur Atteftur der lebereinstimmung mit den bezüglichen Borschriften und Genehmigungen vorgelegt. Die Arbeiten der Buchhalterei sind bei dem Umfange der Geschäfte eines Eisensbahnbetriebes, der unendlichen Mannigfaltigkeit der Gegensstände, über die ihre Bücher Auskunft geben muffen, ebenso complicirt wie bedeutend. Dem Buchhalter sind daher an den größeren Bahnen mehrere Affistenten, Expedienten, Rechner und Schreiber zur Husseliung gegeben.

418. In welcher Form werden die Bucher der Gifenbahnverwaltungen geführt?

Einige Bahnen bedienen fich ber boppelten, italienischen Buchführung, andere, besonders die Staatsbahnen, führen ihre Bücher, um fie mehr in Uebereinstimmung mit den Notirungen ber anderer Staatsverwaltungszweige zu halten, nach einsacher Buchung. Beide Systeme haben ihre Borzüge. Ersteres gewährt schnellere, letzteres genauere und betailirtere Einsicht in die Berhältniffe.

419. Bie find die Buchbatter befoldet ?

Diefe wichtigen und in gemiffer Bolltommenheit fehr feltenen Beamten, find auch die mit am höchften falarirten. 3br Gehalt ift, je nach der Bedeutung der Bahn, zwischen 500 bis 1500 Thaler.

420. Beides find bie Gefdafte ber Caffe?

Die von der Buchhalterei auf die verschiedenen Conti's gebrachten Rechnungen und Belege gelangen, nach der Attestirung durch die Direction, an die Sauptcasse, welche, je nach den bestehenden Berträgen, Uebereinsommen oder Anordnungen der Direction, die Bereinnahmung oder Berausgabung der betreffenden Gelosummen besorgt, vorher aber die Belege in Bezug auf ihre Uebereinstimmung mit jenen Berträgen oder Anordnungen prüft. Bei Brivatbahnen, welche ihre disponiblen Gelder nugbar anlegen, hat die Casse Borschläge hierfür zu thun; sie hat die Cautionen und Deposita der Beamten zu verwalten, angeordnete Gelostrasen und Schuldenabzüge einzuziehen und diese sämmtlichen Borgänge, mit Rücksicht auf ihre

Bedürfniffe, zu buchen, fo daß Die betreffenden Motirungen ibr einen flaren leberblid über ihren Berfehr geben. Gind auch Die bier zu führenden Bucher weniger umfänglich, ale bie ber Buchhalterei, fo erforbern fie boch, fo wie alle Gefchafte ber Caffe, fait noch größere Sorgfalt und Bewiffenhaftigfeit. Die Baarbeftande und Werthpapiere werben meift in zwei feuer= ficheren Caffenichranten aufbewahrt. 3m fleineren befinden fich weniger beträchtliche Summen, Die gur Beforgung bes gemöbnlichen Berfebre ausreichen. Bu ibnen bat ber Caffirer allein ben Schluffel. Bu bem großeren Schrante geboren brei Schluffel, Die unter ben Caffirer und zwei Directione-Mitalieber ober Oberbeamten vertheilt find, beren Gegenwart ober Ginwilligung gum Deffnen baber erforderlich ift. Auch bem Caffirer ift bulfe burch Uffiftenten und Babler zc. gewährt. Der Wehalt Des Caffirere ift meift hober ale ber Des Buchbal= tere und mifchen 600-1800 Thaler.

421. Worin befteht die Thatigfeit bes Bahlmeiftere?

Derfelbe bat alle Rechnungen, Die nicht bireft an ber Caffe bezahlt merben, jo wie die Lohne und Gehalte ber Leute und Beamten auf ben Babnlinien, auf Grund ibm von ber Caffe guguftellender Bablungsanweifungen, welche bie verschiedenen Straf= und Schuldabzuge, Beitrage zur Rranten= und Benfions= caffe, fo wie die Lobn= und Behaltliften enthalten, auszugahlen. Er bereift beshalb bie Babnen zu gewiffen, vorher befannt gu machenden Jagen, in Begleitung ber Chefe jeder Bahnabthei= lung, gablt, theile jedem Forderer felber einzeln, oder, wie bei Arbeitercolonnen ic., bem Bormann und bringt fur die Bablungen bie Quittungen beim. Rur bie Durchführung bes Sufteme ber Auszahlung an jeden einzelnen Guthabenden, bas große Borguge ber Untruglichfeit und bes Bertrauenerweckens bat, empfehlen fich, zu ben Reifen ber Bablmeifter, Die mehr und mehr in Gebrauch fommenden Rurbelmagen (Drafinen), Die Schnelliafeit und leichte Behandlung vereinigen.

422. Wie find Bahlmeifter befolbet?

Die Zahlmeister haben, außer festem Gehalt von 500 bis 700 Thalern, meist Reisegelber und, ba bie Ausgahlung großer Summen in kleinen, fast immer in Groschen und Pfennigen auslaufenden Spigen, immer mit Berluften verknüpft ift, sogenannte "Bählgelber", die besser "Bergählgelber" heißen sollten. Auf sehr vielen Bahnen wird das Amt des Zahlmeisters nicht durch einen besondern, sondern durch einen Beamten der Casse oder Buchhalterei verwaltet, hie und da auch die Zahlungen auf den Bahnlinien durch die Chess der Geschäftszweige, Ingenieure, Inspectoren ze. geleistet, doch stört dies diese, nicht an solche Gelogeschäfte gewöhnten Beamten, zu sehr in ihren Berufsausübungen.

423. Beldes find bie Gefdäfte ber Controleure?

Es bezeichnen fich dieselben von selbst durch ben Namen bes Amts. Der Controleur hat, unerwartet, an den Stellen zu erscheinen, wo sich Bahncassen befinden, und die Notirungen der Bücher mit den Beständen in baarem Gelde, Außenständen an Frachten, Forderungen aller Art, Werthe der Billetbeträge ic. ftreng zu vergleichen und vorgefundene Unregelmäßigfeiten sofort der Direction anzuzeigen und selbst, nach Lage der Umftände, mit Verhaftung des betreffenden Beamten, in dessen Casse sich die Unregelmäßigfeiten zeigten, zu versahren. Die Gehalte der Controleure sind zwischen 600-1000 Thlrn.

424. Umfaßt die Darftellung diefer fünf Berwaltungsbepartements nun alle Bweige ber Gifenbahnabminiftration?

Nur im Allgemeinen und Großen. Auf bas Detail und bie fleineren, obwol fast selbstfffandigen Berwaltungszweige, Die es bei vielen Bahnen gibt, einzugehen, war bei dem hier gebotenen Raume nicht möglich, es fonnte z. B. die Berwaltung bes elektrischen Telegraphen, ber Billetmagazine, der Bureaumaterialien, ber Drucksachen ze. nicht berührt werden.

Dagegen fommen wir fogleich auf zwei ziemlich bebeutenbe Berwaltungszweige, Die Abminiftration ber Benfionscaffe und bes Befleibungsweiens.

425. In welcher Weise werden Gifenbahnbeamte, die durch Alter oder Unfülle dienftunfähig werden, oder zeitweilig durch Krantheit an der Dienftleiftung behindert find, wie werden Wittwen und Waisen berfelben unterftüst?

Nur in den wenigsten gandern find alle Eifenbahnbeamten, auch wenn fie Beamte der Staatsbahnen find, unter die wirk- lichen Staatsbeiener aufgenommen worden und genießen baber

nur zum Theil Unspruch auf Benfionirung nach bem Staats: bienergefet bieser Lanber. Bumeist find nur gewisse, obere Kastegorien von Gtaats-Gisenbabnbeamten unter die wirklichen Staatsbiener aufgenommen worden.

Nach bem Borgange anberer Beamten : Corporationen, 2. B. beim Bergmefen und vieler Bunfte und freiwilligen Wefellichaften, haben baber bie Gifenbahnbeamten Unterftugungs= und Benfionecaffen begrundet, bie, theile burch freiwillige, theile burch zwangemeije Beitrage ber Beamten, theile burch Buweisung von Strafgelbern, Befchenfen ic. Seiten ber Bermaltungen ihre Bufluffe erhalten. Obgleich nun bieje Beitrage an vielen Bahnen febr brudend fur bie Beamten, Die Gefchente ber Verwaltungen bie und ba febr reichlich find, jo bat boch an ben meiften Orten, mit Rudficht auf Die Ungulanglichfeit Diefer Mittel fur eine wirffame Bulfeleiftung, burch bie Regu= lative für Verabreichung ber Unterftupungen. und Benfionen, bas Recht auf Diefelben und bas Daag berfelben auf ein betrubendes und ben Beamten wenig Troft gemabrendes Mini: mum gurudgeführt werben muffen. Dur außerordentlich menige Diefer Caffen find in ihrem Organismus mit genauer Renntnig ber einschlagenden Berhaltniffe conftruirt, noch menigere berfelben gewähren die Benfionen nach mabrhaft bumanen und billigen Grundfagen. Die meiften betrachten, ber Benfionsberechtigung gegenüber, alle Battungen Dienft als gleich und gewähren baber bem Locomotivführer, ben fein Dienft nach 20 Jahren invalid macht, nur bie Galfte von ber Benfion, welche ber Calculator, ber 40 Jahre beguem im Urmftuble am warmen Dfen biente, erhalt, machen burchaus nicht genugenbe Unterschiede zwischen Berunglückung im Dienft und allmälige Invaliditat, furz, find voll ber fchreienbften Ungerechtigfeiten. Rühmliche Ausnahmen machen hiervon bie Benfions-Inftitute einiger Bahnen, g. B. ber R. Breug. Staats:Bahnen, Die ben betreffenden Berhaltniffen in bantenewerther Beife Rechnung tragen.

Die Benfionen ber Eisenbahnbeamten fleigen, je nach ben Bestimmungen ber Bahn-Regulative, bis auf 50 und 60 % ber lettbezogenen Gehalte und höher. Uebel ift die Bestimmung vieler Regulative, welche bie Pensionsfähigkeit ber Beamten

erft mit bem 10. Dienstjahre beginnen lagt. Der Beamte, ber mit 93/4 Dienstjahren bienftunfahig wird, erhalt feine Unsterflügung, feine Frau, feine Kinder feine Benfion.

426. Bie werden die Penfione: und Unterfingungecaffen verwaltet?

Da bie Fonds berselben meift Eigenthum ber Beamten find, an den meisten Bahnen durch Ausschüffe berselben, unter Obers aufsicht ber Bahnverwaltung. Die Ausschüffe bestimmen auf Grund der hierfür bestehenden Regulative die Beträge von Benssionen, entscheiden über Berechtigung zc. Die Cassen und Rechnungsgeschäfte besorgen die betreffenden Sauptstellen der Bahn mit.

427. Wie ließen fich in wirffamer Beife Mittel berbeifchaffen, biefe Berbaltniffe gu beffern?

Inbem man bie Intereffen ber Lebensverficherung ber Baffagiere mit benen ber Unterftugung ber Invaliben, Bittmen und BBaifen ber Gifenbahnbeamten verfnupfte. Dies murbe am zwedmäßigften burch Ginführung einer allgemeinen Ber: ficherung ber Baffagiere geschehen, fur welche bie Bramien burch einen gang fleinen Buichlag zum Fahrpreife bezahlt murben. Wenn man von jedem Reisenden erfter Claffe , gleichviel wie weit er reift, 1 Rengroichen, von jedem Reifenden zweiter und britter Claffe, ber weiter als 5 Meilen fahrt, 5 Bfennige erbobe, fo murbe bie baraus gelofte Summe, nach ben ftatiftifch ermittelten Berhaltniffen bes beutichen Gifenbahnvertehre, ausreichen, ben Angehörigen jedes getödteten Baffagiere 3000 Tha= ler, jedem fchwer verletten Baffagier 500 Thaler, jedem leichte verletten 200 Thaler auszugahlen, und die Unterftugungen und Benfionen ber Gifenbabnbeamten in trofflicher Beife gu verbeffern, ohne bag fernerhin überhaupt von Beamten Bei: trage zu ber Caffe zu zahlen fein murben. (Giebe bie Schrift Des Berfaffere : "Die Uffeturang ber Gifenbahn : Baffagiere in Berbindung mit den Unterftugungecaffen für Gifenbahnbeamte. Leipzig, Teubner 1856".)

Die "Allgemeine Gifenbahn Berficherungs Befellichaft zu Berlin" hat das Berbienft, zuerft für Ausführung folcher Ibeen thätig gewesen zu sein und ben Eisenbahnverwaltungen barauf abzielende Borschläge gemacht

gu haben. Die Cinrichtung icheiterte aber bis jest an Ber= baltniffen, beren Erbrterung nicht hierher gebort.

428. Werben auch die Aurfoften ber Beamten im Dienft ze. aus biefer Caffe bezahlt ?

Meist überträgt diese, so wie einen Theil der Berpstegung oder die ganze Berpstegung mahrend der Kur, die Perwaltung aus der Betriebscasse. Mit Aerzten ist auf den meisten Bahenen, im Interesse der Beamten, Abkommen wegen Behandlung derselben getroffen. Dem Medicinalwesen für Husseleistung in Unglücksfällen ist in Frankreich und England mehr Ausmerksamfeit geschenkt, als in Deutschland. Es stehen dort jederzeit Veldapotheken, Berbandzeuge zo. in vorgeschriebener Anzahl und Ordnung auf den Hauptstationen bereit. Oberärzte sind angestellt, welche das gesammte Sanitätswesen der Bahnen überwachen und wissenschaftlich beobachten. Die auf diese Weise erhaltenen wissenschaftlichen Zusammenstellungen haben school zu höchst wichtigen und humanen Einrichtungen geführt.

429. Miffen fic bie Gifenbahnbeamten nach gewiffen Borfdriften fleiben ?

In Deutschland, Frankreich und Belgien ift bie Uniformi= rung ber Beamten faft allenthalben bis in bie unterften Cate= gorien berfelben burchgeführt. In England hat man fich, praftifcher für ben wirklichen Dienft, mit Uniformirung berjenigen Beamten begnügt, Die mit bem Bublifum in Berührung fommen, und ben andern blos gemiffe Abgeichen gegeben. Die Uniformirung ber Buge:, Statione: und Bahnpolizeibeamten ift nothwendig, und auch die Erftredung ber Uniformirung auf Die Sandarbeit leiftenden Claffen bat, befonders wenn die betreffende Uniform einfach ift, gewiffe Borguge fur Die mili= tairifche Straffbeit bes Dienftes, babei aber auch wieber manche Nachtheile. Dit ber Uniformirung ift unvermeiblich ftrenge Ginordnung in Rangclaffen verfnupft, Dies bindert Die freie und öfonomifche Bermendbarfeit ber Rrafte ber Beamten und gibt zu Differengen vieler Art Unlag. Die Uniform ber un= teren, Sandarbeit leiftenben Claffen, hindert biefe am Unwenden ibrer Rrafte, benn ba mit Schonung ihrer Uniform, Die meift nicht fo mobifeil ift, als bas Arbeitofleib bes Sandarbeitere, and nicht unrein ober gerriffen fein foll, petuniare und bienft=

liche Vortheile verknüpft find, so wird natürlich jede Arbeit thunlichst vermieden, die der Uniform schaden könnte, ja selbst ver Ausenthalt im Freien bei übelm Wetter wird aus dieser Rückssicht mehr gescheut. Die Unisormirung der untern Beamtensclassen ist daher nicht öbonomisch, wenn die Unisorm nicht, wie in Frankreich meistentheils, nur in gleichgeschnittener Blouse oder Jacke und gleicher Mütze besteht. Ungemein zwecksmäßig ist die, durch ihre praktischen Vortheile freiwillig zur Unisorm gewordene, Besleidung der unteren Bahnbeamten, Weichensteller, Bremser, Bahnwärter in England, die in grausbraunmanchesternen Hosen und Jacken und lackirter Mütze mit Nummer und den Buchstaben der Gesellschaft besteht.

430. Wie find die Uniformen der Gifenbahnbeamten beschaffen? Wie ift der Rang der Beamten durch fie angedeutet?

Ce gibt zur Beit faum fo vielerlei militairifche ale Gifen= bahnuniformen, fast foviel Methoren, Die Rangelaffen ber Chargen ber Beamten anzubeuten, ale Babnen felbft. England ift, wieder febr prattifch, für alle Gifenbabn=Bolizei= beamte, Schaffner ic. Die Uniform ber foniglichen Conftabler im gangen ganbe feftgehalten. Rein Reifenber fann nich tauichen, an wen er fich in feinen Angelegenheiten zu wenden bat. Die Ober-Beamten find bort gar nicht uniformirt. Auf bem Continent verlägt ben Reisenden gleich jeder Unhalt in ber Berichiedenheit ber Abgeichen. In Franfreich ift ber Rang ber Beamten meift burch die Angahl Borben um die Mute, Die Stiderei auf bem Rragen angebeutet. In Breufen bedient man fich ber militairifden Abzeichen : Epaulettes, Stiderei, Liten ic. In Defferreich und Cachien wendet man Die ein= facheren und wohlfeileren öfterreichischen Militairabzeichen an, Die ben Rang burch Breite ber Borben und Angahl ber Sterne auf bem Rragen andeuten; bier und ba find Bureau=, Bahn= und Bugbienftperfonal burch bie Farben ber Rode gwedmäßig geichieben. Der Degen fehlt bei ben wenigsten beutiden Gifenbahnuniformen. Ale Beifpiel geben wir in Rachftebenbem einen furgen Muszug aus bem confequent burchgebildeten Unis form-Regulativ ber fachfiften Staatsbahn.

Dies Uniform-Regulativ beginnt bei bem Finang-Dlinifter, als bochftem Chef bes Gifenbahnwejens und es umfaßt bie I. 216= theilung in 3 Claffen, Die Rathe bes Minifteriums, Die nur Sofuniform tragen. Die eigentliche Gifenbabn = Uniform be= ginnt mit ber

II. Abtheilung.

4. Claffe. Gifenbahn=Directoren.

Schwarzer Waffenrod, grun aufgeschlagen, mit weißen Metallfnöpfen. Muf bem Rragen 1 1/2 Boll breite breifach geftreifte Gilbertreffe, auf benfelben brei golbene Sterne. Schwarze Banta: lone, breiediger Sut, Degen mit filbernem Griff und Bortevée.

5. Claffe. Uffefforen bei ben Directionen.

Gleicher Angug, jeboch nur zwei Sterne auf bem Rragen.

6. Claffe. Ober-Inspectoren bes Betriebe.

Maschinenmeister.

Bleicher Ungug mit einem Stern auf bem Rragen.

III. Abtheilung.

7. Claffe. Abtheilunge= und Betriebe=Ingenieure.

Caffirer.

Buchhalter.

Bablmeifter.

Directione: Secretaire.

Gleicher Angug, jedoch nur zweiftreifige Borde auf bem Rragen und brei Sterne.

8. Claffe. Sections:Ingenieure.

Babnbofe Infrectoren.

Güter: Bermalter.

Rechnungeführer.

Majchinenverwaltunge=Uffiftenten.

Raffenverwaltunge-Uffiftenten.

Regiffratoren.

Wirthichafte-Inspectoren.

Bleicher Ungug mit zwei Sternen.

9. Claffe. Ingenieur=Uffiftenten.

Borftanbe fleiner Babnbofe.

Dber: Schaffner.

Billeteure.

Guter=Expedienten.

Bepad: Erpedienten.

Locomotivführer.

Rechnungs=Uffiftenten.

Erpedienten im Sauptbureau.

Telegraphen=Infpectoren.

Gleiche Aleidung mit einem Stern. Bei den Ober-Schaffnern ift, wie bei allem mit unmitztelbarer Betriebsführung betrauten Personal, der Rock von hellbraungrauem Tuch. Die Ober-Schaffner tragen Taschen zum Aufbewahzren ihrer Papiere.

IV. Abtheilung.

10. Claffe. Dber Bahnwarter.

Uffiftenten beim Guter- und Gepadwefen.

Frachteinnehmer und Frachtbrieftrager.

Padmeifter.

Wagemeifter auf Guterboben.

Bobenmeifter auf Guterboben 1. Cl.

Güterichreiber.

Schirrmeifter 1. Cl.

Rode von graubraunem Tuch, einfache Rrasgentreffe, brei Sterne. Die Uffiftenten tragen schwarze Rode mit gleichen Abzeichen.

11. Claffe. Cchaffner.

Buterbobenmeifter 2. Gl.

Schirrmeifter 2. Cl.

Bureau= und Raffendiener.

Telegraphiften.

Schirrmeifter= Wehilfen.

Portiere.

Rofferträger und Auflader=Borleute.

Graubrauner Rod mit ein fachen Treffen und zwei Sternen. Die Aufläder und Bader tragen

im Dienste Jaden mit Wappenknöpfen, grünem Rragen und Aufschlägen. Die Bortiers tragen auf ber Bruft ein Schild mit bem Worte: "Bortier".

12. Claffe. Bilie: Chaffner.

Wagenschmierer, bie ben Bug begleiten.

Bahnmarter.

Beichenwärter.

Roafmäger.

Signalmärter.

Läuter und Aufwarter.

Rofferträger und Aufläder.

Rutte in Burnusform von graubraunem Tuch, grün aufgeschlagen, mit einem Stern auf bem Rragen. Die Kofferträger tragen Schilber an ber Müße mit ber Aufschrift: Kofferträger ber Sächs. Staatseisenbahn. Die Bahmarter tragen Müßen ober breitranbige, graue hüte mit großen Ziffern ihrer Stationsnummer. Die Müßen von öfterreichischer Form aller Beamten sind schwarz, mit mehrfachen ober einfachen silbersnen und grünen Schnuren, je nach dem Range bes Beamten, besetzt. Born baran befindet sich ein gestügeltes silbernes Rab und eine Ugraffe von Silberschaum mit weißem und grünem Pompon.

431. Düffen fich bie Beamten die Uniform felbft befchaffen?

Die oberen Beamten ja; bie unteren erhalten gewiffe, außreichende, Bekleidungsgelder und ein besonders hierfür angestellter Beamter, Wirthschaftsinspector genannt, besorgt ihnen
die regulativmäßigen Kleidungsflücke zu einem bestimmten
Preise. Zedes Kleidungsflück hat eine gewiffe, vorschriftmäßige
Zeit zu halten, wird es eher verdorben, so ist der Schade der
bes Beamten; kann er es schonen, spart er Geld. Zeder Beamte hat ein Bekleidungsbuch, in welches ihm die Preise,
Dauer ze. seiner Uniformstücke eingetragen und in dem ihm
vollständige Rechnung über seine Verhältniffe in dieser Beziedung geführt wird. Alles dies besorgt der Wirthschaftsinspector. Gewisse Kleidungsflücke von speciellem Gebrauch:

Belgftiefeln, große Belge, Bafferftiefeln ic. find meift Gigensthum ber Berwaltung und bieje verausgabt fie zu einmaligem ober Saifongebrauch an bie betreffenben Beamten.

432. 3ft der Organismus der Gifenbahnverwaltung allenthalben der eben bargeftellte ?

3m Allgemeinen, in Deutschland wenigstens, fo ziemlich ; im Detail und felbft in einigen hauptfachlichen Ginrichtungen, weichen indeft Die Organismen vieler Babnen, befondere nach ben verschiedenen gandern, bavon ab. Der englische Organis: mus zeichnet fich burch große Ginfachbeit, loje Begrenzung ber Beidhaftefreise, fo bag Diefelben Krafte nach Bedurfnig febr pericieden verwendet merben fonnen, baber burch bie größte Defonomie aus. Die Englander find immer noch Die Deifter im Bauen und Betreiben ber Gifenbahnen. Der frangofiche Drganismus charafterifirt fich burch Centralifation ber leiten= ben Gewalten im Sauptpunfte ber Babn. Mit vortrefflichen Ginrichtungen, g. B. ber Ginführung bee Santiememefens im Großen, haben fie ben Unfang gemacht, mabrent baffelbe in Deutschland bei gewiffen Branchen bes Dienftes ichon lange cultivirt worden ift. Mit dem Berichmelgen (Sufioniren) vieler Bahnverwaltungen zu einer großen find fie, zum Bortbeile ber Ungelegenheiten ibrer Babnen, ben Englandern gefolgt.

433. Bas verfteht man unter Tantieme und Tantiemewefen ?

. Mit dem Worte "Tantiemen" werben, je nach den Berhältniffen, Untheile am Reingewinn einer Unternehmung, oder an Ersparnissen gegen gewisse frühere Verbrauche, bezeichnet. Das rationellste, moralisch am besten begründete, nach allen Richtungen die meiste Sicherheit gewährende Gisenbahnverwaltungssystem ist das Tantiemesystem, indem dadurch gleichsam das Interesse der Gesammtunternehmung zum Privatinteresse jedes einzelnen Beamten gemacht wird. Das Tantiemesystem der Verwaltung sagt:

Von den Vortheilen der Verwaltung soll der so und so vielte Theil, nach dem und dem Maßstabe (der am besten der der festen Gehalte ift, die hierbei niedriger als sonst sein fon = nen) unter die Beamten der Bahn vertheilt werden. Man fann Tantiemen von Brutto: und Nettogewinn, ober von ben Griparniffen geben.

3m erften Ralle beift es:

Bon ben Gesammteinfunften ber Babn fommt ber und ber Brocentiat unter Die Beamten, nach Maggabe ber Sobe ibrer Gebalte, gur Bertheilung.

Diefe Form ber Santiemen ift febr bequem auszuführen, boch burchaus nicht vortheilhaft, weil fie bie 'll us'a aben gang außer Spiel lagt. Es mirb in biefem Falle bem Bcamten, vom Standpunfte feines Intereffes, gleichviel fein fonnen, ob mit Musgabe von zwei Gulben nur einer gewonnen wird, wenn nur Die Befammteinnabme fteigt.

Bortrefflich ift Die zweite Form, Die Untheile vom Metto-

gewinn verfpricht und fagt:

Bom Reingewinne ber Bermaltung, nach Abzug aller Roften, fommt ber und ber Untheil an die Beamten gur Bertheilung.

Bier leuchtet es jebem Beamten ein, bag aus jebem Ber= febre, ben er ber Bahn gulenft, ibm ein angemeffener Bortbeil ermachft, vom Breife jedes Berbrauchsgegenftandes, ben er fpart, ein Theil in feine Tafche fallt. Jeber Beamte, vom bochften bis zum niedrigften, wird bei Diefer Form ber Berlebendigung bes Sufteme beftrebt fein, ben Berfebr gu mehren, Die Ausgaben zu mindern. Ratürlich muffen, um das lettere Beftreben nicht bis zum Rachtheil der Gicher= beit ober ber foliden Unterhaltung bes Materiales fleigen' gu laffen, ftrengere Strafen, ale bei jeber anderen Bermaltungeform, auf Bernachlässigungen gefett fein und lange Dienftvertrage die gute Erhaltung bes Materials im Intereffe ber Beamten ericheinen laffen. Diefe Form ber Untheilogewährung, Die auf ber Baris-Orleans, ber frangofifchen Oftbahn und in neuerer Beit auch auf ber Berlin-Unhaltifchen Bahn eingeführt worden ift, fann gar nicht bringend genug empfohlen werben.

Borguge bat auch die britte Form ber Untheilegemabrung, Die für gemiffe Branchen bes Gifenbahnbetriebs (g. B. Ber= brauch von Brenn=, But= und Schmiermaterial 1c.) icon fast allenthalben, jedoch bei weitem nicht ausgebehnt genug,

in Unwendung ift, fie fagt :

Dieses ober jenes Jahr wird, in Bezug auf die Ausgaben, als Normaljahr, ober ein Procentsat der Ginnahme wird als Normalsatz für die Ausgaben angenommen. Bon der Summe nun, um welche die Ausgaben fünftig darunter bleiben, ershalten die Beamten einen gewissen Fheil. Diese Form veranslaßt zur Sparsamfeit, spornt jedoch nicht an, zur Gebung des Berkehrs beizutragen. Sie in das Detail der einzelnen Branchen durchzuführen, ist sehr schwer, da selten, bei dem Ineinsandergreisen des Ganzen, die Ersparniß in jeder derselben festzustellen ist.

(Bergleiche bes Berfaffers Schrift: "Das Tantiemefoftem". Chemnit, Ernefti 1849.)

etennity, Cineft 1549.)

434. Bas verfteht man unter Fusionen der Gifenbahnen und Gifenbahn- verwaltung?

Es fonnte bem praftifden Ginne ber weftlichen Nachbarn Deutschlands, ben Englandern und Frangofen, nicht entgeben, daß eine Gifenbahn unter um fo ungunfligern Berbaltniffen betrieben wird, je furger fie ift. Die Roften für Beneral=Ber= waltung find biefelben bei einer furgen wie bei einer langen Babn; ber Betriebevart einer furgen Bahn muß, außer allem Berhaltniffe zu ihrer gange, umfänglich und foftivielig fein zc. Ferner ift eine fleine Babn, ja felbit ein Compler fleiner Bab= nen, machtlofer ben Concurrengverhaltniffen gegenüber, als lange Linien unter einer Bermaltung, mit benen bas ban= beltreibende Bublifum lieber verfehrt, ale mit Uneinander= reihungen fleiner, mit benen es fich naturlich ichwieriger verbandelt. Auch ift bie Ausnugung bes Betriebsmaterials bei letteren unvortheilhafter. Es beschloffen baber zunächft bie Bermaltungen einiger fleinen Babnen in England, Die an Die große London Birmingham Bahn zweigten, in biefer aufzugeben. Die Directionen traten ab, fammtliche Rechte und Pflichten gingen auf die Bermaltung der großen Bahn über, die Bahnen murben Gigenthum ber großen und es bildete fich eine Befellichaft von Gesellschaften unter bem Ramen ,, North-Western-Railroad-Company". Da ber Erfolg fur bie jammtlichen bethei= ligten Linien, große wie fleine, ein febr vortheilhafter mar, jo vergrößerte fich die Berichmelgung bald und aus ber 122 engl.

Meilen langen London:Birmingbam=Babn murbe bas jenige gewaltige Det von 820 engl. Deilen Lange, auf bem taglich 218 Buge expedirt werben. Diefem Beifpiele folgten faft alle englischen Babnen, fo bag in jenem Lande bie Sunberte von Gijenbahngesellschaften fich in gebn große und etwa zwanzig fleine Bermaltungen gufammengezogen haben und faft taglich abforbiren die erfteren noch, burch Rauf und freiwilliges Aufgeben, Theile ber letteren. Alebnlich gefchah es in Franfreich, wo die Sauptrouten mit allen ihren Rebengweigen in ben Banden von einigen menigen, jum Theil großen und febr machtigen Gefellichaften, 10 an der Babl, find. Die Betriebefoften find baburch in England auf burchichnittlich 47, in Franfreich auf 46% ber Bruttveinnahme ermäßigt morben. In Deutschland, wo im Mittel die Ausgaben noch über 50% ber Bruttoeinnahme ausmachen, binderten Ginfluffe, auf Die bier einzugeben nicht ber Blat ift, bisber, zum Rachtheilealler furgen Linien, bas Buftanbefommen größerer Sufionen, mit benen indeß zur Beit, auf bem linten Rheinufer, ein Unfang gemacht zu werben icheint.

433. Stehen die Gifenbahngefellichaften in Deutschland gang ifolirt von einander ba ?

Dein! Es haben fich beträchtliche Anzahlen von Staate= und Brivatbabnen zu verschiedenen Bereinen gufammengegeben, Die fich gur Forberung gemeinschaftlicher Berfehreanlagen, über gemiffe gemeinfame Magnahmen, g. B. Durchgeben ber Wagen, Durchabreffirung ber Guter über bie fammtlichen vereinigten Linien, gemeinschaftliche Billete fur Die Baffagiere zc., geeinigt baben. Golde Berbande find : ber Morbbeutiche, Der Mittelbeutiche, ber Nordbeutich Rheinisch Frangofische, ber Diffriefifch-Thuringifche, ber Dftfriefifch-Otheinifche, ber Rheiniich-Thuringifche, ber Rheinifch-Thuringifch-Belgifch- Frangoffiche ic. Es ift unftreitig burch bieje Bereinigungen außer= ordentlich Biel fur öfonomifche Ausnugung ber Betriebsparte, Beichleunigung ber Beforberung, Bequemlichfeit bes Reifens und Berfenbene, Boblfeilbeit bes Transports ic. gewonnen worben, boch fommt bie Birffamfeit ber leicht losbaren Berbindlichkeiten von bergleichen Bereinbarungen, benen boch ber

leitenbe, machtbegabte Mittelpunkt fehlt, in feiner Beife ben Bortheilen gleich, welche bie wirkliche Berschmelzung ber Interessen von Bahncompleren, bas Busammenfließen von zerftückelten Berwaltungen in einem Centrum bes Wollens und Organistrens bietet.

Zwölftes Rapitel.

Statistische Thatsachen.

Statiftifde Ginheiten.

Statistif ift die Wissenschaft, welche in Zahlen ausdrückbare Thatsachen der Bewegung des Bölferlebens, oder einzelner Zweige der Kultur, so zusammenstellen lehrt, daß sich daraus allgemeine Resultate und Gesets berleiten lassen.

Die Statistif bes Eisenbahnwejens wird baher bie Bahlen, welche die Verkehrsmaffen und beren Bewegung und Nichtung ausdrücken, ferner diejenigen, welche das Verhalten der Bersfonale, der Apparate und Bauten bezeichnen, in solcher Weise zusammenzustellen haben, daß sich aus dem allgemeinen erhaltenen Resultate Geseg und Nathschläge für Verwaltung und Behandlung des Eisenbahnwesens herleiten lassen.

Um Gleiches mit Gleichem vergleichen zu fonnen, reducirt bie Statiftif Die Ericheinungen ber Bewegung auf Ginheiten.

Die Ginheiten, mit benen bie Gifenbahnftatiftit zu rechnen pflegt, find folgende:

Die Centnermeile heißt ein Centner eine Meile weit transportirt.

Die Berfonenmeile heißt eine Berfon eine Meile weit transportirt.

Die Uch & meile heißt eine Uchfe beladen oder unbeladen eine Meile weit gefahren.

Gine Bagen meile heißt ein Bagen, gleichviel welcher Conftruction, eine Meile weit gefahren.

Die Lo comotivm eile heißt eine Locomotive burch ben Raum einer Meile bewegt.

Der Centner ift ein Bewicht von 50 Rilogramm Schwere.

Die geographische Meile ift eine Wegstrede von 7420 Metres, ober 13,240 Ellen, ober 22,842 par. Fuß.

Ein Rilometre ift eine Wegftrede von 1000 Metres ober 1765 Ellen ober 3078 par. Buß.

Gine englische Meile ift ein Wegmaß von 1609 Metres, 2839 Glen ober 4956 par, Rufi.

Gin Metre ift ber 40 millionenfte Theil bes Umfangs ber Erbe, auf bem über Baris gehenben Meribian gemeffen.

Ein Kilogramm ift bas Gewicht eines Burfels bestillirten Baffers, besien Seite 1/10 Mètre groß ift. Ein Zollpfund ift ein halbes Kilogramm.

Entwickelung bes Gifenbahnwefens und Bau ber Bahnen.

En	gland l	bejaß im 3	ahre		
1801				ahn mit Pf	erdebetrieb.
1804	127	"	. ,,	"	"
1810	184	"	"	"	"
1812	222	"	"	"	"
1815	236	"	"	"	"
1819	292 A	tohlenb. m.	Pferbebetr	. u. Locomo	t.älteft.Conftr.
1825	450	"	*	"	"
1828	517	"	"	"	"
1829				ind Manche	
1830	602	engl. Min	.Bahn m.	Locomotiv:	u. Pferbebetr.
1834	868	11	"	"	"
1839	1130	"	"	u	"
1840	1556	"	"	"	"
1841	1717	"	"	"	"
1842	1857	"	"	"	u u
1843	1952	"	11	"	"
1844	2148	"	"	"	u
1845	2343	"	"	"	"
1846	2765	"	"	"	"
1847	3603	u	4	"	"

1848	4478	engl. Min.	Bahn m.	Locomotiv=	u. Pferbebetr.
1849	5447	"	"	"	"
1850	6308	"	//	n	"
1851	6698	"	"	"	. "
1852	7076	"	"	"	"
1853	7512	"	//	"	"
1854	7803	"	"	"	n
1855	8116	"	"	"	"
1856	8506	"	"	"	"
1857	8942	"	"	"	"
1858	9323	"	"	"	"
1859	9883	"	"	"	"
1860	10433	"	"	"	"

Dies bezeichnet eine Entwickelung, welche in ben letten 30 Jahren gleich fommt ber Eröffnung von einer englischen Meile Bahn täglich.

Die Bahnen bedecken das Land mit 4/10 geographische

Meile Bahn pro - Meile.

Das Ende 1859 bafür verausgabte Capital betrug 322 Mill. Liv. Sterl. ober nahezu 2222 Mill. Thaler, fo daß die englische Meile Bahn ungefähr 225,000, die deutsche Meile 1,050,000 Thaler kostet.

Belgien befaß im Jahre

1835	20	Rilomètres	Staats-Gifenbahn.	

1836	44	"	"
1837	144	"	"
1838	256	"	"
1839	309	"	"
1840	332	<i>t</i> /	"
1841	378	"	"
1842	438	"	"
1843	492	"	"
1844	556	"	"
1853	556	"	"
1855	556	"	"
1856	558,5	"	"
1857	567	"	"
1859	590	"	"

Außerbem hatte Belgien bereits im Jahre 1854 1471 Rilometres Privatbahnen concessionirt, von benen 1853 559, 1855 841 und 1859 1401 Kilometres in Betrieb waren. Die Gesammtlänge ber betreffenden Bahnen betrug baher Ende 1859 1991 Kilometres, b. i. per Deile 3,7 Kilom.

— eine balbe beutsche Meile.

Gekoftet haben biese Bahnen 255,562 Francs per Kilometre. Die Brivatbahnen haben in Summa 305 Millionen, bie Staatsbahnen 204 Mill. Francs gekoftet. Die beutsche Meile koftet bennach 505,000 Thaler.

Die beutschen Bahnen entwickelten fich in nachstehenbem Maafie. Deutschland besaff

1826	7,02	Meiler	Rohlenb.	mit	Pferdebetrieb.
1830	14,52	"	"		"
1832	38,52	11	"		"
1835	39,52	"	Locomotiv=	u.	Pferbebahnen.
1836	48,52	"	"		"
1837	49,61	"	"		"
1838	51,40	"	"		
1839	88,63	"	"		"
1840	117,53	"	"		"
1841	179,81	"	"		n
1842	215,96	"	"		//
, 1843	226,84	"	"		"
1844	338,90	"	"		"
1845	425,63	"	"		"
1846	466,28	"	//		"
1847	615,50	"	"		0
1848	709,32	4	"		"
1849	794,81	"	"		"
1850	867,51	"	"		#/
1851	910,62	"	"		u .
1852	973,91	"	"		u
1853	1050,21	"	"		"
1854	1176,12	"	"		v
1855	1302,79	"	"		"
1856	1396,00	"	"		n
1857	1406.77	18	0		10

Dig tend by Google

1858 1700,71 Meilen Locomotiv= u. Pferbebahn. 1859 1889,34 " " " "

Bon biesen Bahnen sind 1256,81 Meilen Brivat= und 632,53 Meilen Staatsbahnen. Die Bahnen durchziehen das Land in einer Weise, daß durchschnittlich saft ⅓ Meile Bahn auf die ☐ Meile kommt. Gekostet haben die Bahnen 1050 Mill. Thaler oder 555,000 Thaler per Meile.

Wie verschieden übrigens bie Anlagekoften find, zeigen folgende Beisviele :

Es foften per Meile bie Defterreichische fübliche Staatsbahn 1,149,353 Thir. Samburg=Bergeborfer Bahn . 1,102,655 " Rheiniiche 709,302 " Sachfifch=Böhmische Staatsbahn 777,020 Defterreichische nördliche Staatsbahn 459,741 Braunschweigische Staatsbabn 315,423 11 Mürnberg-Fürther Bahn 124,000 " Rendsburg=Neumunfter=Bahn . 120,993 Boblfeiler find die mit Bferbefraft betriebenen Babnen : Budweis-Ling-Omund-Babn . 118,700 • Cottbus: Schwielochfer Bahn . 79,000 " Buichtebraber Bahn 37,037 Franfreich befaß im Sabre 18 Rilom. Roblen= u. Pferbebahnen. 1828 1830 33 1834 142 11 161 Locomotiv= 11. 1837 " 1839 243 1840 430 1841 569 1843 827 880 1845 1846 1320 1830 1847 2222 1848 11 1849 2861 1850 3013

```
1851 3558 Kilom. Locomotiv= u. Pferbebahnen.
1852 3880 " " "
1853 4063 " " "
1854 4662 " " " "
1855 5539 " " " "
1856 6197 " " " "
1857 7460 " " " "
1858 8679 " " " "
1859 9235 " " "
```

Es kommt baber in Frankreich auf die □ Meile Land nabezu 1 Kilom. ober circa 1/8 einer beutschen Meile Bahn. Die Bahnen haben 3600 Mill. Franken ober 960 Mill. Thaeler, b. i. circa 7—800,000 Thaler per beutsche Meile gefostet.

Gang Europa befaß an Bahnen fur Baffagiertransport:

```
im Jahre 1820 . . 66,2 Meilen,
" " 1830 . . 159 "
" " 1840 . . 536 "
" " 1850 . . 3230 "
" " 1854 . . 4420 "
```

Um schnellften entwidelten fich bie Gifenbahnen in ben Bereinigten Staaten von Umerifa, biefelben befagen:

1820 bie erfte Bahn von 5 Rilometres,

1829 murden 29 Rilom. Bferbebahn eröffnet,

1835 erft übergab man 175 Rilom. Bahn für Paffagiertransport bem Betriebe. Nach einer Thätigfeit von 15 Jahren betrug die Länge ber Babnen:

11

```
1848 5590 englische Meilen,
1849 6565 " "
1850 8664 " "
1851 10,814 " "
1852 11,540 " "
1853 13,214 " "
1854 17,818 " "
1855 21,440 " "
```

1856 24,290

```
1857 26,210 englische Meilen,
1858 27,857 " "
1859 29,401 " "
1860 31,179 " "
```

Diese Bahnen haben im Ganzen 1142 Millionen Dollars ober 1598 % Mill. Thir., also per Meile nahe an 240,000 Thir. gekostet. Diese großen Bahnstrecken bebecken das unermeßliche Areal der Bereinigten Staaten sehr ungleichförmig und zwar so, daß sie im Staate Newhork (der allein über 609 Meilen Bahn, also fast so viel wie Breußen, hat) dichter liegen als in irgend einem europäischen Lande, dagegen auf die übergroße Fläche der Union, auf 162,000 deutsche Weilen vertheilt, nur mit 43 Tausendtheil Meile auf die Meile kommen.

Ungemein groß find bie Maffen und Gewichte von Erbe, Steinen und Boben, welche beim Bau von Bahnen transportirt werben. So wurden von ihren Stellen bewegt auf ber:

Raifer=Ferdinande=Nordbahn		302	miu.	Centner
Dimütz-Brager Strede	•	342	"	"
Mürzzuschlag-Grazer Bahn	٠	150	-11	"
Thuringichen Bahn		227	"	"
Frantfurt-Breslauer Strede		389	"	"
Rheinischen Bahn		150	"	"
Leipzig=Dresoner Bahn	٠	90	"	"

Aus dem Kiloby-Tunnel auf der London-Birminghamer Eisenbahn wurden 5 Mill. Centner Boben und 20 Mill. Cents ner Wasser geschafft; zur Mauerung wurden darin 36 Mill. Stud Ziegeln verwendet.

Dberbau.

Nach englischem Oberbau-Systeme (fiebe bas Rapitel "Oberbau"), b. h. mit ichweren Schienen, bie von gußeisernen Stühlen getragen werben, find ungefähr ausgeführt :

in	England	 1800	deutsche	Meilen	Bahn.	
"	Belgien .	 200	"	"	"	
11	Deutschlani	490	"	"	"	
"	Franfreich	800	"	*	"	
"	Spanien .	 120	"	"	,,	

in ber Comb	ardei		70	beutsche	Meilen	Bahn.
" Neapel			6	"	"	"
" Sarbinie	n		55	"	"	**
" Toscana			25	1/	"	"
" Rufland			150	"	"	"
" Afrika			22	"	"	"
" Danemar	f	•	20	"	"	"
" Indien			170	**	11	"
" Portugal			4	"	"	"
" Cuba .			120	"	,,	"
" Canada			500		"	"
" Central=S	Umeri	fa	30	u	"	"

In Summa baber 4482 beutsche Meilen.

Nach beutschem Oberbau-Systeme, b. b. mit birekt auf Duerschwellen genagelten Bignoles-Schienen:

in Deutschland circa 1300 beutsche Meilen Babn.

```
" England " 180 " " "
" Belgien " 100 " " "
" Franfreich " 420 " " "
" ber Schweiz " 48 " " "
```

Daber im Gangen nur 2048 beutiche Meilen.

Nach amerikanischem Spfteme mit verhältnismäßig schwachen auf Langschwellen genagelten Schienen find ausgeführt: in Amerika circa 5200 Meilen.

Im Gangen also 5328 beutsche Meilen, so bag bas ameristanische System bas ber Länge ber bamit gebauten Bahnen nach verbreitetste, bagegen bas englische bas in ben meisten Länbern angewendete ift, während bas beutsche, in jeder Beziehung, die bei weitem geringste Ausbreitung hat.

Run liegen auf einer beutschen Meile Bahn mit mittlerer Solibitat gebaut, auf einem Gleife:

10,000 Centner Schienen,

3,000 " anberes Eifenwert, Stühle, Schraus ben, Laschen ic.

7,000 Stud Schwellen.

Da nun ungefähr

England und Die Colonien 14,277 engl. Meilen ber europäische Continent 22,692 " "

Nord: und Gub: Amerika 32,102 " "

also bie ganze Erbe circa 69,071 " " ober 15,196 beutsche Meilen

Bahn enthält, von benen ein Drittheil als mit 2 Gleisen versfeben angenommen werben kann, so begeht man keinen grospen Fehler, wenn man die Gleislänge aller Bahnen zu runden 20,000 beutschen Meilen annimmt, auf benen somit

200 Millionen Centner Schienen,

60 " " Gisenwerf und 140 " Stud Schwellen liegen.

Nun verliert, nach belgischen Bersuchen, jede Meile Gleis, burch jeden barüber rollenden Zug von mittlerem Gewichte, circa 2 Bfund an Schienengewicht, indem so viel Eisen abgeznutt wird. Da nun obige Bahnen eine Gleislänge von 20,000 Meilen haben, die mittlere Frequenz der Eisenbahnen aber 10 Züge auf jedem Gleise täglich beträgt, so werden täglich 400,000 Afd. Eisen an Schienen abgenutt und verschwinden in den Boden als Eisenstaub. Zährlich gibt dies ein Eisenverschwinden von fast 1½ Million Centner; da aber der Rost an Schienen, Bolzen, Platten und Nägeln ungefähr ebensoviel verzehrt, so erhebt sich der Berlust an Eisen, das gänzlich abhanden kommt, jährlich auf drei Million en Gentner.

Noch gewichtigere und in nationalökonomischer Beziehung bebeutsamere Zahlen erhält man, wenn man den Verluft an Holz durch das Verfaulen der Schwellen betrachtet. Man kann keine größere Dauer der Schwellen annehmen als 7 Jahre. Es sind daher jährlich 20 Millionen Schwellen im Minimo zu ersetzen, die 660,000 Klafter Holz enthalten, und zu deren Erzeugung eine Forstsäche von 660,000 Acker nothwendig sein würde.

In Sachsen verfaulen täglich, bei einer Gleistänge von circa 132 Meilen, incl. aller Bahnhöfe zc. gerechnet, und einer Dauer ber Schwellen von 6 Jahren, für circa 270 Tha-

ler Bolg, Die Schwelle nur zum fehr niedrigen Breife von 1/2 Thaler gerechnet.

Stationen.

Außerorbentlich verschieben sind, je nach ber Größe bes Berkehrs, ber auf ben Stationen abgefertigt wird, hauptfach= lich aber auch je nach bem System ber Construction und Ansordnung berfelben, die Flächenräume ber Stationen. Wir geben nachstehend einige berfelben in sächsischen Gellen:

Bahnhof ber Sachf. Bohm. Staatsbahn		
gu Alltstadt=Dregben	497,000	□ Ellen.
Bahnhof ber Cachf. Schlef. Staatsbahn		
in Neuftabt=Dresben	384,000	"
Bahnhof ber Leipzig-Dresoner Gifenbahn		
gu Reuftabt=Dreeben	346,550) = "
Bahnhof ber Roln = Mindener Bahn gu		
Minden	336,200	"
Bahnhof berfelben Bahn zu Deut	126,000	"
Bahnhof ber Magbeburg-Leipziger Bahn		
zu Leipzig	107,840	, ,,
Bahnhof ber Gachf. Bayrifchen Staate=		
bahn zu Leipzig	264,700	"
Bahnhof ber Berlin-Samburger Bahn		
zu Berlin	460,000	"
Bahnhof ber Orleans-Bahn zu Baris .	775,000	"
Centralftation ber Belgischen Bahnen gu		
Mecheln	407,000	"
Station zu Gent	136,000	"
Mordliche Station zu Bruffel	212,000	"
Station an ber Londoner Brude, wo bie		
Bahnen von Dover ic. gufammen=		
laufen	192,000	"
Bahnhof ber Morth-Weftern Bahn gu		
London (Camber Town Station) .	351,385	"
Bahnhof berfelben Bahn zu Birmingham	41,850	"
Reue Station ber "Great Rorth of Eng:		
land" zu London	1,087,000	"

Die Bersonenhallen bedecken Flächen auf ben Bahnhöfen: ber Magbeburg-Leipziger Bahn zu Leipzig 16,896 Gellen. ber Köln-Minbener Bahn zu Deut . 10,800 "
ber Leipzig-Dresdner Bahn zu Dresden 17,545 "
ber Sächst-Schles. Bahn zu Dresden . 14,000 "
und es wurden ungefähr in den letzten Jahren an ab- und zugegangenen Reisenden jährlich erredirt:

in ber Balle ber erften Bahn 250,000 Berfonen.

" " " greiten " 420,000 "
" " " britten " 400,000 "
" " " bierten " 380,000 "

Sehr große Flächen bebeden die Werfstätten: ber Baris-Orleans-Bahn zu Baris mit 171,000 Glen. ber Staatsbahnen in Belgien zu Mecheln

nebst bem Arfenal und ben Remisen 175,000

ber Midland Counties Gifenbahn gu

Derby 69,000

Im Ganzen sind die englischen, belgischen und französischen Bahnhöfe, im Berhältniß zu den darauf bewältigten Berkehzen, viel kleiner als die deutschen, auf denen dadurch, daß der Berkehr zwischen den einzelnen Gleisen nur mittels langgesstreckter Weichen, flatt der in jenen kandern in Anwendung kommenden Drehscheiben und Gleiskarren, vermittelt wird, und eine beträchtliche Anzahl Gleise immer für das Berschieben der Wagen frei gehalten werden nuß, über die hälfte der Gleislänge an nugbarem Raum verloren geht.

Locomotiven.

Es gab in Breugen im Jahre

1859 1259 Stud Locomotiven.

1860 1362 " " bon benen

854 " Berfonenmafchinen,

508 " Laftmaschinen waren.

Die leichteften Maschinen wogen ohne Waffer und Coafs 120 Centner, Die schwersten mit sechs Rabern 640 Centner. Das Gewicht von Gebirgsmaschinen mit 8 und 10 Rabern fleigt oft auf 1000—1200 Centner.

Sammtliche Maschinen zusammen hatten eine Beigflache von nabe 1 Mill.
Bug.

Die schwächste ber Daschinen hatte 83 Pferbefraft, Die

ftarffte 360.

Im Durchschnitt haben Locomotiven zwischen 150-250 Pferbekraft, mahrend große zum Ueberfleigen steiler Soben verwandte Maschinen häufig beren 3-400 entwickeln.

Im Gangen befagen bie preußischen Locomotiven im Jahre 1859 271,985, 1860 297,645 Pferbefraft.

Die Beichaffungstoften einer Maichine fint 14-20,000 Thaler, je nach ihrer Leiftungsfähigfeit.

Die preußischen Maschinen zusammen koften 18 Millionen

Thaler.

Die belgischen Bahnen besagen im Jahre 1859 249 Locomotiven und 244 Tender.

Die englischen Bahnen befagen im Jahre

1853	٠		3942	Locomotiven,
1854		٠	4007	•
1858			5445	"
1859			5600	//
1860			5801	"

Die beutschen Gifenbahnen besagen

1854 1664 Locomotiven und

1859 3626 " bavon find 2960 " in Deutschland und 666 " Unglande gebaut.

Die französischen Eisenbahnen befagen im Jahre 1854 1682 Locomotiven und 1859 3000 Locomotiven und Tender.

In den vier Kändern, in benen das Eisenbahnwesen vorzuglich ausgebildet ist: Deutschland, England, Besgien und Frankreich, befanden sich bemnach im Jahre 1859 12500 Maschinen, von benen England allein 45% besaß.

Es fommt baber :

in England auf circa 1/a ber Meile eine Locomotive;

"	Belgien "	"	1/3	11	"	"	"
"	Deutschland"	11	1/2	"	"	n	u
"	Kranfreich "		1/		,,	"	,,

fo bag Deutschland, im Berhaltniß zur Lange seiner Bahnen, bamit am schwächsten, Frankreich am ftarkften ausgerüftet ersicheint.

Bon ben am ftartsten mit Locomotiven ausgerüfteten Bah= nen besagen 1854 :

****	coluben 1001.				
die	North: Weftern Bahn (England)			673	Stück.
"	Great=North Bahn			492	"
"	Nordbahn in Frankreich			351	"
"	Paris Drleans Bahn			231	"
"	Oftbahn		٠	300	"
"	Paris-Lyon Bahn	•		173	"
"	Raifer-Ferd .= Mordbahn in Deutsch!	lant	0	154	"
"	Bayrifchen Staatsbahnen			151	"
"	Sannoverichen Staatsbahnen .		٠	120	*
"	Dieberichlef. Martifche Staats=Bat	n		93	"
"	Coln-Mindener Bahn			93	"
u	Sachfischen Staatsbahnen			83	"
"	Bürtembergischen Staatsbahnen		٠	63	"
"	Braunschweigische Staatsbahn .			30	
	1860 bagegen:				
die	North=Weffern Bahn (England)			926	Stück.
die	North:Weftern Bahn (England) Defterr. fübliche Staatsbahngefells	Haf	t	$926 \\ 452$	Stück.
die "			t		
"	Defterr. fübliche Staatsbahngefellfe		t ·	452	"
"	Defterr. fübliche Staatsbahngefellscha Defterr. priv. Staatsbahngefellscha		t :	$\frac{452}{343}$	"
" "	Defterr. fübliche Staatsbahngesellscha Defterr. priv. Staatsbahngesellscha Kaiser-Ferdinands-Nordbahn .	ft	•	 452 343 218	" "
" "	Defterr. subliche Staatsbahngesellscha Raiser-Ferbinands-Morbbahn . Banrifchen Staatsbahnen .	ft	•	 452 343 218 198	" " "
""	Defterr. fübliche Staatsbahngesellscha Defterr. priv. Staatsbahngesellscha Kaiser-Ferdinands-Nordbahn . Bayrischen Staatsbahnen	ft	:	 452 343 218 198 189	" " " "
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Defterr. fübliche Staatsbahngesellscha Desterr. priv. Staatsbahngesellscha Kaiser-Ferdinands-Nordbahn . Banrischen Staatsbahnen . Sannöverschen Staatsbahnen . Cöln-Mindener Bahn	ft	•	 452 343 218 198 189 160	" " " " " " " "
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Defterr. fübliche Staatsbahngesellscha Defterr. priv. Staatsbahngesellscha Kaiser-Berdinands-Nordbahn . Baprischen Staatsbahnen . Sannöverschen Staatsbahnen . Cöln-Mindener Bahn Dberschlesische Bahn	ft	•	452 343 218 198 189 160 152	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Defterr. fübliche Staatsbahngefellschafter: priv. Staatsbahngefellscha Kaifer-Berdinands-Nordbahn . Baprischen Staatsbahnen . Sannöverschen Staatsbahnen . Göln-Mindener Bahn . Dberschlesische Bahn . Niederschl. Märkische Bahn .	ft	•	452 343 218 198 189 160 152 134	" " " " " " " " " " " "
// // // // // // // // // // // // //	Defterr. subliche Staatsbahngesellschafter. priv. Staatsbahngesellschafter. priv. Staatsbahngesellschafter. Benrischen Staatsbahnen	ft	•	452 343 218 198 189 160 152 134 132	" " " " " " " " " "
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Defterr. subliche Staatsbahngesellscha Desterr. priv. Staatsbahngesellscha Kaiser-Ferdinands-Nordbahn . Bayrischen Staatsbahnen . Sannöverschen Staatsbahnen . Göln-Mindener Bahn . Dberschlesische Bahn . Niederschl. Märtische Bahn . Sächsischen Staatsbahnen . Breuß. Oftbahn .	ft	•	 452 343 218 198 189 160 152 134 132 112	" " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " "	Defterr. fübliche Staatsbahngesellschafter. priv. Staatsbahngesellschafter. priv. Staatsbahngesellschafter. Benrischen Staatsbahnen . Banrischen Staatsbahnen . Gölne Mindener Bahn Dberschlesische Bahn Dberschlesische Bahn	ft		 452 343 218 198 189 160 152 134 132 112 86	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Defterr. sübliche Staatsbahngesellschafter. priv. Staatsbahngesellschafter. priv. Staatsbahngesellschafter. Benrischen Staatsbahnen	ft	•	 452 343 218 198 160 152 134 132 112 86 76	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Defterr. fübliche Staatsbahngesellschafter. priv. Staatsbahngesellschafter. priv. Staatsbahngesellschafter. Benrischen Staatsbahnen . Banrischen Staatsbahnen . Gölne Mindener Bahn Dberschlesische Bahn Dberschlesische Bahn	ft	•	 452 343 218 198 160 152 134 132 112 86 76	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Jebe Locomotive burchläuft jährlich im Durchschnitt 3000 beutsche Meilen, verbraucht babei pro Meile 150 Bfo. Coafs und verdampft eiren 750 Bfo. Wasser.

Die oben zusammengezählten 12,500 Maschinen werden baber im Jahr über 37 1/2 Millionen Meilen oder mehr als bie 1 3/4 sache Entfernung der Erde von der Sonne, zurucklesgen, dabei

5625 Millionen Pfund Coafs,

13 " " Fett zum Schmieren verbrauchen, 28,125 " " Wasser verdampfen und für die heizung, Schmierung und Reparatur einen Aufwand von circa 56 Millionen Thalern erfordern. Die heis zung kostet in Deutschland für jede gelaufene Locomostivmeile durchschnittlich 20 Rgr. bis 1 Ihlr. Die Reparatur, Schmierung zc. 15—20 Ngr.

Die Locomotiven Deutschlands, die circa 9 Millionen Meislen im Jahre 1859 machten, sendeten babei jede Minute 15,000 Bfund verdampftes Waffer und über 1 Million Cus

biffuß nicht athmenbarer Bafe in bie Atmofphare.

In Deutschland find die Locomotiven, ihr Eigengewicht mitgerechnet, durchschnittlich mit circa 3000 Centnern Brutztolaft beschwert; erlauben wir uns, dies Berhältniß auch auf andere Länder zu übertragen, was nicht ganz zutreffen dürfte, so können die Locomotiven von Mitteleuropa (12,500 Stud) täglich eine Last von 320 Millionen Centnern eine Meile weit bewegen.

Bei biefen Leiftungen thut jebe Locomotive wegen bes Beitaufwandes bei Reparaturen, Stationsbienft, Reservehalten zc. täglich nur 11/2 Stunde wirklichen Dienft vor bem be-

wegten Bug.

Die aufgeführten Maschinen Mitteleuropa's, 12,500 an ber Bahl, würden, hintereinander gestellt, mit ihren Tendern einen Bug von 23 Meilen Länge bilden oder beinahe die Linie zwischen Berlin und Dresden bededen. Sie würden ferner, alle zugleich in Thätigkeit gesetht, jede vor einen Bug gespannt, auf ebener Bahn fast 64½ Mill. Centner, das ist etwa das sechszehnsache Gewicht der ganzen preußischen Armee, dieselbe in Kriegsstärke zu 600,000 Mann genommen, mit ihren

fammtlichen Reitern, Gefchüten, Befpannungen, Gepact und allem Bubebor in Bewegung fegen konnen.

Die Belastung ber Maschinen im Eisenbahndienste ift aber, weil sie sehr viel ganz leer, viel mit ganz leichten Zügen zu geben haben, im Durchschnitt viel geringer als die, welche sie wirklich ziehen können. Die Durchschnittsbelastung beträgt in Deutschland, in Gewicht bes Zugs, bas Gewicht ber Maschine mit eingerechnet, wie oben erwähnt: 3000 Centner, von biesen kommen

1,5 % bes Gewichts = 45 Ctr. auf Berfonen, = 675Büter, 22,5 % " 24,0 % " 720 bas Gewicht ber Mafchine und bes Tenbers. 11,0 % " " das Gewicht **=** 330 " ber Berfonenwagen, " bas Gewicht 41,0 % " = 1230Güterwagen,

woraus fich ergibt, daß die auf Eisenbahnen geförderte, todte Laft an Maschinen und Wagen über dreimal so groß ift, als bie nugbringende Ladung berselben.

Personenwagen und Personenverfehr.

An Bersonenwagen befagen im Jahre 1854 bie englischen Bahnen 11,890

" belgischen " 1116

" beutschen " 3810 (ercl. ber öfterr. Staate: Bahnen)

" französischen " 3600 im Jahre 1860 bagegen bie englischen Bahnen 13,500

" belgischen " 1215

" beutschen " 7079 (incl. ber öfterr. Staate= Bahnen)

" frangofischen " 7000.

Die belgischen und englischen Wagen haben faft fammtlich vier Raber, ihre Achsenzahl betrug baber im Jahre

1860 . . . 2430 und 27,000,

mabrent fich unter ben beutschen Bagen :

828 8=rädrige

2865 6 "

3386 4 " befinden, so daß ihre Achsenzahl fich auf 19,200 beläuft.

Nun befinden fich in England und Belgien, in dem Theile eines Wagens, der auf einer Achse ruht, 9-15, im Durchsschnitt 11 Sigpläge, in Deutschland ift diese Durchschnittszahl ca. 15, so daß sich

297,000 Bläte in ben englischen 288,000 " in ben beutschen

26,730 " in ben belgischen Bagen befinden.

Es haben die Achsen bieser Wagen im Jahre 1859 guruck- gelegt :

vie deutschen 60 Millionen Meilen,
" belgischen 61/4 " "

bie Paffagiere haben aber zusammen nur

401 Mill. Meilen in Deutschland

27 " " in Belgien

zurudgelegt, so daß von 15 auf jeder Achse befindlichen Sitzpläten in Deutschland 6%, oder 44,4 %, in Belgien von 11 Bläten aber nur 41/3, oder 39,4 % der Gesammtzahl bessetzt gewesen find.

Es muß baher auf beutichen Bahnen bas mehr als fiebenfache Gewicht ber Berjonen, die in den Wagen fahren, an Wa-

gengewicht transportirt merben.

Die geringen Unterschiebe in ber Bequemlichkeit, welche bie beutschen Wagen I. und II. Classe bieten, die anständigen und sichernden Einrichtungen der III. Classe haben die Benutungse verhältnisse der drei Classen in Deutschland sehr ungünstig für die Einnahme gestaltet und die bei Weitem größere Wasse der Passagiere in die dritte gedrängt, während die Classen in England, Belgien und Frankreich, wo die Unterschiede der Ausstatung der Classen größer find, gleichmäßiger benut werden.

Es fahren in Deutschland von bundert Baffagieren gegen-

wärtig burchschnittlich:

1,6 in erster, 19,7 " zweiter, 66,5 " britter, 12,2 " vierter Classe:

während in England, Belgien und Franfreich bie Berhaltnifigablen ungefähr folgenbe find:

	L CI.	II. Cl.	III. Cl.
England:	13,5	31,5	55
Franfreich :	1.0	26	64
Belgien :	9	16	75.

Die Anzahl Meilen, welche durchschnittlich jeder Bassagier jeder Classe zurückgelegt hat, ift in allen Ländern größer in der ersten als in der zweiten und hier größer als in der dritten, theils weil man, um den größern Beschwerben hinterzeinander zurückgelegter Strecken zu begegnen, die bequemeren Classen wählt, theils auch weil die niederen Classen hauptzsächlich dem zwar in großen Massen auftretenden, aber nicht große Strecken zurücklegenden Localverkehre dienen.

Die Personenverkehre wachsen weit weniger schnell als bie Guterverkehre, wenn die Bahnen einmal in ganzer Länge ersöffnet sind i geht aber die Entwickelung des Eisenbahnwesens mit der des Verkehrs Sand in Sand, so ift die Zunahme oft wahrhaft überraschend. So suhren in England:

im	Jahre	1840						12 W	Aillionen	Paffagiere,
"	"	1845		٠			٠	34	"	//
"	11	1850					٠	67	"	11
1/	"	1854			٠	٠	٠.	102	"	" ,
11	11	1856						130	"	//
1/	"	1860					٠	170	"	"
	in Bi	eußen	:							
im	Jahre		٠					4		"
"	"	1847				٠		6	"	"
"	"	1850			٠			9	"	"
11	"	1854						12	11	u
"	"	1855				٠		12,8	u u	11
"	**	1856						15,5	1/	11
"	"	1857		٠			٠	18,7	11	"
r	. Beb	er, Gif	enba	hnw	efen.	2.	Aufl.		2	1

im Jal	re 18	58				•	19,29	dillio	nen P	affagier	e.
11 11	18	59 .	•				20, 2	"		"	
Nimm	t man	bage	gen,	zur	Ben	vahr	heitung	der	erften	Behau	p=
tuna.	bie R	efulta	ite be	8 2	Betri	iebes	ganz e	röffn	eter B	abnen	in

Unfpruch, fo finden fich g. B. folgende Bablen :

808,062

Cadf. Chlefifde Magdeb .. Leipg. Leipg. Dreedner Berlin-Unhaltifche Bahn. Babn. Babn. Babn. 353,201 405,135 1840 675,619 455,746 349,463 1845 1850 446,781 805,792 532,244 385,653 1854 481,895 837,743 630,504 378,176

863,541

477,971

Ueberblickt man die Bewegung des Eisenbahnpersonenverfehre in den verschiedenen gandern, so findet sich, daß die Reiseluft sehr verschieden ift, wenn man berechnet, wie viel Meilen zurückgelegter Weg jährlich auf den Kopf der Bevölkerung kommen:

in England circa 19 Meilen jährlich. in Deutschland " 4 " " in Belgien " 11 " "

Doch find biese Zahlen, ganz besonders bei fehr ftarkem durchgechenden Fremdenverkehr, wie in Belgien, mit großer

Borficht zu benuten.

1859 614,079

Die sammtlichen oben bezeichneten Wagen Englands, Deutschlands und Belgiens würden, hinter einander gereiht, einen Zug bilden, der eirea 25 geographische Meilen lang wäre und sich, durch gänzliche Zusammendrückung aller Buffersedern, um ungefähr 1½ Meile verkurzen ließe.

Die Unschaffungekoften bieser sammtlichen Wagen mit ihren Uchsen und Rabern haben ein Capital von circa 40 Mil=

lionen Thalern erforbert.

Legt man die sich in Deutschland ergebenden Werthe für Reparatur und Unterhaltung der Wagen zum Grunde, so ersfordert der obige Wagenpark von 1859 einen jährlichen Auswand von 3 Willionen Thalern, er verbraucht zum Schmieren der Uchsen 7—800,000 Pfo. Del und nutt seine Räder in solcher Weise ab, daß jährlich eirea 30—40,000

Stück abgebreht werben muffen. Da nun ein Rab, ehe es abgebreht wird, circa 7 — 10 Pfd. an Gewicht durch Ab=nuthung verliert, so werden burch die Bewegung ber Bersonenswagen in ben genannten Ländern jährlich circa 400,000 Pfd. Eisen, in Staub verwandelt, auf ben Bahnen verstreut.

Güterwagen und Güterverfebr.

In weit größeren Mengen als die Personenwagen sind die Güterwagen auf den Eisenbahnen vorhanden. In Deutschsland und Belgien gehören dieselben, mit wenigen Außenahmen, den Eisenbahnverwaltungen. In England und Frankreich haben große Versender ihre eigenen Wagenparke. Die Statistik ist in England sehr unvollkommen in Bezug auf den Güterverkehr und die zugehörigen Verkehrsmittel.

England besaß 1858: . . . 162,915 Güterwagen. 1860: . . . 180,574 "

Belgien " 1859: . . . 6,648 Franfreich " 1859: . . . 60,000 Franfreich " 1859: . . . 61,736

Der Guterverfehr zeigt faft allenthalben bie eigenthumliche Erscheinung, bag er,

a. den Maffen nach febr schnell und weit mehr als ber

Berjonenverfebr gunimmt;

b. daß im Unfange bes Betriebes, bei bem größten Theile aller Bahnen, die Ginnahmen vom Personenverkehre weit stärker als die vom Güterverkehre waren, daß aber, zur Beit schon, die Ginnahmen vom letteren benen vom ersteren gleich stehen, und demnächst der Güterverkehr die Sauptein-nahmequelle sein wird;

c. daß die Cinnahmen vom Guterverkehr nicht direkt mit den Massen, sondern in weit geringerem Maaße steigen, weil Reductionen der Frachtsäge nöthig werden. Um dies am Beisspiele einiger länger betriebenen Bahnen zu erläutern, dienen folgende Zahlen.

Auf der Leipzig=Dresoner Bahn murden transportirt und

eingenommen :

					Ginnaf	men
	Perfonen	Cent. De	il. Gut	bon Berfe	onen	von Gutern
1839:	411,000	4 5	miu.	85,000	Thir.	7926
1845:	455,000	1.3	fr .	362,000	11	215,000
1850:	532,000	23	"	443,000	11	366,000
1854:	650,000	55	11	542,000	11	822,000
1859:	863,541	83	u	595,000	"	1,083,000
or.	c on .	. L . V	0 1. 1	m . r		. Y P" C 1

Auf ber Magdeburg : Leipziger Bahn wurden beforbert und eingenommen:

			Ginnapmen				
	Berfonen	Centner Guter	von Berfi	onen	von Gutern		
1841:	511,000	570,000	272,000	Thlr.	140,000		
1845:	675,000	1,377,000	368,000	"	287,000		
1850:	805,792	2,800,000	413,000	"	519,000		
1852:	849,000	5,340,000	457,000	"	857,800		
1859:	808,062	9,680,000	406,000	"	1,064,000		

Auf ber Cachfisch : Banrifchen Bahn :

			Einnahmen					
	Berfonen	Centner Guter	von Berfonen	von Gutern				
1845:	228,000	627,000	131,000 Thir.	81,000				
1853:	492,000	7,400,000	331,000	869,000				
1859:	996,440	13,616,000	599,000 "	1,360,000				

Auf ber Berlin-Stettiner Bahn:

			Ginnahmen			
	Berfonen	Centner Guter	von Berfonen	von Gutern		
1845:	262,000	882,000	273,000 Thir.	155,000		
1854:	327,000	3,100,000	512,000 "	648,000		
1859:	343,925	2,361,000	407,000 "	434,000		

Es geht hieraus hervor, daß die Masse ber Guter auf ber Leipzig Dresoner Bahn sich in den letten 10 Jahren von 1850 — 1859 ziemlich vierfach, die Einnahme aber auf das 21/2 fache erhöhte.

Die ftarfften Guterverfehre ber Welt haben unter andern folgende Bahnen :

Die London und North-Western transportirte 1859 auf ihren fämmtlichen Linien von 180 Meilen Länge 400 Mill. Ctr.

Die gesammten großbritannischen Bahnen transportirten im Jahre 1860 2013 Millionen Centner Guter und über 13 Millionen Stud Bieb.

Die Buge felbft legten 22,2 Millionen beutsche Meilen zurück.

Bon anderen Bahnen transportirten im Jahre 1859 : Die Coln-Minbener Babn 44 Mill. Ctr. " Gadfifden Staatebahnen 50 " Bergifch : Martische 34 " Defterr. Staats-Gifenbahn-Befellichaft 32" Raifer= Werdinande=Mordhabn 29 " Breuf. Saarbruder Babn 26 " füblich Defterreichische Staatsbabn 20" Sannöverichen Staatsbabnen 23 " Banrifden Staatsbabnen 15 " Dberichlefische Bahn 14 " Dieberichlefisch=Martifche Babn 13

Sammtliche beutiche Babnen, incl. Defterreich, transportirten 1859 524 Millionen Centner Gut, von welchem Berfebre 241 1/2 Mill. auf Die preufifchen Babnen fommen. Der preußische Berfehr murbe burch 500 Guterzugmaschinen bewältigt; inzwischen murben in Breufen auch noch ansehnliche Maffen Guter in ben Berfonengugen beforbert.

	Die stärksten Güterwagenparke be	faßen	im I	ahre 18	359
Die	Morth-Beffern Bahn			18951	Stück
"	Defterr. Staate-Gifenbahngefellich	aft		6621	"
//	Raifer-Ferdinands-Nordbahn .			5226	"
"	Cachfifchen Staatsbahnen			3781	10
11	Coln=Mindener Bahn			3608	"
"	Defterreichische füdliche Staatsbab	n.		3598	"
"	Bayrifchen Staatebahnen			3498	"
"	Bannöverichen Staatsbahnen .			3293	u
//	Oberichlefische Bahn			2853	"
"	Raiferin=Glifabeth=Bahn			1612	"
"	Pfälzische Ludwigs-Bahn		•	1600	/#
"	Niederschlesisch=Martische Bahn			1568	"
,,	Preußische Oftbahn			1324	"
"	Theißbahn			1315	"
"	Thuringer Bahn			1046	=
	Bon ben auf ben beutschen Bak	nen	1859	befint	lichen

61,736 Guterwagen fommen 22,817 auf preußische Bahnen.

Es ift hieraus ersichtlich, daß das Betriebsmaterial für ben Güterverfehr auf einer englischen Bahn fast so start ift, als das in ganz Preußen befindliche, daß aber wiederum eine einzige preußische Bahn (die Cöln-Mindener) mehr Material für den Güterverfehr besit, als der Staatsbahncompler irgend eines der Mittelstaaten, Sachsen ausgenommen; das kleinere Sachsen besitzt ein bedeutend stärkeres Material als das größere Bavern.

Auf ben beutschen Bahnen legt jede Güterwagen = Achse burchschnittlich 2000 Meilen im Jahre zuruck, es burchlaufen also obige 61,736 Stück, welche 141,413 Achsen enthalten, jährlich 283 Mill. Achsmeilen, das ist eine Strecke, die 3/4 so groß ist, als die Entfernung des Uranus von der Sonne. Dieser Weg reicht mehr als 5000 mal um die Erde.

Wenn man fammtliche Guterwagen ber beutschen Bahnen binter einander in einen Bug stellte, wurden bieselben eine Bahnlange von 46 beutschen Meilen oder bie Bahnlinie von Breslau bis Berlin bebecken.

Die meisten Guterwagen sind bergestalt conftruirt, daß fie mit Sicherheit eine reine Belastung von durchschnittlich 60 Centnern auf jeder Achse zu tragen im Stande sind. Berechenet man aber, unter Rucksicht auf die Strecken, welche die Wagen leicht beladen oder ganz leer zurücklegen, die durchsschnittliche Belastung der Guterwagen, so sinde fich, daß sie nicht die Hälfte von ihrer vollen Belastung betragen hat und kaum mehr als 20 Centner auf jede Achse kommen.

Die Kosten der Unterhaltung der Güterwagen sind weit geringer, als die der Bersonenwagen, da hier die ganze Constervirung der fostbaren und Eleganzersordernden Wagenkästen wegfällt. Erfahrungsmäßig kostet der Theil eines Güterwasgens, der von einer Achse getragen wird, incl. Rad und Achse, jährlich an Neparatur, Schmierung, Anftrich und Unterhaltung 25—30 Thaler, so daß die Gesammtunterhaltungskosten der deutschen Güterwagen sich jährlich auf 4 Millionen Thaler belaufen.

Giner Sauptabnugung find die Nadreifen unterworfen. Durch bas Rollen auf ben Schienen verandert fich die Gestalt berfelben, fo bag fie häufig auf die Drehbant gebracht und

wieder in die gehörige Form gedreht werden muffen. Im Durchschnitt wird dies nöthig, wenn die Rader 3000—4000 Meilen zurückgelegt haben. Es werden daher jährlich in Deutschland
60,000 Rader abzudrehen sein. Zedes Rad verliert durch Abnutung 6—8 Pfund, ehe es abgedreht werden muß, und 20
bis 25 Pfo. fallen beim Dreben in Spahne, so daß jährlich
burch die deutschen Güterwagen eine halbe Million Pfund Eisen
in Staub verwandelt verstreut, und 1½ Million Pfund, behufs ihrer Reparatur, in Spahne gedreht wird.

Uchebrüche.

Die meisten Achebrüche kommen unter ben Guterwagen vor und erfolgen zum größten Theil durch Beränderung des Gefüges des Eisens der Achien, das durch Librationen und Erschütterungen, aus dem sehnigen, compacten Bustande in einen krystallinischen und brüchigen übergeht. Die meisten Brüche erfolgen dicht hinter der Nabe des Rades, bei achträdzigen Wagen kommen auch häufig Schenkelbrüche vor.

Girca 70 Brocent ber Achsen brechen hinter ber Rabe, 30 Brocent an anbern Stellen , worunter wieder bie Bruche ber

Schenfel am baufigften find.

In Breugen brachen in ben Jahren 1851 - 1859 460 Uchfen, bavon

338 hinter ben Naben und 122 an andern Stellen.

Die Achsbrüche unter Personenwagen machen faum 10 Brocent sämmtlicher Achsbrüche aus; von obigen Achsen bra= chen 3. B. nur 48 unter Personenwagen, und zwar nur un= ter 6= und Srädrigen, unter vierrädrigen feine.

Bei Locomotiven brechen bie Treibachfen im Berhaltnig

von 3 gu 1 baufiger ale bie anbern Achfen.

Bon ungehärteten Stahl-Achsen ift, obwohl beren auf ben preußischen Bahnen über 4500 in Gebrauch find, im Jahre 1859 die erste gebrochen.

In Breugen ift nur eine einzige Achse, bie über 5 Boll Durchmeffer hatte, gebrochen, alle anderen gebrochenen Achsen waren ichwächer.

Es ift intereffant, den gunftigen Einstuß des in den Dienst Kommens der neuerdings beschafften, stärkeren Achsen, durch Bergleichung zwischen den Achsbrüchen und den Leistungen der Betriebsmittel, zu beobachten. In Breußen z. B. brachen 1847: 26 Achsen bei 5 Mill. Passagieren und 22 Mill. Centenern Gut; 1854: 69 Achsen bei 12 Mill. Passagieren und 150 Mill. Centnern Gut; im Jahre 1860: 17 Achsen bei 212/2 Mill. Passagieren und 296 Mill. Centnern Gut. Im Ganzen sind in Deutschland, seit Besteben der Bahnen bis ult. 1859, 4633 Achsen und zwar:

4227 unter Güterwagen, 116 unter Personenwagen, 193 unter Locomotiven und 97 unter Tenbern gebrochen.

Die Meinung, daß die Achsen häufiger bei Kälte (im Winter) als bei Wärme (im Sommer) brächen, ift irrig. Die seit 5 Jahren in Breußen angestellten Beobachtungen weisen im Gegentheil

24 Brocent ber Brüche im Winter, 26 " " " " Trühling, 25 " " " " Commer, 25 " " " Gerbst nach.

Die Großartigfeit, mit ber alle Erscheinungen beim Gisenbahnwesen auftreten, die große Berbreitung, welche alle Nachrichten von Gisenbahnunfällen ersahren, hat im Bublifum eine unverhältnißmäßige Meinung von der Säufigfeit berselben erzeugt. Im Grunde genommen ist aber das Fahren auf Gisenbahnen (besonders auf deutschen) die allersicherste Form bes Fortsommens, selbst das zu Fuße gehen nicht ausgeschlossen, wie aus nachstehenden Bablen bervorgeben wird.

Unfälle.

Es wurden in Deutschland, seit dem Beginne des Eisensbahnbetriebes überhaupt (laut den Zahlen der deutschen Gissenbahnstatistif), durch eigene Schuld, d. h. durch Ilnvorsichstigkeit beim Benutzen der Eisenbahnen bis Ende 1859

29 Reisenbe getöbtet, 85 " verlett. Dine Schuld ber Reifenden, alfo burch bas Berkehrsmittel felbft, murben

21 Reifende getödtet, 176 " verlett.

Bahrend biefer Beriode feit 1840 murben aber nahezu 423 Mill. Reifende in Deutschland beforbert.

Es wurden baher von circa 8½ Mill. Reisenden nur einer getödtet und von 1,62 Mill. wurde einer verwundet, überhaupt zu Schaden kam aber nur ein Reisender von circa 1,36 Mill. Diese letztere Zahl ist 3/5 der Bewohnerzahl Sachsens ziemlich gleich. Run frage man, ob in Sachsen beim Zusußegeben nicht täglich mehr als ein Mensch, beim Ausgleiten, Fallen, lebersahren, mehr ober weniger schwer verletzt wird?

Der Bligschlag, ber jest vom Publifum verhältnißmäßig sehr wenig mehr in Bezug auf personliche Sicherheit gefürchtet wird, töbtet durchschnittlich jährlich in dem Mittelstaate Sachsen mehr Menschen, als in 15 Jahren in ganz Deutschland Reisende ohne ihre Schuld auf Eisenbahnen umgekommen sind.

Läßt man diejenigen Unfälle außer Acht, die durch Schuld ber Reisenden felbst herbeigeführt wurden, so zeigt sich, daß von 20 Mill. Reisenden (die ungefähr vierfache Cinwohnerzahl Bayerns) nur einer ohne sein Berschulden getödtet, von 2,4 Mill. einer verletzt wurde.

Nach ber preußischen Statistif ber Unfälle ergibt sich, baß, auf jeben Fall ber Töbtung eines Reisenden, eine von demsels ben zurückgelegte Wegstrecke kommt, die der doppelten Distanz ber Erde von der Sonne ziemlich gleich ift.

Weniger gunftig stellt fich bies in England. Dort fuhren in ben Jahren von 1840—1858 inclusive:

1388 Mill. Paffagiere, von biefen murben

366 getödtet und

3994 verlett, fo bag auf

3,8 Mill. ein getodteter und auf 350,000 ein verletter Baffagier fommt.

Es hat indeß seinen Grund in der verhältnismäßig weit größe= ren Frequeng der Bahnen, welche die rasche Aufeinanderfolge ber Buge, beren großere Geschwindigfeit ic. nothwendig und baber größere Gefahr natürlich macht.

Weniger zu Ungunften ber englischen Berhältniffe ftellt nich bie Bergleichung, wenn man ben Befammtverluft an Leib und Leben, nämlich mit Ginichluß ber Berungluckungen ber Beamten, ber Befchreiter ber Babn, ber Gelbftmorber 1c .. in Betracht giebt.

Es wurden nämlich bis Ende 1859 in Deutschland ge= tobtet und verlett:

Beamte und frembe Berjonen auf fahrenben Bugen und burch Diefelben, getöbtet 455,

> beschädiat . . 526;

auf ben Babnhöfen beim inneren Dienft und frembe Berfonen, bie bie Stationen betraten, burch Berichieben ber Bagen, Sinund Bergeben ber Dafdinen ic.

> getöbtet . . 851. beidabiat . . 1159.

Wir erhalten baber auf eirea 250,000 Baffagiere einen beicha= bigten, auf 325,000 einen getobteten Beamten, und einen Un= fall auf 142,000 Baffagiere.

Rechnet man bie Unfalle, welche Baffagiere betrafen, bin= gu, fo bat man in Deutschland auf eirea

312,000 Baffagiere eine Tobtung. 217,000 " Berletung.

In England murben im Gangen bis ult. 1858

2,531 Berfonen getöbtet,

5,139 verlett, also kam bort auf circa 180,000 eine Beschädigung; bas ift nicht

gang bie Galfte mehr, ale in Deutschland.

Befonders auffallend ift die Bahrnehmung, bag bie Un= fälle in England, weit baufiger als in Deutschland, Die Baffagiere treffen, bagegen in letterem Lande verhaltnigmäßig febr viele Beamte, befonbere auf ben Stationen, verungluden. Bis 1858 inclufive find in Preugen bei 200 Mill. Paffagieren

176 Beamte und Arbeiter,

in England bei 1300 Mill. Baffagieren

832 Beamte und Arbeiter

verungludt, woraus fich ergibt, bag im Berhaltnig zu ber Bertehremaffe bie Unfalle, Die Beamte trafen, in England meniger häufig ale in Breugen maren. Die Saupturfache bafur liegt in ber Conftruction unserer beutschen Stationen, welche ben Dienft auf benfelben fo gefährlich fur bie Beamten macht; bies fleigt febr fchnell mit Bunahme ber Bertebre, wie benn auch in Breugen, feit 1851, Die Unfalle auf ben Stationen fich verbreifacht baben.

Nach ber englischen Statiftif orbnen fich bie Umftanbe, burch welche Unfalle berbeigeführt werben, wie folgt. Bon

100 Unfällen werben erzeugt :

25 burch Webler an Weichen und Rreugungen,

Webler und Bruche an Dafchinen,

" Bruche an Tenbern. 4

" Achebrüche. 16

ungenügenbe Gleisunterhaltung, " ungenügende Gleisunterhalt " Gegenstände auf ber Bahn,

12

" Wagen und Bieb, " zu ichnelles Tabren.

Bon ben Beamten berungluden am häufigften bie Beiger, sobann bie Locomotivführer, Die Schaffner und Bremfer, Die Beichenfteller und bie Bachter.

Berfonal.

Bei ben beutschen Gifenbahnen, inclusive ber öfterreichischen Staatsbahnen, maren ult. 1859 angeftellt:

280 unbefoldete Directoren,

169 befoldete Directoren,

62 Dber=Ingenieure,

98 Uffiftenten und Expedienten,

181 Betriebe-Ingenieure,

408 Uffiftenten,

1055 Dberbabnmarter,

12760 Babnmärter.

2273 Erfagmanner,

3638 Weichenfteller,

473 Babnbofe=Infvectoren,

416 Borftanbe fleiner Stationen,

61 Betrieb8=Directoren,

1873 Locomotivführer,

1913 Feuerleute,

668 Dberfchaffner,

562 Padmeifter,

2415 Schaffner,

960 Bremfer,

479 Wagenwärter,

20 Dbermafchinenmeifter,

101 Majchinenmeifter,

54 Saupteaffirer,

92 Sauptbuchhalter,

außerdem andere Beamte aller Kategorien als: Telegras phisten, Bortiers, Nachtwächter, Materialien: Berwalter, Magazin: Vorsteher, Güterexpedienten, Güterverwalter, Billeteurs, Bureaubeamte zc., in Summa mit Obigen 41895 Beamte.

Enblich Arbeiter auf ben Stationen, Berfftatten, Bahn= ftreden ze. in beftanbigem Dienft :

29300 Arbeiter circa, so daß daß ganze, unmittelbar beim beutschen Eisenbahnwesen beschäftigte Bersonal, über 71200 Mann umfaßt.

Die preufischen Bahnen beschäftigten im Jahre 1860 :

21327 Beamte und

23525 Arbeiter.

In Preußen kommen im Durchschnitte, ber mit wenig Abweichungen auch fur bas übrige Deutschland richtig ift, auf die Meile Bahnlange:

28 Beamte,

31 Arbeiter,

59 Berjonen im Gangen.

Die 21327 Beamten vertheilen fich auf die verschiedenen Dienstzweige wie folgt:

12422 auf die Bahnverwaltung, d. i. Unterhaltung und Bewachung der Bahn felbst,

- 7382 auf die Transportverwaltung, b. i. Locomotivführung, Beigung, Bedienung ber Buge, Expedition ber Guter und Berfonen zc.,
- 1523 auf allgemeine Berwaltung, b. i. Direction, Saupts bureau, Sauptcaffe und Buchhalterei zc.

Ende 1858, bei 2020 Meilen Bahnlänge, beschäftigten Englands Babnen:

241 Directoren,

145 Ingenieure,

3064 Stationevorftanbe,

192 Magazinverwalter,

252 Caffirer und Buchhalter,

159 Beichner und Technifer,

9379 Expedienten, Rechner ic.,

1028 Inspectoren,

1599 Bahn= und Werfstattvorftande,

7094 Locomotivführer,

3747 Schaffner und Dberschaffner,

3431 Weichenfteller,

19,384 Wepacttrager und Bahnwarter ic.,

2084 Schlagmarter,

2995 biv. Beamte,

54,794 in Summa; außerbem

21,308 Werfftattenarbeiter zc.,

8874 Gleisjuftirer,

24,353 temporar angenommene Leute,

109,329 in Summa.

Es famen baher bort auf die deutsche Meile zwar nur 27 Beamte, also 1 weniger als in Breußen, es enthalten aber die preußischen Bahnen auf die Meile nur 0,8 Stationen oder Haltestellen, mährend die englischen 1,6, d. h. doppelt so viel Stationen und Haltestellen auf gleicher Bahnlänge enthalten. Auch sind in den englischen Angaben die Bahnarbeiter mit aufgeführt, die in den meisten Bersonalberichten deutscher Bahnen sehlen.

3m Jahre 1847 befand fich ber englische Gifenbahnbau in fo energischer Entwickelung, bag er:

600 Ingenieure,

1437 Beichner und Schreiber,

7000 Steinbrecher,

1700 Pferdetreiber, im Gangen aber :

256,509 Berjonen beschäftigte.

Welchen Aufschwung ber Berkehr seitbem bort genommen, geht baraus hervor, baß schon im Jahre 1850 bie einzige North-Western Bahn:

2 Directoren,

1 Bevollmächtigte,

3 Dber=Inspectoren,

2 Ingenieure,

966 Erpebienten, Schreiber, Guterverwalter, Billeteurs ic.,

701 Schaffner, Bahnwarter 20.,

731 Locomotivführer und Feuerleute,

3054 Beichenfteller, Bahnhofsbeamte zc.,

3347 Arbeiter in Werfftatten,

1452 Bahnarbeiter,

10,266 Personen in Summa beschäftigte. Seitbem hat sich bas Bersonal wieder fast verdoppelt. Im Jahr 1859 betrug die Anzahl der bei eröffneten Bahnen angestellten und beschäftigten Leute 218,000 oder 51 pro deutsche Meile, woraus sich ergeben würde, daß auf englischen Bahnen mehr Personal als auf deutschen beschäftigt wäre, wenn man nicht dabei erwägen müßte, daß der Verkehr auf englischen Bahnen durchschnittlich, und auf gleiche Bahnlänge reducirt, 3½ mal stärfer in Bezug auf Personenverkehr und circa 4 mal stärfer in Bezug auf Güterverkehr ist, als in Deutschland. Das gesammte bei den eröffneten Eisenbahnen der Welt beschäftigte Personal kann man zu drei viertel Millionen annehmen.

Literarische Anzeige.

3m Berlage bes Unterzeichneten ift erschienen und burch alle Buch= handlungen zu erhalten:

Katechismus

der

Clektrischen Telegraphie.

Von

I. Galle.

Direttor ber R. G. Staate=Telegraphen.

Mit 126 in ben Text gebrudten Abbilbungen.

Bweite, vermehrte und verbefferte Auflage.

Inhaltsverzeichniß.

Erftes Sapitel.

Ueber Telegraphie im Allgemeinen.

Bweites Kapitel.

Die Reibungseleftricität und ihre Anwendung auf bie Telegraphie.

Drittes Kapitel.

Die galvanifche Gleftricität.

Diertes Kapitel.

Die galvanischen Batterien.

fünftes Kapitel.

Stärfe, demifde Wirfungen, Licht= und Barme-Gricheinungen bes galvanifchen Strome.

Sechftes Sapitel.

Unwendung bes Galvanismus auf bie Telegraphie.

Siebentes Kapitel.

Bom Gleftromagnetismus.

Achtes Kapitel.

Bon ben Inductionserscheinungen und ber Magneto-Cleftricität.

Meuntes Kapitel.

Die Dabeltelegraphen.

Behntes Sapitel.

Die Zeigertelegraphen und eleftro= magnetischen Wecker.

Elftes Kapitel.

Die eleftromagnetischen und chemi= fchen Drudtelegraphen.

Bwölftes Kapitel.

Combinationelebre.

Dreizehntes Kapitel.

Bon ben Telegraphenleitungen und ben Einwirfungen ber atmosphä= rifchen Eleftricität auf die Leitun= gen und Apparate.

Dierzehntes Sapitel.

Gleftrifche Uhren. Statiftit und vermifchte Bemerkungen über eleftrifche Telegraphen.

Preis 15 Mgr.

Leipzig, J. J. Weber.

Literarische Anzeige.

3m Berlage bes Unterzeichneten ift ericbienen und burch alle Buch-

Die neuen

Bewegungs-Maschinen

von

Benoir, Gricsson,

und

Testud de Beauregards

verbefferter

Dampfgenerator.

Nach eigener Unschauung beschrieben und durch 11 Abbisbungen erläutert

von

A. Lipowik.

- 1. Die Gasmafchine von Lenvir. Mit 5 Abbilbungen.
- 11. Die falorifche Mafchine von Gricefon. Mit 6 Abbilbungen.
- III. Teftud be Beauregarbs verbefferter Dampfgenerator.

Preis 15 Mgr.

Leipzig, J. J. Weber.











